

ROZPORZĄDZENIE UE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH Informacje dla użytkowników dotyczące SmartTV

Niniejszy dokument opisuje rodzaje danych, które nasz produkt może generować za pośrednictwem zintegrowanych usług i funkcji, sposób, w jaki wykorzystujemy i udostępniamy te dane, a także prawa przysługujące Państwu w związku z nimi. Prosimy pamiętać, że ze względu na różnice w funkcjach oferowanych przez poszczególne modele naszych produktów i usług, generowane dane mogą się odpowiednio różnić. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „Prawa użytkownika” poniżej.

1. Identyfikacja produktu

W niniejszej sekcji opisano podstawowe informacje o produkcie.

Rodzaj produktu	Smart TV
Numer modelu	Wszystkie

2. Informacje dotyczące danych

Niniejsza sekcja dotyczy danych, które produkt może generować za pośrednictwem swoich wbudowanych usług i funkcji.

2.1 Konfiguracja początkowa

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące urządzenia, w tym typ urządzenia, kod pliku urządzenia, kod kraju	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W chmurze	Okres trwania stosunku umownego lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane surowe	Niedostępne

, język systemu, wersja systemu, wersja aplikacji.							
Dane handlowe, w tym dane logowania użytkownika, polityka prywatności	klucz- wartość	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Na urządzeniu	Dane logowania użytkownika, usuwane po zamknięciu aplikacji; zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przywrócenie ustawień fabrycznych systemu lub aktualizacja	Dane nieprzetworzo- ne	Dane logowania użytkownika, widoczne w centrum użytkowników ; umowa o ochronie prywatności, dostępna za pośrednictwe m umowy o ochronie prywatności
Dane dotyczące śledzenia	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Na urządzeniu i w chmurze	Przez okres trwania stosunku umownego lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane generowane	Brak dostępnych danych

2.2 Umowa użytkownika

Rodzaje generowanych danych :	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywani- a danych	Charakter danych	W jaki sposób Czy użytkownik ma dostęp do tych dane?
--	------------------	-----------------------	---	--------------------------	--	---------------------	---

Dane dotyczące urządzenia, w tym: dnum (useid), typ urządzenia, kod marki urządzenia, kod kraju, kod języka.	JSON	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Na urządzeniu i w chmurze	Na urządzeniu: zawsze W chmurze Serwer: przez okres trwania stosunku umownego lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane nieprzetworzone	Niedostępne
Dane dotyczące śledzenia lub	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	na serwerze w chmurze	35 dni	Wygenerowane dane	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.3 Konfiguracja

Rodzaje generowanych danych:	Forma danych	Szacowana ilość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące urządzenia: Nazwa modelu, numer seryjny, adres aplikacji MAC bezprzewodowe, adresu aplikacji MAC	Cadena, MAC, JSON, XML, klucz-wartość, baza danych	Na podstawie zachowań użytkowników	Uruchomienie aplikacji: zakupu w momencie rzeczywisty Działanie aplikacji: zakupu w momencie rzeczywisty	Na urządzeniu oraz na serwerze w chmurze	Na urządzeniu: zawsze W chmurze: przez okres trwania umowy lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane surowe	Część informacji modelu urządzenia można znaleźć na stronie informacje modelu w wyniku kablowa

okablowana, wersja oprogramowania, wersja TV+OS, identyfikator użytkownika, identyfikator produkt, informacje dotycząca wersji jądra, numer ESN Netflix: nie są to dane osobowe. Informacje dotyczące urządzenia Bluetooth (lokalne i urządzenie peryferyjne): nie są to dane osobowe. Pojemność pamięci pamięci RAM, pojemność pamięci , częstotliwość odświeżania ekranu, rozdzielczość ekranu: nie są to dane osobowe. Język systemu, strefa czasowa: nie są to dane osobowe. Informacje dotyczące urządzenia Zewnętrzny CEC: nie są to dane osobowe. Rodzaj			Podczas aktywuje się oprogramowanie aplikacji: pozyskiwania na żywo rzeczywisty				aplikacji Ustawienia, podczas gdy że użytkowników nie mogą oglądać informacje informacje z numer BI.
--	--	--	---	--	--	--	--

klienta, kod kraju, nazwa marki: nie są to dane osobowe. Numer seryjny (SN), kod kraju, aktualna godzina: nie są to dane osobowe. Typ klienta, kod kraju, identyfikator użytkownika, język, nazwa marki: nie są to dane osobowe. Właściwości systemu, ustawienia i FCM: nie są to dane osobowe.							
Dane z czujnika: czujnik jasności: nie są to dane osobowe	Cadena, MAC, JSON, XML, kluczwartość, baza danych	W oparciu o zachowania użytkowników	Uruchomienie aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym Działanie aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym Po uruchomieniu logiki aplikacji: gromadzenie danych	Na urządzeniu i w chmurze	Na urządzeniu: zawsze W chmurze: przez okres trwania stosunku umownego lub w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych celów	Dane nieprzetworzone	Część informacji dotyczących urządzenia można wyświetlić na stronie informacji o produkcie w aplikacji „Ustawienia”, natomiast informacje

			w czasie rzeczywistym				z monitoringu BI nie są widoczne dla użytkowników.
Dane użytkownika: nazwa konta TCL: typowe dane osobowe związane z urządzeniem.	Caden a, MAC, JSON, XML, klucz-wartość, baza danych	Na podstawie zachowań użytkowników	Uruchomienie aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym Działanie aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym Po uruchomieniu logiki aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu i w chmurze	Na urządzeniu: zawsze W chmurze: przez okres trwania umowy lub w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych celów	Dane surowe	Część informacji dotyczących urządzenia jest widoczna na stronie informacji o produkcie w aplikacji „Ustawienia”, natomiast informacje dotyczące monitorowania BI nie są widoczne dla użytkowników.
Dane handlowe: Ustawienia obrazu: moduł , moduł ustawień dźwięku, moduł ustawień proporcji obrazu, ustawienia wyjścia dźwięku, źródło	Caden a、MAC、JSON、XML、wartość klucza-、db	Na podstawie zachowań użytkowników	Uruchomienie aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym Działanie aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym Po uruchomieniu logiki aplikacji:	Na urządzeniu i w chmurze	Na urządzeniu: zawsze W chmurze: przez okres trwania stosunku umownego lub w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych celów	Dane surowe	Część informacji dotyczących urządzenia można wyświetlić na stronie informacji o produkcie w aplikacji „Ustawienia”, natomiast

dane wejściowe, kanały oraz moduł urządzenia systemowego: nie stanowią danych osobowych.			Dane zebrane w czasie rzeczywistym				Informacje dotyczące monitorowania BI nie są widoczne dla użytkowników.
Dane śledzenia dotyczące	Caden, MAC, JSON, XML, klucz-wartość, baza danych	W oparciu o zachowanie użytkowników	Uruchomienie aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym Działanie aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym Po uruchomieniu logiki aplikacji: gromadzenie danych w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu i w chmurze	Na urządzeniu: zawsze W chmurze: przez okres trwania umowy lub w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych celów	Dane surowe	Część informacji dotyczących urządzenia można wyświetlić na stronie informacji o produkcie w aplikacji „Konfiguracja”, natomiast informacje dotyczące monitorowania BI nie są widoczne dla użytkowników.

2.4 SystemUpdate

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia z	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób Czy użytkownik ma dostęp do tych dane i
							?

Typu klienta, identyfikatora projektu, numeru dnum	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W chmurze	Okres dotyczące związane z umową lub w zależności od potrzeby do celów uprawnieni	Dane surowe	Numer identyfikacyjny (dnum) można sprawdzić w ustawieniach systemu. Inne dane: niedostępne
--	-----	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------	--	-------------	---

2.5 ATV, DTV

Rodzaje generowanych danych :	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane użytkownika, w tym: Użytkownik widzi programu oraz , który Panu/Pani odpowiada.	Ciąg , klucz-wartość	W oparciu o zachowanie użytkownika, nie więcej niż 1 megabajt.	W oparciu o zachowanie użytkownika	Na urządzeniu	O ile użytkownik nie usunie danych, pozostaną one w pamięci lokalnej.	Dane generowane przez użytkownika	Dane użytkownika można uzyskać do nich dostęp w interfejsie użytkownika użytkownika.
Dane urządzenia, w tym: język systemu, obszar godzinowy	Ciąg znaków , pary klucz-wartość	W zależności od zachowanie użytkownika, nie więcej niż 1 megabajt.	W oparciu o zachowaniu użytkownika	Na urządzeniu	O ile użytkownik nie usunie danych, pozostaną one w pamięci lokalnej.	Dane surowe	Niedostępne dostępne
Dane komercyjny , w tym: Rozdzielczość z kanału, informacji	Ciąg znaków , klucz-wartość	W oparciu o zachowanie użytkownika, nie więcej niż 1 megabajt.	W oparciu o zachowanie użytkownika	Na urządzeniu	O ile użytkownik nie usunie danych, pozostaną one w pamięci lokalnej.	Dane surowe	Dane użytkownika można uzyskać do nich dostęp w interfejsie

kanalu, konfiguracja satelity Informacje o							użytkownika.
Dane śledzenia	CSV	W oparciu o zachowanie użytkownika, nie więcej niż 1 megabajt.	W oparciu o zachowanie użytkownika	W chmurze	35 dni	Wygenerowan e dane	Niedostępne

2.6 Centrum multimedialne

Rodzaje generowanych danych :	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Informacje plików USB, informacje dotyczące odtwarzania przerwanej przerwane, napisy, ścieżki dźwięku, odtwarzania , informacje dotyczące zakładek, metoda przeglądania dotyczące	Ciąg znaków , baza danych, XML, liczba , plik	Oparte na użytkownikach, zachowanie	Oparte na użytkownikach, zachowanie	W urządzeniu	Zawsze	Dane surowe/dane wygenerowane	niedostępne

plików, informacje o ostatnio odtwarzanej muzyce, tryb odtwarzania, pamięć podręczna miniatur							
Dane śledzenia	CSV	Oparte na użytkownikach, zachowaniu	Oparte na użytkownikach, zachowaniu	W chmurze	35 dni	wygenerowane dane	brak danych

2.7 Szybki panel

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane z urządzenia, w tym: dnum, clientType, countryCode, strefa czasowa, system język, deviceId, wersja oprogramowania systemu, marka urządzenia oraz	CSV	W oparciu o zachowaniu użytkownika	Oparte na zachowaniu użytkownika	W chmurze	Czas trwania trwania na podstawie umowy lub w razie potrzeby do celów uzasadnionych	Dane surowe	Nie dostępne
Dane użytkownika, w tym: aplikacji do	JSON	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Na urządzeniu	Zawsze	Dane surowe	Użytkownik może uzyskać dostęp do nich

systemu, ostatnio używanych aplikacji, listy wpisów oraz statusu wpisów							w interfejsie użytkownika.
Dane dotyczące śledzenia	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W chmurze	35 dni	Wygenerowane dane	Niedostępne

2.8 TTVS

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące monitorowania: Dane dotyczące monitorowania systemu: stabilność systemu, takie jak awarie systemowe lub aplikacyjne, zawieszenia, restarty, Dane dotyczące wydajności systemu, takie jak czas włączania i wyłączania, czas rozpoczęcia	CSV	Oparte na zachowaniu użytkownika w	Oparte na zachowaniu użytkownika w	W chmurze	35 dni	Wygenerowane dane	Brak danych

aplikacji itp.							
Wsparcie w zakresie Wiersz: gromadzenie o informacji dotyczących stabilności systemu, w tym stos błędów procesu, stos zablokowań i ponownych uruchomień systemu itp., informacji dotyczące stanie działania systemu systemu, w tym zużycie procesora procesu oraz systemu itp.	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika w	W oparciu o zachowanie użytkownika w	W chmurze	okres obowiązywania umowy lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Wygenerowane dane	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Identyfikator: MAC (adres MAC urządzenia urządzenia, dane osobowe) SN (kod SN, dane osobowe), DeviceID (identyfikator z urządzenie nagranie z fabryczne, dane osobowe),	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika w	Na podstawie zachowania użytkownika w	W chmurze	okres obowiązywania umowy lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane nieprzetworzone	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Dnum o (numer seryjny urządzenia, dane osobowe), wlanMac (wlanMac, dane osobowe),							
Typ klienta (typ urządzenia, dane nieosobowe), SysVersion (wersja systemu, dane nieosobowe)	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika w	Na podstawie zachowania użytkownika w	W chmurze	Przez okres trwania stosunku umownego lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane nieprzetworzone	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.9 Personalizacja aplikacji Google Launcher

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące urządzenia, w tym: dnum, typ urządzenia, adres MAC, identyfikator urządzenia, kod kraju, nazwę z modelu urządzenia, kod modelu	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W chmurze	Czas trwania stosunku umownego lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane surowe	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

urządzenia, wersja systemu, strefa czasowa systemu, marka urządzenia.							
Dane handlowe, w tym: nazwa pakietu aplikacji zewnętrznej służącej do wyświetlania komunikatów operacyjnych oraz identyfikator odpowiadający położeniu plakatu	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Na urządzeniu i w chmurze	Na urządzeniu: zawsze W chmurze: przez okres obowiązywania umowy lub w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych celów	Dane nieprzetworzone	Niedostępne
Dane śledzenia w formacie	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W chmurze	Przez okres obowiązywania umowy lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane generowane	Niedostępne

2.10 Logkit

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób Czy użytkownik ma dostęp do tych dane?
------------------------------	---------------	--------------------	---	-----------------------	-----------------------------	------------------	--

Dane dotyczące urządzenia, w tym: typ urządzenia, dnum(userid), SN, kod kraj, kod języka.	CSV	w oparciu o zachowanie użytkownika	Generowane w czasie rzeczywistym, w oparciu o zachowanie użytkownika Raporty dotyczące	W chmurze	Czas trwania dostęp na podstawie umowy lub w zależności od potrzeby do celów uzasadnionych	Dane nieprzetworzone	Dane użytkownika może dostęp do danych za pomocą kodu formularz lub kontakt.
Rejestracja System: Problem z Bluetooth (Bluetooth) Problem z systemem (normalny) Opóźnienie w przycisku (wydajność) Brak synchronizacji dźwięku i wideo (ekran) Problem z dźwięku (audio) Problem zniekształcenia ekranu (ekran) Problem z DTV (dtv) Problem z HDMI (hdmi) Problem z sieci (wifi) Problem z aplikacja (normalna) Inny problem	CSV	oparte na zachowanie w użytkownika	Generowane w czasie rzeczywistości, oparte w zachowanie w użytkownika Raporty dotyczące	W chmurze	okres trwania stosunku umownego lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane bez przetworzenia	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego .

(normalny)							
Dane monitorowania	CSV	oparte na zachowaniu użytkownika	Wygenerowane w czasie , oparte na rzeczywistym zachowaniu użytkownika użytkownika Raporty z	W chmurze	35 dni	Dane nieprzetworzone	niedostępne

2.11 TCL HeraEye

Generowane typy danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Rejestry czasu działania	SQL	oparte na zachowaniu użytkownika	oparte na zachowaniu użytkownika	W chmurze	Przez okres trwania stosunku umownego lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane nieprzetworzone	Brak dostępnych danych
Dane monitorujące	CSV	oparte na zachowaniu użytkownika	oparte na zachowaniu użytkownika	W chmurze	35 dni	Wygenerowane dane	Brak dostępnych danych

2.12 Usługa Airplay Launcher

Rodzaje generowanych danych :	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?

Dane dotyczące urządzenia, w tym: lokalizację (region),	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W chmurze	Przez okres trwania umowy lub w zależności od sytuacji w razie potrzeby	Dane nieprzetworzone	Użytkownik może uzyskać dostęp do
rodzaj klienta (rodzaj z urządzenie), dnum (dane unikalny identyfikator urządzenia), wersja oprogramowania (numer wersji oprogramowania)					w celach uzasadnionych		dane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2.13 Miracast

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące urządzeń programów telewizyjnych, w tym: wersja sprzętu, nazwę telewizora, Stan źródła, stan ekranu	Kanał	na podstawie zachowania lub użytkownika	Wyświetlanie na ekranie rozpoczyna się po	Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem systemu telewizyjnego lub urządzenia wyświetlającego w razie potrzeby, przy czym dane te nie są ani przechowywane, ani przekazywane	Można uzyskać dostęp do które są dostępne z systemu telewizji lub urządzenia wyświetlania w miarę w razie potrzeby, bez nie przechowuje ani	Dane surowe	Niedostępne

telewizor					nie są przekazywane.		
Dane dotyczące urządzenia wyświetlającego, w tym: adres Mac, adres IP,	Kanał	Na podstawie zachowania użytkownika	Wyświetlanie na ekranie rozpoczyna się po	Dostęp do tych danych można uzyskać za pośrednictwem systemu telewizyjnego lub urządzenia	Dostęp do nich można uzyskać z systemu telewizyjnego lub urządzenia	Dane surowe	Niedostępne
nazwa urządzenia, informacje o kanale P2P (określając lub 2,4 GHz czy 5 GHz)				wyświetlanie w razie potrzeby, bez przechowywania ani przekazywania	w razie potrzeby, bez ich zapisywania ani przekazywania.		
Dane dotyczące monitorowania: godzina systemu, rodzaj urządzenia urządzenia urządzenia wyświetlania, godziny rozpoczęcia i zakończenia pliku prognoza na ekranie, informacje dotyczące wyjątki błędów prognoza na ekranie.	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Po zakończeniu projekcji na ekranie wysyłany jest raport do chmury.	W chmurze	35 dni	Wygenerowane dane	Niedostępne

2.14 Instalacja niestandardowa

Rodzaje generowanych danych :	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące urządzenia, w tym: wersję sprzętu,	łańcucha	W oparciu o zachowanie użytkownika	Usługa będzie odczytywać lub sterować telewizor gdy	Dostęp do nich można uzyskać z poziomu systemu telewizor, gdy	Dostęp do niego można uzyskać z poziomu systemu telewizor	Dane nieprzetworzone	niedostępne
numer katalogowy urządzenia, adres MAC, informacje o połączeniu Wi-Fi i Ethernet, pakiet aplikacji, informacje o głośności, informacje o źródle			uruchomienia po raz pierwszy podczas procesu rozruchu.	w razie potrzeby, bez przechowywania ani przekazywania	w razie potrzeby, bez ich przechowywania ani przekazywania.		
Dane dotyczące monitorowania	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W chmurze	35 dni	Dane wygenerowane	niedostępne

3. Dostęp do danych i ich udostępnianie

Możemy uzyskiwać dostęp do danych nieosobowych generowanych przez Państwa produkt za pośrednictwem zintegrowanych usług i funkcji, wykorzystywać je oraz ujawniać stronom trzecim w celach komercyjnych, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej sekcji. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi Warunkami użytkowania.

Jeśli pragną Państwo uzyskać informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednią polityką prywatności.

Podmioty posiadające dostęp	Cel przetwarzania	Udostępnianie stronom trzecim	Cel wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi
TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.			1. Skonfigurowanie listy regionów i krajów 2. Konfiguracja listy języków domyślnych

78# 4th Huifeng Road Strefa rozwoju nowych i zaawansowanych technologicznie Zhongkai Huizhou, Guangdong, Chiny TCL Operations Polska Sp. z o.o.	Niezbędne do zapewnienia funkcjonalności produktu i usług	Google	3. Zablokowanie strony parowania Google Bluetooth 4. Zablokowanie wyświetlania przez Google nowego stylu interfejsu użytkownika
ul. A. Mickiewicza 31, 41, 96-300 Żyrardów, Polska TCL Electronics Poland Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, Polska			

3.1 CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA (wcześniej nazywane „Konto TCL”)

Opis usługi	Umożliwia zalogowanie się użytkownika.
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leiniaio.com/Terms-EN2.0.html?language=en-AU&lang=en&region=AU
Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	Centrum użytkownika można usunąć w dowolnym momencie.

Rodzaje generowanych danych :	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące urządzenia, w tym: Stan rozpoczęcia sesji, typ logowania (adres e-mail lub numer z telefon),	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu oraz na serwerze w chmurze	Dane są przechowywane do momentu ich aktywnego usunięcia (usunięcie aplikacji lub przywrócenie ustawień fabrycznych).	Dane surowe lub generowanie danych	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

identyfikator , numer telefonu, pseudonim, data							
urodzenia, płeć, awatar, adres e- mail, nazwa użytkownika, Isprivate (czy użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję, czy nie), dnum							
Informacje o tokenie, w tym: token dostępu (zwracany po pomyślnym zalogowaniu się użytkownika, wykorzystywany do przetwarzania danych użytkownika), refresh token	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu oraz na serwerze w chmurze	Dane są przechowywane do momentu ich aktywnego usunięcia (usunięcie aplikacji lub przywrócenie ustawień fabrycznych).	Generowani e danych	niedostępne

Dane nieosobowe, w tym: osversion (numer wersji systemu), clientversion (nazwa wersji)	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu oraz na serwerze w chmurze	Dane są przechowywane do momentu ich aktywnego usunięcia (usunięcie aplikacji lub przywrócenie ustawień fabrycznych).	Dane surowe	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
(aplikacja): , skrót (kod kraju), skrót kraju (kod kraju)							

3.2 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Dane generowane przez produkt za pośrednictwem CENTRUM UŻYTKOWNIKÓW nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim w żadnym celu.

Kanał TCL

Opis usługi	Kanał TCL umożliwia użytkownikom wyszukiwanie treści dostępnych na kanale TCL poprzez uruchomienie funkcji sterowania głosowego w Roku TV.
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leinia.com/Terms-EN2.0.html

Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Rozumiej Państwo i akceptuj, że mamy prawo do tymczasowego lub trwałego wycofania całości lub części Usług inteligentnych TCL zgodnie z naszymi zasadami operacyjnymi oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy, aby Użytkownik uważnie śledził nasze strony internetowe i platformy w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonał kopię zapasową swoich danych i wiadomości przechowywanych na koncie TCL lub dostępnych za jego pośrednictwem oraz w razie potrzeby odzyskał wszelkie należące do Użytkownika treści przechowywane na koncie TCL lub dostępne za jego pośrednictwem. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmą Państwo niezbędnych działań w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwu należne żadne odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycje ani żadnych innych kosztów wynikających z rozwiązania niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek Usługi inteligentnej TCL.
Opis usługi	Kanał TCL umożliwia użytkownikom wyszukiwanie treści dostępnych na kanale TCL poprzez uruchomienie funkcji sterowania głosowego w telewizorze Roku TV.
	11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiegokolwiek odpowiedzialności: (A) jakiegokolwiek naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków dotyczących naszych usług, o których mowa w niniejszych Warunkach; (B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub środki rządowe, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych; (C) z powodu kwestii technicznych lub związanych z bezpieczeństwem albo problemów pozostających poza naszą kontrolą; (D) w przypadku jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych działań z Państwa strony; (E) jeżeli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia jakiegokolwiek części Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub (F) z jakiegokolwiek innego powodu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie ma wpływu na prawa, obowiązki i odpowiedzialność powstałe przed datą wypowiedzenia.

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana wielkość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane użytkownika, w tym: historie przeglądania, przeglądan, kolekcja multimediów użytkownika, subskrypcja należy do użytkownika, status umowy o polityki	JSON	Na podstawie zachowania użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu	Zawsze	generowane danych	Użytkownicy mogą przeglądać swoje dane za pośrednictwem historii przeglądania oraz stron dodanych do ulubionych w ramach aplikacji.
użytkownika, identyfikator konta TCL UserCenter, identyfikator reklamy							
Śledzenie lub wydarzeń, w tym: zdarzenia kliknięcie użytkownika zdarzenia wyświetlenia przez użytkownika zdarzenie gromadzenie od użytkownika zdarzenia uruchomienie	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	na serwerze w chmurze	35 dni	generowane danych	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

aplikacji zdarzenia zamknięcia aplikacji							
---	--	--	--	--	--	--	--

3.3 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Dane generowane przez produkt za pośrednictwem TCL CHANNEL nie są udostępniane ani przekazywane stronom trzecim w żadnym celu.

Live TV / TCL Live (wcześniej nazywane „Streaming Channel”)

Opis usługi	Live TV / TCL Live to usługa oferująca zestaw kanałów audiowizualnych transmitowanych strumieniowo przez sieć, umożliwiającą oglądanie filmów, programów i innych treści audiowizualnych. Kanały te są zintegrowane z kanałami telewizji cyfrowej innych podmiotów trzecich na urządzeniach. Kanały te można również znaleźć w TCL Channel / Live TV / TCL TV+ lub TCL Live.
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leinia.com/privacy/terms/EN2.0.html
Opis usługi	Live TV / TCL Live to usługa oferująca pakiet kanałów audiowizualnych transmitowanych w trybie strumieniowym przez sieć, umożliwiającą oglądanie filmów, programów i innych treści audiowizualnych. Kanały te są zintegrowane z kanałami telewizji cyfrowej innych dostawców na urządzeniach. Kanały te można również znaleźć w sekcjach TCL Channel / Live TV / TCL TV+ lub TCL Live.

Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Rozumiej Państwo i akceptują, że mamy prawo do tymczasowego lub trwałego wygaśnięcia całości lub części Usług inteligentnych TCL zgodnie z naszymi zasadami operacyjnymi oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy, aby Użytkownik uważnie śledził nasze strony internetowe i platformy w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonał kopię zapasową swoich danych i wiadomości przechowywanych na koncie TCL lub dostępnych za jego pośrednictwem oraz w razie potrzeby odzyskał wszelkie należące do Użytkownika treści przechowywane na koncie TCL lub dostępne za jego pośrednictwem. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmy Państwo niezbędnych działań w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwu należne żadne odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycje ani żadnych innych kosztów wynikających z wypowiedzenia niniejszych Warunków lub którejkolwiek z Usług inteligentnych TCL. 11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiegokolwiek odpowiedzialności: (A) jakiegokolwiek naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków dotyczących naszych usług, o których mowa w niniejszych Warunkach; (B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub środki rządowe, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych; (C) z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, a także z powodu problemów pozostających poza naszą kontrolą; (D) w przypadku jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych działań z Państwa strony; (E) jeżeli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia jakiegokolwiek części Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub (F) z jakiegokolwiek innego powodu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na
Opis usługi	Live TV / TCL Live to usługa oferująca zestaw kanałów audiowizualnych transmitowanych strumieniowo przez sieć, umożliwiającą Państwu oglądanie filmów, programów telewizyjnych i innych treści audiowizualnych. Wspomniane kanały strumieniowe są zintegrowane z kanałami telewizji cyfrowej innych podmiotów trzecich na urządzeniach. Kanały te można również znaleźć w TCL Channel / Live TV / TCL TV+ lub TCL Live.

	prawa, obowiązki i odpowiedzialność powstałe przed datą wypowiedzenia.
--	--

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane z urzędu, w tym: - Dnum (identyfikator użytkownika), - Dnt (wskaźnik wskazujący, czy użytkownik wyraża zgodę na politykę prywatności w zakresie reklam), - did (identyfikator reklamowy): wykorzystywany jest format identyfikator reklamowy Google, jeśli wyraża zgodę na politykę; - wykorzystuje się UUID, jeśli nie zostanie zaakceptowana polityka	JSON	Oparte na zachowaniu użytkownika	Oparte na zachowaniu użytkownika	Na urzędzie	Jeśli nie zostaną aktywnie usunięte, będą przechowywane	Dane nieprzetworzone/wygenerowane dane	Niedostępne

polityki prywatności, ciąg wyników autoryzacji z wyskakującego okienka polityki prywatności CMP							
Dane nieosobowe , w tym : wersję aplikacji, typ urządzenia, język, md5 (informacje o wersji konfiguracji kanału przechowywane w pamięci podręcznej w chmurze), wersję systemu operacyjnego urządzenia, kod kraju, kraj, nazwę aplikacji, pakiet	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Na urządzeniu	35 dni	Wygenerowane dane	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

w aplikacji, model urządzenia.							
Dane handlowe: ulubione kanały, filtrowanie programów , edycja kanałów, pamięć źródeł, pamięć kanałów, pamięć TunerMod e.	Wartość klucza/łańcucha	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W urządzeniu	Zawsze	Wygenerowane dane	Po uruchomieniu odpowiedniej funkcji
TrackingData, w tym : kanał użytkownika, czas trwania odtworzenia (rejestracja), zmiana kanału przez użytkownika (rejestracja), wejście użytkownika do zarządzania kanałami (rejestracja)	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W chmurze	Przez okres trwania stosunku umownego lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Wygenerowane dane	Brak dostępnych informacji

3.4 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Dane generowane przez produkt za pośrednictwem LIVE TV / TCL LIVE nie są udostępniane ani przekazywane stronom trzecim w żadnym celu.

TCL Home

Opis usługi	TCL Home to portal produktów i usług TCL przeznaczonych dla inteligentnego domu. Umożliwia on sterowanie urządzeniami za pomocą pilota z przyciskami lub ekranu dotykowego oraz dostęp do innych usług TCL, takich jak nasz portal Discover, czat na żywo z obsługą klienta, elektroniczna gwarancja na produkt TCL, szczegóły dotyczące serwisu produktu oraz funkcje i usługi oparte na lokalizacji (np. pogoda, wilgotność itp.).
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leinia.com/privacy/terms/EN2.0.html
Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Rozumiej Państwo i akceptuj, że mamy prawo do tymczasowego lub trwałego wycofania całości lub części Usług inteligentnych TCL zgodnie z naszymi zasadami operacyjnymi oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy, aby Użytkownik uważnie śledził nasze strony internetowe i platformy w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonał kopię zapasową swoich danych i wiadomości przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Konta TCL oraz w razie potrzeby odzyskał wszelkie należące do niego treści, które są przechowywane lub dostępne za pośrednictwem Konta TCL. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmą Państwo niezbędnych działań w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwu należne żadne odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycje ani żadnych innych kosztów wynikających z wypowiedzenia niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek Usługi inteligentnej TCL. 11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiegokolwiek odpowiedzialności: (A) jakiegokolwiek naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków dotyczących naszych usług, o których mowa w niniejszych Warunkach; (B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub działania organów rządowych, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych;

Opis usługi	TCL Home to portal produktów i usług firmy TCL przeznaczonych dla inteligentnego domu. Umożliwia on sterowanie urządzeniami za pomocą pilota z przyciskami lub ekranu dotykowego oraz dostęp do innych usług firmy TCL, takich jak nasz portal Discover, czat na żywo z obsługą klienta, elektroniczna gwarancja na produkt TCL, szczegóły dotyczące serwisu produktu oraz funkcje i usługi oparte na lokalizacji (takie jak pogoda, wilgotność itp.).
	(C) z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem albo z powodu problemów pozostających poza naszą kontrolą; (D) wszelkie nielegalne lub oszukańcze działania z Państwa strony; (E) jeżeli zdecydujemy się zawiesić dowolną część Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub (F) z jakiegokolwiek innego powodu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie ma wpływu na prawa, obowiązki i odpowiedzialność powstałe przed datą wypowiedzenia.

Rodzaje generowanych danych :	Format danych	Szacowana wielkość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane urządzenia, w tym: Sysversion (numer wersji systemu), appversion (numer wersji aplikacji), dnum (identyfikator użytkownika)	CSV	W oparciu o zachowanie użytkownika	Przy pierwszym otwarciu bazy danych priorytetem jest jej wykorzystanie, a dane nie są pobierane w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu oraz na serwerze w chmurze	Na urządzeniu: zawsze; w chmurze: przez okres trwania stosunku lub w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionych celów	Dane nieprzetworzone	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Dane nieosobowe	CSV	W oparciu o zachowanie użytkownika	Po otwarciu bazy danych na	Na urządzeniu oraz na serwerze w chmurze	Na urządzeniu: zawsze;	Dane nieprzetworzone	Użytkownik może

w tym: typ klienta (typ klienta urządzenia), strefę (kod kraju), język			przy pierwszym użyciu priorytetowo traktowane jest korzystanie z bazy danych, która nie jest pobierana w czasie rzeczywistym		W chmurze: przez okres trwania umowy lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji uzasadnionych celów		Dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
--	--	--	--	--	---	--	--

3.5 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Dane generowane przez produkt za pośrednictwem TCL HOME nie są udostępniane ani przekazywane stronom trzecim w żadnym celu.

BrowseHere (wcześniej nazywany „T-Browser”)

Opis usługi	BrowseHere umożliwia przeglądanie stron internetowych za pośrednictwem Państwa urządzenia.
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leinia.com/privacy/terms/EN2.0.html
Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzi w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Rozumiej Państwo i akceptuj, że mamy prawo do tymczasowego lub trwałego wycofania całości lub części Usług inteligentnych TCL zgodnie z naszymi zasadami operacyjnymi oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy, aby Użytkownik uważnie śledził nasze strony internetowe i platformy w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonał kopię zapasową swoich danych i wiadomości przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem konta TCL oraz w razie potrzeby odzyskał wszelkie należące do niego treści przechowywane lub dostępne za pośrednictwem konta TCL. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmą Państwo niezbędnych działań w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwo uprawnieni do żadnej rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycji ani żadnych innych wydatków, wynikających z rozwiązania niniejszych Warunków lub
Opis usługi	BrowseHere umożliwia Państwu przeglądanie stron internetowych za pośrednictwem Państwa urządzenia.

	dowolnej inteligentnej usługi TCL. 11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiegokolwiek odpowiedzialności: (A) wszelkie naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków związanych z naszymi usługami, o których mowa w niniejszych Warunkach; (B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub środki rządowe, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych; (C) z powodu kwestii technicznych lub związanych z bezpieczeństwem albo problemów pozostających poza naszą kontrolą; (D) w przypadku jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych działań z Państwa strony; (E) jeżeli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia jakiegokolwiek części Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub (F) z jakiegokolwiek innego powodu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie ma wpływu na prawa, obowiązki i odpowiedzialność powstałe przed datą wypowiedzenia.
--	---

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana wielkość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane z urządzenia, w tym: - Podstawowe dane identyfikacyjne urządzenia: identyfikator urządzenia, model, marka, producent oraz identyfikator Android. - Dane dotyczące stanu sprzętu: miejsce pamięci	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu oraz na serwerze w chmurze	Na urządzeniu: zawsze W chmurze: przez okres trwania umownego lub tak długo, jak jest to konieczne do realizacji uzasadnionych celów	Dane surowe	niedostępne

pamięci. Dane konfiguracyjne urządzenia: rozdzielczość ekranu, język systemu, strefa czasowa.							
Dane handlowych - Historia przeglądania: adresy adresy URL stron internetowych odwiedzanych przez użytkowników w ich przeglądarkach oraz godziny odwiedzin. - Rejestry operacji: zapisy różnych czynności wykonywanych przez użytkowników na urządzeniu. - Dane aplikacji: dane generowane przez użytkowników podczas korzystania z różnych aplikacji, w tym zakładki w przeglądarki oraz historia przeglądania. - Rejestry operacji: kody błędów, godzina wystąpienia błędu, stan procesu oraz inne informacje w przypadku	CSV	W oparciu o zachowanie użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	Na urządzeniu oraz na serwerze w chmurze	W urządzeniu: zawsze W chmurze: przez okres trwania umowy lub tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych	Dane surowe	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

powoduje awarię systemu lub aplikacji; a także rodzaje wyjątków, godziny ich wystąpienia, lokalizacje wyjątków oraz ślady stosu podczas działania aplikacji.							
--	--	--	--	--	--	--	--

3.6 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Możemy uzyskiwać dostęp do danych nieosobowych generowanych przez Państwa produkt za pośrednictwem zintegrowanych usług i funkcji, wykorzystywać je oraz ujawniać stronom trzecim w celach komercyjnych, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej sekcji. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi Warunkami użytkowania.

Jeśli pragną Państwo uzyskać informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z odpowiednią polityką prywatności.

Podmioty posiadające dostęp	Cel przetwarzania	Wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi	Cel wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi
TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. 78# 4th Huifeng Road Strefa rozwoju nowych i nowych gałęzi przemysłu Zhongkai Huizhou, Guangdong Chiny TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31, 41, 96-300 Żyrardów, Polska TCL Electronics Poland Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, Polska	Niezbędne do zapewnienia funkcjonalności produktu i usług	Google	Wykorzystuje platformę Firebase, monitoruje dane dotyczące błędów oraz, za zgodą użytkownika, śledzi kluczowe wskaźniki, takie jak poziom aktywności, odwiedziny na stronie i ścieżki konwersji, w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika z produktem oraz strategii rozwoju poprzez podejście oparte na danych.

Opis usługi	Safety Guard umożliwia zarządzanie telewizorem smart TCL oraz jego systemem, na przykład poprzez usuwanie niepotrzebnych plików, zarządzanie uprawnieniami dostępu do sprzętu (takich jak mikrofon) oraz instalowanie aplikacji z nośnika USB.
Umowa użytkownika	https://europe.tcllauncher.com/api/v2/system/hwprivacy?zone=FR&type=condition
Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzi w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Rozumieją Państwo i akceptują, że mamy prawo do tymczasowego lub trwałego wycofania całości lub części Usług inteligentnych TCL zgodnie z naszymi zasadami operacyjnymi oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy, aby Użytkownik uważnie śledził nasze strony internetowe i platformy w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonał kopię zapasową swoich danych i wiadomości przechowywanych na koncie TCL lub dostępnych za jego pośrednictwem oraz w razie potrzeby odzyskał wszelkie należące do Użytkownika treści przechowywane na koncie TCL lub dostępne za jego pośrednictwem. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmą Państwo niezbędnych działań w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwu należne żadne odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycje ani żadnych innych kosztów wynikających z wypowiedzenia niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek Usługi inteligentnej TCL. 11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiegokolwiek odpowiedzialności: (A) jakiegokolwiek naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków dotyczących naszych usług, o których mowa w niniejszych Warunkach; (B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub środki rządowe, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych; (C) z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, a także z powodu problemów pozostających poza naszą kontrolą; (D) wszelkie działania niezgodne z prawem lub oszukańcze z Państwa strony;
Opis usługi	Usługa Safety Guard umożliwia zarządzanie telewizorem smart TCL i jego systemem, na przykład poprzez usuwanie niepotrzebnych plików, zarządzanie uprawnieniami dostępu do sprzętu (takich jak mikrofon) oraz instalowanie aplikacji z nośnika USB.

	(E) jeżeli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia jakiegokolwiek części Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub (F) z jakiegokolwiek innego powodu, z 30-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na prawa, obowiązki i odpowiedzialność nabyte przed datą wypowiedzenia.
--	--

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana wielkość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące urządzenia, w tym: ClientType, dnum, countryCode, informacje o modelu urządzenia Pojemność pamięci urządzenia, pojemność całkowita xxG, pojemność dostępna xxG	JSON	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Tylko odczyt z innych aplikacji systemowych, bez przechowywania ani usuwania	Tylko odczyt z innych aplikacji systemowych, bez przechowywania ani usuwania	Dane nieprzetworzone	niedostępne
Śledzenie zdarzeń	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	na serwerze w chmurze	35 dni	Wygenerowane dane	Użytkownik może uzyskać dostęp do dane

							za pośrednictwem formularza kontaktowego.
--	--	--	--	--	--	--	---

3.7 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Dane generowane przez produkt za pośrednictwem SAFETY GUARD nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim w żadnym celu.

MagiConnect

Opis usługi	MagiConnect to inteligentna usługa umożliwiająca połączenie i interakcję między różnymi urządzeniami cyfrowymi. Mogą Państwo na przykład przysyłać zdjęcia, filmy i muzykę zapisane w telefonie komórkowym, a także treści multimedialne dostępne online, do telewizora TCL Smart TV i innych kompatybilnych urządzeń, lub wykorzystywać telefon komórkowy jako pilota do telewizora TCL Smart TV.
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leinia.com/Terms-EN2.0.html
Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzi w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Rozumieją Państwo i akceptują, że mamy prawo do tymczasowego lub trwałego wycofania całości lub części Usług inteligentnych TCL zgodnie z naszymi zasadami operacyjnymi oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy, aby Użytkownik uważnie śledził nasze strony internetowe i platformy w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonał kopię zapasową swoich danych i wiadomości przechowywanych na koncie TCL lub dostępnych za jego pośrednictwem oraz w razie potrzeby odzyskał wszelkie należące do Użytkownika treści przechowywane na koncie TCL lub dostępne za jego pośrednictwem. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmą Państwo niezbędnych działań w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwu należne żadne odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycje ani żadnych innych kosztów wynikających z wypowiedzenia niniejszych Warunków lub którejkolwiek z Usług inteligentnych TCL. 11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w

Opis usługi	MagiConnect to usługa inteligentna umożliwiająca połączenie i interakcję między różnymi urządzeniami cyfrowymi. Na przykład mogą Państwo przysyłać zdjęcia, filmy i muzykę zapisane w telefonie komórkowym, a także treści multimedialne dostępne online, do telewizora inteligentnego TCL i innych kompatybilnych urządzeń lub używać telefonu komórkowego jako pilota do telewizora inteligentnego TCL.
	w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiegokolwiek odpowiedzialności: (A) wszelkie naruszenia niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków dotyczących naszych usług, o których mowa w niniejszych Warunkach, ze strony użytkownika; (B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub środki rządowe, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych; (C) z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, a także z powodu problemów pozostających poza naszą kontrolą; (D) wszelkie działania niezgodne z prawem lub oszukańcze z Państwa strony; (E) jeżeli zdecydujemy się zawiesić dowolną część Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub (F) z jakiegokolwiek innego powodu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie ma wpływu na prawa, obowiązki i odpowiedzialność powstałe przed datą wypowiedzenia.

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana wielkość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
SSID identyfikuje sieć. Adres IP to adres protokołu internetowego. Adres Mac to adres Kontroli	Cadena	Na podstawie zachowania użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	Proszę wykorzystać te dane wyłącznie do odczytu z systemu. Nie należy ich zapisywać ani usuwać.	Proszę wykorzystać te dane wyłącznie do odczytu z systemu. Nie należy ich zapisywać ani usuwać.	Dane nieprzetworzone	Niedostępne

dostępu do nośnika.							
konfiguracja regionalna (region)	Ciąg	Na podstawie zachowania użytkownika	Generowanie w czasie rzeczywistym	W chmurze	35 dni	Dane surowe	Niedostępne

3.8 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Dane generowane przez produkt za pośrednictwem MagiConnect nie są udostępniane ani wykorzystywane przez osoby trzecie w żadnym celu.

Inteligentna galeria

Opis usługi	Usługa Smart Gallery umożliwia robienie zdjęć aparatem w Państwa urządzeniu (urządzeniach) oraz synchronizowanie ich z kontem w usłudze Google Photos.
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leinia.com/privacy/terms/EN2.0.html
Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzi w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Rozumieją Państwo i akceptują, że mamy prawo do tymczasowego lub trwałego wycofania całości lub części Usług inteligentnych TCL zgodnie z naszymi zasadami operacyjnymi oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy Państwu uważne śledzenie naszych stron internetowych i platform w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonanie kopii zapasowej informacji i wiadomości przechowywanych na Państwa koncie TCL lub dostępnych za jego pośrednictwem oraz odzyskanie wszelkich należących do Państwa danych, które są przechowywane na Państwa koncie TCL lub dostępne za jego pośrednictwem, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmy Państwo niezbędnych działań w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwu należne żadne odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycje ani żadnych innych kosztów wynikających z wypowiedzenia niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek Usługi inteligentnej TCL. 11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiegokolwiek odpowiedzialności: (A) jakiegokolwiek naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków związanych z naszymi usługami, o których mowa w niniejszym
Opis usługi	Usługa Smart Gallery umożliwia robienie zdjęć aparatem Państwa urządzenia (urządzeń) i synchronizowanie ich z kontem w usłudze Google Photos.

	Warunki; (B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub środki rządowe, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych; (C) z przyczyn technicznych lub związanych z bezpieczeństwem, a także w przypadku problemów pozostających poza naszą kontrolą; (D) w przypadku jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych działań z Państwa strony; (E) jeżeli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia jakiejkolwiek części Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub (F) z jakiegokolwiek innego powodu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie ma wpływu na prawa, obowiązki i odpowiedzialność powstałe przed datą wypowiedzenia.
--	--

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana ilość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Użytkownik robi zdjęcia	JPG	W oparciu o zachowanie użytkownika	W oparciu o zachowanie użytkownika	Na urządzeniu	Zawsze	Dane nieprzetworzone	Zdjęcia użytkowników użytkowników można przeglądać, przywrócić i usuwać na urządzeniu; oraz czy użytkownicy przesyłają je do serwisu Google Zdjęcia, Google Zdjęcia również umożliwia ich przeglądanie,

							przywracać je oraz usuwać
Stan kamery	łańcuch	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W urzędzeniu	Zawsze	Dane nieprzetworzone	niedostępne
Śledzenie zdarzeń	JSON	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	W urzędzeniu	35 dni	Wygenerowane dane	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.9 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Możemy uzyskiwać dostęp do danych nieosobowych generowanych przez Państwa produkt za pośrednictwem zintegrowanych usług i funkcji, wykorzystywać je oraz ujawniać stronom trzecim w celach komercyjnych, zgodnie z opisem zawartym w niniejszej sekcji. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi Warunkami użytkowania.

Jeśli pragną Państwo uzyskać informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Państwa danych osobowych, zachęcamy do zapoznania się z obowiązującą polityką prywatności.

Podmioty posiadające dostęp	Cel przetwarzania	Udostępnianie stronom trzecim	Cel wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi
Google	Kopia zapasowa zdjęć użytkownika	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Sterowanie gestami

Opis usługi	Sterowanie gestami umożliwia telewizorom TCL rozpoznawanie gestów użytkowników i wykonywanie odpowiednich poleceń sterujących za pomocą gestów.
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leinia.com/privacy/terms/EN2.0.html
Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Państwo
Opis usługi	Sterowanie gestami umożliwia telewizorom TCL rozpoznawanie gestów użytkowników i wykonywanie odpowiednich poleceń sterujących za pomocą gestów.

rozumie i akceptuje, że mamy prawo do tymczasowego lub trwałego wyłączenia całości lub części Usług inteligentnych TCL zgodnie z naszymi zasadami operacyjnymi oraz z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy, aby Użytkownik uważnie śledził nasze strony internetowe i platformy w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonał kopię zapasową swoich danych i wiadomości przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Konta TCL oraz w razie potrzeby odzyskał wszelkie należące do Użytkownika treści przechowywane lub dostępne za pośrednictwem Konta TCL. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmą Państwo niezbędnych działań w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwu należne żadne odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycje ani żadnych innych kosztów wynikających z wypowiedzenia niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek Usługi inteligentnej TCL.

11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiegokolwiek odpowiedzialności:

(A) jakiegokolwiek naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków dotyczących naszych usług, o których mowa w niniejszych Warunkach;

(B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub środki rządowe, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych;

(C) z powodu kwestii technicznych lub związanych z bezpieczeństwem albo problemów pozostających poza naszą kontrolą;

(D) w przypadku jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych działań z Państwa strony;

(E) jeżeli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia jakiegokolwiek części Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub

(F) z jakiegokolwiek innego powodu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie ma wpływu na prawa, obowiązki i odpowiedzialność powstałe przed datą wypowiedzenia.

Rodzaje generowanych danych :	Format danych	Szacowana wielkość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące śledzenia lub	CSV	W zależności od zachowaniu lub użytkownika. Na podstawie zachowaniu zachowania	Na podstawie zachowaniu użytkownika	W chmurze	35 dni	Dane wygenerowane	Użytkownik użytkownik może uzyskać dostęp w odniesieniu do dane za pomocą użytkownika formularz lub kontaktowy.

3.10 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Dane generowane przez produkt za pośrednictwem funkcji GESTURE CONTROL nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim w żadnym celu.

Zdalna diagnostyka

Opis usługi	Zdalna diagnostyka umożliwia serwisowanie telewizora smart TCL po sprzedaży, w tym zdalną pomoc techniczną świadczoną przez techników firmy TCL w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia.
Umowa użytkownika	https://on-hwprivacy-o.api.leinia.com/privacy/terms/EN2.0.html
Szczegóły dotyczące wypowiedzenia	11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie usług 11.1 Niniejsze Warunki wchodzi w życie z dniem ich akceptacji przez Państwa i pozostają w mocy na czas nieokreślony. Rozumiej Państwo i akceptuj, że mamy prawo do całkowitego lub częściowego wygaśnięcia Usług inteligentnych TCL, tymczasowo lub na stałe, w oparciu o nasze zasady operacyjne i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa w dowolnym momencie, lub z dowolnej przyczyny określonej w niniejszych Warunkach. Dołożymy wszelkich starań, aby bezzwłocznie powiadomić Państwa o zawieszeniu lub wygaśnięciu Usług inteligentnych TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez ogólne ogłoszenie na naszych stronach internetowych i platformach. Zalecamy Państwu uważne śledzenie naszych stron internetowych i platform w celu zapoznania się z wszelkimi ogłoszeniami, wykonanie kopii zapasowej przechowywanych informacji i wiadomości lub do których dostęp uzyskuje Pan/Pani za pośrednictwem swojego konta TCL, a także odzyskać wszelkie dane, które

Opis usługi	Zdalna diagnostyka umożliwia serwisowanie telewizora TCL Smart TV po sprzedaży, takie jak zdalna pomoc świadczona przez techników TCL w przypadku nieprawidłowego działania.
	należących do Państwa i przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL, w razie potrzeby. Nie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialności w zakresie, w jakim nie podejmy Państwo niezbędnych środków w celu ochrony swoich danych i mienia przechowywanych lub dostępnych za pośrednictwem Państwa konta TCL. Nie zapewnimy Państwu żadnego odszkodowania ani rekompensaty, w tym między innymi za utratę zysków lub wartości firmy, a także nie będą Państwu należne żadne odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamę i/lub inwestycje ani żadnych innych kosztów wynikających z wypowiedzenia niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek Usługi inteligentnej TCL. 11.2 Możemy wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki według naszego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez ponoszenia wobec Państwa jakiejkolwiek odpowiedzialności: (A) jakiejkolwiek naruszenie przez Państwa niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych warunków dotyczących naszych usług, o których mowa w niniejszych Warunkach; (B) jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub środki rządowe, lub na wniosek organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych; (C) z powodu kwestii technicznych lub związanych z bezpieczeństwem albo problemów pozostających poza naszą kontrolą; (D) w przypadku jakichkolwiek nielegalnych lub oszukańczych działań z Państwa strony; (E) jeżeli zdecydujemy się zaprzestać świadczenia jakiejkolwiek części Usług inteligentnych TCL lub zastąpić je usługą alternatywną; oraz/lub (F) z jakiegokolwiek innego powodu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wypowiedzenie nie ma wpływu na prawa, obowiązki i odpowiedzialność powstałe przed datą wypowiedzenia.

Rodzaje generowanych danych:	Format danych	Szacowana objętość	Częstotliwość generowania i gromadzenia	Przechowywanie danych	Okres przechowywania danych	Charakter danych	W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych?
Dane dotyczące urządzenia, w tym: model telewizora,	Kanał	Oparta na zachowaniu użytkownika	Oparta na zachowaniu użytkownika	Proszę wykorzystać te dane w celu odczytania ich z systemu. Nie należy ich	Proszę wykorzystać te dane do odczytania ich z systemu. Nie	Dane nieprzetworzone	W interfejsie aplikacji można

dnum (identyfikator użytkownika), SN (numer seryjny urządzenia); Dane osobowe nie są, w tym: wersja oprogramowania, źródło sygnału audio, poziom głośności, kod błędu audio.				nie należy ich zapisywać ani usuwać.	Nie należy ich zapisywać ani usuwać.		uzyskać dostęp do
DeviceData, w tym: mac, countryCode Dane nieosobowe, w tym: clientType, app version, languageCo z pliku	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Proszę wykorzystywać te dane wyłącznie w celu odczytu z systemu. Nie należy ich przechowywać ani usuwać.	Proszę wykorzystywać te dane wyłącznie w celu odczytu z systemu. Nie należy ich przechowywać ani usuwać.	Dane nieprzetworzone	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego
Śledzenie zdarzeń	CSV	Na podstawie zachowania użytkownika	Na podstawie zachowania użytkownika	Na urządzeniu i w chmurze	Na urządzeniu: dane są usuwane po załadowaniu. W chmurze: 35 dni.	Generowane dane	Użytkownik może uzyskać dostęp do danych za pośrednictwem formularza kontaktowego

3.11 Dostęp do danych i ich udostępnianie

Dane generowane przez produkt za pośrednictwem funkcji REMOTE DIAGNOSTICS nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim w żadnym celu.

4. Prawa użytkownika

W niniejszej sekcji określono Państwa prawa, sposób ich wykonywania oraz warunki wykorzystania danych i jakości usług, które mają do Państwa zastosowanie.

Unijne przepisy dotyczące ochrony danych mogą przyznawać Państwu szereg praw w odniesieniu do danych dotyczących podłączonego produktu oraz danych związanych z usługą.

Wnioski o dostęp do danych oraz o udostępnienie danych stronom trzecim można składać, korzystając z poniższego adresu kontaktowego:

[Formularz kontaktowy dotyczący przepisów o ochronie danych na oficjalnych stronach internetowych TCL >>](#)

W zakresie dozwolonym przez prawo nie możemy zapewnić dostępu do danych zawierających informacje poufne, tajemnice handlowe, własność intelektualną lub inne informacje prywatne.

Jeśli pragną Państwo skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w polityce prywatności obowiązującej dla Państwa produktu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystywania danych i dostępu do nich, prosimy zapoznać się z warunkami użytkowania, instrukcjami obsługi w wersji elektronicznej lub innymi odpowiednimi materiałami.

Jako użytkownik ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi, jeśli uważa Pan/Pani, że doszło do naruszenia któregośkolwiek z Pana/Pani praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Prawo to gwarantuje, że Pańskie/Pani obawy dotyczące ewentualnych naruszeń przepisów dotyczących dostępu do danych, ich przekazywania lub wykorzystywania zostaną wysłuchane i odpowiednio rozpatrzone przez właściwy organ nadzorczy. Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z tego prawa lub potrzebuje Pan/Pani dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt z właściwym organem w Pańskim państwie członkowskim.

5. Dane kontaktowe

Producenci	TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. 78# 4th Hui Feng Road Strefa rozwoju nowych i zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu Zhongkai Huizhou, Guangdong, Chiny TCL Operations Polska Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31, 41, 96-300 Żyrardów, Polska TCL Electronics Poland Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, Polska
------------	---

Bezpieczeństwo

Proszę upewnić się, że napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na naklejce identyfikacyjnej umieszczonej z tyłu urządzenia. W przypadku korzystania z wtyczki zasilającej, gniazda prądu przemiennego lub złącza sprzętowego jako urządzenia odłączającego, musi ono być łatwo dostępne.

W niektórych modelach kontrolka znajduje się z boku telewizora. Brak lampki kontrolnej z prądu nie oznacza, że telewizor jest całkowicie odłączony od zasilania. Aby całkowicie odłączyć telewizor, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego

Elementy telewizora są wrażliwe na ciepło. **Maksymalna temperatura otoczenia** nie powinna przekraczać **35°C**. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych znajdujących się z tyłu lub po bokach telewizora. Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia, aby umożliwić odpowiednią wentylację. Urządzenie należy ustawić z dala od wszelkich źródeł ciepła (kominków) oraz innych urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne lub elektryczne.

Wilgotność w pomieszczeniach, w których zainstalowany jest telewizor, nie powinna przekraczać **75%**. Przeniesienie telewizora z chłodnego miejsca do ciepłego może spowodować kondensację na ekranie (oraz na niektórych wewnętrznych elementach telewizora). Proszę poczekać, aż wyparować, zanim ponownie włączyć Państwo telewizor. Przycisk „” lub „POWER/” na telewizorze albo przycisk „” na pilocie zdalnego sterowania służą do włączania telewizora lub przełączania go w tryb czuwania (standby). Jeśli nie zamierzają Państwo oglądać telewizji **przez dłuższy czas**, prosimy całkowicie wyłączyć urządzenie, wyjmując wtyczkę z gniazda elektrycznego.

Podczas **burz z wyładowaniami atmosferycznymi** zalecamy odłączenie telewizora od sieci elektrycznej i anteny, aby nie był narażony na przepięcia elektryczne lub elektromagnetyczne, które mogłyby go uszkodzić. Z tego powodu prosimy o zapewnienie **gniazdka zasilania i antenowe** w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby można było je **odłączyć**.

Należy natychmiast odłączyć telewizor, jeśli wyczuje Pan zapach **dymu lub spalenizny**. W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy telewizora, ponieważ grozi to **porażeniem prądem elektrycznym**.

OSTRZEŻENIA

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być wykorzystywane do żadnych innych zastosowań, takich jak użytkowanie poza domem lub w celach komercyjnych.

W przypadku uszkodzenia zewnętrznego, elastycznego przewodu tego produktu należy go wymienić u producenta, w serwisie naprawczym lub u osoby o podobnych kwalifikacjach,

aby uniknąć zagrożeń.

Wokół telewizora należy zachować odstęp co najmniej 10 cm, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy utrudniać wentylacji, zasłaniając otwory wentylacyjne przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.

Urządzenia nie należy narażać na działanie kapiącej lub rozpryskującej się cieczy, a także nie należy umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony.

Akumulatory (zestaw akumulatorów lub zainstalowane akumulatory) nie mogą być narażone na nadmierne ciepło, takie jak promieniowanie słoneczne, ogień lub podobne źródła ciepła.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Telewizor może się przewrócić, powodując poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Wielu urazom, zwłaszcza u dzieci, można zapobiec, stosując proste środki ostrożności, takie jak poniższe:

- **ZAWSZE** należy stosować szafki, stojaki lub metody montażu zalecane przez producenta telewizora.
- **ZAWSZE** należy korzystać z mebli, które są w stanie stabilnie utrzymać telewizor.
- **ZAWSZE** upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym jest umieszczony.
- **ZAWSZE** należy uświadamiać dzieciom zagrożenia związane z wchodzeniem na meble w celu sięgnięcia po telewizor lub jego elementy sterujące.
- **ZAWSZE** uporządkuj przewody i kable podłączone do telewizora, unikając ich plątania, zwisania i zaczepiania się.
- **NIGDY** nie należy ustawiać telewizora w niestabilnym miejscu.
- **NIGDY** nie należy umieszczać telewizora na wysokim meblu (np. szafie lub regale) bez zamocowania zarówno mebla, jak i telewizora za pomocą solidnego wspornika.
- **NIGDY** nie należy ustawiać telewizora na tkaninie ani innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblem, na którym jest on umieszczony.
- **NIGDY** nie należy umieszczać przedmiotów, które dzieci mogłyby próbować dotknąć, nad górną krawędzią telewizora lub mebla, na którym stoi telewizor, takich jak zabawki, piloty itp.

W przypadku zamocowania lub zmiany położenia istniejącego telewizora należy również zastosować się do powyższych zaleceń.

Urządzenia opatrzone tym symbolem należą do klasy II lub posiadają podwójną izolację elektryczną. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, że nie wymagają bezpiecznego uziemienia.



Urządzenia bez tego symbolu są urządzeniami elektrycznymi klasy I. Należy je podłączyć do gniazda elektrycznego wyposażonego w uziemienie ochronne.

Jeśli urządzenie nie powróci do trybu połączenia Ethernet lub trybu otwierania



Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać produkt z dala od świec i innych otwartych źródeł ognia.



Ten symbol oznacza obecność wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia. Kontakt z jakimkolwiek elementem wewnętrznym produktu stanowi zagrożenie.

Ten symbol oznacza, że bezpiecznik może być podłączony do



przewód neutralny oraz że należy odłączyć zasilanie sieciowe, aby odciąć zasilanie przewodów fazowych.

Aby uniknąć obrażeń, urządzenie to należy prawidłowo ustawić na podłożu lub zamontować na ścianie zgodnie z instrukcją montażu.

Aby zmniejszyć ryzyko narażenia na promieniowanie radiowe, należy zachować odległość co najmniej 100 cm od działającego urządzenia.

Jeśli do produktu podłączona jest antena zewnętrzna lub system okablowania, należy upewnić się, że osoba wykwalifikowana podłączy antenę lub system okablowania do uziemienia w celu ochrony przed skokami napięcia i gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych.

Ekran telewizora

Ekran telewizora zastosowany w tym produkcie jest wykonany ze szkła. W związku z tym może ulec stłuczeniu w przypadku upadku lub uderzenia.

Ekran telewizora jest produktem wykorzystującym zaawansowaną technologię, zapewniającą bardzo szczegółowy obraz. Czasami na ekranie mogą pojawiać się nieaktywne piksele w postaci małych niebieskich, zielonych lub czerwonych punktów. Nie ma to wpływu na działanie produktu.

Pielęgnacja

Do czyszczenia ekranu należy używać płynu do czyszczenia szyb, a do czyszczenia pozostałych części telewizora – miękkiej ściereczki z neutralnym detergentem.

Ważne: Stosowanie silnych detergentów, środków zawierających alkohol lub substancji ściernych może spowodować uszkodzenie ekranu.

Należy regularnie usuwać kurz z ramek wentylacyjnych znajdujących się z tyłu i po bokach urządzenia. Stosowanie rozpuszczalników, środków ściernych lub zawierających alkohol może spowodować uszkodzenie telewizora. W przypadku przedostania się jakiegokolwiek przedmiotu lub płynu do wnętrza telewizora należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zlecić jego sprawdzenie autoryzowanemu serwisantowi. Nigdy nie należy otwierać telewizora, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla Państwa bezpieczeństwa lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przepisy dotyczące wyładowań elektrostatycznych (ESD)



Urządzenie to spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).

USB z powodu wyładowania elektrostatycznego, konieczna będzie interwencja użytkownika.

Ostrzeżenie dotyczące funkcji Bluetooth

Technologia Bluetooth® (o ile jest dostępna w Państwa telewizorze) wykorzystuje częstotliwość 2,4 GHz, bardzo zbliżoną do częstotliwości punktów dostępowych Wi-Fi, routerów lub kuchenek mikrofalowych, co może powodować zakłócenia w transmisji dźwięku przez Bluetooth. W przypadku wystąpienia przerw w odbiorze dźwięku należy zrestartować urządzenie Bluetooth w celu znalezienia częstotliwości o mniejszych zakłóceniach, a jeśli problemy będą się utrzymywać, należy zbliżyć urządzenie do telewizora lub odsunąć telewizor od źródeł zakłóceń.

Zawieszenie telewizora na ścianie

Ostrzeżenie: W zależności od rozmiarów telewizora do wykonania tej czynności potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Aby zapewnić bezpieczny montaż, należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Proszę sprawdzić, czy ściana jest w stanie utrzymać ciężar telewizora oraz uchwytu ściennego.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do uchwytu ściennego. W przypadku niektórych modeli przed zamontowaniem urządzenia na ścianie należy przykręcić podstawy wzmacniające do śrub sześciokątnych do montażu ściennego VESA (wraz ze śrubami), dołączone do zestawu, do nakrętek montażowych znajdujących się z tyłu urządzenia.
- Telewizor należy zamontować na pionowej ścianie.
- Należy upewnić się, że stosowane są wyłącznie śruby odpowiednie do materiału, z którego wykonana jest ściana.
- Należy upewnić się, że przewody telewizora są ułożone w taki sposób, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia się.

Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa dotyczące telewizorów mają tutaj zastosowanie.

Podręcznik użytkownika dla wielu produktów

Funkcje opisane w niniejszej instrukcji są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w Państwa telewizorze i/lub Państwa telewizor może posiadać funkcje nieopisane w niniejszej instrukcji. Ilustracje w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem.

Aktualizacja urządzenia

Zazwyczaj niektóre urządzenia są aktualizowane co kwartał, jednak nie zawsze jest to tak jednoznaczne. Niektóre urządzenia, zwłaszcza te sprzedane trzy lata temu, będą aktualizowane wyłącznie w przypadku wykrycia krytycznej luki w zabezpieczeniach, a aktualizacja ta będzie miała na celu jej usunięcie.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji zużytego sprzętu i zużytych baterii/akumulatorów [Unia Europejska]



Produkty



Pb
Bateria

Uwaga:
Znak „Pb” umieszczony pod symbolem baterii oznacza, że dana bateria zawiera ołów.

Symbole te wskazują, że sprzęt elektroniczny oraz baterie oznaczone tym symbolem nie powinny być utylizowane poprzez wyrzucanie ich do domowych pojemników na odpady po zakończeniu okresu użytkowania. Zamiast tego produkty należy dostarczyć do odpowiednich punktów zbiórki w celu recyklingu.

sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii w celu zapewnienia odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zgodnie z przepisami krajowymi oraz dyrektywami 2012/19/UE, 2006/66/WE i 2008/12/WE.

Prawidłowa utylizacja produktów przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych oraz pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami pochodzącymi z tych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów selektywnej zbiórki i recyklingu tych produktów, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami samorządowymi, firmą zajmującą się wywozem odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Zgodnie z przepisami krajowymi za nieprawidłowe usuwanie tych odpadów mogą zostać nałożone kary pieniężne.

[Właściciele firm]

Jeśli chcą Państwo pozbyć się tego produktu, prosimy o kontakt z dostawcą oraz zapoznanie się z warunkami umowy kupna.

[Inne kraje spoza Unii Europejskiej]

Symbole te obowiązują wyłącznie w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo pozbyć się tych elementów, prosimy o postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem krajowym lub innymi przepisami obowiązującymi w Państwa kraju w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i zużytymi bateriami.

Deklaracja zgodności



Niniejszym firma TCL oświadcza, że urządzenie radiowe typu telewizor jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst unijnej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.tcl.com. Proszę wybrać nazwę modelu i przejść do sekcji „PLIKI DO POBRANIA”.


Rysunki i ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Wygląd i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ważne informacje	1	Korzystanie z EPG (elektronicznego przewodnika programowego) 13 Funkcja Bluetooth	13
Rozdział 1 – Podłączenia		Aktywacja przez sieć	14
Podłączenie zasilania i anteny	5	Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych	14
Podłączanie odtwarzacza Blu-ray, konsoli do gier HD, kamery HD lub modułu CI... 5		Korzystanie z funkcji sterowania głosowego telewizora w trybie bez użycia rąk	14
Podłączenie do Internetu	6	Apple AirPlay i HomeKit	14
Rozdział 2 – Uruchomienie		Filtr światła niebieskiego	15
Specjalny pilot zdalnego sterowania	7	Zmienna częstotliwość odświeżania	15
Włożenie baterii	8	Tryb wielokrotnego wyświetlania	15
Włączanie i wyłączanie telewizora	9	Rozdział 5 – Dodatkowe informacje	
Konfiguracja początkowa	9	Hasło w funkcji kontroli rodzicielskiej	17
Rozdział 3 – Podstawowe funkcje telewizora		Rozwiązywanie problemów	17
Dostęp do kanałów	10		
Wyświetlanie podłączonych urządzeń	10		
Regulacja głośności	10		
Przejdź do strony głównej Smart TV	10		
Korzystanie z menu ustawień	10		
Korzystanie z instrukcji obsługi	10		
Rozdział 4 – Jak w pełni wykorzystać możliwości telewizora			
Instalowanie kanałów	11		
Wspólny interfejs	11		
Korzystanie z modułu wspólnego interfejsu (CI)	11		
Uzyskiwanie dostępu do usług Wspólnego Interfejsu (CI)	11		
Korzystanie z napisów	11		
Włączanie/wyłączanie napisów	11		
Włączenie języków napisów w kanałach telewizji cyfrowej	12		
Wybór rodzaju napisów na kanałach telewizji cyfrowej	12		
Korzystanie z teletekstu	12		
Wybór języka strony dekodera	12		
Język teletekstu cyfrowego	12		
Elektroniczna kontrola zużycia energii (CEC)	12		
Włączenie lub wyłączenie funkcji CEC	12		
Włączenie telewizora z synchronizacją	12		
Tryb czuwania zsynchronizowanego urządzenia ...	12		
HbbTV	12		
Uzyskanie dostępu do HbbTV	13		
Wyłączenie funkcji HbbTV	13		


Podłącz zasilanie i antenę

Aby włączyć telewizor po podłączeniu kabla zasilającego, proszę nacisnąć przycisk **lub** **POWER**. Uwagi:

- Położenie gniazdka zasilania różni się w zależności od modelu telewizora.
- Przed podłączeniem urządzeń należy odłączyć kabel zasilający.




Podłączenie odtwarzacza Blu-ray, konsoli do gry HD, kamery HD lub modułu CI




Podłączanie do Internetu n

Uwaga: poniższe instrukcje przedstawiają typowe metody podłączenia telewizora do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Sposób podłączenia może się różnić w zależności od konfiguracji sieci. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sieci domowej prosimy o kontakt z dostawcą usług internetowych.

Połączenie przewodowe



Połączenie bezprzewodowe



Konfiguracja sieci:


1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, aby wyświetlić menu panelu sterowania.
2. Wybierz opcję „**All settings**” (Wszystkie ustawienia) i naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do menu ustawień.
3. Za pomocą przycisków   wybierz opcję „**Network and Internet**” (Sieć i Internet), naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do podmenu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować sieć.

Uwagi:

- Być może w Państwa telewizorze nie są widoczne wszystkie złącza przedstawione na powyższym schemacie. Liczba portów USB i HDMI może się różnić w zależności od modelu telewizora.
- Rozmieszczenie przycisków i złączy może się różnić w zależności od modelu telewizora.
- Złącza USB służą do odczytu danych z nośników USB oraz do podłączania innych urządzeń USB, jeśli jest to konieczne.
- Wszystkie urządzenia USB należy podłączać bezpośrednio do telewizora, bez użycia przedłużacza. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, zalecana maksymalna długość wynosi 50 cm. Dłuższe kable powinny być wyposażone w pierścienie ferrytowe.
- Funkcja eARC/ARC (kanał zwrotny audio) jest obsługiwana wyłącznie w porcie oznaczonym literami eARC/ARC. Aby skorzystać z funkcji eARC/ARC, proszę najpierw włączyć funkcję CEC, zgodnie z opisem w sekcji **CEC**.
- Zaleca się stosowanie wysokiej jakości, dobrze ekranowanych kabli HDMI, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń.

ny pilot zdalnego sterowania

Większość funkcji telewizora jest dostępna w menu wyświetlanych na ekranie. Do nawigacji po menu oraz do ogólnej konfiguracji można używać pilota dołączonego do telewizora.



Przyciski numeryczne

- W celu wyciszenia i ponownego włączenia dźwięku. Tryb czuwania / wyjście z trybu czuwania.
- Służą do wprowadzania numerów kanałów lub pojedynczych cyfr.

Przyciski kolorowe

- Służy do wyboru źródła sygnału.
- Wyświetlenie panelu Szybkich ustawień.

Przyciski kolorowe : służą do wybierania zadań lub stron teletekstu; służą do funkcji HbbTV.

OK Służy do potwierdzenia wprowadzonych danych lub dokonania wyboru. (Dostępne w celu wyświetlenie listy kanałów w trybie TV).

Kierunkowa klawiatura D-Pad Przyciski nawigacyjne. (↶↷↸↹) Służą do

- powrotu do poprzedniego menu lub zamknięcia aplikacji.
- Służą do wyświetlenia menu panelu sterowania.

Naciśnij przycisk Asystenta Google na pilocie, aby porozmawiać z Asystentem Google. (Dostępne wyłącznie w trybie Google TV i przy normalnym połączeniu sieciowym).

Aby przejść do strony głównej Smart TV.

Aby przejść do elektronicznego przewodnika programowego (dostępnego wyłącznie dla kanałów cyfrowych). Lub aby przejść do EPG DTV. (Dostępne wyłącznie w trybie Google TV.)

VOL + / - Aby regulować głośność.

123 Wyświetlenie wirtualnej klawiatury pilota, jeśli jest dostępna.

i Aby wyświetlić informacje o programie, jeśli są dostępne.

CH ↶ ↷ Służy do zmiany kanałów.

NETFLIX Aby uzyskać dostęp do serwisu Netflix, o ile jest on dostępny.

Prime Video Aby uzyskać dostęp do serwisu Prime Video, o ile jest on dostępny.

Aby uzyskać dostęp do serwisu YouTube, o ile jest on dostępny.

YouTube Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza multimedialnego, o ile jest on dostępny.

TCL CHANNEL Aby uzyskać dostęp do TCL Channel.


Disney Aby uzyskać dostęp do serwisu Disney.

Uwagi:

- Ten pilot jest dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Rodzaj pilota może ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Przyciski aplikacji mogą się różnić w zależności od modelu. Przycisk aplikacji służy do uruchomienia odpowiedniej aplikacji.
- Aby sparować pilota z telewizorem, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po pierwszym naciśnięciu przycisku **Google Assistant** (Asystent Google).
- Google TV to nazwa środowiska oprogramowania tego urządzenia oraz znak towarowy firmy Google LLC.
- Asystent Google nie jest dostępny w niektórych językach i krajach.

Włożenie baterii do pilota

1. Naciśnij, aby otworzyć tylną pokrywę zgodnie z ilustracją.
2. Włóż dwie baterie AAA, zwracając uwagę na zgodność biegunowości z oznaczeniami w komorze baterii.
3. Zamknij tylną pokrywę zgodnie z ilustracją.



Uwaga: Typ pilota zdalnego sterowania może ulec zmianie bez uprzedzenia.

UWAGA: W przypadku zastosowania baterii niewłaściwego typu istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

Ważne:


Nie należy narażać baterii na działanie nadmiernej temperatury, np. bezpośredniego światła słonecznego, ognia lub podobnych źródeł ciepła. Proszę wyjąć baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Baterie pozostawione w urządzeniu mogą spowodować uszkodzenia wynikające z zużycia lub wycieku powodującego korozję, co spowoduje utratę gwarancji.

W trosce o środowisko naturalne prosimy o oddawanie zużytych baterii do lokalnych punktów zbiórki surowców wtórnych. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

UWAGA: Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli baterie zostaną wymienione na baterie innego typu. Należy wymieniać je wyłącznie na baterie tego samego typu lub na baterie równoważne zalecane przez producenta.

Jeśli baterie w pilocie są wyczerpane, nadal można korzystać z przycisków na telewizorze. Telewizor można włączyć z trybu czuwania, naciskając przycisk na telewizorze.

Gdy telewizor jest włączony, menu wielofunkcyjne można wyświetlić, naciskając przycisk na telewizorze. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z menu wielofunkcyjnego, proszę zapoznać się z poniższym rysunkiem.



- Naciśnij przycisk, aby przenieść podświetlone pole do następnej opcji funkcji.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy, aby potwierdzić wybór.
- Uwaga: Proszę zapoznać się z Przewodnikiem szybkiego startu, aby zlokalizować przycisk w swoim telewizorze.*

Włączanie i wyłączanie telewizora

1. Po podłączeniu kabla zasilającego telewizor włączy się bezpośrednio lub przejdzie w tryb czuwania. Jeśli telewizor znajduje się w trybie czuwania, proszę nacisnąć przycisk „” lub „POWER/” na urządzeniu albo przycisk „” na pilocie, aby go włączyć.
2. Aby przełączyć telewizor w tryb czuwania, należy nacisnąć przycisk „” na pilocie zdalnego sterowania. Telewizor pozostanie włączony, ale będzie zużywał mniej energii.
3. Aby wyłączyć telewizor, należy odłączyć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: W celu oszczędzania energii i ochrony środowiska niektóre modele są wyposażone w przełącznik przekaźnikowy. Słyszalny dźwięk przekaźnika podczas włączania lub wyłączania telewizora jest zjawiskiem normalnym.

Konfiguracja początkowa „ ”

Przy pierwszym włączeniu telewizora pojawi się ekran **powitalny** (Welcome), który poprowadzi Państwa przez proces konfiguracji początkowej. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji początkowej, wybierając język, łącząc się z siecią, wyszukując kanały itp. Na każdym

kroku prosimy dokonać wyboru lub przejść do kolejnego kroku. Jeśli pominą Państwo jakiś krok, mogą Państwo powrócić do niego później z poziomu menu ustawień.

Uwaga: Jeśli podczas wyszukiwania kanałów wykrywane są wyłącznie kanały analogowe, może to wynikać ze słabego sygnału, a sytuacja ta nie jest objęta gwarancją. Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za słaby sygnał lub jego brak w niektórych obszarach.

Rozdział 3 – Podstawowe funkcje

telewizora

Dostęp do kanałów

Korzystanie z przycisków nawigacyjnych: naciśnij przyciski   na pilocie, aby przełączyć kanały.

Korzystanie z przycisku OK: naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić listę kanałów, a następnie naciśnij przyciski   i **OK**, aby wybrać kanały.

Korzystanie z przycisków CH  : naciśnij przyciski **CH**   na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączać kanały.

Korzystanie z przycisku ¹²³: naciśnij przycisk ¹²³, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę pilota, a następnie wybierz żądany przycisk, aby wykonać odpowiednią czynność.

Wyświetlenie podłączonych urządzeń

Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyświetlić listę źródeł sygnału. Naciśnij przycisk „<” / „>”, aby wybrać opcję „TV” lub inne źródło sygnału, a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Niektóre źródła sygnału, takie jak HDMI1, mogą nie pojawiać się na liście źródeł. W takim przypadku można nacisnąć przycisk , a następnie nacisnąć przycisk „>” aż do wyświetlenia ekranu listy źródeł, wybrać opcję „Edit” (Edytuj) i nacisnąć przycisk „OK”, aby zmienić ustawienia źródeł sygnału na „Włącz”, „Wyłącz” lub „AUTO”.

Regulacja głośności

Regulacja głośności: naciśnij przyciski **VOL+** / **—** na pilocie, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

Wyciszenie dźwięku: naciśnij przycisk , aby dźwięk. Naciśnij ten przycisk ponownie lub przycisk **VOL+**, aby przywrócić dźwięk.

Przejsięcie do strony głównej Smart TV

Umożliwia to korzystanie z aplikacji internetowych (aplikacji) oraz specjalnie dostosowanych stron internetowych, a także wprowadzanie ustawień systemowych w telewizorze. Do sterowania urządzeniem można używać pilota telewizora.

OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Smart TV upewnij się, że ustawienia sieciowe są prawidłowe.
- W zależności od warunków sieci mogą wystąpić opóźnienia w reakcji i/lub przerwy w działaniu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas korzystania z aplikacji prosimy o kontakt z dostawcą treści.
- W zależności od sytuacji dostawcy treści aktualizacja aplikacji lub sama aplikacja mogą być nieaktualne.

- W zależności od przepisów obowiązujących w Państwie kraju niektóre aplikacje mogą mieć ograniczony zakres usług lub nawet nie być obsługiwane.

- Dostawca usług może wprowadzać zmiany w treściach aplikacji bez uprzedniego powiadomienia.

1. Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyświetlić stronę główną Smart TV.
2. Naciśnij przyciski   i **OK**, aby uzyskać dostęp do żądanej aplikacji, funkcji lub ustawienia.
3. Naciśnij przycisk , aby powrócić do strony głównej.

Uwaga: Ponieważ połączenie z Internetem nie nawiązuje się natychmiast, zaleca się odczekanie kilku minut przed skorzystaniem z funkcji Smart TV po jej aktywacji z trybu czuwania.

Korzystanie z menu ustawień „ ”

Umożliwia zmianę ustawień telewizora, takich jak obraz i dźwięk.

1. Naciśnij przycisk  na pilocie, aby wyświetlić menu główne.
2. Wybierz opcję „All settings” (Wszystkie ustawienia) i naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do menu ustawień.
3. W podmenu naciśnij przycisk  / , aby wybrać opcję menu, a następnie naciśnij przycisk „OK” / , aby przejść do listy opcji lub odpowiedniego podmenu, lub naciśnij przycisk „OK”, aby włączyć lub wyłączyć daną opcję, albo naciśnij przycisk  / , aby zmienić ustawienia.
4. Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego menu.

Korzystanie z Podręcznika użytkownika

Podręcznik użytkownika to elektroniczna instrukcja obsługi produktu. Znajdą Państwo w nim instrukcje dotyczące funkcji sieciowych i internetowych, pilota zdalnego sterowania i akcesoriów, kanałów i wejść, Asystenta Google itp.

1. Naciśnij przycisk  na pilocie, wybierz opcję „Apps” > „Your apps” > „User Guide” (Aplikacje > Państwa aplikacje > Instrukcja obsługi), a następnie naciśnij przycisk „OK”, aby przejść do tej sekcji.
2. Naciśnij przycisk  /  /  / , a następnie przycisk **OK**, aby wyświetlić instrukcje.
3. Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniej strony.

Uwaga: Funkcje mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania.

Rozdział 4 – Jak w pełni

wykorzystać możliwości instalacji kanałów „televizora”

W niniejszej sekcji opisano, jak automatycznie wyszukiwać i zapisywać kanały. Można to wykonać w każdym z poniższych przypadków:

- pominąć Pan/Pani etap instalacji kanałów podczas wstępnej konfiguracji;
 - wyświetlił się komunikat o braku kanałów w trybie telewizyjnym;
 - chcą Państwo zaktualizować swoje kanały.
1. W trybie telewizji naciśnij przycisk „” na pilocie i wybierz **opcję „All settings”** > „**Channels and inputs**” > „**Channels**” > „**Channel scan**” (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > Wyszukiwanie kanałów). Naciśnij przycisk „OK”/„”, aby przejść do tej opcji.
 2. Telewizor zainstaluje i uporządkuje kanały zgodnie z krajem lub regionem. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać **opcję „Country/Region”** (Kraj/Region), a następnie naciśnij **przycisk „OK”** / „”, aby przejść do tej opcji. Wprowadź hasło, które ustaliłeś w menu „**Settings**” > „**System**” > „**Lock**” (Wszystkie ustawienia > System > Blokada). Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać swój kraj lub region, a następnie naciśnij **przycisk „OK”**, aby potwierdzić.
 3. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać opcję **Automatic search** (Automatyczne wyszukiwanie), a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do tej opcji.
 4. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać **opcję „Tuner mode”** (Tryb tunera), a następnie naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać **opcję „Cable”** (Kabel), „**Antenna**” (Antena) lub „**Satellite**” (Satelita). (*Uwaga: opcja „Satellite” (Satelita) jest dostępna tylko w niektórych modelach*)
 5. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać inne opcje skonfigurować.
 6. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk „”, aby wybrać **opcję Search** (Wyszukaj), a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
 7. Wyszukiwanie kanałów może potrwać kilka minut. Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania kanały pojawiają się w domyślnej kolejności. Jeśli chcą Państwo edytować listę kanałów, proszę nacisnąć przycisk „” na pilocie, a następnie wybrać **opcję All settings** > **Channels and inputs** > **Channels** > **Edit Channels** (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > Edytuj kanały) i nacisnąć **przycisk OK**, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.
Uwaga: Opcja „Edit Channels” (Organizer kanałów) nie jest dostępna, gdy tryb tunera (Tuner mode) jest ustawiony na „Antenna” (Antena), a opcja „Country/Region” (Kraj/Region) jest ustawiona na Wielką Brytanię.

różnych usług cyfrowych, w zależności od operatora oraz wybranych przez Państwa usług (na przykład telewizji płatnej).

OGÓLNY interfejs

Kodowane cyfrowe kanały telewizyjne można dekodować za pomocą wspólnego modułu interfejsu oraz karty dostarczonej przez operatora usług telewizji cyfrowej. Moduł wspólnego interfejsu umożliwia korzystanie z

Rozdział 4 – Jak w pełni

wykorzystać możliwości telewizora

W celu uzyskania dalszych informacji na temat warunków i usług prosimy o kontakt z operatorem usług telewizyjnych.

Korzystanie z modułu interfejsu wspólnego (. CI)

OSTRZEŻENIE: Przed włożeniem modułu interfejsu wspólnego należy wyłączyć telewizor. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowe włożenie modułu interfejsu wspólnego może spowodować uszkodzenie zarówno modułu, jak i telewizora.

1. Postępując zgodnie z instrukcjami wydrukowanymi na module interfejsu wspólnego, ostrożnie włoż moduł do gniazda interfejsu wspólnego w telewizorze.
2. Wsuń moduł do oporu.
3. Włącz telewizor i poczekaj, aż uruchomi się funkcja wspólnego interfejsu. Może to potrwać kilka minut.
Uwaga: Nie należy wyjmować modułu wspólnego interfejsu z gniazda. W przeciwnym razie usługi cyfrowe zostaną wyłączone.

Uzyskanie dostępu do usług wspólnego interfejsu (. CI)

Po podłączeniu i aktywacji modułu Common Interface naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz opcję „**All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface**” (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > Common Interface), a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby uzyskać dostęp.

Ta opcja menu jest dostępna tylko wtedy, gdy moduł Common Interface jest prawidłowo podłączony i aktywowany. Aplikacje i treści wyświetlane na ekranie są udostępniane przez operatora usług telewizji cyfrowej.

Korzystanie z napisów w

Napisy można włączyć dla każdego kanału telewizyjnego. Napisy są transmitowane za pośrednictwem teletekst lub cyfrowych transmisji DVB-T/DVB-C/DVB-S/ DVB-T2/DVB-S2. W przypadku transmisji cyfrowych mają Państwo dodatkowo możliwość wyboru preferowanego języka napisów.

Włączanie/wyłączanie napisów w opcji „ ”

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz opcję „**All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle**” (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > Napisy) i naciśnij **przycisk OK/➤**, aby przejść do menu.
2. Wybierz opcję „**Subtitle**” (Napisy) i naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
3. Naciśnij przycisk „”, aby powrócić do poprzedniego menu.

Włączanie języków napisów w kanałach telewizji cyfrowej

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz **opcję** „**All settings**” > „**Channels and inputs**” > „**Channels**” > „**Subtitle**” > „**Digital subtitle language 1st**” (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > Napisy > Pierwszy język napisów cyfrowych), a następnie naciśnij **przycisk** „OK”/„”, aby przejść do menu.
2. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać język napisów jako preferowany, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać opcję „**Digital subtitle language 2nd**” (Drugi język napisów cyfrowych), a następnie naciśnij przycisk OK/„”, aby przejść do tej opcji.
4. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać język drugiego języka napisów, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić wybór.
5. Naciśnij przycisk „”, aby powrócić do poprzedniego menu.

Wybór typu napisów w kanałach telewizji cyfrowej

1. Naciśnij przyciski „” na pilocie, wybierz **opcję** „**All settings**” > „**Channels and inputs**” > „**Channels**” > „**Subtitle**” > „**Subtitle type**” (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > Napisy > Rodzaj napisów), a następnie naciśnij przycisk „OK” lub „”, aby przejść do tego menu.
2. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać rodzaj napisów, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić wybór. Można wybrać **opcję** „**Hearing impaired**” (Upośledzenie słuchu), aby wyświetlić napisy dla osób niesłyszących w wybranym języku.
3. Naciśnij przycisk „”, aby powrócić do poprzedniego menu.

Korzystanie z teletekstu ()

Wybór języka strony dekodowania

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz **opcję** „**All settings**” > „**Channels and inputs**” > „**Channels**” > „**Teletext**” > „**Decoding page language**” (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > Teletekst > Język strony dekodowania), a następnie naciśnij przycisk OK lub „”, aby przejść do tej opcji.
2. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać język, w którym będzie wyświetlany teletekst, a następnie naciśnij **przycisk „OK”**, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przycisk „”, aby powrócić do poprzedniego menu.

Język teletekstu w telewizji cyfrowej

W przypadku cyfrowych kanałów telewizyjnych, w zależności od nadawcy, istnieje możliwość korzystania z usługi z kilkoma stronami startowymi teletekstu w różnych językach. Funkcja ta pozwala wybrać jeden z

szerokopasmowym) to usługa oferowana przez niektóre stacje telewizyjne i dostępna wyłącznie przez niektóre kanały telewizji cyfrowej. HbbTV zapewnia interaktywną telewizję za pośrednictwem szerokopasmowego łącza internetowego. Funkcje interaktywne uzupełniają i wzbogacają standardowe programy cyfrowe, obejmując takie usługi jak cyfrowy teletext, elektroniczny przewodnik po programach,

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz **opcję „All settings” > „Channels and inputs” > „Channels” > Teletext > Język teletextu cyfrowego** (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > Teletext > Język teletextu cyfrowego), a następnie naciśnij **przycisk OK/** , aby przejść do tego menu.
2. Naciśnij przyciski „” / „”, aby wybrać język, a następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
3. Naciśnij przycisk „”, aby powrócić do poprzedniego menu.

Elektroniczna kontrola użytkownika (CEC)

Proszę skorzystać z tej funkcji, aby wyszukać urządzenia CEC podłączone do portów HDMI telewizora oraz włączyć funkcję „odtwarzania jednym przyciskiem” i „wyłączanie jednym przyciskiem” między urządzeniami CEC.

Włączanie lub wyłączanie funkcji CEC

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz **opcję „All settings” > „Channels and inputs” > „External Inputs” > „External devices control (CEC)”** (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Wejścia zewnętrzne > Elektroniczne sterowanie urządzeniami (CEC)), a następnie naciśnij przycisk **OK/** , aby przejść do menu.
2. Proszę wybrać opcję **„HDMI Control”** (Sterowanie HDMI) i nacisnąć **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
3. Naciśnij przycisk „”, aby powrócić do poprzedniego menu.

Włączanie telewizora z

Umożliwia automatyczne włączenie telewizora po uruchomieniu urządzenia CEC (np. odtwarzacza DVD) za pomocą pilota. Naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć telewizor i aktywować tę funkcję.

Tryb czuwania zsynchronizowanego urządzenia

Umożliwia automatyczne przełączenie wszystkich urządzeń CEC w tryb uśpienia po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota telewizora. Naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: Działanie funkcji CEC zależy od podłączonych urządzeń i niektóre z nich mogą nie działać prawidłowo po podłączeniu do tego telewizora. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub skontaktować się z producentem urządzeń, z którymi występują problemy.

HbbTV

HbbTV (hybrydowa transmisja telewizyjna łącząca nadawanie radiowo-telewizyjne z łączem

gry, głosowania, szczegółowe informacje dotyczące aktualnego programu, interaktywną reklamę, magazyny informacyjne, telewizję na żądanie itp.

Aby skorzystać z funkcji HbbTV, prosimy upewnić się, że telewizor jest podłączony do Internetu oraz że funkcja HbbTV jest włączona.

Uwagi:

- *Usługi HbbTV zależą od oferty nadawczej i kraju i mogą być niedostępne w Państwa regionie.*
- *Nie można pobierać plików na telewizor za pomocą funkcji HbbTV.*
- *Dostawca aplikacji lub warunki związane z transmisją mogą spowodować, że aplikacja HbbTV będzie tymczasowo niedostępna.*
- *Aby uzyskać dostęp do aplikacji HbbTV, należy podłączyć telewizor do Internetu za pomocą łącza szerokopasmowego. Aplikacje HbbTV mogą nie działać prawidłowo w przypadku problemów z siecią.*

Uzyskanie dostępu do HbbTV

1. Naciśnij przycisk **⚙** " na pilocie, wybierz **opcję „All settings” > „System” > „HbbTV settings”** (Wszystkie ustawienia > System > Ustawienia HbbTV), a następnie naciśnij **przycisk OK lub „>”**, aby uzyskać dostęp. Wybierz opcję **„HbbTV”** i naciśnij **przycisk OK**, aby ją włączyć.
2. Po dostrzeżeniu się do kanału cyfrowego oferującego usługę HbbTV pojawi się odpowiedni komunikat na ekranie (zazwyczaj jest to czerwony przycisk, choć może to być również inny kolor). Naciśnij przycisk w wskazanym kolorze, aby otworzyć strony interaktywne.
3. Proszę korzystać z przycisków **⏮ ⏪ ⏩ ⏭** oraz przycisków kolorowych, aby poruszać się po stronach HbbTV, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić wybór.

Wyłączenie funkcji HbbTV w

Aby uniknąć zakłóceń spowodowanych testami transmisji HbbTV, można wyłączyć funkcję HbbTV:

1. Naciśnij przycisk **⚙** " na pilocie, wybierz **opcję „All settings > System > HbbTV settings”** (Wszystkie ustawienia > System > Ustawienia HbbTV), a następnie naciśnij przycisk **OK/⏮**, aby przejść do tego menu.
2. Wybierz opcję **HbbTV** i naciśnij **przycisk OK**, aby ją wyłączyć.

Korzystanie z EPG (elektronicznego przewodnika programowego)

EPG to wyświetlany na ekranie przewodnik przedstawiający ramówkę telewizji cyfrowej. Można w nim przeglądać, wybierać i oglądać programy.

1. Naciśnij przyciski **⚙** " na pilocie, wybierz **opcję „All settings > Channels and inputs > Channels > EPG”** (Wszystkie ustawienia > Kanały i wejścia > Kanały > EPG) i naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do menu, lub naciśnij **⏮** na pilocie (jeśli jest dostępna) — pojawi się menu Przewodnik programowy, które umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym lub nadchodzącym programie emitowanym na poszczególnych kanałach. Proszę używać przycisków **⏮ ⏪ ⏩ ⏭** na pilocie, aby przeglądać różne programy

2. Aby wyświetlić EPG, proszę użyć odpowiednich przycisków wyświetlanych po lewej stronie ekranu.

- **Filter (Filtr):** Filtr przewodnika programowego dla programów telewizji cyfrowej.

• Proszę użyć przycisków **⏮** " / **⏭** " na pilocie, aby przeglądać różne typy.

• Proszę wybrać jeden lub więcej typów, które chcą Państwo wyróżnić na liście typów, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby dokonać wyboru lub anulować wybór. Po zaznaczeniu typu po jego lewej stronie pojawi się znacznik potwierdzenia.

- **Lista harmonogramów:** Naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do tej sekcji, a następnie wybierz **opcję „Przypomnienie o harmonogramie”** (programowania), aby skonfigurować kanał, datę, godzinę przypomnienia itp.

3. Naciśnij przycisk **⏮** " , aby powrócić do poprzedniego menu.

Funkcja Bluetooth

(* funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach)
Bluetooth® to standardowa technologia bezprzewodowa służąca do wymiany danych na krótkich odległościach między urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth. Do telewizora można podłączyć urządzenia audio, myszki lub klawiatury wyposażone w Bluetooth.

1. Naciśnij przycisk **⚙** " na pilocie, wybierz **opcję „All settings > Remotes and accessories”** (Wszystkie ustawienia > Piloty i akcesoria), a następnie naciśnij **przycisk OK/⏮**, aby przejść do tego menu.
2. Wybierz **opcję „Pair accessory”** (Sparuj akcesoria) i naciśnij **przycisk OK**, aby przejść dalej. Telewizor automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia Bluetooth. Wybierz dostępne urządzenie, naciśnij **przycisk OK** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je podłączyć.

Uwaga: Technologia Bluetooth (o ile jest dostępna w Państwa telewizorze) wykorzystuje częstotliwość 2,4 GHz, dlatego bliskość punktów dostępowych Wi-Fi, routerów lub kuchenek mikrofalowych może zakłócać transmisję dźwięku przez Bluetooth. Jeśli wystąpią przerwy w odbiorze dźwięku, należy zresetować urządzenie Bluetooth, aby wyszukało

*częstotliwość o mniejszych zakłóceniach, a
jeśli*

***Wykorzystaj w pełni
możliwości
swojego telewizora***

problemy nadal występują, należy zbliżyć urządzenie do telewizora lub zwiększyć odległość między telewizorem a źródłem zakłóceń.

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez TTE Corporation odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe zastrzeżone znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Włączanie za pośrednictwem sieci

Ta funkcja umożliwia włączenie telewizora z trybu czuwania za pośrednictwem sieci. Aby skorzystać z tej funkcji, proszę upewnić się, że:

1. Telewizor jest podłączony do dostępnej domowej sieci bezprzewodowej.
2. Wybrane urządzenie sterujące, np. smartfon, jest podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej co telewizor.
3. Zainstalowana jest aplikacja obsługująca funkcję włączania przez sieć, np. YouTube.
4. W trybie Google TV naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz opcję „**All settings > System > Power and energy > Standby Mode > Network standby**” (Wszystkie ustawienia > System > Zasilanie i energia > Tryb czuwania > Tryb czuwania sieciowego), a następnie naciśnij **przycisk „OK”**, aby włączyć tę funkcję.

Gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania sieciowego, można użyć aplikacji do zdalnego włączenia telewizora.

Uwagi:

- Funkcja ta zostanie wyłączona, jeśli przytrzyma Pan przycisk „” na pilocie i potwierdzi wyłączenie telewizora.
- Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Google TV.

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych

Funkcja ta umożliwia przywrócenie telewizora do domyślnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz **opcję „All settings” > „System” > „About” > „Reset” > „Factory reset”** (Wszystkie ustawienia > System > Informacje > Resetuj > Przywróć ustawienia fabryczne), a następnie naciśnij **przycisk „OK”**, aby potwierdzić.
2. Proszę wybrać opcję „**Factory reset**” (Przywrócenie ustawień fabrycznych) i nacisnąć **przycisk OK**, aby uzyskać do niej dostęp. Następnie proszę wybrać **opcję „Erase everything”** (Usuń wszystko) i nacisnąć **przycisk OK**, aby potwierdzić.

3. Wprowadź ustawione hasło **swójego telewizora** instrukcją wyświetlaną na ekranie.
4. Wybierz **opcję OK** i naciśnij **przycisk OK**, aby potwierdzić.
5. Wyświetlił się ekran **powitalny**. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „**Konfiguracja początkowa**”.

Korzystanie z funkcji sterowania głosowego telewizora w trybie hands-

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji sterowania głosowego telewizora w trybie bezxml-ph-0000@deepl.internal, należy podłączyć telewizor do sieci i upewnić się, że ma Pan/Pani dostęp do strony internetowej Google. Następnie wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać dostęp.

1. Przed skorzystaniem z tej funkcji włącz wbudowany przełącznik MIC (informacje na temat lokalizacji przełącznika MIC w Państwie telewizorze można znaleźć w Skróconym przewodniku użytkownika).
2. W trybie Google TV naciśnij przycisk „” na pilocie.
3. Wybierz opcję „Tak, zgadzam się”.
4. Powiedz „OK Google” lub „Hej Google”, aby uruchomić tę funkcję.

Uwagi:

- Ta funkcja sterowania głosowego telewizora bez użycia rąk jest dostępna tylko w wybranych modelach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
- Aby zapewnić optymalne działanie funkcji, podczas korzystania z niej należy zapewnić ciche otoczenie. Zalecana odległość do korzystania z funkcji sterowania głosowego telewizora bez użycia rąk wynosi 2 metry przed ekranem.
- Proszę wyłączyć wbudowany przełącznik mikrofonu (MIC), jeśli nie zamierzają Państwo z niego korzystać.
- Dostępność funkcji sterowania głosowego telewizora bez użycia rąk zależy od regionu, kraju i języka.
- Zużycie energii w trybie czuwania wzrośnie, ponieważ wbudowany mikrofon jest zawsze w stanie gotowości do nasłuchiwania, gdy włączona jest funkcja Asystenta Google lub sterowanie głosowe za pomocą wbudowanego mikrofonu.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Google TV.

Apple AirPlay i HomeKit

(* Dostępne w zależności od wersji oprogramowania)

Proszę bezprzewodowo udostępniać treści na telewizorze za pomocą AirPlay oraz sterować telewizorem za pomocą aplikacji Home na swoim iPhone, iPadzie lub komputerze Mac.

W każdej chwili można skonfigurować AirPlay i HomeKit w menu Ustawienia.

Funkcja jest domyślnie włączona. Aby z niej skorzystać, upewnij się, że Państwa iPhone, iPad lub Mac to urządzenie z systemem iOS lub iPadOS oraz że sieć Wi-Fi w

urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS jest włączone. Następnie proszę wykonać poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz **opcję „All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit”** (Wszystkie ustawienia > System > Ustawienia AirPlay i HomeKit > Apple AirPlay i HomeKit), a następnie naciśnij **przycisk „OK”**, aby przejść do tego menu, lub naciśnij przycisk „” (jeśli jest dostępny) na pilocie, a następnie wybierz **opcję „AirPlay > „AirPlay and HomeKit Settings”** (AirPlay > Ustawienia AirPlay i HomeKit) i naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do menu.
2. Naciśnij przycisk „” / „”, aby wybrać żądaną pozycję, a następnie naciśnij **przycisk „OK”**, aby przejść do odpowiedniego podmenu.
3. Naciśnij przycisk „”, aby powrócić do poprzedniego menu.
4. Przy pierwszym uruchomieniu włącz funkcję duplikacji ekranu na swoim iPhone, iPadzie lub komputerze Mac, a następnie wybierz nazwę telewizora, z którym chcesz się połączyć, z listy wyników wyszukiwania.
5. Jeśli na ekranie telewizora pojawi się hasło AirPlay, wprowadź je na swoim urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS.
6. Aby zakończyć wyświetlanie lustrzanego odbicia z urządzenia z systemem iOS lub iPadOS, otwórz Centrum sterowania, dotknij opcji „Wyświetlanie lustrzanego odbicia”, a następnie dotknij opcji „Zatrzymaj wyświetlanie lustrzanego odbicia”. Uwagi:
 - > Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz **opcję „All settings > Network and Internet > Wi-Fi”** (Wszystkie ustawienia > Sieć i Internet > Wi-Fi), a następnie naciśnij **przycisk „OK”**, aby je włączyć.
 - > Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz **opcję „Wszystkie ustawienia” > „System” > „Ustawienia AirPlay i HomeKit” > „Apple AirPlay i HomeKit” > „AirPlay”** (Wszystkie ustawienia > System > Ustawienia AirPlay i HomeKit > Apple AirPlay i HomeKit > AirPlay), a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby ją wyłączyć.
 - > Apple, AirPlay, HomeKit i Siri są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach i regionach.
 - > Aby korzystać z funkcji AirPlay i HomeKit na tym telewizorze Smart TV Pro, zaleca się używanie najnowszej wersji systemu iOS, iPadOS lub macOS.

Protection” (Obraz > Ochrona wzroku), a następnie naciśnij **przycisk OK** / , aby wyłączyć tę funkcję.

2. Wybierz opcję Filtr światła niebieskiego, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Filtr światła niebieskiego

(* funkcja ta nie jest dostępna we wszystkich modelach)

Zmniejsza ilość światła niebieskiego emitowanego przez ekran, co może ograniczyć zmęczenie oczu związane z oglądaniem obrazu na ekranie.

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, aby wyświetlić panel sterowania, wybierz **opcję „Picture” > „Eye Health**

Uwagi:

- Po półgodzinnym oglądaniu telewizji proszę oddalić się od telewizora i dać odpocząć oczom.
- Podczas odpoczynku proszę patrzeć w dal, aby rozluźnić mięśnie rzęskowe oka i zapobiec zmęczeniu wzroku.
- Prosimy o wyrobienie sobie nawyku wykonywania ćwiczeń oczu w celu ochrony wzroku i zapobiegania krótkowzroczności.

na częstotliwości odświeżania

Zmienna częstotliwość odświeżania to funkcja, która zapewni płynną rozgrywkę i wyeliminuje efekt rozrywania obrazu. Częstotliwość odświeżania może zmieniać się

do 144 Hz. (Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji, **opcja Game Master (Mistrz gier)** musi być ustawiona na **Auto** (Automatycznie) lub **On** (Włączone)).

Funkcja ta jest dostępna dla źródeł HDMI1, HDMI2, HDMI3 lub HDMI4 (liczba gniazd HDMI w telewizorze różni się w zależności od modelu).

Uwagi:

- Rozdzielczość 4K przy częstotliwości 144 Hz jest dostępna wyłącznie na wejściach HDMI1 i HDMI2 (nie jest dostępna we wszystkich modelach). Karta graficzna komputera musi obsługiwać częstotliwość odświeżania 144 Hz – prosimy sprawdzić specyfikację posiadanej karty graficznej.
- Rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania 120 Hz jest dostępna wyłącznie na portach HDMI1 i HDMI2.
- Niektóre modele obsługują częstotliwość odświeżania do 120 Hz.
- Należy upewnić się, że konsola do gier lub komputer obsługuje funkcję zmiennej częstotliwości odświeżania; może być konieczne sprawdzenie ustawień konsoli w celu włączenia tej funkcji.
- Gra lub treść muszą również obsługiwać funkcję zmiennej częstotliwości odświeżania; może być również konieczne sprawdzenie ustawień w samej grze.

Wielokrotne wyświetlanie w trybie „”

Funkcja ta pozwala Państwu oglądać różne programy wraz z rodziną na jednym telewizorze w tym samym czasie.

Funkcja Multi-xml-ph-0000@deepl.internal jest domyślnie włączona. Aby móc z niej korzystać, upewnij się, że Państwa telefon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android oraz że w telefonie włączona jest sieć Wi-Fi. Następnie wykonaj poniższe czynności.

1. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz opcję „**All settings > Network and Internet > Wi-Fi**” (Wszystkie ustawienia > Sieć i Internet > Wi-Fi), a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby włączyć tę funkcję.
2. Naciśnij przycisk „” na pilocie, wybierz **opcję „Multi Visual”** (Wielokrotny podgląd), a następnie **wyberz**

3. Włącz funkcję przesyłania ekranu w telefonie i wybierz z listy wyników wyszukiwania nazwę telewizora, z którym chcesz się połączyć.

4. Przy pierwszym połączeniu, w zależności od modelu telefonu, mogą wystąpić dwie sytuacje:

- Pojawi się powiadomienie z zaproszeniem – proszę wybrać **opcję „Accept”** (Akceptuj) i nacisnąć **przycisk OK**, aby nawiązać połączenie.
- Wprowadź prawidłowy kod PIN, aby nawiązać połączenie zgodnie z komunikatem dotyczącym kodu PIN wyświetlonym na telefonie.

5. Aby wyjść z trybu wyświetlania wielokrotnego, naciśnij **←**, a następnie wybierz **opcję „OK”** i naciśnij **przycisk „OK”**, aby zakończyć.

Uwagi:

- *Ta funkcja nie jest dostępna w żadnym z poniższych przypadków:*
 - *gdy telewizor korzysta z serwisu Netflix lub odtwarza multimedialnego.*
 - *jeśli materiał wideo z telefonu/telewizora cyfrowego jest zakodowany.*
 - *gdy wymagana zdolność dekodowania wideo przekracza 4K 60 Hz.*
- *W trybie pełnoekranowym, ze względu na kompatybilność aplikacji innych producentów, powrót do trybu podwójnego wyświetlania może okazać się niemożliwy.*
- *Można korzystać z wielu telefonów. W trybie podwójnego wyświetlania należy użyć funkcji „<” / „>”, aby przenieść fokus na obraz telewizyjny, a następnie przesyłać obraz z innego telefonu na telewizor.*
- *Aby wyświetlić pełną listę dostępnej historii, naciśnij przycisk „⚙” na pilocie, wybierz **opcję „All settings” > „System” > „Multi visual settings” > „Connection list”** (Wszystkie ustawienia > System > Ustawienia wyświetlania wielokrotnego > Lista połączeń), a następnie naciśnij **przycisk „OK”**, aby wejść.*

Hasło w funkcji kontroli rodzicielskiej

- Ustawić hasło w menu „**Ustawienia > System > Blokada**” (Wszystkie ustawienia > System > Blokada).
- Aby zresetować hasło kontroli rodzicielskiej użytkownika, należy użyć kodu 0423. W przypadku zapomnienia kodu należy wprowadzić kod resetujący, aby unieważnić wszelkie istniejące kody.

Rozwiązywanie problemów z urządzeniem „ ”

Przed skontaktowaniem się z serwisem naprawczym prosimy o zapoznanie się z poniższą listą.

Brak obrazu lub dźwięku

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że wybrano właściwy typ źródła sygnału.
- Sprawdź, czy antena jest prawidłowo podłączona.
- Upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na minimum lub że dźwięk nie jest wyciszony (mute).
- Proszę sprawdzić, czy nie są podłączone słuchawki.
- Telewizor może odbierać sygnał inny niż ten nadawany przez stacje telewizyjne.

Obraz jest niewyraźny

- Proszę sprawdzić, czy kabel antenowy jest prawidłowo podłączony.
- Proszę sprawdzić, czy sygnał telewizyjny jest odbierany prawidłowo.
- Niska jakość obrazu może wynikać z jednoczesnego podłączenia magnetowidu VHS, kamery wideo lub innego urządzenia peryferyjnego. Proszę wyłączyć jedno z pozostałych urządzeń peryferyjnych.
- Obrazy „widmowe” lub podwójne mogą wynikać z zakłóceń w odbiorze sygnału antenowego spowodowanych przez wysokie budynki lub pobliskie wzgórza. Zastosowanie wysokiej jakości anteny kierunkowej może poprawić jakość obrazu.
- Poziome linie złożone z kropek pojawiające się na obrazie mogą wynikać z zakłóceń elektrycznych, np. suszarki do włosów, pobliskich lamp neonowych itp. Proszę je wyłączyć lub odsunąć.

Obraz jest zbyt ciemny, zbyt jasny lub zbyt nasycony kolorami

- Proszę sprawdzić ustawienia kolorów.
- Proszę sprawdzić ustawienie jasności.
- Proszę sprawdzić ustawienie ostrości.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Proszę sprawdzić baterie w pilocie.
- Upewnij się, że czujnik zdalnego sterowania znajdujący się z przodu telewizora nie jest wystawiony na działanie silnego światła fluorescencyjnego.
- Proszę spróbować wyczyścić czujnik zdalnego sterowania znajdujący się z przodu telewizora miękką ściereczką.

Jeśli powyższe zalecenia nie pomogą w usunięciu

, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy serwisowej.

Warunki pracy

Temperatura 5°C – 35°C (41°F – 95°F) Wilgotność
20 – 75% (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

Temperatura -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Wilgotność 10 – 90% (bez kondensacji)

Informacje dotyczące łączności radiowej

- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2402 – 2480 MHz
 - Moc nadajnika Bluetooth®: 6 dBm (+/- 2 dB)
 - Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 2400 – 2483,5 MHz
 - Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 14 dBm (+/- 2 dB)
 - Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5G:
 - Pasmo 1: 5150 – 5250 MHz
 - Pasmo 2: 5250 – 5350 MHz
 - Pasmo 3: 5470 – 5725 MHz
 - Pasmo 4: 5725 – 5850 MHz
 - Moc nadajnika Wi-Fi 5G: 14 dBm (+/- 2 dB)
 - Zakres częstotliwości tunera DVB-T/T2/C: 50,5 – 858 MHz
 - Zakres częstotliwości tunera DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz
- * Zakres 5150 – 5350 MHz jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynków.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Informacja dotycząca oprogramowania OSS

Niniejszy produkt jest objęty licencjami GPL (wersja 2 i 3), LGPL (wersja 2.1) oraz MPL (wersja 1.1).

W przypadku pytań lub wniosków dotyczących oprogramowania open source prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy TCL.

Niniejszy produkt wykorzystuje oprogramowanie dystrybuowane na licencji Independent JPEG Group.

W niniejszym produkcie wykorzystywane jest oprogramowanie dystrybuowane na licencji projektu libpng.

W niniejszym produkcie wykorzystywane jest oprogramowanie dystrybuowane na licencji projektu Freetype.

W niniejszym produkcie wykorzystywane jest oprogramowanie dystrybuowane na licencji projektu zlib.

W niniejszym produkcie wykorzystywane jest oprogramowanie (libxml2, curl, expat, c-areas) rozpowszechniane na licencji MIT.

Niniejszy produkt wykorzystuje bibliotekę CyberLink dla języka C, dystrybuowaną na licencji projektu Open Source.

Niniejszy produkt wykorzystuje biblioteki opensl oraz xerces, które są udostępniane na licencji Apache License Project.

Oprogramowanie na licencji GPL: jądro systemu Linux, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, program rozruchowy u-Boot, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Oprogramowanie na licencji LGPL: DFB (DirectFB), gststreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glib, wpa_supplicant

Oprogramowanie na licencji BSD: wepb, mng,

uriparser Oprogramowanie GNU: dosfstools

[Oświadczenie prawne] firmy TCL – producenta niniejszego telewizora

Ze względu na zróżnicowane możliwości produktów obsługujących usługi Smart TV, a także ograniczenia dotyczące dostępnych treści, niektóre funkcje, aplikacje i usługi mogą nie być dostępne na wszystkich urządzeniach lub na wszystkich terytoriach. Niektóre funkcje Smart TV mogą również wymagać użycia dodatkowych urządzeń peryferyjnych lub opłat członkowskich, które są sprzedawane oddzielnie.

Prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat urządzenia oraz dostępności treści. Usługi i dostępność treści w ramach Smart TV mogą ulegać zmianom od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie treści i usługi dostępne za pośrednictwem niniejszego urządzenia należą do osób trzecich i są chronione prawem autorskim, patentami, znakami towarowymi i/lub innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Treści te i usługi są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli korzystać z treści lub usług z powodu braku upoważnienia ze strony właściciela treści lub dostawcy usługi. Bez uszczerbku dla powyższego, o ile nie uzyska Pan wyrażnej zgody właściciela danej treści lub dostawcy usług, nie wolno Panu modyfikować, kopiować, ponownie publikować, przysyłać, publikować, transmitować, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, wykorzystywać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób i za pomocą jakichkolwiek środków żadnych treści ani usług wyświetlanych za pośrednictwem niniejszego urządzenia.

WYRAŹNIE UZNAJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA ODBYWA SIĘ NA PAŃSTWA WŁASNE RYZYKO, A CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWOLENIEM Z JEGO JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI I DOKŁADNOŚCI PONOSZA PAŃSTWO. URZĄDZENIE ORAZ TREŚCI I USŁUGI OSÓB TRZECICH SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ ŻADNEJ GWARANCJI,

ani wyraźnych, ani dorozumianych. Firma TCL wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących urządzenia oraz wszelkich treści i usług, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi

GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI POSIADANIA ORAZ NIENARUSZANIA

PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA TCL NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, WAŻNOŚCI, AKTUALNOŚCI DANYCH, ZGODNOŚCI Z PRAWEM

ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNYCH TREŚCI LUB USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEGO URZĄDZENIA, A TAKŻE NIE GWARANTUJE, ŻE URZĄDZENIE, TREŚCI LUB USŁUGI SPEŁNIĄ PAŃSTWA POTRZEBY, ANI ŻE DZIAŁANIE URZĄDZENIA LUB USŁUG NIE ULEGNIE PRZERWIE LUB BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW. TCL NIE PONOSI

ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NIEPRZEWIDZIANE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ

LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z JAKĄKOLWIEK INFORMACJĄ ZAWARTĄ W URZĄDZENIU LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA LUB JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB USŁUGI, DO KTÓREJ UZYSKUJE Pan/Pani DOSTĘP LUB DO KTÓREJ DOSTĘP UZYSKUJĄ OSOBY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Usługi stron trzecich mogą zostać zmodyfikowane, zawieszone, usunięte, zakończone lub przerwane, a dostęp do nich może zostać zablokowany w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia; firma TCL nie oświadcza ani nie gwarantuje, że jakiekolwiek treści lub usługi będą dostępne przez określony czas. Treści i usługi są przekazywane przez osoby trzecie za pośrednictwem infrastruktury i sieci, nad którymi firma TCL nie ma żadnej kontroli. Nie ograniczając ogólnego charakteru niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, firma TCL wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, zakłócenia, dezaktywację, usunięcia lub zawieszenia jakichkolwiek treści lub usług dostępnych na

za pośrednictwem tego urządzenia. Firma TCL może nałożyć ograniczenia dotyczące korzystania z określonych treści lub usług lub dostępu do nich, w dowolnym przypadku, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Firma TCL nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań w zakresie obsługi klienta w odniesieniu do treści lub usług. Wszelkie pytania lub zgłoszenia dotyczące treści lub usług należy kierować bezpośrednio do dostawców tych treści lub usług.