

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je przez cały okres eksploatacji produktu.

1. Przeznaczenie i zakres stosowania

- Używaj produktu wyłącznie jako statywu/uchwyty do nut, książek lub innych lekkich przedmiotów zgodnych z dopuszczalnym obciążeniem.
- Nie stosuj go do podpierania osób, wspinania się, siadania ani jako elementu podtrzymującego ciężkie urządzenia.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia. Należy uwzględnić łączną wagę przedmiotu umieszczonego na półce lub pulpicie.

2. Bezpieczny montaż

- Montaż wykonuj na stabilnym, równym i suchym podłożu.
- Przed rozkładaniem upewnij się, że w pobliżu nie ma dzieci ani zwierząt.
- Rozstaw nogi statywu równomiernie, aby uzyskać maksymalną stabilność.
- Wszystkie pokrętła i zaciski dokręcaj wyłącznie do momentu pewnego unieruchomienia elementów. Nie używaj nadmiernej siły.
- Sprawdź, czy wysuwane części są wsunięte nie dalej niż do oznaczenia maksymalnego wysunięcia.
- Po zakończeniu montażu upewnij się, że pulpit, rury i zaciski są prawidłowo osadzone oraz nie wykazują luzów.

3. Ustawienie i użytkowanie

- Ustaw wysokość i kąt nachylenia przed obciążeniem pulpitu przedmiotem.
- Podczas regulacji trzymaj elementy ruchome z dala od twarzy, palców i innych części ciała.
- Po zmianie wysokości lub kąta ponownie sprawdź wszystkie blokady.
- Umieszczaj przedmioty możliwie centralnie, aby uniknąć przechylenia statywu.
- Nie opieraj ciężaru ciała o pulpit ani o wysunięte elementy.
- W przypadku użytkowania w miejscach publicznych zadbaj o odpowiedni odstęp od przejść, aby uniknąć potknięcia.

4. Ostrzeżenia dotyczące stabilności

- Nie używaj produktu na nierównym, śliskim, mokrym lub miękkim podłożu bez uprzedniego zabezpieczenia stabilności.
- Nie ustawiaj go w pobliżu krawędzi stołów, schodów, podestów ani innych miejsc grożących upadkiem.
- Silny wiatr, drgania, nagłe uderzenia lub gwałtowne przesunięcie mogą spowodować przewrócenie — w takich warunkach nie używaj produktu bez dodatkowego zabezpieczenia.
- Jeżeli na statywie znajduje się cięższy przedmiot, zwiększ ostrożność i regularnie kontroluj jego pozycję.

5. Ryzyko urazów

- Uważaj na palce podczas składania, rozkładania i regulacji, ponieważ istnieje ryzyko przytrafienia.
- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne montowanie, regulowanie ani przenoszenie produktu bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie obracaj ani nie dociskaj elementów zbyt gwałtownie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych i urazów.

6. Warunki otoczenia

- Chronić produkt przed deszczem, wilgocią, zalaniem oraz długotrwałym działaniem wody.
- Nie wystawiaj go na działanie wysokiej temperatury, otwartego ognia ani źródeł intensywnego ciepła.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą osłabić metalowe elementy lub powłokę powierzchni.
- W przypadku zauważenia korozji, odkształcenia lub luzów zaprzestań użytkowania do czasu sprawdzenia stanu technicznego.

7. Konserwacja i kontrola stanu technicznego

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie śruby, pokrętła i zaciski są sprawne i dobrze dokręcone.
- Regularnie kontroluj, czy elementy nie są pęknięte, wygięte, poluzowane lub uszkodzone.
- W razie zabrudzenia czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz niestabilność, pęknięcie, poluzowanie lub inne oznaki zużycia.

8. Składanie i przechowywanie


- Składaj produkt powoli i kontrolowanie, trzymając dłonie z dala od miejsc łączeń i zawiasów.
- Przechowuj w suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Podczas transportu zabezpiecz ruchome części, aby nie doszło do samoistnego rozłożenia lub uszkodzenia.

9. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeżeli produkt nie blokuje się prawidłowo, nie utrzymuje ustawionej pozycji lub wykazuje luz, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie próbuj naprawiać uszkodzonych elementów w sposób prowizoryczny.
- W razie poważnego uszkodzenia odłącz produkt od użytkowania i zapewnij jego sprawdzenie przez osobę kompetentną.


10. Ważne zalecenia końcowe

- Przestrzeganie powyższych zasad zmniejsza ryzyko przewrócenia, uszkodzenia produktu oraz urazów użytkownika.
- Produkt należy użytkować rozważnie, zgodnie z jego przeznaczeniem i stanem technicznym.





CAHAYA



CY0317

SHEET MUSIC STAND

EC REP

Luke Sun GmbH
Add.: Planckstr. 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de
Tel: +49 47139156605

UK REP

GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Add.: Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG--GROUP@outlook.com
Tel: +44 7927638013



www.cahaya-music.com
✉ customer-service@cahaya-music.com



MADE IN
CHINA

EC REP

Luke Sun GmbH
Add.: Planckstr. 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de
Tel.: +49 47139156605

UK REP

GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Add.: Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG-GROUP@outlook.com
Tel.: +44 7927638013




www.cahaya-music.com

customer-service@cahaya-music.com



MADE IN
CHINA

CAHAYA



CY0317

SHEET MUSIC STAND