

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – port kopułowy do kamery sportowej z uchwytem nurkowym

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać i zachować niniejsze informacje bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do zaleceń może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, utraty nagrań, obrażeń ciała lub zagrożenia życia użytkownika oraz osób trzecich.

1. Przeznaczenie wyrobu i ogólne zasady zgodne z GPSR (UE)

- Wyrób jest przeznaczony do użytku jako port kopułowy oraz stabilizator / rig do kamery sportowej podczas fotografowania i filmowania pod wodą oraz na powierzchni wody.
 - Przystosowany do użytku rekreacyjnego przez osoby dorosłe w warunkach nurkowania swobodnego, snorkelingu lub nurkowania rekreacyjnego, w granicach określonej głębokości.
 - Nie jest elementem wyposażenia ratowniczego, asekuracyjnego ani ochronnego. Nie zapewnia wyporu ani ochrony przed utonięciem.
 - Wyrób jest przeznaczony do eksploatacji w wodzie słodkiej lub słonej, w zakresie temperatur typowych dla nurkowania rekreacyjnego (około 0–40 °C), o ile producent sprzętu fotograficznego nie stanowi inaczej.
 - Użytkownik powinien przed użyciem zapoznać się z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa, stosować sprzęt w sposób odpowiedzialny i nie przekraczać własnych umiejętności pływackich i nurkowych.
-

2. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

2.1. Użytkownicy nieodpowiedni

- Wyrób nie jest zabawką. Nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej posiadającej doświadczenie w nurkowaniu i obsłudze sprzętu podwodnego.
- Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub poznawczymi powinny korzystać z wyrobu tylko wtedy, gdy są w stanie zrozumieć i przestrzegać instrukcji, lub pod bezpośrednim nadzorem odpowiednio przeszkolonej osoby.

2.2. Zagrożenia ogólne

- Ryzyko utonięcia: skupienie się na filmowaniu może odwrócić uwagę od bezpieczeństwa w wodzie. Zawsze priorytetem jest bezpieczeństwo osobiste, nie nagranie.
 - Ryzyko uderzenia: wystające elementy, uchwyty i kopuła mogą uderzyć użytkownika, inną osobę lub elementy otoczenia (np. skały, łódź, rafę).
 - Ryzyko zadrapań i skaleczeń: krawędzie plastikowych elementów, śruby i mocowania mogą powodować drobne urazy, jeśli są niewłaściwie używane lub uszkodzone.
 - Ryzyko uszkodzenia słuchu: w przypadku używania w pobliżu silnych źródeł hałasu pod wodą należy unikać wkładania produktu do ucha lub używania go jako przedłużenia innych urządzeń akustycznych.
-

3. Bezpieczeństwo podczas nurkowania i użytkowania w wodzie

- Nie przekraczaj maksymalnej głębokości pracy wyrobu: **30 m**. Głębsze zanurzenie może spowodować nieszczelność, nagłe zalanie sprzętu oraz utratę kontroli nad wypornością.
 - Nie używaj wyrobu, jeśli widoczne są pęknięcia, odkształcenia, uszkodzenia kopuły, obudowy lub uchwytów – może to doprowadzić do nagłego przedostania się wody.
 - Przed każdym użyciem w wodzie wykonaj kontrolę szczelności na małej głębokości (np. przy brzegu lub w basenie), bez zainstalowanej kamery. Sprawdź, czy do wnętrza nie przedostaje się woda.
 - Nie używaj wyrobu podczas nurkowania przekraczającego Twoje uprawnienia, umiejętności lub w warunkach ograniczonej widoczności, silnych prądów, falowania czy złej pogody.
 - Unikaj szybkich wynurzeń tylko po to, by poprawić ujęcie. Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego nurkowania, w tym przystanków bezpieczeństwa.
 - Nie pozostawiaj wyrobu bez nadzoru w wodzie. Może dryfować, stwarzając zagrożenie kolizji z łodzią lub innymi użytkownikami.
 - Nie używaj wyrobu jako środka podparcia lub narzędzia do odpychania się od dna, rafy, skał, zwierząt czy innych obiektów – grozi to obrażeniami, zniszczeniem środowiska oraz uszkodzeniem kopuły.
-

4. Przygotowanie do użycia – bezpieczeństwo montażu

4.1. Kontrola przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem

- Sprawdź, czy wszystkie elementy (kopuła, uchwyt, śruby, klamry, uszczelki) są kompletne i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że uszczelki są czyste, elastyczne, wolne od pęknięć, zadziorów i ciał obcych (piasku, włosów, soli, pyłu).
- Sprawdź poprawność zamknięcia obudowy i portu kopułowego zgodnie z instrukcją montażu producenta sprzętu fotograficznego.
- Nie używaj narzędzi ostrych ani nadmiernej siły do dokręcania mocowań – grozi to uszkodzeniem gwintów lub pęknięciem tworzywa.

4.2. Montaż kamery i akcesoriów

- Przed włożeniem kamery upewnij się, że jest wyłączona, a wszystkie klapki, porty i uszczelnienia kamery są poprawnie zamknięte.
 - Unikaj montowania ciężkich lub nieprzeznaczonych do użytku pod wodą akcesoriów na zimnych stopkach lub gwintach. Nadmierne obciążenie może zmienić wyważenie zestawu lub uszkodzić mocowania.
 - Nie montuj ostrych, wystających elementów, które mogą zahaczać o liny, sieci, skafander lub inne przedmioty.
 - Po zamontowaniu kamery i akcesoriów sprawdź stabilność całej konstrukcji, potrząsając nią delikatnie na lądzie. Nic nie powinno się samoczynnie przesuwać ani odzepiać.
-

5. Bezpieczne użytkowanie w trakcie filmowania

- Trzymaj uchwyty pewnie obiema rękami, szczególnie przy falowaniu, prądach wodnych lub podczas wynurzania i zanurzania.

- Nie zasłaniaj palcami portu kopułowego ani otworów odwadniających (jeśli występują). Mogłoby to wpłynąć na stabilność i jakość obrazu, a także na zachowanie się zestawu w wodzie.
 - Nie wykonuj gwałtownych ruchów w pobliżu innych osób, by uniknąć uderzenia ich kamerą lub uchwytem.
 - Zachowaj bezpieczną odległość od twarzy – uderzenie kopułą przy falowaniu lub wynurzeniu może spowodować uraz nosa, oczu lub zębów.
 - Podczas skoków do wody (z łodzi, pomostu) nie trzymaj zestawu sztywno przed sobą. Jeśli skok jest konieczny, trzymaj wyrób blisko ciała i skieruj go w dół, aby ograniczyć siły działające na ramiona i nadgarstki.
 - Unikaj kontaktu kopuły z twardymi powierzchniami (dno, skały, metalowe części łodzi). Pęknięcie lub głębokie zarysowanie może obniżyć wytrzymałość i doprowadzić do nieszczelności.
-

6. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo wobec innych osób

- Nie dotykaj i nie uszkadzaj roślinności, koralowców ani zwierząt morskich. Nawet lekkie dotknięcie kopułą może powodować trwałe szkody w ekosystemie.
 - Nie ścigaj i nie niepokój zwierząt wodnych w celu uzyskania atrakcyjnego ujęcia. Może to spowodować zachowania obronne i doprowadzić do pogryzień lub innych obrażeń.
 - Nie kieruj zestawu w stronę oczu innych osób z bliskiej odległości, szczególnie z zamocowanym oświetleniem – może to powodować oślepienie.
 - W zatłoczonych miejscach (rafy, kąpieliska, łodzie) utrzymuj dystans i poruszaj się powoli, aby uniknąć kolizji.
-

7. Warunki środowiskowe i ograniczenia użytkowania

- Unikaj gwałtownych zmian temperatury (np. gorące słońce → zimna woda). Nagłe ochłodzenie może powodować kondensację pary wodnej wewnątrz obudowy i ograniczać widoczność.
 - Nie pozostawiaj wyrobu przez dłuższy czas na silnym słońcu, w samochodzie lub w pobliżu źródeł ciepła. Nadmierne nagrzanie może prowadzić do odkształcenia tworzywa lub uszkodzenia uszczelek.
 - Nie używaj wyrobu w wodzie zanieczyszczonej agresywną chemią (rozpuszczalniki, paliwa, środki czyszczące, oleje). Może to uszkodzić tworzywo oraz uszczelki.
 - Unikaj kontaktu kopuły z kosmetykami (kremy z filtrem, olejki), smarami i innymi substancjami, które mogą pozostawiać trwałe zabrudzenia i wpływać na przezroczystość lub szczelność.
-

8. Bezpieczna obsługa po użyciu

- Po każdym użyciu w wodzie słonej lub zanieczyszczonej natychmiast wypłucz wyrób w czystej wodzie słodkiej. Pozostawienie soli lub piasku może uszkodzić uszczelki oraz ruchome elementy.
 - Przed otwarciem portu kopułowego dokładnie osusz zewnętrzną powierzchnię miękką, niepyłącą ściereczką, tak aby woda nie dostała się do środka podczas otwierania.
 - Otwieraj obudowę w suchym, czystym miejscu, z dala od piasku i kurzu.
 - W przypadku zauważenia śladów wody wewnątrz natychmiast wyjmij kamerę, wyłącz ją, osusz elementy miękką szmatką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
-

9. Konserwacja i przeglądy

- Regularnie (co kilka użyć lub min. raz w sezonie) skontroluj stan uszczelek. W razie oznak zużycia lub uszkodzeń wymień je przed kolejnym użyciem w wodzie.
 - Nie stosuj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, alkohol izopropylowy, amoniak lub substancje ściernie. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki i czystej wody.
 - Nie poleruj agresywnie powierzchni kopuły – może to spowodować powstanie mikrorys i pogorszenie jakości obrazu.
 - W razie stwierdzenia pęknięć, silnych zarysowań, odkształceń lub obłuzowanych mocowań zaprzestań używania wyrobu w wodzie. Uszkodzony wyrób może nie spełniać wymogów bezpieczeństwa.
-

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj wyrób w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
 - Nie obciążaj produktu innymi ciężkimi przedmiotami, aby nie dopuścić do odkształcenia kopuły i uchwytów.
 - Podczas transportu używaj etui ochronnego lub opakowania, które zabezpieczy port kopułowy przed zarysowaniem i uderzeniami.
 - Przed dłuższym okresem nieużywania upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy, a obudowa uchylona lub lekko otwarta, aby uniknąć długotrwałego ścisku uszczelek.
-

11. Środki bezpieczeństwa elektrycznego (dot. kamery i akcesoriów)

- Wyrób sam w sobie nie jest urządzeniem elektrycznym, jednak jest używany z kamerami i inną elektroniką. Nigdy nie otwieraj obudowy kamery ani nie manipuluj przy baterii w mokrym środowisku.
 - Przed ładowaniem kamery dokładnie osusz ją i usuń wszelkie ślady wilgoci.
 - Nie ładuj kamery ani akcesoriów, gdy są zamknięte w mokrej lub wilgotnej obudowie.
-

12. Informacje o ryzykach rezydualnych

Mimo przestrzegania wszystkich powyższych zaleceń pozostają ryzyka, których nie da się całkowicie wyeliminować:

- ryzyko nagłego pogorszenia warunków pogodowych i wodnych,
- ryzyko kolizji z innymi użytkownikami wody, jednostkami pływającymi lub elementami podwodnej infrastruktury,
- ryzyko utraty sprzętu na skutek zgubienia lub uszkodzenia mocowań,
- ryzyko mikronieszczelności wynikających z zużycia materiałów lub uszkodzeń niewidocznych gołym okiem.

Użytkownik ma obowiązek nieustannie monitorować stan sprzętu, warunki otoczenia oraz własne samopoczucie i w razie wątpliwości przerwać nurkowanie lub filmowanie.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku nagłego zalania środka obudowy:
 - zachowaj spokój i nie przerywaj gwałtownie wynurzenia,
 - zakończ filmowanie, zabezpiecz kamerę najlepiej jak to możliwe i rozpocznij kontrolowane wynurzenie,
 - po wynurzeniu wyłącz kamerę, otwórz obudowę w bezpiecznym miejscu i osusz elementy.
 - W przypadku zahaczenia zestawu (o linę, sieć, element konstrukcyjny):
 - nie szarp sprzętu gwałtownie,
 - jeśli to konieczne, zrezygnuj z prób ratowania wyrobu i w pierwszej kolejności zadбай o możliwość swobodnego wynurzenia,
 - w razie potrzeby poproś partnera nurkowego o pomoc.
 - W razie urazu ciała spowodowanego kontaktem z wyrobem lub środowiskiem podwodnym:
 - przerwij nurkowanie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa,
 - zdezynfekuj ranę i skontaktuj się z personelem medycznym, jeśli to konieczne.
-

14. Informacje końcowe

- Zawsze używaj wyrobu w połączeniu z odpowiednim osprzętem nurkowym dostosowanym do rodzaju aktywności (kamizelka wypornościowa, automat oddechowy, boja sygnalizacyjna itp.), zgodnie z zaleceniami specjalistów nurkowych.
- Nie modyfikuj konstrukcji wyrobu, nie wierć dodatkowych otworów, nie ingeruj w materiał portu kopułowego ani uchwytów. Modyfikacje mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkowania, szczelność oraz wytrzymałość mechaniczną.
- Pamiętaj, że sprzęt fotograficzny nie powinien odciągać uwagi od przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w wodzie i pod wodą.

TELESIN

For Hero 12/11/10/9

T10 Dome Port with Diving Rig Stabilizer set



Model:GP-DMP-T10

T10 Dome Port with Diving Rig Stabilizer set
T10 水面罩潜水支架套装
T10 ドームポート用ダイビングマウント
T10 doppelhandgriff Tauchstativ
T10 Kit de support de plongée pour masque d'eau
T10 Dome Port con supporto per immersione
T10 Dome Port con el soporte de inmersión
T10 Dome Port com suporte de imersão
T10 Полусфера купол T10 Dome Port для экшн-камеры

Manufactured by/製造/fabricante/produttore/Hersteller/производитель:
Shenzhen Telesin Digital Co.,Ltd
Address/住所/Adresse/indirizzo/habla a/Morada/адрес:
Room 526,5/F,Block B,Bairuida Building,Vanke City Community,
Bantian Street,Longgang District, Shenzhen,Guangdong,China 518000
制造商: 深圳市泰迅数码有限公司
地址: 广东省深圳市龙岗区坂田街道万科城社区百瑞达大厦B座5楼526室
服务热线: 86-755-32947086
执行标准: Q/TX 003-2017



合格证
已检验



MADE IN CHINA
中国制造

EC REP

Sea&Mew Consulting Ltd
Mittenhuber Straße 4, 92318 Neumarkt
Compliance.EU@outlook.com
Contact Person: Yuan Li

UK REP

Sea&Mew Accounting Ltd
Address: Electric Avenue Vision 25,
London, Enfield EN3 7GD
info@seamew.net
Contact Person: Billy Han



UPC:



EAN:

