

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Ważne: Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz z zachowaniem ostrożności.

1. Bezpieczne użytkowanie ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie obsługuj urządzenia, gdy jest uszkodzone, ma pękniętą obudowę, luźne elementy lub ślady przegrzania.
- Nie dopuszczaj do upadku, uderzenia ani nacisku na obudowę, ekran lub przyciski.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach podczas pracy.
- Chronić urządzenie przed kurzem, piaskiem, wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2. Zasilanie i ładowanie

- Stosuj wyłącznie zgodne źródła zasilania, przewody i akcesoria przeznaczone do tego typu urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, złączy ani zasilaczy.
- Podłączaj i odłączaj przewody, trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodów z ostrymi krawędziami, gorącymi powierzchniami ani płynami.
- Jeśli urządzenie nagrzewa się nienaturalnie, wydaje zapach spalenizny lub działa niestabilnie, natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz zasilanie.

3. Ochrona przed wodą i wilgocią

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, umywalki, basenu, zlewu ani w innych miejscach narażonych na zachlapanie.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz zasilanie i nie uruchamiaj urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

4. Ekran i elementy sterujące

- Nie naciskaj ekranu z dużą siłą i nie używaj ostrych przedmiotów do obsługi.
- Przy czyszczeniu ekranu używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki z mikrofibry.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani środków ściernych.

5. Ochrona słuchu

- Przed podłączeniem słuchawek lub głośników ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aby uniknąć nagłych, wysokich poziomów dźwięku.
- Nie korzystaj z długotrwałego odsłuchu na wysokiej głośności, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia słuchu.

- Zwróć szczególną uwagę, jeśli urządzenie będzie używane przez dzieci lub osoby wrażliwe na hałas.

6. Użytkowanie przez dzieci i osoby trzecie

- Urządzenie powinno być używane pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzystają z niego dzieci lub osoby nieprzeszkolone.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami, złączami ani akcesoriami.
- Przechowuj małe elementy i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania oraz odłącz wszystkie przewody.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie rozpylaj płynów bezpośrednio na obudowę.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy ani naprawiać elementów wewnętrznych.

8. Warunki przechowywania i transportu

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i intensywnych wstrząsów.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed przesuwaniem się oraz naciskiem innych przedmiotów.
- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze, na przykład w nagrzanym samochodzie.

9. Bezpieczeństwo użytkowania z akcesoriami i połączeniami

- Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów i przewodów o odpowiednich parametrach.
- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych upewnij się, że wszystkie sprzęty są wyłączone lub ustawione na bezpieczny poziom sygnału.
- Nie podłączaj urządzenia do instalacji lub akcesoriów, które wykazują uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne.

10. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania


- Jeśli urządzenie działa nietypowo, zawiesza się, przegrzewa, emituje dym, iskry lub zapach spalenizny, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia ponownie do czasu oceny stanu technicznego przez wykwalifikowany personel.
- W przypadku kontaktu z uszkodzonym przewodem, elementem pod napięciem lub pojawienia się dymu oddal się od urządzenia i zapewnij bezpieczne warunki otoczenia.

11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia oraz jego akcesoriów nie wyrzucaj do odpadów komunalnych, jeśli obowiązują lokalne przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przekazuj odpady do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

12. Zalecenia końcowe

- Używaj urządzenia rozsądnie, zgodnie z instrukcją i obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznej eksploatacji skonsultuj się z wykwalifikowanym serwisem lub specjalistą.








OP-1

personal
synthesizer
sampler
and
controller

designed and
engineered by
teenage
engineering


OP-1

personal
synthesizer
sampler
and
controller



OP-1

package includes: OP-1,
USB cable, 2 X rubber bands,
and quick guide overlay



personal
synthesizer
sampler
and
controller

OP-1



all-in-one portable
synthesizer, sampler and
controller with additional
features like a built-in fm
radio and an assignable
g-force sensor.

includes synthesizer,
usb a to mini usb cable,
two rubber bands and
quick guide overlay.

OP-1

personal
synthesizer
sampler
and
controller

