

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: przenośny rozszerzacz ekranu / potrójny monitor do laptopa, model S3, 14,3", z interfejsami HDMI, USB-A i USB-C.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wyświetlania obrazu jako dodatkowy monitor do kompatybilnych urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, komputery i inne źródła sygnału audio-wideo zgodne z parametrami produktu. Produkt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego, w suchych pomieszczeniach.

Nie używaj produktu do celów innych niż jego normalne przeznaczenie.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne i delikatny ekran. Chroń je przed uderzeniami, naciskiem, upadkiem i skręcaniem.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, ekranu, złączy lub przewodów natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie używaj produktu w miejscach narażonych na działanie wody, wysokiej wilgotności, pary, pyłu, tłuszczu lub intensywnego nasłonecznienia.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Produkt należy zasiląć wyłącznie zgodnie z parametrami podanymi dla urządzenia i przy użyciu odpowiednich portów połączeniowych.
- Używaj tylko sprawnych, nieuszkodzonych kabli kompatybilnych z urządzeniem.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów mokrymi rękami.
- Nie dopuszczaj do zginania, zgniatania, nacinania ani nadmiernego naprężania kabli.
- Poprowadź przewody w taki sposób, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, zahaczenia lub przypadkowego wyrwania.
- Nie korzystaj z produktu, jeśli złącza są luźne, przegrzewają się albo występują przerwy w obrazie lub zasilaniu.
- W razie nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub trzasków natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i sygnału.

4. Bezpieczna instalacja i podłączanie

- Przed podłączeniem upewnij się, że urządzenie źródłowe jest kompatybilne z wymaganym sposobem przesyłu obrazu i zasilania.
- Podłączaj przewody ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- W przypadku połączenia przez USB-C upewnij się, że port urządzenia źródłowego obsługuje przesył obrazu, a nie wyłącznie zasilanie.
- Jeżeli wymagane jest równoczesne użycie przewodów sygnałowych i zasilających, wszystkie połączenia wykonaj zgodnie z instrukcją obsługi.

- Nie ustawiaj produktu w sposób niestabilny ani na krawędzi biurka, stołu lub innej powierzchni.
- Podczas rozkładania i składania części ruchomych zachowaj ostrożność, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.

5. Bezpieczeństwo użytkowania mechanicznego

- Regulację kąta ustawienia ekranu wykonuj powoli i bez nadmiernego nacisku.
- Nie przekraczaj naturalnego zakresu ruchu elementów obrotowych i składanych.
- Nie opieraj się o monitor i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
- Nie przenoś urządzenia, trzymając je za przewody lub ruchome elementy.
- Podczas transportu przechowuj produkt w sposób zabezpieczający ekran i porty przed uszkodzeniem.

6. Zapobieganie przegrzaniu

- Używaj produktu w miejscu z odpowiednią wentylacją.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani powierzchni odprowadzających ciepło.
- Nie umieszczaj urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa, koc lub poduszka, jeśli mogłoby to ograniczyć chłodzenie.
- Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzewnice, płyty grzewcze i bezpośrednie promienie słoneczne.
- W przypadku nadmiernego nagrzania wyłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie przed ponownym użyciem.

7. Bezpieczeństwo środowiskowe

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Chronź urządzenie przed deszczem, rozlanymi płynami i kondensacją wilgoci.
- Nie używaj ani nie przechowuj produktu w skrajnych temperaturach.
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia odczekaj, aż osiągnie temperaturę otoczenia, aby uniknąć skraplania wilgoci wewnątrz.

8. Bezpieczeństwo wzroku i ergonomia

- Ustaw jasność ekranu na poziomie komfortowym dla oczu i warunków oświetleniowych.
- Unikaj długotrwałego patrzenia w ekran bez przerw.
- Rób regularne przerwy podczas pracy przy wielu ekranach.
- Ustaw ekran pod odpowiednim kątem, aby ograniczyć odblaski i napięcie szyi.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od wszystkich źródeł zasilania i sygnału.
- Czyść urządzenie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na ekran ani na złącza.
- Dbaj o czystość portów i złączy, aby zapobiegać problemom z kontaktem elektrycznym.

10. Ograniczenia użytkowania

- Nie używaj produktu w środowiskach o podwyższonym ryzyku, gdzie awaria wyświetlacza mogłaby prowadzić do zagrożenia zdrowia, życia lub znacznych strat.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów ani obsługi maszyn.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani w zastosowaniach przemysłowych bez odpowiednich zabezpieczeń.

11. Postępowanie w razie problemów

- Jeśli ekran nie wyświetla obrazu, odłącz produkt i sprawdź poprawność oraz zgodność połączeń.
- Nie podejmuj prób otwierania obudowy w celu diagnozy.
- W razie uszkodzenia ekranu unikaj kontaktu z wewnętrznymi elementami urządzenia.
- Uszkodzony produkt należy wycofać z użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

12. Bezpieczne przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w czystym, suchym miejscu, wolnym od kurzu i wilgoci.
- Podczas transportu zabezpiecz ekran przed zarysowaniem i naciskiem.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na zapakowanym urządzeniu.
- Przed przenoszeniem odłącz wszystkie kable.

13. Utylizacja

Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie elektroniczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Informacje dla opiekunów dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej zdolności bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych powinny używać produktu pod odpowiednim nadzorem.
- Elementy opakowania oraz przewody należy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia lub zaplątania.

15. Podsumowanie najważniejszych zasad

- Używaj wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronź przed wodą, upadkiem i przegrzaniem.
- Stosuj tylko właściwe i nieuszkodzone kable.
- Nie demontuj urządzenia.
- Odłącz produkt w razie awarii, przegrzania lub uszkodzenia.