

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: słuchawki douszne Bluetooth z etui ładującym

Model: Wave Flex / JBLWFLEXBLK

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku i prowadzenia rozmów głosowych przy użyciu kompatybilnych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth. Produkt jest przeznaczony do użytkowania przez osoby dorosłe.

2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa słuchawek, etui ładującego lub przewodu ładowania jest uszkodzona.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci i osób wymagających nadzoru.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo słuchu

- Używaj słuchawek przy umiarkowanym poziomie głośności i ogranicz czas słuchania przy wysokim poziomie dźwięku.
- Długotrwałe narażenie na głośne dźwięki może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Jeśli odczuwasz dzwonienie w uszach, ból, dyskomfort lub pogorszenie słuchu, natychmiast przerwij używanie i skonsultuj się ze specjalistą.
- Nie zwiększaj gwałtownie głośności po rozpoczęciu odtwarzania.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z funkcji przepuszczania dźwięków otoczenia, ponieważ mogą one zmieniać sposób odbioru bodźców akustycznych z otoczenia.

4. Bezpieczeństwo podczas ruchu i w otoczeniu publicznym

- Nie używaj słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej uwagi, zwłaszcza podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, obsługi maszyn lub przechodzenia przez jezdnię.
- Podczas biegania, ćwiczeń lub poruszania się w przestrzeni publicznej ustaw poziom głośności tak, aby nie ograniczać zdolności reagowania na sygnały ostrzegawcze.
- W miejscach, gdzie wymagana jest percepcja dźwięków otoczenia, ogranicz korzystanie ze słuchawek lub zdejmij je całkowicie.

5. Ładowanie i bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera akumulatory litowo-polimerowe w słuchawkach i etui ładującym.
- Ładuj produkt wyłącznie z użyciem źródła zasilania 5 V / 1 A oraz odpowiedniego przewodu USB-C.
- Nie ładuj produktu w pobliżu źródeł ciepła, na bezpośrednim słońcu ani na materiałach łatwopalnych.
- Nie przykrywaj produktu podczas ładowania.

- Nie używaj produktu, jeśli nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, odkształca się lub działa nienormalnie.
- Nie otwieraj, nie przebijaj, nie zgniataj i nie demontuj akumulatora.
- Nie dopuszczaj do zwarcia styków ładowania.
- Nie wrzucaj produktu ani akumulatorów do ognia; może to spowodować wybuch.
- Wymiana akumulatora na niewłaściwy typ może spowodować ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Zużyty produkt i akumulatory utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i baterii.
- Aby przedłużyć żywotność akumulatora, naładuj go całkowicie co najmniej raz na 3 miesiące.

6. Ochrona przed wodą, wilgocią i pyłem

- Produkt ma ograniczoną odporność na pył i zachlapania; nie oznacza to pełnej wodoodporności we wszystkich warunkach.
- Nie zanurzaj słuchawek ani etui w wodzie.
- Nie używaj etui ładującego w miejscach narażonych na intensywną wilgoć, zalanie lub strumień wody.
- Przed ładowaniem upewnij się, że słuchawki, etui oraz złącza są całkowicie suche.
- Po kontakcie z potem, wodą morską, chlorem lub kurzem delikatnie osusz i oczyść produkt przed dalszym użyciem.

7. Temperatura użytkowania i przechowywania

- Maksymalna temperatura pracy produktu wynosi 45°C.
- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie, na parapecie ani w innych miejscach narażonych na przegrzanie.
- Chronić produkt przed mrozem, gwałtownymi zmianami temperatury i wysoką wilgotnością.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu.

8. Bezpieczne użytkowanie słuchawek dousznych

- Dobierz właściwy rozmiar końcówek dousznych, aby zapewnić stabilne i komfortowe dopasowanie.
- Nie wciskaj słuchawek z nadmierną siłą do kanału słuchowego.
- Przerwij używanie w przypadku podrażnienia skóry, bólu, reakcji alergicznej lub stanu zapalnego.
- Ze względów higienicznych nie zaleca się współdzielenia słuchawek z innymi osobami bez wcześniejszego oczyszczenia końcówek.
- Czyść końcówki regularnie, aby ograniczyć ryzyko podrażnień i pogorszenia jakości dźwięku.

9. Łączność bezprzewodowa

- Produkt wykorzystuje łączność radiową Bluetooth w paśmie 2,4 GHz.
- W niektórych środowiskach korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone; przestrzegaj lokalnych zasad, poleceń personelu i oznaczeń.
- Wyłącz produkt tam, gdzie używanie transmisji radiowej jest zabronione lub może powodować zakłócenia.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z produktu w pobliżu wrażliwej aparatury elektronicznej i medycznej.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz produkt i odłącz przewód ładowania.
- Czyść miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, środków żrących, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów produktu ani do złącza ładowania.

11. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- Natychmiast zaprzestań używania produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, deformację, niestandardowe nagrzewanie, problemy z ładowaniem lub działaniem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować produktu.
- Uszkodzony produkt przechowuj z dala od materiałów łatwopalnych do czasu jego bezpiecznej utylizacji lub przekazania do oceny przez wykwalifikowany serwis.

12. Informacje dotyczące bezpiecznej utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu ani wbudowanych akumulatorów do odpadów komunalnych.
- Przekaż zużyty produkt do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących recyklingu urządzeń elektronicznych i baterii.

13. Podstawowe dane techniczne istotne dla bezpieczeństwa

- Zasilanie: 5 V / 1 A
- Typ akumulatora słuchawek: litowo-polimerowy, 40 mAh / 3,85 V
- Typ akumulatora etui: litowo-polimerowy, 500 mAh / 3,8 V
- Czas ładowania: poniżej 2 godzin
- Maksymalna temperatura pracy: 45°C
- Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2, pasmo 2,4 GHz–2,4835 GHz



TRUE WIRELESS
FONES DE OUV

耳塞式 无线耳机





[illegible][illegible]

NO

SAP JAN EAN UPC

4 6 0

968929 925281 50036 39108

216871 953484

JBLWFLEXBLK





WAVE FLEX



JBL DEEP BASS SOUND
SONO JBL DEEP BASS

TEEFER JBL BASS-SOUND | SONIDO JBL CON GRAVES PROFUNDOS | SONO JBL DEEP BASS | SON BASSO PROFUNDO JBL | 30VX JBL C HÄCHENHÖHNEN HÖCKHÖHN HÄCKHÖHNEN | JBL 增強低頻音效 | JBL の豊かな低音とクリアなサウンド | JBL 깊은 저음 사운드



COMFORT FIT
PORT COMFORTABLE

HEKER TRACERCOMFORT | AASTE COMFO | VESTIBILITÀ COMFORTABILE | ENCAINE COMFORTABLE | KOMFORTABLER TRAGKOMFORT | 舒適貼合 | 快適なフィット感 | 편안한 착용감



HANDS-FREE CALLS WITH VOICE AWARE
APPELS MAINS LIBRES AVEC VOICE AWARE

FREISPRECH-ANRUFE MIT VOICE AWARE | LLAMADAS CON MANOS LIBRES Y VOICE AWARE | CHAMATE A MANI LIBRE CON VOICE AWARE | CHAMADAS MÃOS LIVRES COM RECONHECIMENTO DE VOZ | 300KHZ SEC (HANDS-FREE CALLS WITH VOICE AWARE) | 免提通話 + 語音感知 | ボイスアウェア対応のハンズフリー通話 | 핸드프리 통화 + 보이스 어웨어



WATER & DUST RESISTANT
RÉSISTANTS À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

WASSER- UND STAUBRESISTANT | RESISTENTES AL AGUA Y AL POLVO | RESISTENTI ALL'ACQUA ED ALLA POLVERE | RESISTENTE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE | 防水防塵 | 防水防塵の性能 | 방수防尘 성능



DEEP
BASS


PURE
FUN

PAP 21 PAP 22 PP 5 RET 1

Carta Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica la disposizione del tuo Comune



10MIN = 2H



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
+ NOTICES

