

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą akumulatorowej myjki wysokociśnieniowej z elastycznym węzem ssącym, dyszą 6 w 1, filtrem wody, butelką pianową, ładowarką oraz akumulatorami. Produkt jest przeznaczony do lekkich prac czyszczących i spłukiwania wodą.

1. Przeznaczenie produktu

- Używaj urządzenia wyłącznie do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie wody oraz do prac związanych z płukaniem i nawadnianiem.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i okazjonalnego.
- Nie używaj urządzenia do rozpylania cieczy łatwopalnych, żrących, toksycznych ani nieznanej pochodzenia.
- Nie stosuj urządzenia do czyszczenia ludzi, zwierząt, urządzeń elektrycznych pod napięciem ani delikatnych powierzchni podatnych na uszkodzenie przez strumień wody.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- **Ostrzeżenie:** Strumień wody pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Nie dopuszczaj do użytkowania przez dzieci ani osoby o ograniczonej zdolności oceny ryzyka bez odpowiedniego nadzoru.
- Zawsze używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i niniejszymi instrukcjami.
- Nie kieruj strumienia wody na twarz, oczy, uszy, skórę ani odzież.
- Nie kieruj strumienia wody na inne osoby lub zwierzęta, nawet przy pozornie niskim ciśnieniu.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do dyszy, króćców ani otworów wlotowych i wylotowych.
- W razie uszkodzenia obudowy, akumulatora, węża, dyszy, filtra lub ładowarki natychmiast przerwij użytkowanie.

3. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy korpus urządzenia, dysza, wąż, filtr, połączenia i akumulatory nie są uszkodzone, pęknięte, nieszczelne lub nadmiernie zużyte.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i szczelne.
- Sprawdź, czy filtr wody jest czysty i prawidłowo zamontowany przed poborem wody.
- Nie używaj urządzenia, jeśli akumulator wykazuje oznaki przegrzania, wycieku, deformacji, korozji lub nietypowego zapachu.
- Przed uruchomieniem upewnij się, że wąż ssący nie jest zagięty, skręcony ani przygnieciony.

4. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarki przeznaczonych do tego urządzenia lub dostarczonych z zestawem.
- Ładuj akumulatory wyłącznie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, iskiei i otwartego ognia.
- Nie przykrywaj ładowarki ani akumulatora podczas ładowania.
- Nie pozostawiaj ładowania bez nadzoru przez długi czas.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki, przewodu zasilającego ani uszkodzonych akumulatorów.

- Nie demontuj, nie zgniataj, nie przebijaj i nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- Chronź akumulatory przed wodą, wysoką wilgotnością, bezpośrednim nasłonecznieniem i temperaturami skrajnymi.
- Nie zwieraj styków akumulatora metalowymi przedmiotami.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikaj kontaktu cieczy ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj dużą ilością czystej wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Wyjmij akumulator z urządzenia przed konserwacją, czyszczeniem, wymianą akcesoriów i przed dłuższym przechowywaniem.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas pracy

- Podczas pracy noś okulary ochronne, obuwie antypoślizgowe i odpowiednią odzież ochronną.
- Zaleca się używanie rękawic ochronnych, zwłaszcza podczas montażu, demontażu i czyszczenia elementów.
- Używaj urządzenia wyłącznie na stabilnym podłożu i zachowuj pewną postawę ciała.
- Nie używaj urządzenia na drabinie, dachu lub w miejscu grożącym utratą równowagi.
- Nie uruchamiaj urządzenia bez dopływu wody, jeśli konstrukcja wymaga jej do prawidłowej pracy. Praca na sucho może uszkodzić pompę.
- Przed naciśnięciem spustu skieruj dyszę w bezpiecznym kierunku.
- Zawsze trzymaj urządzenie pewnie obiema rękami, jeżeli warunki pracy tego wymagają.
- Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez nadzoru.
- Po zakończeniu pracy zwolnij spust, wyłącz urządzenie i odłącz akumulator.

6. Bezpieczeństwo związane ze strumieniem pod ciśnieniem

- **Uwaga:** Strumień pod ciśnieniem może wnikać pod skórę i powodować poważne obrażenia.
- Nie testuj strumienia wodnego dłonią ani inną częścią ciała.
- Nie kieruj strumienia na opony, elementy lakierowane z bliskiej odległości, luźne części, uszczelnienia ani kruche materiały bez wcześniejszego sprawdzenia odporności powierzchni.
- Zawsze rozpoczynaj czyszczenie z większej odległości i stopniowo ją zmniejszaj tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne dla czyszczonej powierzchni.
- Nie używaj trybu wysokiego ciśnienia do delikatnych materiałów, szkła niskiej jakości, miękkiego drewna, tkanin ani powierzchni łuszczących się.

7. Pobór i jakość wody

- Używaj możliwie czystej wody, wolnej od piasku, błota, kamieni, opiłków i innych ciał stałych.
- Zawsze stosuj filtr wody podczas poboru z wiadra, zbiornika, basenu, rzeki lub jeziora.
- Nie pobieraj cieczy łatwopalnych, słonej wody, środków chemicznych, rozpuszczalników, olejów, wybielaczy ani cieczy o nieznanym składzie.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia, akumulatora ani ładowarki w wodzie.
- Dbaj o to, aby końcówka węża ssącego z filtrem pozostawała zanurzona w wodzie podczas pracy, jeśli wymaga tego sposób poboru.

8. Użycie dyszy 6 w 1 i akcesoriów

- Przed zmianą trybu rozpylania zwolnij spust i upewnij się, że urządzenie nie rozpyla wody.
- Wybieraj tryb rozpylania odpowiedni do zadania, aby ograniczyć ryzyko odbicia wody, uszkodzenia powierzchni i utraty kontroli nad urządzeniem.
- Butelkę pianową napełniaj wyłącznie środkami przeznaczonymi do stosowania w urządzeniach czyszczących tego typu i zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego.

- Nie mieszaj różnych chemikaliów w butelce pianowej.
- Po użyciu środka czyszczącego przepłucz akcesoria czystą wodą.

9. Bezpieczeństwo elektryczne

- Chroń ładowarkę i złącza elektryczne przed deszczem, wilgocią i zachlapaniem.
- Nie dotykaj wtyczki, ładowarki ani styków akumulatora mokrymi rękami.
- Podczas ładowania używaj sprawnego gniazda zasilania i nie przeciążaj instalacji elektrycznej.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania ładowarki od zasilania.

10. Ochrona osób postronnych i otoczenia

- Utrzymuj bezpieczną odległość od osób postronnych, dzieci i zwierząt podczas pracy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu ruchu drogowego, jeśli mogłoby to rozpraszać kierowców lub powodować rozchłapywanie na jezdnię.
- Unikaj pracy w pobliżu odsłoniętych urządzeń elektrycznych, gniazd, przedłużaczy, lamp ogrodowych i instalacji pod napięciem.
- Zachowaj ostrożność na mokrych, śliskich powierzchniach.

11. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

- Przed czyszczeniem i konserwacją zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator.
- Po każdym użyciu opróżnij wodę z węża i urządzenia, jeśli to możliwe.
- Czyść obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj agresywnych rozpuszczalników.
- Regularnie czyść filtr wody, dyszę i złącza z osadów i zanieczyszczeń.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem, wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowuj akumulatory oddzielnie od metalowych przedmiotów, w miejscu chłodnym i suchym.
- Nie przechowuj urządzenia z naprężonym lub ciasno zagiętym wężem.

12. Pozostałe ryzyka

- Mimo prawidłowego użytkowania mogą wystąpić ryzyka resztkowe, takie jak poślizgnięcie na mokrym podłożu, odpryski zanieczyszczeń, odbicie strumienia oraz przypadkowe uszkodzenie delikatnych powierzchni.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia narożników, szczelin, pojazdów oraz powierzchni o niejednorodnej strukturze.

13. Postępowanie w razie awarii

- Jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo, traci ciśnienie, wydaje nietypowe dźwięki, nadmiernie się nagrzewa lub przecieka, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Wyłącz urządzenie, wyjmij akumulator i sprawdź filtr, wąż, połączenia oraz drożność dyszy.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować układu elektrycznego, akumulatorów ani elementów ciśnieniowych.
- Uszkodzone części wymieniaj przed ponownym użyciem urządzenia.

14. Utylizacja i odpowiedzialne postępowanie

- Nie wyrzucaj akumulatorów ani urządzenia razem z odpadami zmieszanymi.
- Zużyte akumulatory, ładowarkę i urządzenie przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
- Przed przekazaniem do utylizacji wyjmij akumulator z urządzenia.

15. Krótka lista bezpiecznego użycia

- Sprawdź stan urządzenia, węża, filtra, dyszy i akumulatora.
- Załóż okulary ochronne i obuwie antypoślizgowe.
- Upewnij się, że woda jest czysta, a filtr zamontowany.
- Skieruj dyszę w bezpieczne miejsce przed uruchomieniem.
- Nie kieruj strumienia na ludzi, zwierzęta ani instalacje elektryczne.
- Po użyciu wyłącz urządzenie, wyjmij akumulator, opróżnij wodę i przechowuj sprzęt w suchym miejscu.