

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania beprzewodowych słuchawek RF do telewizora

1. Przeznaczenie wyrobu i grupa użytkowników

- Produkt przeznaczony jest do odsłuchu dźwięku z telewizorów oraz innych urządzeń audio (radio, komputery, tablety, smartfony, konsole do gier) przez osoby dorosłe.
- Nie jest to zabawka. Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej bez stałego nadzoru.
- Słuchawki są urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do użytku w pomieszczeniach suchych.

2. Podstawowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia słuchu, obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani ingerencji wewnątrz urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i eksploatacyjne

3.1. Zasilacz i podłączenie do sieci

- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego oraz przewodów dostarczonych z produktem.
- Sprawdź, czy napięcie znamionowe podane na zasilaczu odpowiada napięciu w gniazdku sieciowym.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych gniazdek elektrycznych lub przedłużaczy w złym stanie technicznym.
- Nie ciągnij za przewód zasilający ani nie zaginaj go nadmiernie. Przewodu nie wolno zgniatać, przytrząsować drzwiami, przydeptywać ani prowadzić w pobliżu ostrych krawędzi.
- W przypadku zauważenia dymu, zapachu spalenizny lub nietypowego nagrzewania natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka i zaprzestań użytkowania.

3.2. Stacja ładująca i ładowanie słuchawek

- Umieść stację ładującą na stabilnej, równej, suchej powierzchni, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół stacji ładującej – nie zakrywaj jej i nie przykrywaj tkaninami.
- Nie używaj stacji ładującej w pobliżu wody (łazienka, kuchnia, basen, na zewnątrz podczas deszczu).
- Umieszczaj słuchawki na stacji ładującej zgodnie z oznaczeniami producenta, bez użycia siły.
- Nie ładuj słuchawek w temperaturze poniżej 0°C ani powyżej 40°C.

4. Bezpieczeństwo akustyczne i ochrona słuchu

- Długotrwałe słuchanie dźwięku o wysokim poziomie głośności może nieodwracalnie uszkodzić słuch.
- Zaleca się rozpoczynanie użytkowania od niskiego poziomu głośności i stopniowe jego zwiększanie tylko do komfortowego poziomu.
- Nie ustawiaj głośności tak wysoko, aby nie słyszeć dźwięków otoczenia (dzwonka do drzwi, alarmów, sygnałów ostrzegawczych).
- Rób regularne przerwy w użytkowaniu, aby ograniczyć obciążenie słuchu.
- W przypadku szumów usznych, uczucia zatkania uszu lub bólu, natychmiast zmniejsz głośność, zdejmij słuchawki i w razie potrzeby skontaktuj się ze specjalistą.

5. Bezpieczeństwo użytkowania przez szczególne grupy

- **Dzieci:** produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj urządzenie, kable i małe elementy poza zasięgiem dzieci.
- **Osoby z implantami medycznymi (np. rozrusznik serca, implant słuchowy):** przed użytkowaniem skonsultuj się z lekarzem lub producentem implantu. Zachowuj bezpieczny dystans od stacji nadawczej RF.
- **Osoby o ograniczonej sprawności:** produkt może być używany wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, w szczególności w zakresie regulacji głośności i czasu użytkowania.

6. Środki ostrożności dotyczące emisji radiowej (RF)

- Urządzenie wykorzystuje technologię bezprzewodową RF w paśmie wysokiej częstotliwości do transmisji sygnału audio.
- Nie rozbieraj nadajnika RF, nie zbliżaj go do metalowych obiektów mogących zakłócać pracę oraz nie zasłaniaj anteny.
- Umieść nadajnik w odległości co najmniej kilku centymetrów od ciała podczas pracy, nie przykładaj go bezpośrednio do skóry.
- W budynkach o dużym zagęszczeniu urządzeń elektronicznych może wystąpić zakłócenie sygnału. W takim przypadku zmień położenie nadajnika lub ogranicz liczbę aktywnych urządzeń RF w otoczeniu.

7. Podłączanie do urządzeń audio/wideo

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów (optycznych, RCA, 3,5 mm) wyłącz zasilanie podłączanych urządzeń, jeżeli to możliwe.
- Używaj tylko przewodów dostarczonych z produktem lub przewodów o odpowiedniej jakości i parametrach elektrycznych.
- Nie wyginaj przewodów pod ostrym kątem, nie ciągnij za końcówki i nie narażaj ich na nacisk.
- Optycznego przewodu audio nie zginaj ciasno ani nie narażaj na uderzenia – może to spowodować jego uszkodzenie i pogorszenie jakości sygnału.

8. Warunki środowiskowe i użytkowanie

- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń. Stopień wodoszczelności: urządzenie nie jest wodoodporne.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, rozlanymi napojami, kondensacją pary oraz innymi cieczami.
- Nie wystawiaj słuchawek ani stacji ładującej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas ani na działanie wysokich temperatur (np. kaloryfer, piec, wnętrze samochodu na słońcu).

- Nie używaj urządzenia w atmosferze grożącej wybuchem (np. w pobliżu palnych gazów, oparów lub pyłów).
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani nie używaj go jako podstawki.

9. Higiena i noszenie słuchawek

- Utrzymuj nauszники w czystości. Regularnie wycieraj je suchą, miękką ściereczką. Nie używaj środków żrących, rozpuszczalników ani alkoholu.
- Nie udostępniaj słuchawek wielu osobom bez uprzedniego wyczyszczenia nauszników, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia infekcji skórnych lub usznych.
- Zakładaj słuchawki w sposób pewny, ale niezbyt mocny, aby uniknąć ucisku głowy i uszu.
- W przypadku podrażnienia skóry, bólu uszu lub dyskomfortu przerwij użytkowanie i sprawdź dopasowanie oraz czas noszenia.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz zasilacz od gniazdka i zdejmij słuchawki ze stacji ładującej.
- Czyść obudowę słuchawek oraz stację ładującą miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Następnie przetrzyj je do sucha.
- Nie zanurzaj żadnego elementu w wodzie ani nie spłukuj pod bieżącą wodą.
- Nie stosuj sprayów czyszczących bezpośrednio na urządzenie – rozpylaj je na ściereczkę, a następnie przecieraj powierzchnię.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i złączy. W razie uszkodzenia nie używaj produktu.

11. Bezpieczne przechowywanie i transport

- Gdy nie używasz słuchawek przez dłuższy czas, odłącz zasilacz od gniazdka.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na słuchawkach, stacji ładującej ani przewodach podczas przechowywania lub transportu.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed wstrząsami i uderzeniami (np. w odpowiednim opakowaniu).

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody lub innej cieczy, natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka (jeżeli jest podłączony) i nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego lub złączy nie włączaj urządzenia ponownie.
- Jeżeli dojdzie do pożaru urządzenia, użyj odpowiedniej gaśnicy do sprzętu elektrycznego. Nie gas wodą urządzeń pod napięciem.

13. Ograniczenie ryzyka związane z użytkowaniem w ruchu

- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdów ani wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi (np. obsługa maszyn, poruszanie się w ruchliwych miejscach), ponieważ może to ograniczać zdolność słyszenia sygnałów ostrzegawczych.
- Podczas poruszania się w domu ze słuchawkami zachowaj szczególną ostrożność przy schodach, progach i przeszkodach – ograniczenie słyszenia dźwięków otoczenia może zwiększać ryzyko

potknięcia.

14. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa (GPSR UE)

- Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ogólnego użytkowania sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych.
- Przestrzeganie niniejszych instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa jest niezbędne do ograniczenia ryzyka związanego z porażeniem prądem, oparzeniami, pożarem, uszkodzeniem słuchu oraz ryzyka mechanicznego.
- Użytkownik jest zobowiązany do używania produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

15. Utylizacja i ochrona środowiska

- Na końcu okresu użytkowania produktu nie wyrzucaj słuchawek ani stacji ładującej do odpadów komunalnych.
- Oddaj zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi przed negatywnymi skutkami substancji niebezpiecznych.

G&J Trade Euro Kft
Korosi csoma sandor ut 2-4.1em.11
1102 Budapest HUNGARY
eachui@outlook.com



Model: HP003

5.8 GHz WIRELESS HEADPHONES



20hrs

Black-Red ☒

Black-Blue ☐

Digital

Wireless

Hi-Fi Stereo

MADE IN CHINA