

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami i stosować je przez cały okres eksploatacji urządzenia. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach domowych lub biurowych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa.

1. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj urządzenia wyłącznie z instalacją elektryczną o parametrach zgodnych z oznaczeniem na produkcie.
- Nie przekraczaj dopuszczalnych parametrów zasilania: 100–240 V AC, 50–60 Hz, maks. 150 mA.
- Przed podłączeniem upewnij się, że przewód, wtyczka i złącza są suche, czyste i nieuszkodzone.
- Nie dotykaj elementów elektrycznych mokrymi rękami ani nie używaj urządzenia w pobliżu wody, umywalki, zlewu, wanny lub w miejscach o wysokiej wilgotności.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki, obudowy lub innych elementów natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

2. Prawidłowe użytkowanie

- Stosuj urządzenie tylko z kompatybilnymi urządzeniami i akcesoriami.
- Nie modyfikuj przewodów, złączy ani żadnych elementów konstrukcyjnych.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż przewidziane przez producenta.
- Zapewnij swobodny dostęp do urządzenia, aby w razie potrzeby można je było szybko odłączyć od zasilania.
- Nie zasłaniaj urządzenia materiałami łatwopalnymi i nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia lub wysokiej temperatury.

3. Montaż i instalacja

- Przed montażem odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Upewnij się, że miejsce instalacji jest stabilne, suche i dobrze wentylowane.
- Jeśli urządzenie posiada elementy montażowe, zamocuj je zgodnie z przeznaczeniem, bez użycia nadmiernej siły.
- Po zamontowaniu sprawdź, czy urządzenie nie jest naprężone, ściśnięte ani narażone na uszkodzenia mechaniczne.
- Nie prowadź przewodu w miejscach, w których może zostać przygnieciony, przecięty lub potknięty przez użytkowników.

4. Warunki środowiskowe

- Używaj urządzenia w pomieszczeniach suchych, czystych i przewiewnych.
- Chronź produkt przed deszczem, kondensacją, kurzem, olejami i chemikaliami.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas ani na skrajne temperatury.
- Nie używaj urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem lub w pobliżu materiałów palnych.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Produkt należy przechowywać i użytkować poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami, złączami ani elementami montażowymi.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem i po odpowiednim przeszkoleniu.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani preparatów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia lub złączy.
- Regularnie kontroluj stan przewodów, wtyczek i mocowań. W przypadku oznak zużycia wymień uszkodzony element przed dalszym użyciem.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Podczas transportu zabezpiecz przewody i złącza przed zginaniem, ściskaniem oraz uderzeniami.
- Nie przechowuj urządzenia z naprężonym przewodem ani pod ciężkimi przedmiotami.

8. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, nagrzewa się nadmiernie, wydziela zapach spalenizny lub działa niestabilnie, natychmiast odłącz je od zasilania.
- Nie używaj urządzenia po upadku, zalaniu lub widocznym uszkodzeniu mechanicznym, dopóki nie zostanie sprawdzone przez specjalistę.
- W przypadku porażenia prądem, pożaru lub innego zagrożenia natychmiast wezwij odpowiednie służby ratunkowe.

9. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przed przekazaniem do utylizacji odłącz wszystkie przewody i akcesoria, jeśli jest to zgodne z lokalnymi zasadami zbiórki.

Stosowanie powyższych zasad zmniejsza ryzyko porażenia prądem, przegrzania, uszkodzenia urządzenia oraz innych zagrożeń dla użytkownika i otoczenia.

Neuitem
Staatliche Hochschule für
Bauwesen
1957/58
B0803RJK15





PS43E 00

1145292405903413

B08D3RJK15

112975628

Shure PS43E 15VDC inline – EU – Stromversorgung
mit 2 integrierten Montagelaschen für einfache Installation
New item

NEW!
SHURE PS43E 10VDC
112070028
B08D3RJK15
SHURE PS43E 10VDC
112070028
SHURE PS43E 10VDC
112070028

SHURE

PS43E

AC Adapter

100 - 240VAC ~ 50 - 60Hz

MADE FOR SHURE IN CHINA

FABRIQUE POUR SHURE EN CHINE

© 2023 Shure Incorporated



CE



EAC

ROBID3H JK 1B
Shure Incorporated - Global HQ
5800 West Touhy Avenue
Niles, Illinois 60714 USA
PERM 110101

Shure Incorporated - Global HQ
5800 West Touhy Avenue
Niles, Illinois 60714 USA

Shure Europe GmbH - EU Importer
Jakob - Dieffenbacher - Str. 12
75031 Eppingen, Germany