

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania urządzenia do wytwarzania mgły F1000 PRO

Ważne: Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i zachować je do wglądu przez cały okres użytkowania urządzenia. Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy dopuszczać dzieci do obsługi urządzenia ani do zabawy pilotami, przewodami i elementami zasilającymi.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli jest uszkodzone, ma pękniętą obudowę, uszkodzony przewód, luźne złącza lub widoczne ślady przegrzania.
- Nie modyfikuj urządzenia, jego przewodów, wtyczki, sterowania ani elementów grzewczych.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa obiektu.

2. Zagrożenia związane z temperaturą i parą

- Podczas pracy dysza oraz elementy grzewcze mogą osiągać wysoką temperaturę. Nie dotykaj ich w trakcie pracy ani bezpośrednio po wyłączeniu.
- Zachowaj bezpieczną odległość od wylotu mgły. Nie kieruj strumienia mgły w stronę twarzy, oczu, skóry, przewodów elektrycznych ani materiałów wrażliwych na ciepło.
- Nie zakrywaj wylotu mgły i nie blokuj przepływu powietrza wokół urządzenia.
- Po zakończeniu pracy pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem.

3. Instalacja i ustawienie

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej, niepalnej powierzchni, która wytrzyma jego ciężar i temperaturę pracy.
- Upewnij się, że urządzenie stoi w pozycji umożliwiającej swobodny przepływ powietrza i bezpieczne odprowadzenie mgły.
- Zachowaj odpowiedni odstęp od zasłon, papieru, tkanin, dekoracji, mebli oraz innych materiałów łatwopalnych.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł wody, wilgoci, deszczu, rozbryzgów cieczy ani w miejscach narażonych na zalanie.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie mgła może powodować poślizg, ograniczenie widoczności lub zakłócenie działania czujników bezpieczeństwa.

4. Zasilanie elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania o parametrach zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Przed podłączeniem upewnij się, że kabel zasilający, wtyczka i gniazdo są suche i nieuszkodzone.

- Nie używaj przedłużaczy, rozgałęźników ani gniazd, które są przeciążone lub nieprzystosowane do wymaganego obciążenia.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od zasilania. Zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, napełnianiem, przenoszeniem, konserwacją lub gdy nie jest używane.

5. Płyn do wytwarzania mgły

- Stosuj wyłącznie płyny przeznaczone do urządzeń do wytwarzania mgły, zgodnie z zaleceniami producenta płynu.
- Nie używaj substancji łatwopalnych, olejów, rozpuszczalników, perfum ani żadnych cieczy nieprzeznaczonych do tego typu urządzeń.
- Unikaj rozlania płynu na obudowę, przewody, wtyczkę i elementy sterujące.
- W przypadku rozlania natychmiast wytrzyj powierzchnię do sucha i nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie będzie całkowicie suche.

6. Obsługa podczas pracy

- Przed uruchomieniem sprawdź, czy nikt nie stoi bezpośrednio przed wylotem mgły i czy przestrzeń jest odpowiednio zabezpieczona.
- Nie pozostawiaj urządzeń bez nadzoru podczas pracy.
- Nie zasłaniaj urządzenia odzieżą, materiałami ani osłonami podczas nagrzewania i wytwarzania mgły.
- Nie wkładaj palców, narzędzi ani żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wylotu mgły.
- Jeżeli zauważysz nietypowy zapach, dym, iskrzenie, głośną pracę, wyciek lub spadek wydajności, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

7. Piloty i sterowanie

- Piloty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem pilota upewnij się, że osoba znajdująca się w pobliżu wylotu mgły jest poza strefą działania urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów sterujących ani pilotów z widocznymi śladami zalania, pęknięcia lub przegrzania.
- Jeśli sterowanie działa nieprawidłowo, wyłącz urządzenie i sprawdź stan połączeń tylko po odłączeniu zasilania.

8. Wentylacja i warunki otoczenia

- Używaj urządzenia w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją, aby zapobiec nadmiernemu nagromadzeniu mgły.
- Nie stosuj urządzenia w pobliżu czujników dymu, alarmów przeciwpożarowych, systemów detekcji, instalacji wentylacyjnych lub sprzętu wrażliwego na aerozol bez wcześniejszego sprawdzenia zgodności z wymaganiami obiektu.
- Nie używaj urządzenia w przestrzeniach o ograniczonej widoczności, jeśli mogłoby to stwarzać zagrożenie dla osób poruszających się w pobliżu.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani żadnej jego części w wodzie lub innych cieczach.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchych lub lekko wilgotnych, miękkich ściereczek.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych ani sprężonego powietrza do czyszczenia wnętrza bez odpowiedniej wiedzy technicznej.
- Wszelkie czynności serwisowe, naprawy lub rozbiorę powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

10. Przechowywanie

- Po ostygnięciu przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przechowuj przewód zasilający w sposób zapobiegający jego zgięciu, skręceniu lub uszkodzeniu.
- Nie przechowuj urządzenia z płynem w zbiorniku, jeśli nie jest to zalecane do dłuższego pozostawienia.

11. Postępowanie w sytuacji awaryjnej

- W przypadku przegrzania, zapachu spalenizny, dymu lub iskrzenia natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
- Nie używaj wody do gaszenia urządzenia elektrycznego pod napięciem. W razie pożaru stosuj odpowiednie środki gaśnicze i postępuj zgodnie z procedurami obiektu.
- Jeśli płyn lub mgła dostanie się do oczu, przemyj je dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku porażenia prądem lub urazu niezwłocznie wezwij pomoc medyczną i odłącz zasilanie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.

12. Utylizacja

- Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani jego elementów do odpadów komunalnych.

Przypomnienie: Bezpieczne użytkowanie wymaga stałego nadzoru, odpowiedniego miejsca pracy, zgodnego zasilania oraz stosowania wyłącznie właściwych materiałów eksploatacyjnych.



F1000 PRO

 MACHINE À FUMÉE SPÉCIALEMENT CONÇUE
POUR L'ANIMATION DE SOIRÉES DJ.

Ajoutez du liquide à fumée, et sublissez vos jeux de lumières. La F1000 PRO est idéale pour mettre l'ambiance dans vos soirées !


Alimentation	AC 230V-50Hz
Cons. électrique	1000W max
Liquide à utiliser	Fog Fluid
Indice de protection	IP20
Télécommande	1 filaire + 1 sans fil
Dimensions	340x230x185 mm
Poids Net	2.9 kg



Imported by / Importé par
BOOMTONE DJ - MSC
7 avenue du Ter Mai
91120 Palaiseau / FRANCE
info@boomtone.com



BT BoomTonedJ.com



F1000-Pro

Smoke machine- Machine à fumée






ON / OFF



REMOTE



POWER IN



ATTENTION !

Lire attentivement la notice d'utilisation.

Ne pas toucher au boîtier ni à la buse durant le fonctionnement, risque de brûlure.

Vérifier la présence de liquide dans le réservoir avant toute utilisation.

WARNING!

Read carefully the instruction manual.

Don't touch the housing during operation, risk of burns.

Before using, make sure there is some fluid in the tank.

F1000 PRO

Machine à fumée 1000W

1000W Fog machine

AC 230V / 50-60Hz

Importé par / Imported by :

MSC Distribution

7 avenue du 1er Mai

91120 Palaiseau FRANCE

Made in P.R.C.

12211200581





F1000 PRO

**MACHINE À FUMÉE
PROFESSIONNELLE**

PUISSANCE 1000W

**TÉLÉCOMMANDES
FILAIRE ET SANS FIL**

**FORMAT
ULTRA-COMPACT**

