

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania nadajnika/odbiornika audio Bluetooth z wtykiem 3,5 mm

1. Przeznaczenie wyrobu

Urządzenie jest przenośnym nadajnikiem/odbiornikiem audio Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania dźwięku między urządzeniami z gniazdem audio 3,5 mm (np. system rozrywki w samolocie, bieżnia, konsola do gier, telewizor, głośnik przewodowy) a słuchawkami lub innymi urządzeniami audio obsługującymi Bluetooth.

Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym powyżej i w normalnych warunkach domowych/biurowych lub w podobnym otoczeniu.

2. Grupa docelowa i ogólne wymagania bezpieczeństwa

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe lub młodzież pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.
- Nie jest to zabawka. Trzymać z dala od małych dzieci (ryzyko uduszenia małymi elementami oraz ryzyko zadławienia).
- Osoby z ograniczeniami sensorycznymi, ruchowymi lub poznawczymi powinny używać urządzenia wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją oraz przy zapewnieniu nadzoru lub wsparcia.

3. Symbole bezpieczeństwa (przykładowe)

- **Uwaga / Ostrzeżenie:** zwraca uwagę na możliwe zagrożenia dla zdrowia lub mienia.
- **Informacja:** wskazuje ważne zalecenia dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulatora

4.1. Ładowanie

- Ładować wyłącznie za pomocą przewodu USB-C dostosowanego do małych urządzeń elektronicznych.
- Podłączać wyłącznie do certyfikowanych zasilaczy USB lub portów USB spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa (np. urządzenia komputerowe, zasilacze z oznaczeniami CE).
- Nie używać uszkodzonych przewodów, wtyczek ani zasilaczy (widoczne pęknięcia, przetarcia, luźne gniazda).
- Podczas ładowania urządzenie powinno leżeć na stabilnej, suchej, niepalnej powierzchni; nie przykrywać go tkaninami ani innymi przedmiotami.
- Nie ładować w pobliżu źródeł ciepła, na bezpośrednim słońcu ani w temperaturach skrajnych (zbyt wysokich lub zbyt niskich).
- Nie dotykać złączy USB mokrymi rękami.

4.2. Akumulator

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator. Nie wolno go otwierać, demontować ani wymieniać samodzielnie.
- Nie przebijać, nie zgniatać, nie wrzucać do ognia ani nie narażać na działanie wysokiej temperatury.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków (np. dotykania jednocześnie metalowymi przedmiotami).
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach, dym lub wydaje nietypowe dźwięki – natychmiast odłączyć od zasilania, przestać używać i odsunąć od materiałów łatwopalnych. Nie dotykać go gołymi rękami, jeśli jest bardzo gorące.

5. Bezpieczeństwo radiowe i ochrona zdrowia

- Urządzenie korzysta z łączności bezprzewodowej Bluetooth o małej mocy. Należy używać go w sposób opisany w instrukcji, z zachowaniem przerw w użytkowaniu.
- Nie wolno modyfikować anten ani układów radiowych.
- W miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące łączności bezprzewodowej (np. niektóre obszary szpitali, samoloty w określonych fazach lotu, specjalne strefy przemysłowe), należy przestrzegać lokalnych instrukcji i poleceń personelu.
- Osoby korzystające z implantów medycznych (np. rozrusznik serca, implant słuchowy) powinny zachować ostrożność, utrzymywać odpowiedni dystans pomiędzy implantem a urządzeniem oraz w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub producentem implantu.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Długotrwałe słuchanie dźwięku o wysokiej głośności może trwale uszkodzić słuch.
- Przed rozpoczęciem słuchania zawsze ustawić niską głośność, a następnie powoli ją zwiększać do poziomu komfortowego.
- Unikać używania bardzo głośnego dźwięku przez dłuższy czas. Rób regularne przerwy.
- Podczas korzystania w ruchu ulicznym lub w środowisku wymagającym zachowania czujności (np. podczas spaceru w ruchu miejskim, w pobliżu maszyn) ustawić niższą głośność, aby nadal słyszeć dźwięki otoczenia.

7. Bezpieczne użytkowanie w transporcie i w pobliżu maszyn

- Nie używać urządzenia w sposób odwracający uwagę podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl, hulajnoga elektryczna) ani podczas obsługi maszyn.
- Nie regulować ustawień ani nie przełączać trybów pracy urządzenia podczas kierowania pojazdem. W razie potrzeby zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.
- W samolotach stosować się do poleceń personelu pokładowego dotyczących urządzeń elektronicznych i połączeń bezprzewodowych.

8. Bezpieczeństwo mechaniczne i eksploatacyjne

- Nie upuszczać urządzenia ani nie narażać go na silne wstrząsy czy uderzenia. Może to spowodować uszkodzenia wewnętrzne.
- Podczas podłączania wtyku 3,5 mm nie używać nadmiernej siły. Wtyk powinien być wprowadzany prosto do gniazda.
- Nie ciągnąć za przewody podłączone do urządzenia; zawsze chwytać za obudowę wtyczki.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, nie manipulować gniazdami.
- W przypadku zauważenia pęknięć obudowy, obluzowanych elementów lub innych oznak uszkodzenia – przerwać użytkowanie.

9. Ochrona przed temperaturą, wilgocią i zanieczyszczeniami

- Używać i przechowywać urządzenie w suchym otoczeniu, w zakresie temperatur zalecanym dla typowej elektroniki użytkowej (unikanie mrozu i wysokich temperatur).
- Nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach. Chronić przed deszczem, rozlanymi napojami, potem i kondensacją pary wodnej.
- Nie używać w środowisku zapyłonym, w obecności oparów chemicznych ani w pobliżu substancji żrących, które mogą uszkodzić obudowę lub elementy elektroniczne.
- Nie przechowywać ani nie używać w pobliżu otwartego ognia, grzejników, kuchenek, kominków lub innych źródeł intensywnego ciepła.

10. Bezpieczne parowanie i korzystanie z Bluetooth

- Przed parowaniem upewnić się, że urządzenie, z którym ma nastąpić połączenie, jest zaufane i należy do użytkownika lub zostało udostępnione legalnie.
- Nie łączyć się z nieznanymi urządzeniami ani nie udostępniać urządzenia osobom trzecim bez kontroli.
- Jeśli urządzenie jest wykorzystywane w trybie odbiornika do przesyłania dźwięku na inne systemy audio (np. samochodowe, głośniki przewodowe), zawsze dostosować głośność początkową do niskiego poziomu, aby uniknąć nagłego, głośnego dźwięku.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć wszystkie przewody i upewnić się, że urządzenie nie jest ładowane.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną (wodą) ściereczką.
- Nie używać środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu, detergentów ani aerozoli czyszczących, które mogą uszkodzić obudowę.
- Nie stosować sprężonego powietrza bezpośrednio do gniazd i otworów urządzenia.
- Nie wykonywać samodzielnie napraw, modyfikacji ani ingerencji w obudowę. Grozi to porażeniem prądem, pożarem lub trwałym uszkodzeniem.

12. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu korzystać z etui lub pokrowca, aby zapobiegać zarysowaniom, zabrudzeniom i uszkodzeniom mechanicznym.
- Nie nosić urządzenia w kieszeni wraz z metalowymi przedmiotami (np. klucze, monety), które mogą spowodować uszkodzenia lub zwarcie złączy.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiać w zamkniętym samochodzie w pełnym słońcu ze względu na ryzyko przegrzania.

13. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **Dym, ogień, silny zapach spalenizny:**
 - Natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania (jeśli jest podłączone).
 - Nie dotykać urządzenia, jeśli jest bardzo gorące; odsunąć się na bezpieczną odległość.
 - W razie potrzeby użyć odpowiedniej gaśnicy do sprzętu elektrycznego i powiadomić odpowiednie służby.
- **Kontakt z cieczą:**

- Natychmiast odłączyć od zasilania, jeśli jest ładowane.
- Nie włączać ponownie urządzenia ani nie podłączać do zasilania, dopóki nie zostanie całkowicie osuszone i sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę.
- **Uszkodzenia mechaniczne:**
 - Zaprzestać użytkowania przy widocznych uszkodzeniach obudowy, gniazd, złączy lub przewodów.
 - Nie używać taśm klejących, klejów ani prowizorycznych napraw w celu przywrócenia funkcji.

14. Ochrona środowiska i koniec okresu użytkowania

- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne i akumulator, które nie powinny być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zastosować się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.
- Nie demontować urządzenia samodzielnie w celu usunięcia akumulatora, jeśli nie jest to wyraźnie przewidziane przez uprawniony serwis.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

Urządzenie należy użytkować w sposób zgodny z niniejszą instrukcją, obowiązującymi przepisami oraz zasadami ostrożności typowymi dla przenośnej elektroniki. Niewłaściwe użytkowanie, w szczególności sprzeczne z opisanymi powyżej zaleceniami, może prowadzić do zagrożenia dla użytkownika lub osób trzecich, a także do uszkodzenia mienia.



AirFly

Epic

JACKSONS
VICTORY

QE 38946
AL 38946



1
SIDE
©1984 CBS Inc.

1. TORTURE

J. Jackson—K. Wakefield—(BMI)/(ASCAP) 4:51

2. WAIT

D. Paich—J. Jackson—(ASCAP)/(BMI) 5:24

3. ONE MORE CHANCE

R. Jackson—(BMI) 5:02

4. BE NOT ALWAYS

M. Jackson—M. Jackson—(BMI) 5:35

