

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przenośnego odtwarzacza DVD do samochodu (UE – GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest przenośnym odtwarzaczem DVD z ekranem LCD o przekątnej 12" do użytku głównie w pojeździe oraz w warunkach domowych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odtwarzania płyt wideo i audio oraz plików z nośników USB/SD, zgodnie z dopuszczalnymi formatami.
- Nie jest to urządzenie wodoodporne, pyłoszczelne ani przeznaczone do zastosowań przemysłowych lub ratowniczych.

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci i młodzież poniżej 14 lat mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj bawić się urządzeniem, przewodami ani akcesoriami małym dzieciom – ryzyko uduszenia, połknięcia małych elementów oraz porażenia prądem.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub poznawczej mogą korzystać z urządzenia jedynie wtedy, gdy zostały odpowiednio poinstruowane i są nadzorowane.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
- Stosuj wyłącznie oryginalne lub równoważne, zgodne z wymaganiami elektrycznymi akcesoria (zasilacz samochodowy, przewód AV, uchwyty montażowe).
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji konstrukcji urządzenia ani przewodów.
- Nie otwieraj obudowy – wewnątrz nie ma elementów serwisowych dostępnych dla użytkownika. Wewnątrz mogą występować niebezpieczne napięcia.
- W razie jakiegokolwiek uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od źródła zasilania.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

4.1. Zasilanie w samochodzie

- Używaj wyłącznie dostarczonego lub równoważnego zasilacza 12 V DC przystosowanego do gniazda zapalniczki samochodowej.
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie w pojeździe (zazwyczaj 12 V) jest zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie podłączaj odtwarzacza do gniazd o innym napięciu (np. 24 V w pojazdach ciężarowych) bez odpowiedniego przetwornika – grozi to pożarem lub porażeniem prądem.

- Nie używaj uszkodzonego zasilacza, przewodu ani wtyczki. Jeśli widoczne są przetarcia izolacji, pęknięcia lub przegrzanie – nie korzystaj z akcesorium.
- Nie pociągaj za przewód przy odłączaniu – zawsze trzymaj za wtyczkę.

4.2. Zasilanie z sieci (jeśli stosowane)

- W przypadku używania zasilacza sieciowego stosuj wyłącznie urządzenia z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa (np. CE) oraz dopuszczonym napięciem wejściowym (zazwyczaj 220–240 V AC).
- Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników w złym stanie technicznym.

4.3. Ochrona przed wilgocią i porażeniem

- Nigdy nie narażaj urządzenia na deszcz, zachlapanie ani wysoką wilgotność (łazienka, zewnętrzne miejsca bez osłony) – ryzyko porażenia oraz zwarcia.
- Nie dotykaj wtyczek ani złączy mokrymi rękami.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz (napój, woda), natychmiast je odłącz, nie włączaj ponownie i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

5. Bezpieczeństwo w pojeździe

5.1. Montaż na zagłówku

- Urządzenie należy montować wyłącznie zgodnie z dołączonym systemem mocowania do zagłówka.
- Sprawdź, czy uchwyty są odpowiednie do rozmiaru zagłówka i czy są prawidłowo dociągnięte – poluzowanie może spowodować upadek urządzenia podczas jazdy lub kolizji.
- Po montażu delikatnie porusz urządzeniem, aby upewnić się, że nie przesuwają się ani nie drgają nadmiernie.
- Upewnij się, że urządzenie nie zasłania widoczności kierowcy przez lusterko wsteczne ani nie ogranicza działania poduszek powietrznych.

5.2. Bezpieczeństwo kierowcy

- Kierowca nie może oglądać filmów ani obsługiwać urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu – grozi to wypadkiem.
- Ustaw urządzenie tak, aby nie rozpraszało kierowcy (jasność ekranu, brak odbłasków w lusterkach).
- Wszelkie zmiany płyty, ustawień lub położenia ekranu powinny być wykonywane wyłącznie na postoju, przy zabezpieczonym pojeździe.

5.3. Przewody w samochodzie

- Poprowadź przewody zasilające i AV tak, aby nie przebiegały przez miejsca, gdzie mogą zostać ściśnięte (szyny foteli, drzwi, pasy bezpieczeństwa).
- Nie prowadź przewodów w pobliżu pedałów kierowcy, dźwigni hamulca ręcznego czy mechanizmów regulacji foteli.
- Zabezpiecz nadmiar długości przewodu (np. 3 m przewodu samochodowego), aby nie plątał się w okolicy nóg pasażerów.

6. Obsługa ekranu i pokrywy obrotowej (180°)

- Pokrywę obracaj powoli i bez użycia siły, wyłącznie w dopuszczonym zakresie (do 180°). Nie próbuj przekraczać tego kąta.
- Podczas obracania ekranu trzymaj urządzenie jedną ręką, aby nie doszło do upadku.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na ekranie ani na obudowie.
- Chronić ekran przed uderzeniami, zarysowaniami i naciskiem (np. przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów).

7. Nośniki danych (DVD, CD, SD, USB)

- Używaj wyłącznie czystych, nieuszkodzonych płyt i nośników.
- Nie wkładaj do napędu żadnych obcych przedmiotów (monety, karty, papier) – może to spowodować poważne uszkodzenie mechanizmu.
- Nie na siłę wciskaj płyty; jeśli płyta stawia opór, sprawdź jej pozycję i stan.
- Nie dotykaj powierzchni odczytu płyty palcami – trzymaj za krawędzie.
- Przy wkładaniu lub wyjmowaniu kart SD/pendrive'ów nie używaj nadmiernej siły i zawsze wkładaj je we właściwej orientacji.

8. Ochrona przed przegrzaniem

- Podczas pracy zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (nagrzewnice, nawiewy ciepłego powietrza, bezpośrednie światło słoneczne na desce rozdzielczej).
- Nie pozostawiaj urządzenia w zamkniętym pojeździe na słońcu – temperatura wewnątrz może przekroczyć dopuszczalne parametry i spowodować uszkodzenie lub ryzyko pożaru.
- Jeżeli urządzenie staje się bardzo gorące w dotyku, wyłącz je, odłącz zasilanie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed dalszym użyciem.

9. Hałas i ochrona słuchu

- Podczas korzystania ze słuchawek lub zewnętrznych głośników ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby uniknąć trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie zwiększaj nagle głośności – szczególnie po podłączeniu nowych słuchawek.
- Długotrwałe słuchanie z wysoką głośnością może prowadzić do ubytków słuchu.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij wszystkie nośniki.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu ani agresywnych detergentów.
- Ekran LCD czyść wyłącznie miękką ściereczką do ekranów (mikrofibra). Nie używaj papierowych ręczników ani twardych gąbek.
- Nie spryskuj środków czyszczących bezpośrednio na urządzenie – najpierw nanieś je na ściereczkę.

11. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu urządzenia (w pojeździe lub poza nim) zabezpiecz je przed wstrząsami, upadkiem i uderzeniami.

- Nie pozostawiaj urządzenia luzem na siedzeniu – w razie hamowania może stać się niebezpiecznym przedmiotem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.
- Przed dłuższym okresem nieużywania odłącz wszystkie przewody i nośniki.

12. Kompatybilność elektromagnetyczna

- Urządzenie może emitować niewielkie pole elektromagnetyczne typowe dla sprzętu elektronicznego. W razie zakłóceń (np. w radiu samochodowym) zmień położenie przewodów lub urządzenia.
- Nie używaj produktu w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz stosowania urządzeń elektronicznych (np. niektóre strefy szpitalne) bez wyraźnego zezwolenia personelu.

13. Postępowanie w razie usterek i sytuacji niebezpiecznych

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań używania w przypadku:
 - nietypowego zapachu (spaleniźna),
 - dymu lub iskiei,
 - silnego nagrzewania obudowy,
 - pęknięcia obudowy lub złącza,
 - zalania cieczą.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
- W razie pożaru nie gaś urządzenia wodą. Jeśli to możliwe, użyj gaśnicy przeznaczonej do urządzeń elektrycznych (np. gaśnica proszkowa) i wezwij odpowiednie służby.

14. Bezpieczne użytkowanie zgodnie z GPSR (UE)

- Korzystaj z urządzenia zgodnie z jego normalnym, przewidywalnym zastosowaniem – jako przenośny odtwarzacz multimedialny w pojeździe i w pomieszczeniach.
- Unikaj wszelkich zastosowań, które mogłyby stwarzać nieuzasadnione ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników, pasażerów lub osób postronnych.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia, przewodów i elementów montażowych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń natychmiast przerwij użytkowanie.
- Jeśli podejrzewasz, że produkt stanowi zagrożenie bezpieczeństwa (np. liczne przegrzania, topnienie obudowy, iskry), nie używaj go i skontaktuj się ze sprzedawcą lub odpowiednimi służbami nadzoru rynku w swoim kraju.

15. Utylizacja i wpływ na środowisko

- Urządzenie oraz akcesoria elektryczne należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucaj ich z odpadami komunalnymi.
- Nośniki danych (płyty, karty, pamięci USB) z danymi osobowymi usuń lub zniszcz w sposób uniemożliwiający odczyt.

16. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Zawsze montuj urządzenie stabilnie, szczególnie w pojeździe.
- Nie dopuszczaj, aby kierowca był rozpraszany przez odtwarzacz.
- Chronź urządzenie przed wilgocią, przegrzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Używaj wyłącznie odpowiednich źródeł zasilania i nieuszkodzonych przewodów.
- W razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania.