

Instrukcje Bezpieczeństwa dotyczące używania tabletu graficznego

Ostrzeżenia ogólne

- Należy zawsze przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektronicznych.
- Trzymać tablet i akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie nie jest odporne na wodę; unikać kontaktu z cieczami.
- Nie demontować urządzenia na własną rękę, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia.

Bezpieczeństwo dotyczące zasilania i ładowania

- Korzystać wyłącznie z ładowarek i kabli dostarczonych z urządzeniem lub rekomendowanych przez producenta.
- Unikać ładowania urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Polecane jest ładowanie urządzenia w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania przez dłuższy czas po pełnym naładowaniu.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Unikać stosowania nadmiernej siły podczas korzystania z pióra graficznego, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.
- Nie wystawiać urządzenia na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Trzymać urządzenie w miejscu wolnym od kurzu i zanieczyszczeń, by zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Nie używać urządzenia podczas prowadzenia samochodu lub podczas wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi.

Pielęgnacja urządzenia

- Czyścić urządzenie wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką. Nie stosować środków chemicznych lub materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzać urządzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zanieczyszczeń.
- Przechowywać urządzenie w pokrowcu lub etui, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń podczas transportu.

Informacje dodatkowe

- Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat użytkowania i specyfikacji, zapoznać się z pełną instrukcją producenta.
- W razie potrzeby skontaktować się z obsługą klienta producenta w sprawie usterek technicznych lub problemów z użytkowaniem.

