



Bezprzewodowy kontroler DualSense™

Instrukcja obsługi

Przed użyciem

✎ Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszystkie instrukcje obsługi kompatybilnego sprzętu. Zachowanie instrukcje do późniejszego wykorzystania.

✎ Należy zawsze aktualizować oprogramowanie konsoli PlayStation®5 oraz bezprzewodowego kontrolera do najnowszej wersji.

Ostrzeżenie**Korzystanie ze słuchawek lub zestawów słuchawkowych**

Korzystanie ze słuchawek z mikrofonem lub zwykłych słuchawek (nie wchodzących w skład zestawu) przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawić głośność na bezpieczny poziom. Z czasem coraz głośniejszy dźwięk może wydawać się normalny, ale w rzeczywistości może uszkodzić słuch. Jeśli odczuwają Państwo dzwonienie lub dyskomfort w uszach lub słyszą Państwo przysłumioną mowę, należy przestać i poddać się badaniu słuchu. Im wyższa głośność, tym większe ryzyko uszkodzenia słuchu.

Postępowanie z akumulatorami litowo-jonowymi

Nie należy dotykać uszkodzonych lub wyciekających akumulatorów litowo-jonowych. W przypadku wycieku wewnętrznego płynu akumulatora należy natychmiast zaprzestać użytkowania produktu i skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania pomocy.

Jeśli płyn dostanie się na ubranie, skórę lub do oczu, należy natychmiast przepłukać dotknięte miejsce czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Płyn z baterii może spowodować utratę wzroku.

Fale radiowe

Fale radiowe mogą wpływać na urządzenia elektroniczne lub sprzęt medyczny (np.

rozrusznika serca), co może powodować nieprawidłowe działanie i potencjalne obrażenia. Jeśli

korzystają Państwo z rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przed użyciem funkcji sieci bezprzewodowej

(Bluetooth® i Wi-Fi) należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. Nie należy korzystać z funkcji

sieci bezprzewodowej w następujących miejscach: obszary, w których korzystanie z sieci bezprzewodowych jest zabronione, np. w szpitalach. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w placówkach medycznych podczas korzystania z konsoli na ich terenie.

Obszary w pobliżu

czujników dymu, drzwi automatycznych i innych rodzajów urządzeń automatycznych.

Magnesy

Ten produkt zawiera magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, defibrylatorów, programowalnych zaworów

shuntowych lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu takich urządzeń medycznych

urządzeń lub osób korzystających z takich urządzeń medycznych. Jeśli korzystają Państwo z takich urządzeń medycznych, przed

użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Bezpieczeństwo

Podczas projektowania tego produktu największą wagę przywiązano do kwestii bezpieczeństwa. Jednak w przypadku

nieprawidłowego użytkowania każde urządzenie elektryczne stwarza ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. Aby

zapewnić bezpieczną eksploatację, należy przestrzegać poniższych wytycznych.

Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, środków ostrożności i instrukcji. W razie wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z odpowiednią infolinią obsługi klienta PlayStation®, której numer znajduje się w sekcji „Gwarancja” w przewodniku bezpieczeństwa konsoli PlayStation®5. y Należy zaprzestać użytkowania i natychmiast odłączyć wszystkie kable, jeśli urządzenie działa

w nietypowy sposób, wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy albo staje się zbyt gorące, by można było go dotknąć.

y Nie należy grać, gdy jest się zmęczonym lub potrzebuje się snu.

Korzystanie z funkcji wibracji kontrolera bezprzewodowego

y Jeśli kontroler bezprzewodowy leży na płaskiej powierzchni, wibracje kontrolera bezprzewodowego podczas gry mogą spowodować jego upadek, co może prowadzić do obrażeń lub nieprawidłowego działania. y Nie należy używać funkcji wibracji ani

efektu spustu, jeśli odczuwa Pan/Pani dolegliwości lub urazy kości, stawów lub mięśni rąk lub ramion. Jeśli cierpi Pan/Pani na chorobę lub uraz, nie należy grać w tytule wykorzystujące te funkcje za pomocą kontrolera, chyba że funkcje te zostały wyłączone. Aby włączyć lub wyłączyć te funkcje, na ekranie startowym konsoli PS5™ wybierz Ustawienia > Akcesoria.



Urazy u małych dzieci

Należy przechowywać ten produkt poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć drobne elementy lub owinać się kablami, co może prowadzić do urazów, wypadków lub nieprawidłowego działania urządzenia.

Poziom głośności

y Aby chronić słuch, należy ograniczyć czas korzystania ze słuchawek lub zestawu słuchawkowego przy wysokim poziomie głośności.

y Należy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia głośniejszych dźwięków otoczenia.

y Proszę zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszą Państwo osób znajdujących się w pobliżu.

Użytkowanie i obsługa

Przerwy y

Należy unikać długotrwałego korzystania z konsoli. Podczas każdej sesji gry należy robić 15-minutową przerwę.

y Nie należy grać, gdy jest się zmęczonym lub potrzebuje się snu.

y Należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu, jeśli poczują Państwo zmęczenie lub odczuwają dyskomfort lub ból w dłoniach lub ramionach podczas obsługi kontrolera bezprzewodowego.

Jeśli dolegliwości nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

y Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych problemów zdrowotnych, należy natychmiast zaprzestać korzystania z konsoli. W przypadku utrzymujących się dolegliwości należy zgłosić się do lekarza.

— Zawroty głowy, nudności, zmęczenie lub objawy przypominające chorobę lokomocyjną. — Złe samopoczucie lub ból w dowolnej części ciała, np. w oczach, uszach, dłoniach lub ramionach

Porażenie prądem statycznym

Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego lub słuchawek w szczególnie suchym powietrzu może czasami wystąpić niewielki i krótkotrwały (statyczny) wstrząs w uszach. Jest to spowodowane elektrycznością statyczną w ciele i nie stanowi usterki zestawu słuchawkowego ani słuchawek.

Czujnik ruchu

Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu kontrolera bezprzewodowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Jeśli kontroler uderzy w osobę lub przedmiot, może to spowodować obrażenia lub uszkodzenia. y Przez funkcji czujnika ruchu, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na poruszanie się.

y Trzymaj kontroler bezprzewodowy mocno, aby zapobiec jego wyslizgnięciu się z dłoni i spowodowaniu uszkodzeń lub obrażeń

. y Jeśli korzystają Państwo z kontrolera bezprzewodowego podłączonego kablem USB do konsoli PS5, proszę upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca na kabel, tak aby nie dotykał on osób ani przedmiotów.

Pasek świetlny

Nie patrz na pasek świetlny na kontrolerze, gdy miga. Jeśli w wyniku stymulacji świetlnej odczuwasz dyskomfort lub ból w dowolnym miejscu ciała, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.

Ustawienie i obsługa

y Nie należy ustawiać produktu na niestabilnych, pochyłych lub narażonych na wibracje powierzchniach.

y Nie należy umieszczać produktu na podłodze ani w miejscu, w którym ktoś mógłby się o niego potknąć lub o niego się przewrócić.

y Nie dopuść do przedostania się płynów lub drobnych cząstek do wnętrza produktu. y Nie dotykaj produktu mokrymi rękami.

y Nie dotykaj produktu podczas burzy.

y Nie rzucaj produktem, nie upuszczaj go i nie narażaj na silne wstrząsy.

y Nie należy stawać na produkcie ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów.

y Nie dotykaj złączy i nie wkładaj do produktu żadnych ciał obcych.

y Jeśli na złączach znajdują się cząsteczki kurzu lub ciała obce, należy je usunąć przed podłączeniem za pomocą suchej ściereczki.

y Nigdy nie należy demontować ani modyfikować produktu.

y Produkt i jego części są wykonane z metalu i tworzywa sztucznego. Podczas użycia produktu należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących prawidłowej utylizacji takich materiałów.

Czyszczenie

Aby zapobiec pogorszeniu się stanu zewnętrznej powierzchni produktu lub jej odbarwieniu, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. ☞ Należy przetrzeć powierzchnię

miękkiej, suchej ściereczki.

☞ Nie należy stosować środków owadobójczych ani innych substancji lotnych.

☞ Nie należy na dłuższy czas kłaść materiałów gumowych lub winylowych na zewnętrznej powierzchni produktu.

☞ Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu ściereczką czyszczącą poddaną obróbce chemicznej.

Warunki przechowywania


☞ Nie należy narażać produktu ani akumulatora na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności powietrza ani bezpośredniego nasłonecznienia podczas użytkowania, transportu i przechowywania.

☞ Nie należy pozostawiać produktu w samochodzie przy zamkniętych szybach, zwłaszcza w czasie upałów.

☞ Nie narażaj produktu na działanie kurzu, dymu ani pary.

Nazwy elementów sprzętu

Przednia strona



A) Przyciski kierunkowe

B)  Przycisk (Utwórz)


C) Pasek podświetlenia

D) Touchpad/przycisk touchpada

E) Wyświetlacz gracza

F)  Przycisk (Opcje)

G) Przyciski akcji Przycisk/
Przycisk/Przycisk/Przycisk



H) Prawy drążek/przycisk R3

I) Głos

J)  Przycisk (PS)


K) Gniazdo słuchawkowe

L) Mikrofon

M)  Przycisk (wyciszenie)

N) Lewy drążek/przycisk L3

Końcówka



- A) Przycisk R1
- B) Przycisk R2
- C) Złącze USB
- D) Przycisk L1
- E) Przycisk L2

Sparuj kontroler

Jeśli używasz kontrolera po raz pierwszy, musisz sparować go z konsolą PS5.

- 1 Włącz konsolę.
- 2 Podłącz kontroler do konsoli za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu.
- 3 Naciśnij przycisk (PS).

Kontroler włączy się.  Zamigania paska świetlnego zapali się wskaźnik gracza.

Proszę użyć dołączonego kabla USB, aby podłączyć kontroler do konsoli PS5, gdy konsola jest włączona lub znajduje się w trybie uśpienia. W trybie uśpienia pasek świetlny na kontrolerze miga powoli na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania pasek świetlny zgaśnie.

Wskazówki

- Aby naładować kontroler, gdy konsola znajduje się w trybie uśpienia, należy najpierw włączyć tę funkcję. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi konsoli PS5.

• Kontroler można również ładować, podłączając kabel USB do komputera lub innego urządzenia USB. Należy używać kabla USB zgodnego ze standardem USB. W przypadku niektórych urządzeń kontroler może się nie ładować.

Bateria

Ostrożnie – korzystanie z wbudowanego akumulatora:

- Ten produkt zawiera akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania.
- Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi obsługi i ładowania akumulatora oraz ściśle ich przestrzegać.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z akumulatorem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar lub oparzenia.
- Nigdy nie próbuj otwierać, zginać, podgrzewać ani podpalać baterii.
- Nie należy ładować akumulatora przez dłuższy czas, gdy produkt jest włączony
nie jest używany.
- Zużyte akumulatory należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub wymogami.

Żywotność i czas pracy baterii

Ÿ Akumulator ma ograniczoną żywotność. Czas pracy akumulatora stopniowo się skraca wraz z intensywnością użytkowania i upływem czasu. Czas pracy akumulatora zależy również od sposobu przechowywania, warunków użytkowania, otoczenia i innych czynników.

Ÿ Proszę ładować urządzenie w otoczeniu, w którym temperatura wynosi od 10 °C do 30 °C.
W innych warunkach ładowanie może nie być tak skuteczne.

Ÿ Czas pracy akumulatora może się różnić w zależności od warunków użytkowania i czynników środowiskowych.

W przypadku nieużywania

Jeśli kontroler nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się całkowite naładowanie go co najmniej raz w roku w celu zachowania jego sprawności.

Dane techniczne

Wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. W zależności od używanej wersji oprogramowania konsola PS5 może działać inaczej niż opisano w niniejszej instrukcji.

Znamionowa moc wejściowa	5 V i 1 500 mA
Typ akumulatora	Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,65 V
Współczynnik	
Pojemność akumulatora	1 560 mAh
Temperatura pracy	Od 5 °C do 35 °C
Waga	Ok. 280 g
Kraj produkcji	Chiny

GWARANCJA

Produkt objęty jest gwarancją producenta na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Szczegółowe informacje znajdują się w gwarancji dołączonej do zestawu PS5.

Produkt ten został wyprodukowany przez firmę Sony
Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.

"PS", "PlayStation", "PS5", "DualSense" oraz "Logo PlayStation Shapes" są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" oraz  są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde wykorzystanie tych znaków przez Sony Interactive Entertainment Inc. odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.



Sony
Interactive
Entertainment

playstation.com

