

Instrukcje Bezpieczeństwa - Ładowarka Sieciowa

Środki ostrożności

1. Przed użyciem ładowarki upewnij się, że specyfikacje napięcia wejściowego (100-240V 50/60Hz) są zgodne z dostępną siecią elektryczną.
2. Użyj wyłącznie z urządzeniami kompatybilnymi wymienionymi przez producenta, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia lub ładowarki.
3. Przed podłączeniem ładowarki do laptopa upewnij się, że rozmiar złącza (6,0 mm * 3,7 mm) jest odpowiedni i starannie pasuje do urządzenia.
4. Nie używaj ładowarki jako zamiennika dla modeli o innych wymaganiach elektrycznych (np. 150W 19,5V 7.7A/19V 7.9A), co może prowadzić do przegrzania lub innych uszkodzeń sprzętu.
5. Ładowarka jest przeznaczona do montowania na ścianie. Upewnij się, że miejsce instalacji jest stabilne i wolne od wilgoci.

Podczas użytkowania

1. Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym kablem, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
2. Nigdy nie przykrywaj ładowarki podczas jej pracy. Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza, aby zapobiec przegrzaniu.
3. Nie narażaj ładowarki na działanie wilgoci, wody lub innych cieczy.
4. Jeżeli ładowarka wydaje nietypowe dźwięki, zapach lub pojawiły się na niej nadmierne ciepło, natychmiast odłącz ją od zasilania i nie używaj jej do dalszego czasu diagnozy przez wykwalifikowanego specjalistę.

Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowuj ładowarkę w miejscu o suchych warunkach, z dala od dzieci i zwierząt.
2. Regularnie sprawdzaj ładowarkę i jej komponenty pod kątem uszkodzeń. Każde zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić lub wymienić urządzenie.
3. Używaj łagodnego i suchego ściereczka do czyszczenia ładowarki, aby uniknąć uszkodzenia obudowy albo złącza.

Recykling i utylizacja

Pozbywaj się produktu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu oraz utylizacji materiałów elektronicznych. Nigdy nie wyrzucaj ładowarki do standardowego kosza na odpady komunalne.

Safety Instruction

English Warning:



For use with information technology equipment only.
For indoor use only.
The device should be connected to a grounded outlet.
Do not use on wet floor.

Deutsch Warnung:



Nur zur Verwendung mit IT Geräten.
Nur zur Verwendung in Innenräumen.
Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Nicht auf nassem Boden verwenden.

Français Avertissement:



À utiliser uniquement avec des équipements informatiques.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.
L'appareil doit être connecté à une prise mise à la terre.
Ne pas utiliser sur sol mouillé.

Italiano Avvertimento:



Da utilizzare esclusivamente con apparecchiature informatiche.
Solo per uso interno.
Il dispositivo deve essere collegato a una presa con messa a terra.
Non utilizzare su pavimento bagnato.

Español Advertencia:



Para uso exclusivo con equipos de tecnología de la información.
Sólo para uso en interiores.
El dispositivo debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra. No utilizar sobre suelo mojado.

Polski Ostrzeżenie:



Do użytku wyłącznie ze sprzętem informatycznym.
Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka.
Nie używać na mokrej podłodze.

svenska Varning:



Endast för användning med informationsteknologisk utrustning.
Endast för inomhusbruk.
Enheten ska anslutas till ett jordat uttag.
Använd inte på vått golv.

Nederlands Waarschuwing:



Alleen voor gebruik met informatietechnologieapparatuur.
Alleen voor Gebruik binnenshuis.
Het apparaat moet op een geaard stopcontact worden aangesloten. Niet gebruiken op natte vloer.

Türkçe Uyarı:



Yalnızca bilgi teknolojisi ekipmanıyla kullanım içindir.
Sadece kapalı alanda kullanım için.
Cihaz topraklı bir prize bağlanmalıdır.
Islak zeminde kullanmayınız.

