

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania bezprzewodowych słuchawek dokanałowych Bluetooth

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Słuchawki są przeznaczone wyłącznie do odtwarzania dźwięku i prowadzenia rozmów telefonicznych z kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth.
- Produkt jest przeznaczony do użytku osobistego, w pomieszczeniach i na zewnątrz, w typowych warunkach środowiskowych.
- Nie używaj słuchawek jako środka ochrony słuchu ani w zastosowaniach przemysłowych, ratunkowych lub medycznych.
- Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.

2. Ostrzeżenia dotyczące zdrowia i słuchu

- Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zawsze zaczynaj słuchanie od niskiego poziomu głośności i stopniowo go dostosowuj.
- Unikaj ustawiania głośności powyżej 60% maksymalnego poziomu przez dłuższy czas.
- Rób regularne przerwy w korzystaniu ze słuchawek, szczególnie przy dłuższym użytkowaniu (np. co 60 minut zrób przynajmniej 10-minutową przerwę).
- Jeśli odczuwasz szumy uszne, ból uszu, zawroty głowy lub uczucie zatkania, natychmiast przerwij korzystanie ze słuchawek i skonsultuj się z lekarzem.
- U osób z rozrusznikiem serca, aparatami słuchowymi lub innymi implantami elektronicznymi przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem.

3. Bezpieczeństwo podczas noszenia i dopasowania

- Wybierz odpowiedni rozmiar nakładek dousznych (EarGels), aby zapewnić stabilne i komfortowe dopasowanie.
- Nie wciskaj słuchawek zbyt głęboko do kanału słuchowego – może to spowodować ból lub uszkodzenie ucha.
- Zakładaj i zdejmuj słuchawki powoli, lekko obracając je, aby uniknąć podciśnienia w uchu.
- Nie używaj słuchawek, jeśli masz stan zapalny ucha, infekcję, ból lub świeże urazy w obrębie ucha.
- Utrzymuj słuchawki w czystości. Brud lub wosk uszny mogą pogorszyć komfort użytkowania i jakość dźwięku.

4. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i otoczenia

- Podczas poruszania się po drogach publicznych, w ruchu ulicznym, na siłowni lub w innych miejscach, gdzie musisz słyszeć otoczenie, używaj funkcji przepuszczania dźwięków z otoczenia (np. trybu HearThrough) lub zdejmij słuchawki z jednego ucha.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli, skuterów, hulajnóg elektrycznych itp.), jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas biegania, jazdy na rowerze, rolkach lub deskorolce – wysoki poziom tłumienia hałasu może uniemożliwić usłyszenie nadjeżdżających pojazdów lub innych zagrożeń.
- W miejscach wymagających komunikatów bezpieczeństwa (np. stacje kolejowe, lotniska) nie ustawiaj wysokiego poziomu ANC, aby móc usłyszeć ważne ogłoszenia.

5. Bezpieczeństwo związane z funkcją redukcji hałasu (ANC)

- Aktywna redukcja hałasu (ANC) ogranicza słyszalność dźwięków otoczenia. Korzystaj z niej odpowiedzialnie i nie stosuj w sytuacjach, gdy konieczne jest pełne zachowanie świadomości dźwiękowej.
- Nie używaj silnego tłumienia hałasu w miejscach, gdzie musisz słyszeć syreny, sygnały ostrzegawcze, sygnały kolejowe lub alarmy.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa – wyłącz ANC i/lub aktywuj tryb nasłuchiwania otoczenia.

6. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania używaj wyłącznie złącza USB-C w etui ładującym oraz odpowiednich, certyfikowanych zasilaczy USB.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli etui lub przewód są uszkodzone, zdeformowane, nadmiernie nagrzane lub widoczne są ślady korozji.
- Nie używaj przewodu z uszkodzoną izolacją ani z wygiętymi złączami.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas ładowania na łatwopalnych powierzchniach (np. łóżko, kanapa, papier, tkaniny).
- Nie zakrywaj etui materiałami, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła podczas ładowania.
- Nie ładuj etui i słuchawek w bezpośrednim świetle słonecznym, w pobliżu źródeł ciepła ani w temperaturach wyższych niż zalecane przez producenta.

7. Bezpieczeństwo baterii

- Słuchawki i etui ładujące zawierają wbudowane akumulatory, których nie należy otwierać, rozbierać ani naprawiać samodzielnie.
- Nie narażaj produktu na działanie ognia, wysokiej temperatury ani bezpośredniego słońca (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie wyginaj i nie wrzucaj urządzenia do wody ani innych cieczy.
- W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu z cieczą. W razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyj dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Jeżeli zauważysz nadmierne nagrzewanie, wybrzuszenie, zapach spalenizny, dym lub inne nietypowe objawy – natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania, przestań go używać i umieść w bezpiecznym miejscu z dala od materiałów łatwopalnych.

8. Warunki środowiskowe i odporność

- Produkt jest odporny na pot, zachlapania i kurz w określonym zakresie. Nie oznacza to pełnej odporności na wszystkie warunki i zanurzenie na dowolną głębokość.
- Nie używaj słuchawek podczas nurkowania, skoków do wody ani w warunkach wysokiego ciśnienia wody.
- Po kontakcie z potem, słoną wodą lub chlorowaną wodą delikatnie opłucz słuchawki i etui czystą, lekko wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie wysusz.
- Nie ładuj słuchawek ani etui, gdy są mokre lub wilgotne. Przed ładowaniem upewnij się, że styki są całkowicie suche.
- Nie wystawiaj produktu na skrajne temperatury (bardzo niskie lub bardzo wysokie), silne promieniowanie UV ani nagłe zmiany temperatur.

9. Użytkowanie z urządzeniami bezprzewodowymi

- Słuchawki współpracują z urządzeniami obsługującymi technologię komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

- Przed sparowaniem zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa dotyczącymi nadajnika (np. telefonu, zegarka sportowego, tabletu).
- Podczas używania w miejscach wrażliwych na zakłócenia (np. samoloty, szpitale, obiekty przemysłowe) postępuj zgodnie z lokalnymi instrukcjami i przepisami. Jeśli wymagane jest wyłączenie łączności bezprzewodowej, wyłącz Bluetooth w urządzeniu.
- Nie używaj produktu w bezpośredniej bliskości urządzeń medycznych lub innych aparatów wrażliwych na zakłócenia, chyba że zostało to wyraźnie dopuszczone.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródeł zasilania i wyjmij słuchawki z uszu.
- Czyść słuchawki oraz etui miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, benzyny, agresywnych detergentów ani środków ściernych.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z siateczek i nakładek dousznych, nie używając ostrych narzędzi, które mogą je uszkodzić.
- Nie zanurzaj słuchawek ani etui w wodzie ani innych cieczach.
- Przechowuj produkt w etui ochronnym, w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i bezpośredniego słońca.

11. Postępowanie w razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania

- Jeśli produkt upadł, został uderzony, uszkodzony mechanicznie, miał kontakt z cieczą lub nie działa prawidłowo, przerwij jego użytkowanie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany personel serwisowy.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj słuchawek, etui lub przewodu ładowania – grozi to porażeniem prądem, pożarem lub trwałym uszkodzeniem urządzenia.
- Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych, które nie są przeznaczone do tego typu słuchawek.
- W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków, zakłóceń, przegrzewania się urządzenia lub problemów z ładowaniem – natychmiast przerwij korzystanie z produktu.

12. Informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci

- Przechowuj słuchawki, etui, przewód oraz małe elementy (np. nakładki douszne) poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć ryzyka zadławienia lub połknięcia.
- Dzieci powinny korzystać ze słuchawek wyłącznie pod nadzorem dorosłych, z dbałością o bezpieczny poziom głośności i czas użytkowania.

13. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów

- Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa dotyczących produktów konsumenckich obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
- Po otrzymaniu produktu sprawdź, czy opakowanie, słuchawki, etui i akcesoria nie noszą śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie używaj produktu.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z pełną dokumentacją bezpieczeństwa dołączoną do produktu oraz przestrzegaj wszystkich zawartych w niej ostrzeżeń i instrukcji.

14. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie oraz wbudowane akumulatory nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami

dotyczącymi utylizacji.

- Niewłaściwa utylizacja może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.