

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania telefonu bezprzewodowego z automatyczną sekretarką (zgodnie z wymaganiami GPSR UE)

1. Przeznaczenie wyrobu i ogólne zasady

- Urządzenie jest przeznaczone do prowadzenia rozmów telefonicznych w gospodarstwach domowych i podobnym środowisku (biuro domowe, małe biuro). Nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych, medycznych ani krytycznych dla bezpieczeństwa.
- Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o standardowych warunkach środowiskowych (temperatura i wilgotność wg danych technicznych producenta – zwykle 0–40 °C, 20–80 % RH, bez kondensacji).
- Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przekazać ją wszystkim użytkownikom, w tym opiekunom osób starszych.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Zasilanie elektryczne i ochrona przed porażeniem prądem

- Stosować wyłącznie zasilacz sieciowy dostarczony z urządzeniem lub wskazany w dokumentacji producenta (prawidłowe napięcie wejściowe 100–240 V AC, 50/60 Hz).
- Nie używać uszkodzonych przewodów, wtyczek, gniazdek ani listew zasilających. W razie widocznych uszkodzeń zasilacza, przewodu lub wtyczki – natychmiast odłączyć od sieci i zaprzestać używania.
- Wtyczkę zasilacza należy wsunąć całkowicie w gniazdo. Luźne połączenie może powodować przegrzewanie i ryzyko pożaru.
- Nie dotykać wtyczki ani zasilacza mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.
- Regularnie (np. co kilka miesięcy) odłączać zasilacz od gniazda i wycierać jego powierzchnię suchą szmatką, aby usunąć kurz i zabrudzenia, które mogą pogarszać izolację.
- Nie przykrywać zasilacza tkaninami, nie umieszczać go w zamkniętych, nie wentylowanych przestrzeniach (np. za meblami bez wentylacji). Zapewnić swobodny przepływ powietrza.
- W razie wydobywania się dymu, nietypowego zapachu lub nietypowych dźwięków z urządzenia lub zasilacza natychmiast:
 - odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego,
 - nie dotykać wewnętrznych części urządzenia,
 - nie uruchamiać ponownie, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowany serwis.
- Zasilacz pełni funkcję urządzenia odłączającego od sieci – gniazdo musi być łatwo dostępne przez cały czas użytkowania. Nie wolno tak instalować urządzenia, aby uniemożliwić szybkie wyjęcie wtyczki.

3. Ochrona podczas burzy i przepięć

- Nie podłączać ani nie odłączać przewodów telefonicznych w czasie burzy.
- Nie dotykać niezabezpieczonych przewodów lub zacisków linii telefonicznej przed jej odłączeniem od sieci.
- Zaleca się stosowanie odpowiednich ochronników przeciwprzepięciowych (dla zasilania i linii telefonicznej), szczególnie na obszarach o częstych wyładowaniach atmosferycznych.

4. Instalacja i miejsce ustawienia

- Ustawiać bazę na stabilnej, płaskiej powierzchni, zabezpieczonej przed upadkiem urządzenia. Nie montować w miejscach narażonych na wibracje.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, płyty kuchenne), otwartego ognia ani bezpośredniego nasłonecznienia. Przegrzanie może spowodować uszkodzenie obudowy i elementów wewnętrznych.
- Nie używać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, pralnie, wilgotne piwnice), chyba że lokalne przepisy i wykonanie instalacji zapewniają odpowiedni stopień ochrony.
- Nie narażać na działanie wody ani innych cieczy (rozlane napoje, deszcz, zachlapania). W razie zalania:
 - natychmiast odłączyć zasilacz i przewód telefoniczny,
 - usunąć akumulatory z słuchawki,
 - pozostawić elementy do całkowitego wyschnięcia (co najmniej 72 godziny) w temperaturze pokojowej,
 - nie próbować suszyć w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani na grzejniku.
- Nie umieszczać urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, w zadymieniu (np. silny dym tytoniowy, opary oleju kuchennego) ani w obecności agresywnych chemikaliów – może to prowadzić do uszkodzenia obudowy, styków i izolacji przewodów.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani przewodach (zasilanie, linia telefoniczna). Nie dopuścić do zaciśnięcia, złamania czy rozciągania przewodów.
- Zapewnić odpowiednią odległość od innych urządzeń elektronicznych (telewizory, routery Wi-Fi, inne telefony bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, zasilacze impulsowe), aby ograniczyć wzajemne zakłócanie oraz utratę zasięgu.

5. Użytkowanie słuchawki i ograniczenie ryzyka urazów słuchu

- Słuchawka może generować wysoki poziom dźwięku, szczególnie przy włączonej funkcji wzmocnienia głośności oraz przy głośniku (tryb głośnomówiący).
- Przed przyłożeniem słuchawki do ucha ustawić możliwie najniższą, a jednocześnie wystarczającą do zrozumienia rozmowy głośność. Unikać nagłych zmian poziomu głośności.
- Ostrożnie korzystać z funkcji wzmocnienia dźwięku. Funkcja jest przeznaczona głównie dla osób niedosłyszących i może prowadzić do uszkodzenia słuchu u innych użytkowników lub dzieci.
- Nie wystawiać się przez dłuższy czas na bardzo głośne dźwięki pochodzące z urządzenia. W razie wystąpienia szumów usznych, dyskomfortu lub zaburzeń słuchu skonsultować się z lekarzem.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się słuchawką ani przykładaniem jej do ucha z ustawioną wysoką głośnością.

6. Kompatybilność z aparatami słuchowymi i urządzeniami medycznymi

- Urządzenie jest przystosowane do współpracy z aparatami słuchowymi wyposażonymi w cewkę indukcyjną (tryb T), jednak jakość połączenia może zależeć od konkretnego modelu aparatu słuchowego i ustawień indywidualnych.
- Osoby korzystające z rozruszników serca, pomp insulinowych lub innych implantowanych urządzeń medycznych powinny skonsultować się z lekarzem lub producentem danego urządzenia, aby potwierdzić odporność na zakłócenia radiowe w paśmie ok. 1,88–1,90 GHz.
- Nie używać telefonu w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz stosowania urządzeń radiowych (np. niektóre oddziały szpitalne, strefy o podwyższonym ryzyku zakłóceń).

7. Bezpieczeństwo akumulatorów

- Stosować wyłącznie akumulatory typu Ni-MH w rozmiarze AAA (R03) o napięciu 1,2 V, wskazane przez producenta. Nie używać baterii alkalicznych, cynkowo-węglowych, Ni-Cd ani innych typów.
- Nie mieszać nowych i zużytych akumulatorów ani akumulatorów różnych typów lub producentów w jednej słuchawce.
- Przed pierwszym użyciem naładować akumulatory do pełna zgodnie z instrukcją (standardowo ok. 7 godzin).
- Nie otwierać, nie zginać, nie przebijać i nie rozlutowywać akumulatorów. Wycieki elektrolitu są żrące i toksyczne – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.
- Unikać zwarcia biegunów akumulatora (np. przez noszenie w kieszeni z kluczami, monetami, biżuterią). Może to spowodować silne nagrzanie, poparzenia, a w skrajnym przypadku wybuch.
- Nie wrzucać akumulatorów do ognia, nie nagrzewać w piekarniku, nie wystawiać na bardzo wysokie temperatury ani bezpośrednio światło słoneczne.
- Ładować akumulatory wyłącznie w dedykowanej bazie/ładowarce dostarczonej z urządzeniem lub wskazanej w dokumentacji. Nie stosować improwizowanych ładowarek ani modyfikacji gniazd ładowania.
- Jeżeli obudowa akumulatora jest spuchnięta, pęknięta, odbarwiona lub wydziela zapach – natychmiast zaprzestać użytkowania, odizolować od innych baterii i przekazać do właściwego punktu zbiórki.

8. Ochrona przed pożarem

- Nie pozostawiać urządzenia na łatwopalnych powierzchniach (np. miękkie meble, koce, zasłony) w sposób ograniczający wentylację.
- Nie przechowywać ani nie używać łatwopalnych cieczy, aerozoli lub gazów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia i jego zasilacza.
- Nie stosować rozpuszczalników, benzyny, alkoholu technicznego ani środków ściernych do czyszczenia obudowy – mogą być łatwopalne i uszkodzić tworzywo.

9. Ochrona danych i prywatności

- Automatyczna sekretarka, książka telefoniczna oraz rejestry połączeń mogą zawierać dane osobowe (numery telefonów, daty, godziny, nagrania głosu).
- Przed przekazaniem, odsprzedażą, recyklingiem lub utylizacją urządzenia należy usunąć wszystkie zapisane dane użytkownika (w szczególności nagrania wiadomości, dane książki telefonicznej, listy połączeń, ustawienia specjalne).
- Nie udostępniać osobom nieupoważnionym dostępu do urządzenia, jeśli zapisane są na nim poufne wiadomości lub kontakty. W miarę dostępności używać kodów dostępu do funkcji zdalnego odsłuchu.

10. Ochrona przed niechcianymi połączeniami

- Funkcje blokowania numerów, blokowania połączeń z automatycznych dialerów oraz tryb „Nie przeszkadzać” należy konfigurować w sposób przemyślany, aby nie utrudnić połączeń alarmowych i kontaktu od osób zaufanych.
- Nie blokować numerów służb ratunkowych oraz innych istotnych numerów kontaktowych.

11. Bezpieczne użytkowanie przez osoby starsze i wrażliwe

- Podczas konfiguracji dla osób starszych lub niedosłyszących szczególnie zadbać o:
 - umiarkowaną, ale wystarczającą głośność,
 - wyraźne i czytelne etykiety przycisków,
 - zabezpieczenie przed przypadkową zmianą istotnych ustawień.
- Opiekunowie powinni okresowo sprawdzać stan akumulatorów, poprawność podłączeń oraz to, czy funkcje blokad nie uniemożliwiają odbierania ważnych połączeń.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć zasilacz od sieci oraz przewód telefoniczny od gniazda.
- Do czyszczenia obudowy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Następnie wytrzeć do sucha.
- Nie stosować środków ściernych, aerozoli, rozpuszczalników, środków w sprayu ani silnych detergentów.
- Regularnie (np. raz w miesiącu) czyścić styki ładowania w bazie i słuchawce suchą, miękką ściereczką, aby zapewnić prawidłowe ładowanie.

13. Emisja fal radiowych i zasięg

- Urządzenie pracuje w paśmie DECT ok. 1,88–1,90 GHz z niską mocą nadawania. Pole elektromagnetyczne jest znacznie poniżej poziomów dopuszczalnych w UE.
- Aby zmniejszyć ekspozycję na fale radiowe, można:
 - ustawić bazę w miejscu zapewniającym dobry zasięg (brak konieczności ciągłego „poszukiwania” sygnału przez słuchawkę),
 - korzystać z dostępnych trybów oszczędzania energii radiowej (np. tryb ECO), jeśli nie ogranicza to w istotny sposób zasięgu i funkcjonalności.
- Nie stawiać bazy bezpośrednio przy łózkach, tuż przy głowie użytkownika ani w bezpośrednim sąsiedztwie ciała przez dłuższy czas.

14. Postępowanie w razie usterek i nieprawidłowego działania

- W przypadku powtarzających się resetów, samoczynnych wyłączeń, silnego nagrzewania, zacięć klawiatury lub wyświetlacza:
 - odłączyć zasilacz i przewód telefoniczny,
 - sprawdzić instalację elektryczną i telefoniczną,
 - w razie wątpliwości skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Nie otwierać obudowy ani nie próbować samodzielnych napraw – grozi to porażeniem prądem i utratą zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

15. Utylizacja, recykling i wpływ na środowisko

- Telefon, baza i zasilacz są sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Nie wyrzucać z odpadami komunalnymi. Oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyte akumulatory Ni-MH należy usuwać oddzielnie, w przeznaczonych do tego pojemnikach lub punktach zbiórki baterii, zgodnie z przepisami krajowymi.
- Przed przekazaniem urządzenia do recyklingu usunąć akumulatory ze słuchawki.

16. Ostrzeżenia szczególne

- Nie wolno modyfikować urządzenia, zasilacza ani okablowania. Jakiegokolwiek przeróbki mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania.
- Nie używać urządzenia, jeżeli obudowa jest pęknięta, zdeformowana, nadtopiona lub widać elementy wewnętrzne.
- Nie stosować nieoryginalnych akcesoriów elektrycznych i zasilaczy, które nie są przeznaczone do tego modelu.
- W razie upadku urządzenia z dużej wysokości lub poważnego uderzenia zaleca się kontrolę jego stanu (wizualną oraz funkcjonalną) przed dalszym użytkowaniem.

17. Bezpieczeństwo podczas transportu i przechowywania

- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami, nadmierną temperaturą i wilgocią.
- Na dłuższy okres przechowywania (kilka miesięcy lub dłużej) zaleca się wyjęcie akumulatorów ze słuchawki, aby ograniczyć ryzyko wycieku i uszkodzenia styków.
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa jest konieczne dla ograniczenia ryzyka porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia słuchu oraz innych obrażeń lub szkód materialnych w trakcie użytkowania urządzenia.