

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania urządzenia do masażu stóp z podgrzewaniem

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa opracowano zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Przekazując urządzenie innej osobie, należy przekazać także tę instrukcję.

1. Przeznaczenie urządzenia i ogólne zasady

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do relaksacyjnego masażu stóp i kąpieli stóp w wodzie w warunkach domowych, wewnątrz pomieszczeń.
 - Nie wolno używać urządzenia do celów medycznych, diagnostycznych ani terapeutycznych ani jako zamiennika leczenia zaleconego przez lekarza.
 - Nie wolno stosować urządzenia w środowisku komercyjnym (np. salony kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej).
 - Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z opisanym przeznaczeniem i sposobem użytkowania. Każde inne zastosowanie może prowadzić do ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
 - Urządzenie należy ustawiać i używać na stabilnej, poziomej powierzchni, odpornej na wodę i ciepło.
-

2. Grupy użytkowników i ograniczenia

2.1 Osoby dorosłe

- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją.
- Osoby o ograniczonej wrażliwości na ciepło (np. z zaburzeniami czucia) muszą zachować szczególną ostrożność i ustawiać niższą temperaturę wody.

2.2 Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Urządzenie nie jest zabawką.
- Nie zaleca się używania urządzenia przez dzieci poniżej 6 roku życia.
- Dzieci w wieku poniżej 14 lat mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej. Temperatura wody dla dzieci nie może przekraczać 42 °C.
- Osoby z niepełnosprawnościami, z ograniczoną sprawnością ruchową, umysłową lub sensoryczną, a także osoby starsze lub osoby z zaburzeniami odczuwania zimna i ciepła mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem i z pomocą osoby dorosłej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

2.3 Przeciwwskazania medyczne

OSTRZEŻENIE: W poniższych przypadkach użycie urządzenia jest zabronione lub wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

- Nie używać urządzenia, jeśli:
 - jesteś w ciąży,
 - posiadasz rozrusznik serca, elektroniczne implanty, sztuczne stawy lub inne wszczepione urządzenia elektroniczne,
 - cierpisz na zaburzenia krążenia, żylaki, stany zapalne żył, zaawansowaną cukrzycę,
 - masz otwarte rany, owrzodzenia, świeże urazy, oparzenia, stany zapalne skóry w obrębie stóp lub podudzi,
 - masz ostrą zakrzepicę żylną lub ciężkie choroby serca.
 - W przypadku jakichkolwiek niewyjaśnionych bólów, zawrotów głowy, bólów głowy, problemów kardiologicznych, neurologicznych lub innych chorób przewlekłych przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
 - Jeśli w trakcie korzystania z urządzenia wystąpi ból, drętwienie, silny dyskomfort, zawroty głowy, mdłości lub inne niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać używanie urządzenia, odłączyć je od zasilania i skontaktować się z lekarzem.
-

3. Bezpieczeństwo elektryczne

3.1 Zasilanie i przewód

- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy upewnić się, że napięcie zasilania w gniazdku odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza i przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani zasilacza mokrymi rękami.
- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający, zginać go, przygniatać meblami, zginać w ostrych łukach ani skręcać.
- Przewód zasilający należy ułożyć w sposób uniemożliwiający potknięcie się.
- Aby odłączyć urządzenie od sieci, zawsze należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
- Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub zasilacz są uszkodzone, nie wolno używać urządzenia. Naprawy mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.

3.2 Użytkowanie w pobliżu wody

OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem.

- Urządzenie jest przeznaczone do używania z wodą wyłącznie w niecce urządzenia. Pozostałe elementy (zasilacz, wtyczka, panel sterowania) należy chronić przed zalaniem.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, zasilacza ani przewodu zasilającego w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie używać urządzenia w bardzo wilgotnym środowisku (np. pod prysznicem, w wannie, w saunie, w pobliżu basenu).
- Nie dotykać zasilacza ani wtyczki, stojąc w wodzie lub na mokrej powierzchni.
- Jeśli urządzenie lub zasilacz wpadnie do wody, **nie wolno go dotykać**. Należy natychmiast odłączyć zasilanie, wyłączając odpowiedni bezpiecznik lub wyjmując wtyczkę z gniazdka (trzymając za suchą wtyczkę, nie dotykając wody), a następnie zaprzestać używania urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli obudowa, panel sterowania lub komora na wodę są pęknięte lub nieszczelne.

3.3 Nadzór podczas pracy

- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
 - Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy je zawsze wyłączyć przyciskiem, a następnie odłączyć wtyczkę z gniazdka.
-

4. Bezpieczeństwo termiczne i kontrola temperatury

- Zakres regulacji temperatury wody wynosi zwykle od 35 °C do 48 °C. Temperatura startowa może być ustawiona fabrycznie (np. 42 °C).
 - Wodę należy nagrzewać stopniowo i zawsze sprawdzać jej temperaturę dłonią lub termometrem przed włożeniem stóp.
 - Nie wlewać do urządzenia wody gorącej o temperaturze powyżej 45 °C, aby uniknąć oparzeń skóry oraz uszkodzenia tworzywa.
 - Osoby wrażliwe na ciepło, dzieci i osoby starsze powinny korzystać z niższych temperatur. Dla dzieci maksymalna zalecana temperatura to 42 °C.
 - Nie używać urządzenia na obszarach ciała z zaburzeniami czucia (np. przy neuropatii cukrzycowej), gdyż może to prowadzić do niedostrzeżonych oparzeń.
 - Nie stosować urządzenia w przypadku gorączki lub ostrego zakażenia obejmującego kończyny dolne.
-

5. Bezpieczeństwo mechaniczne i użytkowe

5.1 Ustawienie i napełnianie wodą

- Urządzenie należy ustawiać na stabilnym, poziomym i suchym podłożu. Nie ustawiać na miękkich, niestabilnych lub nagrzewających się powierzchniach.
- Przed napełnieniem należy się upewnić, że urządzenie jest rozłożone zgodnie z instrukcją i zablokowane w pozycji roboczej (właściwe ustawienie ścianek i podpórek).
- Urządzenie wolno napełniać wyłącznie czystą wodą. Nie przekraczać oznaczonego poziomu maksymalnego napełnienia, aby uniknąć przełania podczas użytkowania.
- Nie włączać urządzenia bez wody; praca „na sucho” może doprowadzić do uszkodzenia elementów grzewczych.

5.2 Dodatki do wody

- Nie wlewać do wody substancji żrących, łatwopalnych ani zawierających grube cząstki stałe (np. piasek, kryształki soli o dużej średnicy, zioła luzem), które mogą uszkodzić elementy mechaniczne, dysze powietrzne lub pompę.
- Jeśli stosowane są delikatne dodatki do kąpieli (np. sól drobnoziarnista), należy używać ich z umiarem i po kąpieli dokładnie wypłukać urządzenie.

5.3 Sposób korzystania

- Przed włączeniem upewnić się, że przewód i wtyczka są suche oraz że urządzenie nie jest uszkodzone.
- Podczas korzystania należy siedzieć na stabilnym krześle. Nie wolno stawać na urządzeniu ani siadać na niecce.
- Nie wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów innych niż stopy.
- Nie zasłaniać otworów powietrznych, dysz bąbelków ani elementów grzewczych.
- Nie używać urządzenia w obuwiu ani grubych skarpetach – stopy powinny być bose, czyste i bez ostrych przedmiotów (np. ozdób, akcesoriów, które mogłyby porysować dno urządzenia).
- Nie korzystać z urządzenia bezpośrednio po intensywnym wysiłku, gdy występują ostre skurcze mięśni lub świeże urazy.
- Nie stosować urządzenia w ciągu 30 minut przed posiłkiem ani w ciągu 30 minut po posiłku, aby uniknąć obciążenia układu krążenia i trawienego.
- Nie przykładать ciężkich przedmiotów do górnej krawędzi ani pokrywy urządzenia, zwłaszcza gdy w środku znajduje się woda.
- Nie używać urządzenia, gdy jest ono złożone lub częściowo złożone.

5.4 Funkcje masażu i czas użytkowania

- Urządzenie może posiadać rolki masujące, funkcję wibracji, wytwarzania bąbelków oraz czerwone światło.
 - Unikać zbyt intensywnego lub długotrwałego masażu tego samego obszaru ciała, aby nie podrażnić tkanek.
 - Zalecany maksymalny czas pojedynczej sesji wynosi 30 minut, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
 - Nie uruchamiać kilku cykli masażu bez przerwy; przed rozpoczęciem kolejnej sesji odczekać co najmniej 15 minut, aby urządzenie ostygło i aby organizm mógł się zaadaptować.
-

6. Szczególne środki ostrożności dotyczące elementów magnetycznych i świetlnych

6.1 Elementy magnetyczne

- Jeśli urządzenie lub osłona przeciwkurzowa zawiera magnesy, należy je przechowywać w odległości od:

- rozruszników serca i innych wrażliwych implantów medycznych,
- kart płatniczych, nośników danych, zegarków mechanicznych i innych elementów wrażliwych na pola magnetyczne.

6.2 Czerwone światło

- Funkcja czerwonego światła jest przeznaczona wyłącznie do komfortu i relaksu użytkownika.
 - Nie należy długo wpatrywać się bezpośrednio w źródło światła.
 - Nie używać czerwonego światła w przypadku nadwrażliwości na światło, schorzeń dermatologicznych związanych z fotowrażliwością lub stosowania leków fotouczulających bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
-

7. Ograniczenia dotyczące samodzielnych napraw i modyfikacji

- Użytkownikom nie wolno demontować, otwierać ani modyfikować urządzenia, zasilacza, panelu sterowania ani innych elementów.
 - Nie wolno ingerować w układ elektryczny, elementy grzewcze, czujniki temperatury, zabezpieczenia termiczne ani sterownik.
 - Nie używać urządzenia, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia (pęknięcia obudowy, nieszczelność, ślady przepalenia, odkształcenia termiczne).
 - Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
-

8. Bezpieczeństwo podczas czyszczenia i konserwacji

8.1 Czynności przygotowawcze

- Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze:
 - wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania,
 - odłącz wtyczkę z gniazdka, trzymając za suchą wtyczkę,
 - poczekaj, aż woda i elementy urządzenia ostygną.

8.2 Czyszczenie

- Opróżnij nieckę z wody, przechylając urządzenie ostrożnie tak, aby woda nie dostała się do elementów elektrycznych (zasilacz, panel sterowania).
- Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Do czyszczenia powierzchni używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- W razie potrzeby można zastosować łagodny detergent rozpuszczony w wodzie, a następnie przetrzeć urządzenie czystą, wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha.
- Nie używać środków agresywnych (np. rozpuszczalników, benzyny, środków ściernych), które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nie wycierać gniazd i styków zasilania mokrą ściereczką.
- Jeśli urządzenie lub wtyczka zamokły, należy pozwolić im całkowicie wyschnąć w sposób naturalny przed ponownym użyciem.

8.3 Konserwacja i przegląd

- Urządzenie jest zasadniczo bezobsługowe; ogranicz się do regularnego czyszczenia i kontroli wizualnej.
 - Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego, wtyczki i obudowy – w razie stwierdzenia nieprawidłowości **nie** używaj urządzenia.
 - Nie stosuj smarów, olejów ani innych środków konserwujących na częściach elektrycznych i elektronicznych.
-

9. Bezpieczne przechowywanie i transport

9.1 Składanie i przechowywanie

- Przed przechowywaniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz wtyczkę z gniazdka i całkowicie wylej wodę.
- Upewnij się, że urządzenie jest suche przed złożeniem, aby uniknąć rozwoju pleśni i uszkodzeń materiału.
- Składaj urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta, nie wywierając nacisku na panel sterowania ani elementy grzewcze.
- Przechowuj urządzenie w pozycji poziomej w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie ustawiaj na złożonym urządzeniu ciężkich przedmiotów.

9.2 Transport

- Przed przeniesieniem urządzenia upewnij się, że jest ono odłączone od zasilania i całkowicie opróżnione z wody.
 - Przenoś urządzenie, trzymając je za obudowę, a nie za przewód zasilający.
 - Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, upadkiem i zalaniem.
-

10. Czas użytkowania i monitorowanie stanu zdrowia

- Przeciętny, bezpieczny czas pojedynczej sesji wynosi około 20–30 minut, chyba że lekarz zaleci inaczej.
 - Nie używać urządzenia częściej niż kilka razy dziennie. W przypadku długotrwałego, codziennego użytkowania należy obserwować reakcję organizmu i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
 - Jeśli w trakcie lub po użyciu pojawiają się nietypowe objawy (silne zaczerwienienie, ból, drętwienie, zawroty głowy, duszność), niezwłocznie przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się ze specjalistą medycznym.
-

11. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo przy utylizacji

- Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, które nie mogą być usuwane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
 - Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenie należy przekazać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 - Przed oddaniem urządzenia do utylizacji należy upewnić się, że jest ono odłączone od zasilania i – w miarę możliwości – suche.
 - Postępowanie zgodne z przepisami dotyczącymi utylizacji pomaga ograniczyć ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.
-

12. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa


- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia.
- Sprawdzaj stan przewodu, wtyczki i obudowy przed każdym użyciem.
- Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzeń, chorób stóp, otwartych ran lub przeciwwskazań medycznych.
- Chroń zasilacz, przewód i panel sterowania przed kontaktem z wodą.

- Nie używaj urządzenia bez nadzoru oraz w pobliżu małych dzieci i zwierząt.
- Przestrzegaj zalecanego zakresu temperatury i czasu korzystania, aby uniknąć oparzeń i przeciążenia organizmu.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani napraw samodzielnie.
- Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od sieci i opróżniaj je z wody.

Przestrzeganie powyższych zaleceń znacząco zmniejsza ryzyko wypadków, urazów oraz uszkodzenia urządzenia i zapewnia bezpieczne korzystanie z produktu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Distributed by
COMFIER

Consumer Services email: supportus@comfier.com
For more information regarding our product line, please visit
www.comfier.com.
Made in China
©2024 Comfier Technology Co., Ltd. All rights reserved.









MODEL:CF-5415	
POWER/W	500
INPUT	AC120V
SIZE/IN	13.6x4.5x16.7
WEIGHT/LBS	4.4
MADE IN CHINA	



