

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: bębenek bongo drewniany 6+7

Niniejsze zalecenia mają na celu bezpieczne korzystanie z produktu zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa GPSR (UE).

1. Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do użytku muzycznego jako instrument perkusyjny.
- Używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed każdym użyciem sprawdź stan instrumentu, w szczególności korpus, membrany, elementy łączy oraz krawędzie.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, luźne elementy, odkształcenia lub inne uszkodzenia.
- Podczas gry stosuj umiarkowaną siłę uderzenia, aby nie uszkodzić membran ani konstrukcji instrumentu.
- Używaj odpowiednich pałeczek lub dłoni w sposób zgodny z techniką gry na bębnie bongo.
- Nie wystawiaj instrumentu na silne uderzenia, rzucanie ani nacisk punktowy.

3. Ryzyko związane z użytkowaniem

- Możliwe jest wystąpienie drobnych urazów dłoni przy zbyt intensywnej grze lub przy uszkodzonym instrumencie.
- Drewniane elementy mogą ulec uszkodzeniu przy kontakcie z wilgocią, wysoką temperaturą lub nagłymi zmianami warunków otoczenia.
- Małe elementy montażowe, jeśli występują, mogą stanowić zagrożenie dla dzieci po poluzowaniu lub odłączeniu.

4. Ostrzeżenia

- Nie jest to zabawka. Używanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą, deszczem, parą wodną ani innymi źródłami wilgoci.
- Nie umieszczaj instrumentu w pobliżu źródeł ciepła, ognia, grzejników ani w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Nie modyfikuj konstrukcji instrumentu samodzielnie.
- Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jeśli instrument jest niestabilny.

5. Warunki użytkowania i przechowywania

- Przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
- Unikaj dużych wahań temperatury i wilgotności, które mogą spowodować pękanie drewna lub rozciąganie membran.
- Podczas transportu zabezpiecz instrument przed uderzeniami i zgnieceniem.

- Po użyciu wytrzyj instrument suchą, miękką ściereczką.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Regularnie kontroluj naciąg i stan membran oraz mocowanie elementów konstrukcyjnych.

7. Postępowanie w razie uszkodzenia

- Jeżeli zauważysz pęknięcie drewna, rozdarcie membrany lub poluzowanie elementów, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Uszkodzony produkt powinien zostać naprawiony przez osobę kompetentną lub wycofany z użytku.
- Nie próbuj używać instrumentu jako podpory, siedziska lub do innych celów niż muzyczne.

8. Zalecenia dla użytkowników

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z zasadami obsługi instrumentu.
- W przypadku wątpliwości dotyczących stanu technicznego produktu nie korzystaj z niego do czasu dokonania sprawdzenia.
- Używaj instrumentu w odpowiednio przygotowanym, stabilnym i bezpiecznym otoczeniu.

Product Name: Bongo Drum

Model: EBO-1

Manufacturer: Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd.

Address: Room 7002 and 7003, 7th Floor, Digital Entertainment Industrial Park, Greater Bay Area, No. 28 Huangpu Park West Road, Huangpu District, Guangzhou, China.

Made In China

UK REP **Information for UK representatives**

Name: GOAL REACH CONSULTING LTD

Address : Office 1029 3 Hardman Street 10th Floor, Spinningfields
Manchester, UK M3 3hf

E-mail: goalservice@hotmail.com

EU REP **Information for EU representatives**

Name: SUCCESS COURIER SL

Address : Calle Rio Tormes Num.1, planta 1, Derecha,
Oficina 3, Fuenlabrada, madrid, 28947 Spain

E-mail: successservice2@hotmail.com



Recycling Guidelines



Estar®

EBO-1
BONGO DRUM

A rectangular cardboard box for an Eastar EBO-1 Bongo Drum. The box is brown with the brand name 'Eastar' in a stylized script font, followed by a registered trademark symbol. Below the brand name, the model 'EBO-1' and the product type 'BONGO DRUM' are printed in a bold, sans-serif font. The box is secured with clear tape at the corners and along the edges.

Eastar®

EBO-1
BONGO DRUM







