

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania wzmacniacza audio HiFi 2-kanalowego z zasilaniem 12 V / do użytku z odpowiednim zasilaniem sieciowym, wyposażonego w Bluetooth, wejścia USB/SD/RCA, radio FM i pilot zdalnego sterowania.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do odtwarzania i wzmacniania sygnału audio w warunkach domowych lub w pojeździe, zgodnie z parametrami zasilania i podłączenia urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko z kompatybilnymi głośnikami, przewodami i źródłami dźwięku.
- Nie używaj produktu do zastosowań profesjonalnych, medycznych, ratunkowych ani przemysłowych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji, przeróbek ani napraw urządzenia.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, przewodów, złączy lub oznak przegrzania natychmiast przerwij użytkowanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie źródła zasilania o parametrach zgodnych z oznaczeniami produktu.
- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie zasilania i biegunowość są prawidłowe.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonego zasilacza, gniazda, instalacji samochodowej ani przedłużacza.
- Nie dotykaj urządzenia, przewodów ani wtyczek mokrymi rękami.
- Nie narażaj urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie ani zachłapanie.
- Nie ustawiaj na urządzeniu pojemników z cieczą, takich jak szklanki, kubki czy wazon.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem, przenoszeniem lub podłączaniem przewodów audio i głośnikowych.
- Jeżeli produkt jest używany w pojeździe, montaż i podłączenie powinny być wykonane przy wyłączonym zasilaniu pojazdu.
- Niewłaściwe podłączenie może spowodować zwarcie, porażenie prądem, przegrzanie lub pożar.

4. Ryzyko przegrzania i pożaru

- Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół obudowy.
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych i nie ustawiaj urządzenia na miękkich powierzchniach, które mogą blokować przepływ powietrza.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piekarniki, kuchenki, kominki lub silnie nasłonecznione miejsca.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o podwyższonej temperaturze, dużym zapyleniu lub słabej wentylacji.

- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, trzasków lub nadmiernego nagrzewania natychmiast odłącz zasilanie.

5. Bezpieczne ustawienie i montaż

- Ustaw urządzenie na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Chronić produkt przed wstrząsami, upadkiem i silnymi drganiami.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie może spaść lub zostać przypadkowo pociągnięte za przewody.
- Przewody prowadź w sposób zapobiegający potknięciu, zgnieceniu, przecięciu lub uszkodzeniu izolacji.
- Jeżeli urządzenie jest używane w samochodzie, zamontuj je tak, aby nie utrudniało prowadzenia pojazdu, obsługi elementów sterujących ani widoczności.

6. Bezpieczeństwo użytkowania dźwięku

- Rozpoczynaj odtwarzanie przy niskim poziomie głośności i zwiększaj ją stopniowo.
- Długotrwałe słuchanie głośnego dźwięku może powodować uszkodzenie słuchu.
- Unikaj nagłych zmian głośności, szczególnie podczas podłączania źródeł audio, mikrofonów lub korzystania z Bluetooth.
- Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu wzmocnienia, tonów niskich i wysokich, jeśli powoduje to zniekształcenia dźwięku lub przegrzewanie urządzenia.

7. Podłączanie głośników i urządzeń zewnętrznych

- Podłączaj tylko kompatybilne głośniki o odpowiednich parametrach.
- Nie dopuszczaj do zwarcia przewodów głośnikowych.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem głośników wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Upewnij się, że przewody są prawidłowo i pewnie zamocowane w zaciskach lub gniazdach.
- Nie wkładaj do portów USB/SD uszkodzonych nośników ani przedmiotów innych niż przeznaczone do tego celu.
- Podczas używania mikrofonów zachowaj ostrożność, aby uniknąć sprzężenia akustycznego, które może spowodować nagły, bardzo głośny dźwięk.

8. Bezpieczeństwo korzystania z Bluetooth i pilota

- Podczas parowania Bluetooth trzymaj urządzenie w rozsądnej odległości od źródła sygnału i unikaj zakłóceń od innych urządzeń bezprzewodowych.
- Jeśli połączenie działa niestabilnie, zmniejsz odległość między urządzeniami i usuń przeszkody metalowe lub elektroniczne źródła zakłóceń.
- Pilot należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie kieruj pilota w stronę oczu z bliskiej odległości.
- Jeżeli pilot zawiera baterię, używaj wyłącznie baterii odpowiedniego typu, instaluj ją zgodnie z polaryzacją i nie wrzucaj do ognia.

9. Środowisko użytkowania

- Produkt przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń lub w suchym środowisku pojazdu.

- Chronić urządzenie przed wilgocią, kondensacją pary wodnej, mgłą olejową, pyłem przewodzącym i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego do ciepłego miejsca odczekaj, aż osiągnie temperaturę otoczenia, aby uniknąć kondensacji wilgoci.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, benzyny, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, portów i otworów wentylacyjnych.

11. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli:
- obudowa jest uszkodzona,
- urządzenie zostało zalane,
- występuje dym, zapach spalenizny lub nietypowe odgłosy,
- porty, przewody lub złącza są przegrzane,
- urządzenie nie działa prawidłowo po podłączeniu zgodnie z instrukcją.
- Nie otwieraj obudowy. Kontrola i naprawa powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

12. Informacje dotyczące bezpiecznej utylizacji

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż produkt do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli pilot zawiera baterie, usuwaj je i utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi baterii.

13. Ostrzeżenia skrócone do umieszczenia przy użytkowaniu

- Używać tylko z odpowiednim zasilaniem.
- Chronić przed wodą i wilgocią.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Odłączać od zasilania przed podłączaniem przewodów i czyszczeniem.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia.
- Utrzymywać poza zasięgiem dzieci.
- Unikać nadmiernej głośności ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu.

***** SPECIFICATIONS *****

*Speaker impedanc 8 to 16 ohm

*SNR(signal/Noise Ratio)-90dB

*Input power=12Volts DC5AMPS~AC220V

*Input impedance=47K

*FREQUENCY 20Hz-20KHz

*Input sensity 0.25mv-300mv

*Oupitput power R.M.S 20W~300W



本产品已通过国家3C强制认证




POWER AMPLIFIER

HiFi sound makes wonderful music
accompany you every happy day.



Hi-Fi

STEREO DUAL CHANNEL AMPLIFIER



POWER AMPLIFIER

OPEN



MODEL:

AV-698 ☐

AV-699 ☐

AV-253BT ☐

AV-263BT ☐

AV-298BT ☒

