

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Poniższe zalecenia mają na celu bezpieczne korzystanie z mikrofonu kierunkowego z połączeniem USB i 3,5 mm. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji i stosować się do wszystkich wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi, przechowywania oraz czyszczenia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do rejestrowania dźwięku podczas nagrań wideo, tworzenia treści, nagrań plenerowych, transmisji i pracy głosowej.
- Nie używaj mikrofonu w sposób niezgodny z instrukcją producenta ani w warunkach, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Małe elementy i przewody mogą stanowić ryzyko uduszenia lub zaplątania.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w miejscach dostępnych dla osób nieuprawnionych.

2. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Przed podłączeniem sprawdź, czy używane urządzenie jest zgodne z odpowiednim interfejsem: USB lub wejściem 3,5 mm TRS.
- Podłączaj i odłączaj przewody delikatnie, trzymając za wtyk, a nie za sam kabel.
- Nie wyginaj nadmiernie kabli, nie ściskaj ich i nie narażaj na uszkodzenia mechaniczne.
- Jeśli mikrofon jest podłączany do komputera, smartfona, tabletu lub kamery, upewnij się, że gniazdo i przewód są czyste, suche i nieuszkodzone.

3. Warunki użytkowania

- Używaj urządzenia w miejscu suchym i dobrze wentylowanym.
- Chronić mikrofon przed kontaktem z wodą, deszczem, kondensacją, błotem i innymi cieczami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, otwartego ognia ani w miejscach o dużym zapyleniu, jeśli może to wpłynąć na jego działanie lub bezpieczeństwo.
- Unikaj upuszczania, uderzania oraz silnych wstrząsów. Wstrząsy mogą pogorszyć jakość dźwięku lub spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.

4. Montaż i obsługa akcesoriów

- Przed montażem upewnij się, że uchwyt, osłona przeciwwietrzna i elementy mocujące są prawidłowo zamocowane.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji mikrofonu na uchwycie, aparacie lub innym urządzeniu.
- Sprawdzaj regularnie, czy elementy montażowe nie poluzowały się podczas transportu lub użytkowania.
- Jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia lub luzy, przerwij użytkowanie do czasu sprawdzenia stanu akcesoriów.

5. Ochrona przed hałasem i jakością sygnału

- Podczas pracy w pobliżu źródeł silnego hałasu stosuj odpowiednią ostrożność, aby nie narażać słuchu.
- Przed nagrywaniem ustaw poziom wejściowy w sposób zapobiegający przesterowaniu sygnału.

- Jeśli używasz funkcji audio w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu, wprowadzaj zmiany stopniowo i sprawdzaj efekt odsłuchem testowym.

6. Użytkowanie w terenie

- Podczas pracy na zewnątrz zabezpiecz urządzenie przed wiatrem, deszczem i pyłem.
- Upewnij się, że przewody nie stwarzają zagrożenia potknięcia dla użytkownika ani osób postronnych.
- W przypadku silnego wiatru, burzy lub trudnych warunków atmosferycznych przerwij korzystanie z urządzenia i zabezpiecz je w suchym miejscu.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sprzętu elektronicznego.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do gniazd, złączy i elementów wewnętrznych.
- Regularnie kontroluj stan przewodów, złączy i mocowań. W razie uszkodzenia zaprzestań użytkowania.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, kurzu i wysokiej temperatury.
- Na czas transportu zabezpiecz mikrofon oraz akcesoria przed uderzeniami i zgniataniem.
- Nie przechowuj urządzenia z naprężonymi przewodami ani pod ciężkimi przedmiotami.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie działa nietypowo, nie reaguje prawidłowo lub pojawia się zniekształcony dźwięk, przerwij użytkowanie i sprawdź połączenia.
- Nie próbuj samodzielnie rozbierać ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, przegrzania, zalania lub podejrzenia awarii odłącz urządzenie i nie używaj go do czasu sprawdzenia.

10. Utylizacja

Zużytego urządzenia oraz elementów elektronicznych nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

11. Ważne ostrzeżenia

- Nie używaj urządzenia, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony.
- Nie przykrywaj mikrofonu materiałami, które mogą ograniczać przepływ powietrza lub wpływać na jakość pracy.
- Stosuj wyłącznie kompatybilne przewody i akcesoria, które nie powodują nadmiernego obciążenia złączy.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania przerwij pracę i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.



Deutsch:
Sicherheitsinformationen

Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR – General Product Safety Regulation)

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (General Product Safety Regulation, GPSR). Diese Erklärung basiert auf der Bewertung der Produktsicherheit und der Einhaltung der relevanten Sicherheitsstandards.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet

Für weitergehende Informationen zum Produkt kontaktieren Sie die verantwortliche Person unter den auf der Produktseite hinterlegten Kontaktdaten.

Español:
Información de seguridad

Reglamento general de seguridad de los productos – GPSR – General Safety Product Regulation

Este producto cumple los requisitos del Reglamento general de seguridad de los productos (RGPP). Esta declaración se basa en la evaluación de la seguridad del producto y el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes.
No apto para menores de 3 años.

Si desea obtener más información sobre el producto, póngase en contacto con la persona responsable a través de los datos de contacto que figuran en la página del producto.

Italiano:
Informazioni sulla sicurezza

Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti – (GPSR – General Product Safety)
Questo prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR). Questa dichiarazione si basa sulla valutazione della sicurezza del prodotto e sulla conformità agli standard di sicurezza pertinenti.

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Per ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il responsabile utilizzando i dettagli di contatto forniti sulla pagina del prodotto.

Nederlands:
Veiligheidsinformatie

Algemene productveiligheidsverordening (GPSR – General Safety Regulation)

Dit product voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Productveiligheid (APSR). Deze verklaring is gebaseerd op de beoordeling van de productveiligheid en de naleving van de relevante veiligheidsnormen.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Neem voor meer informatie over het product contact op met de verantwoordelijke persoon via de contactgegevens op de productpagina.

English:
Safety-Information

General Product Safety Regulation - GPSR
This product fulfils the requirements of the General Product Safety Regulation (GPSR). This declaration is based on the assessment of product safety and compliance with the relevant safety standards.

Not suitable for children under 3 years

For further information on the product, please contact the responsible per using the contact details provided on the product page.

Français:
Informations sur la sécurité

Règlement relatif à la sécurité générale des produits – (GPSR – General Product Safety Regulation)
Ce produit répond aux exigences du règlement relatif à la sécurité générale des produits (RGSP). Cette déclaration est basée sur l'évaluation de la sécurité du produit et sur la conformité aux normes de sécurité applicables.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Pour plus d'informations sur le produit, veuillez contacter le responsable en utilisant les coordonnées fournies sur la page du produit.

Polski:
Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów – (GPSR – General Safety Regulation)

Niniejszy produkt spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Niniejsza deklaracja opiera się na ocenie bezpieczeństwa produktu i zgodności z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za produkt, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie produktu.

Svensk:
Säkerhetsinformation

Allmän produktsäkerhetsförrordning (GPSR – General Safety Product Regulation)

Denna produkt uppfyller kraven i den allmänna produktsäkerhetsbestämmelsen (GPSR). Denna deklaration baseras på en bedömning av produktens säkerhet och överensstämmelse med relevanta säkerhetsstandarder.

Ej lämplig för barn under 3 år.

För ytterligare information om produkten, vänligen kontakta ansvarig person med hjälp av kontaktuppgifterna på produktsidan.