

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Andoer C500 Camera Rig

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji i ostrzeżeń dostarczonych przez producenta przed użyciem produktu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą ani innymi płynami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu.
- Przechowuj urządzenie w sposób niedostępny dla dzieci. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Bezpieczeństwo Użytkowania

- Upewnij się, że aparat jest prawidłowo zamontowany na antypoślizgowej gumowej płycie za pomocą śruby 1/4" przed rozpoczęciem nagrywania.
- Zawsze używaj produktu na stabilnej powierzchni, unikając miejsc o dużym natężeniu ruchu lub nierównych powierzchni, które mogą doprowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie przeciążaj produktu wagami przekraczającymi zalecenia producenta (1738 gramów), aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Podczas instalacji dodatkowych akcesoriów, takich jak oświetlenie czy urządzenia radiowe, upewnij się, że są one poprawnie zamontowane i zabezpieczone, korzystając z otworów na śruby 1/4" i 3/8".

Bezpieczeństwo Montażu i Demontażu

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzeń. Uszkodzone części mogą prowadzić do niewłaściwego działania lub awarii sprzętu.
- Podczas montażu i demontażu drążków 15 mm, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub i innych elementów mocujących, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Konserwacja i Czyszczenie

- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zużycia. Wykryte uszkodzenia należy niezwłocznie usunąć lub zgłosić wykwalifikowanemu serwisowi.
- Do czyszczenia używaj tylko suchych szmatek z mikrofibry. Unikaj użycia środków chemicznych, które mogą zniszczyć powierzchnię produktu.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury oraz bezpośredniego światła słonecznego, co może wpływać negatywnie na trwałość elementów.
- Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w pozycji, która zapobiega jego przewróceniu lub uszkodzeniu.

**1****Warning**

Please read the product instructions carefully before use to ensure correct use.

2**Warnung**

Bitte lesen Sie das Produkthandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass es korrekt und gemäß den Anweisungen verwendet wird.

3**Avertissement**

Euillez lire attentivement les instructions du produit avant utilisation pour garantir une utilisation correcte selon les instructions.

4**Advertencia**

Por favor, lea detenidamente el manual del producto antes de usarlo para asegurarse de seguir correctamente las instrucciones.

5**Ostrzeżenie**

Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi produktu, aby upewnić się, że są przestrzegane poprawne wskazówki dotyczące użytkowania.

6**Waarschuwing**

Lees voor gebruik aandachtig de handleiding van het product om er zeker van te zijn dat het correct en in overeenstemming met de instructies wordt gebruikt.

7**Varning**

Läs bruksanvisningen noggrant före användning för att säkerställa att produkten används på rätt sätt och i enlighet med instruktionerna.

8**Attenzione**

Leggere attentamente il manuale del prodotto prima dell'uso per garantire il corretto utilizzo delle istruzioni.

9**Uyarı**

Lütfen doğru kullanım talimatlarını sağlamak için kullanmadan önce ürün kılavuzunu dikkatlice okuyun.