

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Audibax Magic Ball Mini Star

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed pierwszym użyciem i zachować do wykorzystania w przyszłości. Produkt jest urządzeniem oświetleniowym LED przeznaczonym do użytku wewnętrznego.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie służy do tworzenia efektów świetlnych podczas wydarzeń, imprez i zastosowań dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używać urządzenia jako oświetlenia awaryjnego, roboczego ani medycznego.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby wymagające opieki.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować konstrukcji urządzenia ani jego przewodów.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, przewodu zasilającego lub elementów sterujących nie używać produktu.
- Nie korzystać z urządzenia, jeśli działa niestabilnie, wydaje nietypowe dźwięki, zapach spalenizny lub nadmiernie się nagrzewa.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada parametrom urządzenia: 100–240 V AC, 50 Hz.
- Podłączać wyłącznie do sprawnej instalacji elektrycznej.
- Nie dotykać wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie narażać produktu na deszcz, zachlapanie ani wysoką wilgotność.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Przewód zasilający prowadzić w sposób eliminujący ryzyko potknięcia, przygniecenia lub uszkodzenia.
- Odłączać urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem oraz gdy nie jest używane.
- Aby odłączyć zasilanie, chwycić za wtyczkę, nie ciągnąć za przewód.

4. Ryzyko przegrzania i wentylacja

- Urządzenie posiada wewnętrzny wentylator. Otwory wentylacyjne muszą pozostawać drożne przez cały czas pracy.
- Nie zakrywać urządzenia tkaninami, dekoracjami ani innymi przedmiotami.
- Nie umieszczać produktu w zamkniętych wnękach bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby umożliwić odprowadzanie ciepła.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzewnice, piece lub inne urządzenia emitujące wysoką temperaturę.

- W przypadku przegrzewania natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia przed ponownym użyciem.

5. Bezpieczeństwo optyczne

- Nie patrzeć bezpośrednio z bliskiej odległości w źródła światła LED podczas pracy urządzenia.
- Nie kierować światła bezpośrednio w oczy osób znajdujących się w pobliżu.
- Osoby wrażliwe na migające światło powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ efekty świetlne mogą powodować dyskomfort.

6. Miejsce użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Używać wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni lub w bezpiecznym miejscu montażu.
- Nie ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na drgania, wstrząsy lub upadek.
- Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych, aerozoli, zasłon, papieru i innych przedmiotów mogących ulec zapłonowi.
- Nie eksploatować urządzenia w środowisku zapyłonym, mokrym lub silnie zabrudzonym.

7. Bezpieczna obsługa i użytkowanie

- Przed uruchomieniem sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo ustawione i stabilne.
- Nie przenosić urządzenia podczas pracy, jeśli mogłoby to spowodować jego upuszczenie lub uszkodzenie.
- Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub elementów obudowy.
- Panel sterowania i przyciski obsługiwać delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- W przypadku korzystania z trybu synchronizacji z muzyką należy zadbać o bezpieczny poziom hałasu w otoczeniu.

8. Połączenia i kompatybilność

- Jeżeli używane są połączenia sterujące, należy stosować wyłącznie kompatybilne akcesoria i przewody.
- Wszelkie podłączenia wykonywać przy wyłączonym i odłączonym od zasilania urządzeniu.
- Przewody sygnałowe i zasilające prowadzić oddzielnie, jeśli to możliwe, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń i uszkodzeń.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać, aż ostygnie.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie usuwać kurz z obudowy i otworów wentylacyjnych, aby zapobiegać przegrzewaniu.
- Naprawy i przeglądy wewnętrzne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

10. Postępowanie w razie awarii

- W przypadku dymu, iskrzenia, nietypowego zapachu lub nagłej utraty działania natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie używać ponownie produktu do czasu sprawdzenia przyczyny problemu przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie otwierać obudowy samodzielnie, jeśli nie posiada się odpowiednich kwalifikacji.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i skrajnych temperatur.
- Podczas transportu chronić produkt przed silnymi uderzeniami, naciskiem i upadkiem.
- Przed schowaniem odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że całkowicie ostygło.

12. Utylizacja

- Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie elektryczne i elektroniczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ważne: Przestrzeganie powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, obrażeń oraz uszkodzenia mienia.