

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje i zachować je do późniejszego wglądu. Produkt jest przeznaczony do pracy jako efekt gitarowy zasilany odpowiednim zasilaczem stałonapięciowym 9 V DC. Użytkowanie niezgodne z poniższymi zaleceniami może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, przegrzania lub zakłóceń działania.

1. Zasady ogólne

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako efektu gitarowego.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, gniazda, pokrętła lub przewody są uszkodzone.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci oraz osób, które nie potrafią bezpiecznie z niego korzystać.

2. Bezpieczne zasilanie

- Stosuj wyłącznie zasilacz 9 V DC o odpowiedniej wydajności prądowej i właściwej polaryzacji, zgodnej z oznaczeniami urządzenia.
- Nie podłączaj do zasilania o wyższym napięciu niż wymagane.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie używaj zasilacza, przewodu ani wtyku, jeśli są przegrzane, przetarte lub uszkodzone.
- Odłącz zasilanie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

3. Warunki użytkowania

- Używaj urządzenia w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wilgoci, deszczu, wody, pary ani zalania.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscu narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.
- Unikaj pracy w miejscach o dużych drganiach, silnym zapyleniu lub skrajnych temperaturach.

4. Bezpieczne podłączanie i użytkowanie

- Przed podłączeniem instrumentu, wzmacniacza lub zasilacza upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone lub ustawione na niski poziom głośności.
- Podłączaj i odłączaj przewody delikatnie, trzymając za wtyk, a nie za kabel.
- Nie wywieraj nadmiernej siły na gniazda wejściowe i wyjściowe.
- Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu lub upadkowi.
- Jeśli produkt zaczyna działać nieprawidłowo, wydziela zapach spalenizny, nadmiernie się nagrzewa lub przestaje reagować, natychmiast odłącz zasilanie.

5. Ochrona przed uszkodzeniem i zakłóceniami

- Nie wkładaj do wnętrza obudowy żadnych przedmiotów, narzędzi ani cieczy.
- Nie zasłaniaj otworów ani elementów obudowy, jeśli występują.
- Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu silnych źródeł pola elektromagnetycznego, które mogą powodować zakłócenia działania.
- Stosuj wyłącznie kompatybilne przewody oraz akcesoria o odpowiednich parametrach technicznych.

6. Obsługa pokręteł i przełączników

- Reguluj parametry stopniowo, bez gwałtownych ruchów.
- Nie obracaj pokręteł z nadmierną siłą.
- Jeśli zmiana ustawień powoduje niepożądane zniekształcenia, zbyt wysoki poziom sygnału lub nieprawidłowe działanie, zmniejsz poziom sygnału wejściowego i dostosuj ustawienia ponownie.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i odłącz wszystkie przewody.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj wody, rozpuszczalników, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie czyść urządzenia podczas podłączania do zasilania.

8. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie jest uszkodzone mechanicznie, przegrzewa się lub działa niestabilnie.
- Nie używaj produktu po zalaniu ani po kontakcie z kondensacją wilgoci, dopóki nie zostanie całkowicie wysuszony i sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla, wtyku lub gniazda nie korzystaj z urządzenia do czasu wymiany elementu przez wykwalifikowany serwis.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i wysokiej temperatury.
- Na czas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami i naciskiem.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi, jeśli obowiązujące przepisy wymagają oddzielnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przekaż produkt do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Stosowanie się do powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, uszkodzenia sprzętu oraz nieprawidłowego działania podczas użytkowania.











