

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania elektrycznej szczoteczki do oczyszczania twarzy

1. Zastosowanie wyrobu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do:

- oczyszczania i delikatnego masażu skóry twarzy osób dorosłych,
- użytku w warunkach domowych.

Nie stosować:

- na innych częściach ciała niż twarz, chyba że producent wyraźnie na to zezwala w osobnej instrukcji,
- w celach medycznych, do leczenia chorób skóry lub zamiast porady lekarskiej,
- przez osoby nieprzeszkolone do pomocy innym (np. w gabinetach usługowych) bez wcześniejszego zapoznania się z pełną instrukcją obsługi i zasadami higieny.

2. Grupy użytkowników i nadzór

- Urządzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych.
- Nie jest przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez dzieci.
- Młodzież i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem ani akcesoriami.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

3. Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj pełną instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zaleconych przez producenta głowic / końcówek.
- Nie ingeruj w konstrukcję urządzenia, nie otwieraj obudowy, nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, upadło z wysokości lub widoczne są pęknięcia obudowy, uszkodzone końcówki, wyciek z baterii lub problemy z włączaniem.
- Jeżeli urządzenie lub przewód ładowania ulegną uszkodzeniu, zaprzestań użytkowania.
- Nie przykrywaj urządzenia w trakcie ładowania (np. ręcznikiem, poduszką), aby uniknąć przegrzania.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator/bateria

- Urządzenie jest zasilane baterią/akumulatorem. Używaj wyłącznie typu określonego przez producenta.
- Ładuj urządzenie tylko dostarczonym lub rekomendowanym przewodem USB i wyłącznie w suchym otoczeniu.

- Nie ładuj urządzenia w łazience nad umywalką, wanną ani w innych miejscach, gdzie grozi zachlapaniem.
- Nie dotykaj złącz ani przewodu ładowania mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj urządzenia ani baterii na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, ognia ani źródeł ciepła.
- Nie rozbieraj baterii, nie zgniataj, nie przebijaj, nie wrzucaj do ognia.
- W przypadku podejrzenia wycieku z baterii nie dotykaj cieczy gołymi rękami. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu spłucz dużą ilością wody i, w razie potrzeby, skontaktuj się z lekarzem.
- Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z wyłączonym zasilaniem.

5. Bezpieczeństwo w kontakcie z wodą i wilgocią (IPX4)

- Urządzenie ma poziom ochrony IPX4 – jest odporne na zachlapanie wodą z dowolnego kierunku.
- **Nie wolno** zanurzać całego urządzenia w wodzie (umywalka, wanna, prysznic, basen itp.).
- Nie używaj urządzenia pod bieżącym silnym strumieniem wody ani w warunkach, w których może znajdować się przez dłuższy czas w kałuży wody.
- Port USB jest zabezpieczony, lecz przed ładowaniem zawsze dokładnie osusz urządzenie, zwłaszcza w okolicy złącza.
- Nie używaj urządzenia w wannie wypełnionej wodą, pod prysznicem z bezpośrednim silnym strumieniem lub w saunie.

6. Bezpieczeństwo skóry i zdrowia

6.1. Ocena stanu skóry przed użyciem

- Nie używaj urządzenia na skórze:
 - podrażnionej, silnie zaczerwienionej lub opuchniętej,
 - z ranami, otarciami, skaleczeniami, pęknięciami, oparzeniami (w tym słonecznymi),
 - z aktywnymi stanami zapalnymi (np. ropne wykwity, opryszczka),
 - ze zmianami wymagającymi kontroli lekarskiej (np. znamiona o nieregularnym kształcie, podejrzenie nowotworu skóry),
 - po świeżych zabiegach dermatologicznych lub kosmetycznych naruszających ciągłość naskórka (np. kwasy, laser, głęboki peeling), chyba że lekarz lub specjalista wyraźnie na to zezwoli.
- W przypadku chorób skóry (np. trądzik w fazie ostrej, łuszczyca, egzema, alergie kontaktowe) przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub dermatologiem.

6.2. Czułość skóry i intensywność

- Po raz pierwszy używaj urządzenia na najniższej prędkości i przez krótki czas, aby sprawdzić reakcję skóry.
- Nie przyciskaj głowicy zbyt mocno do skóry – lekki nacisk jest wystarczający. Zbyt duża siła może spowodować podrażnienia lub mikrouszkodzenia.
- Nie stosuj urządzenia zbyt często. Dostosuj częstotliwość do rodzaju skóry:
 - skóra wrażliwa: zwykle nie częściej niż kilka razy w tygodniu,
 - skóra normalna / mieszana / tłusta: według indywidualnej tolerancji, unikając nadmiernego złuszczenia.
- Jeżeli po użyciu pojawi się silne zaczerwienienie, ból, pieczenie, swędzenie lub inne niepokojące objawy, przerwij użytkowanie.
- W razie utrzymywania się dolegliwości skonsultuj się z lekarzem lub dermatologiem.

6.3. Obszary szczególnie wrażliwe

- Omijaj okolice oczu, w tym powieki i bezpośrednie okolice rzęs. Skóra w tych miejscach jest cienka i wrażliwa.
- Unikaj długotrwałego stosowania na jednym miejscu (np. na skrzydełkach nosa) – przesuwaj głowicę płynnymi ruchami.
- Nie używaj urządzenia na błonach śluzowych (usta, wnętrze nosa).

6.4. Stosowanie z kosmetykami

- Używaj wyłącznie kosmetyków przeznaczonych do mycia lub pielęgnacji twarzy.
- Nie stosuj razem z:
 - produktami silnie złuszczałymi lub drażniącymi (wysokie stężenia kwasów AHA/BHA/PHA, retinoidy itp.),
 - produktami zawierającymi duże, ostre drobiny peelingujące, które mogą w połączeniu z ruchem szczoteczki uszkodzić skórę.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny ekstrakcyjnej, środków czyszczących do domu ani alkoholu wysoko stężonego bezpośrednio na urządzeniu lub skórze w trakcie pracy urządzenia.
- Zawsze spłucz skórę czystą wodą po zakończeniu zabiegu.

7. Użytkowanie funkcji jonowej i wibracyjnej

- Funkcja jonowa i wibracyjna służy do pogłębionego oczyszczania porów oraz wspomagania wchłaniania kosmetyków.
- Podczas korzystania z tej funkcji trzymaj dłoń na przewidzianej strefie kontaktowej (pasku indukcyjnym), aby obwód jonowy działał prawidłowo.
- Nie używaj funkcji jonowej, jeśli masz aktywny rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie medyczne – w razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.
- Nie stosuj funkcji jonowej na skórze uszkodzonej, podrażnionej lub tuż po zabiegach medycznych/estetycznych.

8. Higiena i zapobieganie infekcjom

- Każda osoba powinna korzystać z własnej głowicy / końcówki. Nie udostępniaj tej samej końcówki innym osobom, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia drobnoustrojów.
- Przed każdym użyciem umyj ręce.
- Po każdym użyciu:
 - dokładnie opłucz głowicę ciepłą wodą,
 - w razie potrzeby użyj łagodnego mydła lub delikatnego środka myjącego,
 - nie stosuj agresywnych detergentów ani środków żrących.
- Po umyciu energicznie strząśnij nadmiar wody i pozostaw końcówkę do całkowitego wyschnięcia na powietrzu w czystym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie przechowuj urządzenia i akcesoriów w wilgotnym, zamkniętym środowisku (mokre etui, szczelnie zamknięta szafka łazienkowa) bez wcześniejszego wysuszenia.
- Regularnie wymieniaj końcówki, zgodnie z ich zużyciem lub zaleceniami producenta.

9. Czyszczenie i konserwacja urządzenia

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie ani innych płynach.

- Do czyszczenia obudowy używaj lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Następnie wytrzyj do sucha.
- Nie używaj środków ściernych, proszków, agresywnych detergentów, alkoholu wysokoprocentowego, rozpuszczalników.
- Dbaj, aby w okolicy portu USB nie gromadziła się woda ani zabrudzenia. W razie potrzeby ostrożnie oczyść tę strefę suchą ściereczką.
- Nie przechowuj urządzenia z zabrudzoną lub mokrą głowicą.

10. Bezpieczne użytkowanie w łazience i w podróży

- Używaj urządzenia w stabilnym, dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie kładź urządzenia na brzegu wanny, umywalki lub miejscach, z których może wpaść do wody.
- W podróży przechowuj urządzenie w czystym, suchym etui, oddzielnie od ostrych przedmiotów (nożyczki, pilniki, maszynki), aby uniknąć uszkodzeń obudowy i portu USB.
- Chronź urządzenie przed wstrząsami, upadkami i silnymi uderzeniami.

11. Ograniczenie czasu pracy i przerwy

- Nie używaj urządzenia przez długi czas bez przerwy na tej samej powierzchni skóry.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących maksymalnego czasu pojedynczego zabiegu (typowo kilka minut dla całej twarzy).
- Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie.

12. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli podczas pracy wyczuwalne są nietypowe drgania, zapach spalenizny, nadmierne nagrzewanie, przerywana praca albo inne niepokojące objawy – natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania (jeśli jest podłączone do ładowania).
- Nie używaj urządzenia ponownie, dopóki przyczyna nie zostanie ustalona przez wykwalifikowany serwis lub zgodnie z zaleceniami producenta.
- W razie podejrzenia reakcji alergicznej (wysypka, obrzęk, silny świąd, duszność) przerwij używanie oraz – w razie potrzeby – skonsultuj się z lekarzem.

13. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenia i baterii/akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii/akumulatorów.
- Oddaj zużyte urządzenie i baterie do wyznaczonego punktu zbiórki, aby ograniczyć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

14. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów (GPSR UE)

Urządzenie powinno być używane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszymi zaleceniami bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wszystkich przewidywalnych sposobów i warunków użytkowania, w tym nadużyć możliwych do racjonalnego przewidzenia. Użytkownik jest zobowiązany do:

- regularnego kontrolowania stanu urządzenia i akcesoriów,
- zaprzestania użytkowania w przypadku uszkodzenia lub nietypowego działania,

- stosowania urządzenia z poszanowaniem własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych osób w otoczeniu.

Przestrzeganie powyższych wskazówek pozwala na ograniczenie ryzyka urazów, podrażnień skóry, porażenia prądem, uszkodzeń mienia oraz niepożądanego wpływu na środowisko.



Spinning Facial Cleansing Brush



Spinning Facial Cleansing Brush



Make Your Beauty Easy

Spinning Facial Cleansing Brush



Make Your Beauty Easy

Spinning Facial Cleansing Brush



Make Your Beauty Easy

Company : SINO-SEAR GmbH

Address : Feuerbachstrasse 11, 14471

Potsdam, Germany

Mail: info@sino-sear.com

Company : REPLAB CONSULTING LTD

Address : Room 2, 375 NEWPORT ROAD,

CARDIFF, WALES, CF23 9AE




Mail: UKREP@REPLAB.CO

Company : Dong guan mei gao tu ke ji you xian gong si

Address : Room 701, No. 65, Fuhai Road, Chang'an, Dongguan, Guangdong

Mail: ex01@touchbeauty.cn

Safety warning: For external use only.

ROHS **CE** **FC**    **EC** **REP**

Made in China

EN Warning! Keep out of reach of children. For external use only.

DE Warnung! Ausserhalb der Reichweite von Kindern auf. Nur für den externen Gebrauch.

FR Avertissement! Placer hors de la portée des enfants. Pour usage externe seulement.

ES Advertencia! Colocar fuera del alcance de los niños. Solo para uso externo.

IT Avvertenza! Tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo per uso esterno.

NL Waarschuwing! Bewaar het buiten bereik van kinderen. Alleen voor extern gebruik.

PL Ostrzeżenie! Trzymaj to z dala od rąk dzieci. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

SE Varning! Håll det borta från barns händer. Endast extern användning.



B0DCBQM1GS

新品・Elektrische Gesichtereinigungs...g, sanftes Peeling und Massage(1020)

Made in China