

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania zgodne z GPSR (UE)

Identyfikacja produktu

Metalowa bransoleta do smartwatcha wykonana głównie z tytanu, wyposażona w zapięcie magnetyczne oraz powłokę powierzchniową o podwyższonej odporności na zużycie. Produkt przeznaczony do kompatybilnych modeli zegarków.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do noszenia na nadgarstku jako pasek/bransoleta do kompatybilnego smartwatcha. Nie używać do innych celów.

Ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy bransoleta jest prawidłowo zamocowana do koperty zegarka oraz czy wszystkie elementy są stabilnie połączone.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia, poluzowane ogniwa, uszkodzone łączniki lub niesprawne zapięcie magnetyczne.
- Zapięcie magnetyczne może oddziaływać na urządzenia wrażliwe na pole magnetyczne. Zachowaj ostrożność w pobliżu rozruszników serca, implantów medycznych, kart magnetycznych i innych wrażliwych urządzeń.
- Osoby korzystające z implantów medycznych powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu z elementami magnetycznymi.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Małe elementy mogą stwarzać ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Podczas zakładania i zdejmowania bransolety uważaj, aby nie przyciąć skóry, włosów ani odzieży pomiędzy ogniwami lub przy zapięciu.
- Nie zaciskaj bransolety zbyt mocno. Zbyt ciasne dopasowanie może powodować dyskomfort, podrażnienia skóry lub ograniczenie krążenia.
- W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, bólu, wysypki lub innych objawów podrażnienia natychmiast zdejmij produkt i zaprzestań użytkowania do czasu ustąpienia objawów.
- Nie modyfikuj produktu samodzielnie i nie demontuj elementów, jeśli nie jest to konieczne do regulacji długości zgodnie z instrukcją producenta.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji ogniw lub zamykania zapięcia, aby nie uszkodzić mechanizmu i nie spowodować urazu.
- Produkt należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi modelami zegarków o odpowiednim rozmiarze koperty. Użycie z niekompatybilnym urządzeniem może skutkować odpięciem zegarka i jego uszkodzeniem lub urazem użytkownika.

Bezpieczne użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że rozmiar bransolety jest odpowiednio dopasowany do obwodu nadgarstka.
- Regularnie kontroluj stan ogniw, łączników oraz siłę trzymania zapięcia magnetycznego.
- Jeżeli produkt uległ silnemu uderzeniu, upadkowi lub przeciążeniu, sprawdź go dokładnie przed ponownym użyciem.

- Zdejmij bransoletę przed czynnościami, które mogą narazić ją na silne szarpnięcia, zahaczenie lub uderzenia, np. podczas sportów kontaktowych, pracy z narzędziami lub obsługi maszyn.
- Nie noś produktu, jeśli istnieje ryzyko wkręcenia, zaczepienia lub wciągnięcia przez ruchome części urządzeń.

Ryzyka związane z materiałem i powierzchnią

- Chociaż tytan jest materiałem odpornym na korozję, długotrwały kontakt z potem, kosmetykami, detergentami, perfumami, chlorem lub słoną wodą może wpływać na wygląd i trwałość powierzchni.
- Niektóre osoby mogą wykazywać indywidualną wrażliwość skórą na metale lub powłoki powierzchniowe. W razie reakcji skórnej przerwij użytkowanie.
- Uszkodzona powierzchnia lub ostre krawędzie mogą powodować zadrapania. W przypadku wykrycia takich uszkodzeń nie używaj produktu.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Przed czyszczeniem zdejmij bransoletę z zegarka, jeśli jest to możliwe i bezpieczne.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, wybielaczy, rozpuszczalników, środków ściernych ani myjek ultradźwiękowych, o ile producent nie zaleca inaczej.
- Po kontakcie z wodą, potem lub środkami pielęgnacyjnymi dokładnie osusz produkt przed ponownym założeniem.
- Regularne czyszczenie pomaga ograniczyć gromadzenie się zanieczyszczeń, które mogą powodować dyskomfort lub podrażnienia skóry.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od nadmiernej wilgoci, wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
- Unikaj przechowywania w pobliżu przedmiotów wrażliwych na magnesy.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na bransolecie, aby nie doprowadzić do deformacji ogniw lub zapięcia.

Postępowanie w przypadku problemów

- Jeśli zapięcie nie trzyma prawidłowo lub bransoleta samoistnie się rozłącza, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego, poluzowania elementów lub oznak nadmiernego zużycia produkt należy wymienić.
- Jeżeli produkt spowodował uraz lub wystąpił incydent związany z bezpieczeństwem, zaprzestań użytkowania i zgłoś problem odpowiedniemu sprzedawcy lub podmiotowi odpowiedzialnemu w łańcuchu dostaw.

Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj elementów produktu w sposób umożliwiający dostęp dzieciom lub zwierzętom.