

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania podstawki chłodzącej do laptopa zgodne z wymogami bezpieczeństwa produktów (UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

Podstawka chłodząca z wentylatorami jest przeznaczona do chłodzenia laptopów, komputerów przenośnych oraz wybranych konsol do gier poprzez zwiększenie przepływu powietrza pod urządzeniem. Produkt jest przystosowany do zasilania z portu USB 5 V.

Nie jest to zabawka. Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe oraz młodzież pod nadzorem dorosłych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami i zachowaj je na przyszłość.
- Upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony przed każdym użyciem. W razie widocznych uszkodzeń nie korzystaj z niego.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – jako podstawkę chłodzącą pod urządzenia elektroniczne.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani modyfikacji produktu.
- Chroń wyrób przed kontaktem z wodą i innymi cieczami oraz przed skrajnymi temperaturami i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej wilgotności (np. łazienka, na zewnątrz podczas deszczu).

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podstawka jest zasilana z portu USB 5 V. Używaj wyłącznie zgodnych portów USB w komputerach, konsolach lub certyfikowanych zasilaczach USB.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych gniazd USB lub przewodów.
- Nie dotykaj złącza USB mokrymi rękami.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania – zawsze wyjmuj wtyczkę, trzymając ją za obudowę.
- Jeśli zauważysz zapach spalenizny, dym, nadmierne nagrzewanie się obudowy lub niestabilną pracę, natychmiast odłącz przewód USB i przerwij użytkowanie.

4. Użytkownicy szczególnej troski

- Osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi oraz dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu pracującej podstawki – obracające się wentylatory mogą stanowić zagrożenie przy nieprawidłowym użytkowaniu.

5. Ustawienie i stabilność

- Umieść podstawkę na stabilnej, płaskiej i twardej powierzchni (np. biurko). Unikaj miękkich podłoży (łóżko, sofa, koce), które mogą ograniczać przepływ powietrza i powodować przegrzewanie.
- Upewnij się, że wszystkie nóżki podstawki stykają się z podłożem i że produkt nie chwieje się.
- Umieszczając laptop lub inne urządzenie na podstawce, ostrożnie ustaw je na środku tak, aby równomiernie rozłożyć ciężar i nie dopuścić do przewrócenia.
- Dla urządzeń o przekątnej większej niż powierzchnia podstawki zadbaj, aby ich środek ciężkości znajdował się nad częścią środkową produktu i aby nie wystawały w sposób grożący zsunięciem.
- Nie przenoś podstawki z urządzeniem stojącym na niej. Najpierw zdejmij laptop lub konsolę, a dopiero potem przemieszczaj podstawkę.

6. Wentylatory i ruchome elementy

- Podczas pracy wewnątrz obudowy obracają się wentylatory o wysokich obrotach. Nie wkładaj palców, narzędzi ani innych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza. Zapewnienie swobodnego przepływu powietrza jest kluczowe dla bezpieczeństwa i skuteczności chłodzenia.
- Nie kładź na podstawce żadnych przedmiotów innych niż urządzenie elektroniczne przeznaczone do chłodzenia (np. nie używaj podstawki jako półki lub podkładki pod napoje).
- W przypadku dostania się ciała obcego do wnętrza (np. spinacza, śrubki) natychmiast odłącz zasilanie i nie włączaj produktu do czasu usunięcia przedmiotu przez wykwalifikowaną osobę.

7. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. zasłony, papier, aerozole, rozpuszczalniki).
- Nie przykrywaj podstawki ani urządzenia chłodzonego materiałami tekstylnymi czy innymi elementami ograniczającymi cyrkulację powietrza.
- Regularnie czyść powierzchnię i otwory wentylacyjne z kurzu, który może pogarszać efektywność chłodzenia i stanowić zagrożenie pożarowe.
- Jeżeli używasz podstawki przez dłuższy czas pod dużym obciążeniem urządzenia, od czasu do czasu sprawdzaj, czy nie występuje nietypowe nagrzewanie obudowy.

8. Korzystanie z portów USB

- Podstawka może być wyposażona w dodatkowy port USB. Upewnij się, że podłączane urządzenia (np. mysz, klawiatura, pendrive) nie przekraczają dopuszczalnego obciążenia prądowego portu.
- Nie podłączaj do portów urządzeń o wysokim poborze mocy (np. zewnętrznych dysków bez własnego zasilania, podgrzewaczy USB itp.), jeśli może to przeciążyć system zasilania.
- W razie niestabilnej pracy portów USB lub przerywania połączenia odłącz dodatkowe akcesoria i sprawdź działanie samej podstawki.

9. Warunki otoczenia

- Używaj produktu w suchych pomieszczeniach w typowym zakresie temperatur pokojowych.
- Unikaj gwałtownych zmian temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej wewnątrz urządzeń elektronicznych.
- Nie wystawiaj produktu na działanie kurzu, brudu, dymu tytoniowego lub oparów chemicznych, które mogą osadzać się wewnątrz wentylatorów.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz przewód USB od źródła zasilania.
- Do czyszczenia obudowy używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie polewaj go żadnymi cieczami.
- Kurzu z otworów wentylacyjnych nie usuwaj ostrymi narzędziami; w miarę potrzeby użyj sprężonego powietrza, zachowując bezpieczną odległość.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego słońca i wilgoci.
- Podczas transportu chroń podstawkę przed uderzeniami, upadkami i silnymi wstrząsami, które mogą uszkodzić obudowę i wentylatory.
- Przewód USB przechowuj w sposób zapobiegający jego zaginaniu, przytrzaśnięciu czy rozciąganiu.

12. Zakazy użytkowania

- Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, odkształcona lub widocznie uszkodzona.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych, które mogą zakłócać jego pracę.
- Nie stawaj, nie siadaj ani nie opieraj się na podstawce – nie jest przeznaczona do przenoszenia ciężaru ciała.
- Nie używaj produktu na wolnym powietrzu w warunkach narażenia na deszcz, śnieg lub silne zapylenie.

13. Postępowanie w razie awarii

- Jeśli produkt nie uruchamia się, pracuje z przerwami, wydaje nietypowe dźwięki (tarcie, zgrzytanie) lub wyczuwalne są zapachy przypalenia – natychmiast odłącz go od zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie rozkręcać obudowy ani naprawiać urządzenia. Może to stwarzać zagrożenie porażenia prądem lub dalszych uszkodzeń.
- Nie używaj produktu ponownie, dopóki nie zostanie oceniony przez wykwalifikowany serwis lub osobę kompetentną w zakresie sprzętu elektronicznego.

14. Odpowiedzialne użytkowanie i zgodność z wymogami bezpieczeństwa

- Produkt powinien być użytkowany w sposób rozważny, z zachowaniem wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie niewłaściwe użycie, w tym sprzeczne z przeznaczeniem, może prowadzić do ryzyka dla użytkownika (np. upadek urządzenia, uszkodzenie sprzętu elektronicznego, ryzyko porażenia prądem przy obecności cieczy).
- W razie zauważenia powtarzających się usterek, nadmiernego nagrzewania, iskrzenia lub innych oznak niebezpiecznego działania, zaprzestań korzystania z produktu i nie przekazuj go innym osobom do dalszego użytkowania.

15. Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Traktuj go jako odpad sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Przekaż zużyty produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.
- Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.