

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpiecznej eksploatacji. Przestrzeganie ich zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzenia, sprzętu towarzyszącego oraz obrażeń użytkownika.

1. Przeznaczenie i sposób użycia

- Używaj urządzenia wyłącznie jako efektu gitarowego w połączeniu z kompatybilnym sprzętem audio.
- Nie stosuj urządzenia do zastosowań niezgodnych z jego funkcją, w szczególności w instalacjach wymagających innych parametrów elektrycznych niż przewidziane przez producenta lub zasilacz.
- Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie elementy toru sygnałowego są sprawne i odpowiednio dobrane.

2. Zasilanie

- Stosuj wyłącznie stabilizowane źródło zasilania 9 V DC o wymaganej polaryzacji, zgodnej z oznaczeniem na urządzeniu.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania o wyższym napięciu niż zalecane.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyków ani zasilaczy z widocznymi śladami przegrzania, pęknięcia lub luzu mechanicznego.
- Odłącz zasilanie przed podłączaniem, odłączaniem lub zmianą konfiguracji połączeń audio.

3. Bezpieczne podłączanie

- Do połączeń audio używaj odpowiednich przewodów jack 6,35 mm w dobrym stanie technicznym.
- Nie wymuszaj wtyków do gniazd i nie stosuj nadmiernej siły podczas podłączania.
- Połączenia wykonuj przy wyłączonym wzmacniaczu lub przy ściszonej poziomie głośności, aby ograniczyć ryzyko nagłych skoków sygnału.
- Przed włączeniem sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo ustawione i nie ma możliwości przypadkowego naciśnięcia przełączników.

4. Ryzyko związane z głośnością i sygnałem

- Rozpoczynaj pracę przy niskich poziomach głośności i stopniowo zwiększaj je do bezpiecznego poziomu.
- Uważaj na nagłe zwiększenie poziomu sygnału, które może wystąpić po aktywacji efektu lub dodatkowego wzmocnienia.
- Unikaj długotrwałego narażenia na wysokie natężenie dźwięku, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Jeśli zauważysz zniekształcenia, trzaski lub nietypowe zachowanie sygnału, natychmiast zmniejsz poziom i sprawdź połączenia.

5. Warunki otoczenia

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronź je przed wilgocią, deszczem, zalaniem i kondensacją pary wodnej.

- Nie eksploatuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia i nie przykrywaj go podczas pracy.

6. Obsługa i użytkowanie

- Przełączniki i pokręta obsługuj delikatnie, bez nadmiernego nacisku.
- Nie dopuszczaj do zalania wnętrza urządzenia płynami ani do wnikanía kurzu, piasku czy innych drobin.
- Nie otwieraj obudowy samodzielnie, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji.
- W przypadku niestandardowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub utraty działania natychmiast odłącz zasilanie.

7. Transport i przechowywanie

- Przed transportem odłącz wszystkie przewody i zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami.
- Przechowuj w miejscu suchym, czystym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu i nie narażaj go na nacisk mogący spowodować odkształcenie obudowy lub uszkodzenie elementów wewnętrznych.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz zasilanie i przewody sygnałowe.
- Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej ściereczki. W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę, ale nie rozpylaj płynów bezpośrednio na urządzenie.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli, gniazd i elementów sterujących.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli urządzenie działa niestabilnie, wydaje nietypowe dźwięki lub nagrzewa się w sposób nieoczekiwany, przerwij użytkowanie.
- Nie używaj urządzenia po upadku, zalaniu lub widocznym uszkodzeniu mechanicznym do czasu kontroli przez wykwalifikowany serwis.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia instalacji elektrycznej odłącz zasilanie bez dotykania mokrych elementów i skontaktuj się z odpowiednio wykwalifikowaną osobą.

10. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy, przewody i wtyki mogą stanowić ryzyko uduszenia, potknięcia lub porażenia przy niewłaściwym użyciu.
- Nie pozwalaj osobom nieprzeszkolonym korzystać z urządzenia bez nadzoru.


11. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają innego sposobu zbiórki.
- Przekazuj urządzenie i elementy elektryczne do punktu zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.


Stosowanie powyższych zasad pomaga zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia w codziennej eksploatacji.











JHS PEDALSTM

