

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa wyrobu: Fender LSR Roller Nut

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest elementem osprzętu instrumentu strunowego, przeznaczonym wyłącznie do montażu w instrumentach praworęcznych. Jest kompatybilny ze strunami o grubości od .008 do .056, z maksymalnymi wartościami dla poszczególnych strun: E .013, A .017, D .026, G .036, B .046, E .056.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed montażem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony, pęknięty, odkształcony lub nadmiernie zużyty.
- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są oznaki korozji, poluzowania elementów lub uszkodzeń mechanicznych.
- Montaż i regulację wykonuj ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia instrumentu oraz obrażeń dłoni i palców.
- Produkt zawiera małe elementy montażowe; przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

3. Zagrożenia mechaniczne

- Krawędzie metalowych elementów mogą powodować skaleczenia podczas montażu lub demontażu. W razie potrzeby używaj odpowiednich narzędzi i zachowuj ostrożność.
- Napięte struny mogą gwałtownie się przemieścić lub pęknąć podczas instalacji, regulacji albo użytkowania. Zachowaj bezpieczną odległość twarzy i oczu od strun.
- Nie przekraczaj dopuszczalnych grubości strun. Zastosowanie nieodpowiednich strun może prowadzić do nieprawidłowego działania, uszkodzenia produktu lub instrumentu oraz zwiększonego ryzyka pęknięcia struny.
- Nie montuj produktu w instrumentach leworęcznych, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie i zagrożenie podczas użytkowania.

4. Bezpieczny montaż

- Przed rozpoczęciem montażu poluzuj lub zdejmij struny zgodnie z zasadami bezpiecznej obsługi instrumentu.
- Wykonuj montaż zgodnie z dołączoną instrukcją i używaj wyłącznie odpowiednich elementów mocujących.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania elementów. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić produkt, gwint, powierzchnię instrumentu lub pogorszyć działanie mechanizmu.
- Upewnij się, że element został prawidłowo osadzony i stabilnie zamocowany przed ponownym napięciem strun.
- Po montażu sprawdź, czy wszystkie części są nieruchome, właściwie dopasowane i nie powodują tarcia lub nieprawidłowego prowadzenia strun.

5. Bezpieczne użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdzaj stan produktu oraz poprawność prowadzenia strun.
- W przypadku nietypowych dźwięków, oporu podczas strojenia, przesuwania się elementu lub oznak zużycia należy przerwać użytkowanie i skontrolować montaż.
- Nie modyfikuj produktu, nie szlifuj go i nie zmieniaj jego konstrukcji, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji technicznych.
- Produkt nie jest zabawką. Nie powinien być używany przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

6. Materiał i powierzchnia

Produkt wykonano ze stopu stali z chromowaną powierzchnią. U osób wrażliwych kontakt z metalem może wywołać podrażnienie skóry. W przypadku wystąpienia reakcji skórnej ogranicz kontakt i stosuj ochronę dłoni podczas montażu.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść produkt suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Przed czyszczeniem upewnij się, że instrument jest stabilnie ułożony, a struny nie stwarzają ryzyka nagłego przemieszczenia.
- Nie używaj silnych środków chemicznych, substancji żrących ani materiałów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić wykończenie powierzchni i pogorszyć działanie produktu.
- Regularnie kontroluj stan mocowania oraz ewentualne oznaki zużycia rolek i punktów styku ze strunami.

8. Warunki przechowywania

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby ograniczyć ryzyko korozji.
- Unikaj narażenia na skrajne temperatury i gwałtowne zmiany warunków otoczenia.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

9. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku stwierdzenia pęknięcia, odkształcenia, zużycia rolek, uszkodzenia gwintu lub niestabilnego mocowania należy natychmiast zaprzestać użytkowania.
- Uszkodzony produkt wymień przed dalszym używaniem instrumentu.
- Nie próbuj używać uszkodzonego produktu w sposób tymczasowy ani prowizorycznie go naprawiać.

10. Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i drobnych elementów technicznych.






Fender
GENUINE PARTS


FENDER L.S.R. ROLLER


6) MOUNTING SC
2) HOUSING

3) RETAINER CA









of har
steel

041616

NUT

EZEL

SE

©2020 FENDER, FENDER in script and FENDER PLAY are trademarks of F.M.I.C.
Registered in the U.S. and foreign countries. All rights reserved.

California Proposition 65 Warning
⚠ WARNING: Cancer and
Reproductive Harm
- www.P65Warnings.ca.gov
START YOUR TRIAL
PLAY.FENDER.COM
FOR GUITAR, BASS AND UKULELE
FREE ONLINE LESSONS

