

Instrukcje Bezpieczeństwa

Bezpieczne korzystanie z masażera elektrycznego:

- Zawsze przed użyciem sprawdź masażer pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie używaj na otwartych ranach, uszkodzonej skórze ani podczas zakażenia skórniego.
- Unikaj używania masażera na mokrej skórze lub w wilgotnym środowisku, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj masażera w bezpośrednim sąsiedztwie oczu lub w innych wrażliwych miejscach, które nie są wymienione w instrukcji obsługi.
- Nie stosuj na głowie, jeśli masz jakiegokolwiek implanty medyczne, urządzenia elektroniczne (takie jak rozruszniki serca) lub inne zaburzenia neurologiczne.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia, jeśli jesteś w ciąży, masz problemy z sercem lub jakiegokolwiek schorzenia wymagające opieki lekarskiej.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wyłączenia po 10 minutach. Nie używaj urządzenia dłużej niż zaleca to instrukcja obsługi.

Instrukcje dotyczące ładowania i użytkowania:

- Ładuj urządzenie tylko za pomocą dostarczonego kabla USB lub zalecanej ładowarki.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
- Unikaj nadmiernej regulacji opaski, aby nie powodować dyskomfortu lub uszkodzenia skóry.
- Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie wyłączone przed rozpoczęciem czyszczenia. Używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia zewnętrznych części masażera.

Informacje dodatkowe:

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku osobistego przez dorosłych. Nie jest zalecane do użytku przez dzieci lub osoby niepełnoletnie bez nadzoru dorosłych.
- Przechowuj masażer w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i wysokich temperatur.
- Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdów ani wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji.

Stosowanie się do powyższych instrukcji zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z masażera elektrycznego. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z producentem lub sprawdzić szczegółową instrukcję obsługi dostarczoną z produktem.

EC REP & Importer: WellnessWise GmbH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg, Deutschland
wellness-rep@outlook.com

**Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business
Technology Co., Ltd.**

No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin
International Financial Centre, No.18, West
Free Trade Street, China Special
Economic Zone, Qianhai Bay, Shenzhen,
Guangdong Province, 518000 China
sz-ruiyi@outlook.com

EC REP & Importer: WellnessWise GmbH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg, Deutschland
wellness-rep@outlook.com

UK REP & Importer: EEON(UK)LIMITED
Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom
eeon-rep@outlook.com

US Importer: JOICOM CORPORATION
14129 The Merge Street, Building 3 Unit A, Eastvale, CA 92880

GEFAHR – Um einen Stromschlag zu vermeiden:

1. Ziehen Sie nach dem Aufladen und vor der Reinigung den Netzstecker immer aus der Steckdose.

WARNUNG – Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es am Stromnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.
2. Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Es kann zu einem Stromschlag, Feuer oder zu Verletzungen kommen.
3. Besondere Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt wird.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Gerät auf den Boden oder ins Wasser gefallen ist, schalten Sie das Gerät nicht mehr ein. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
6. Ziehen Sie nicht am Netzkabel und verwenden Sie es nicht als Tragegriff.
7. Halten Sie das Kabel von der beheizten Oberfläche fern.
8. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und dergleichen.
9. Führen Sie keine spitzen Gegenstände in die Öffnung des Gerätes ein.
10. Nutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an dem Sauerstoff verabreicht wird.
12. Wenn Sie das Gerät gerade nicht benutzen oder aufladen, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz.