

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kamizelki grzewczej USB

1. Przeznaczenie wyrobu

Produkt jest elektryczną kamizelką grzewczą zasilaną z zewnętrznego power banku USB 5 V. Przeznaczony jest do dogrzewania ciała osób dorosłych w warunkach niskiej temperatury podczas aktywności na zewnątrz (np. praca na zewnątrz, narciarstwo, wędrówki, polowanie, jazda na motocyklu).

Nie jest to wyrób medyczny ani odzież ochronna w rozumieniu środków ochrony indywidualnej (PPE).

2. Grupa docelowa użytkowników

- Osoby dorosłe w dobrym stanie zdrowia.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, a także użytkownicy z zaburzeniami czucia temperatury mogą korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po konsultacji z lekarzem.

3. Ostrzeżenia ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- **Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.**
- Stosuj produkt wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i opisem w instrukcji.
- Nie modyfikuj, nie przerabiaj ani nie otwieraj elementów grzejnych, przewodów, złączy ani wtyczki USB.
- Jeśli produkt wykazuje oznaki uszkodzenia (przetarcia, pęknięcia izolacji przewodów, wyczuwalne luźne elementy, nadtopienia, nieprawidłowe działanie przycisków, nietypowy zapach, dym, nadmierne nagrzewanie), **natychmiast odłącz zasilanie i zaprzestań używania.**
- Nie używaj produktu, jeśli elementy grzewcze lub przewody są pofałdowane, zgięte pod ostrym kątem, pęknięte lub wyczuwalnie przemieszczone.
- Nie przykrywaj kamizelki dodatkowymi, bardzo ciężkimi lub nieprzepuszczającymi powietrza warstwami odzieży ani kocami w sposób uniemożliwiający odprowadzanie ciepła. Zwiększa to ryzyko przegrzania skóry i uszkodzenia produktu.
- Nie używaj produktu w stanie senności, pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków uspokajających lub innych środków ograniczających zdolność odczuwania ciepła i reagowania.
- Nie zasypiaj w włączonej kamizelce.

4. Przeciwwskazania medyczne i zdrowotne

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:

- cierpisz na choroby układu krążenia lub schorzenia serca,
- masz zaburzenia czucia (np. neuropatie, cukrzyca),
- masz schorzenia skóry lub rany w miejscach przylegania elementów grzewczych,
- masz wszczepione urządzenia medyczne (np. rozrusznik serca, pompy infuzyjne),
- jesteś w ciąży.

Nie używaj kamizelki na:

- otwartych ranach, stanach zapalnych skóry lub wysypkach,
- miejscach z silnymi oparzeniami lub odmrożeniami,
- obszarach ciała o ograniczonym ukrwieniu lub czuciu.

5. Wymagania dotyczące power banku i zasilania

- Używaj wyłącznie zewnętrznych power banków o napięciu wyjściowym 5 V DC i wydajności prądowej min. 2 A (zalecane do 3 A), wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia przeciwzwarceniowe i przeciwprzepięciowe.
- Nie podłączaj kamizelki bezpośrednio do gniazdek sieciowych, ładowarek samochodowych ani innych źródeł zasilania o napięciu wyższym niż 5 V.
- Nie używaj uszkodzonych power banków, kabli lub złączy USB (pęknięcia, nadtopienia, luźne styki, korozja).
- Nie ładuj power banku, gdy jest on podłączony i używany do zasilania kamizelki.
- Upewnij się, że power bank jest prawidłowo umieszczony w przeznaczonej kieszeni, a zamek jest zamknięty, aby ograniczyć ryzyko wypadnięcia, uszkodzenia lub zamoczenia.
- Nie umieszczaj power banku bezpośrednio przy nagich częściach ciała, unikaj długotrwałego kontaktu z bardzo zimnymi lub nagrzanymi powierzchniami power banku.

6. Bezpieczne użytkowanie i regulacja temperatury

6.1 Włączanie i wyłączanie

- Przed założeniem kamizelki sprawdź, czy przewód zasilający i złącze USB nie są uszkodzone.
- Podłącz przewód USB kamizelki do power banku i umieść go w wewnętrznej kieszeni.
- Załóż kamizelkę tak, aby przylegała wygodnie, ale nie była zbyt ciasna.
- Włącz kamizelkę zgodnie z instrukcją obsługi przy użyciu przycisków sterujących.
- Aby wyłączyć kamizelkę, użyj przycisku sterującego, a następnie odłącz przewód USB od power banku przy dłuższym nieużywaniu.

6.2 Ustawienia poziomu ciepła

- Kamizelka posiada kilka poziomów grzania (niski, średni, wysoki). Zawsze rozpoczynaj od najniższego poziomu i tylko w razie potrzeby zwiększaj.
- Dla długotrwałego użytkowania zaleca się stosowanie niskiego lub średniego poziomu, aby zmniejszyć ryzyko przegrzania skóry i nadmiernego nagrzewania materiału.
- Jeśli poczujesz dyskomfort, zbyt intensywne ciepło, pieczenie lub drętwienie, natychmiast obniż poziom grzania lub wyłącz kamizelkę.
- Obszary grzewcze można regulować niezależnie (przód/tył). Używaj tylko tych stref, które są w danym momencie potrzebne.
- Opcja wyłączenia podświetlenia przycisków nie wyłącza grzania – zawsze upewnij się, na jakim poziomie pracuje urządzenie.

6.3 Środki ochrony przed poparzeniem i przegrzaniem

- Nie stosuj wysokiego poziomu ciepła długotrwale w jednym miejscu.
- Nie dociskaj elementów grzewczych do ciała pasami, plecakami, ochraniaczami lub innymi akcesoriami powodującymi silny nacisk.

- Regularnie sprawdzaj stan skóry w miejscach przylegania kamizelki (szczególnie brzuch i plecy). W razie zaczerwienienia, bólu lub pęcherzy **natychmiast przerwij używanie**.
- Nie używaj kamizelki jednocześnie z innymi źródłami intensywnego ciepła (np. termofor, mata grzewcza, sauna, lampa nagrzewająca).

7. Użytkowanie w określonych warunkach

7.1 Deszcz, śnieg i wilgoć

- Kamizelka nie jest przeznaczona do zanurzania w wodzie ani używania pod silnym i długotrwałym deszczem bez dodatkowej, wodoszczelnej odzieży zewnętrznej.
- Nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub silnie zawilgocony, w szczególności w okolicach przewodów, wtyczek i power banku.
- W przypadku przemoczenia natychmiast odłącz zasilanie, zdejmij kamizelkę i wysusz ją całkowicie przed ponownym użyciem.
- Nie susz wilgotnej kamizelki na kaloryferach, grzejnikach, przy otwartym ogniu ani w suszarce bębnowej z wysoką temperaturą, jeśli producent nie dopuszcza takiego sposobu suszenia.

7.2 Środowisko pracy i sportu

- Podczas jazdy na nartach, motocyklu lub wykonywania dynamicznych ruchów zwróć uwagę, aby przewody nie były naciągnięte, przycięte ani uwięzione w zamkach, paskach lub ochraniaczach.
- Przy upadku lub silnym uderzeniu sprawdź stan kamizelki i natychmiast odłącz zasilanie, jeśli podejrzewasz uszkodzenie.
- Nie używaj kamizelki przy pracy z otwartym ogniem, gorącymi powierzchniami, iskrami, stopionym metalem lub chemikaliami, które mogą uszkodzić tkaninę lub przewody.

8. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Kamizelka nie jest zabawką. Przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się kamizelką, kablami ani power bankiem.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności samodzielnego korzystania z produktu mogą używać go tylko pod stałym nadzorem dorosłego i po zapewnieniu odpowiedniej regulacji temperatury.

9. Czyszczenie i konserwacja

9.1 Przygotowanie do prania

- **Zawsze odłącz i wyjmij power bank** z kieszeni przed praniem.
- Odłącz wszelkie kable zewnętrzne, zamknij wszystkie zamki błyskawiczne.
- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów lub elementów grzewczych; uszkodzonego produktu nie pierz.

9.2 Pranie

- Produkt można prać ręcznie lub w pralce, zgodnie z podanymi na metce symbolami pielęgnacji.
- Przy praniu w pralce używaj programu delikatnego z niską temperaturą i wolnymi obrotami wirowania. Umieść kamizelkę w worku ochronnym, jeśli to możliwe.
- Nie używaj wybielaczy chlorowych ani agresywnych środków chemicznych mogących uszkodzić włókna i izolację przewodów.

- Nie pierz z twardymi lub ostrymi przedmiotami (np. metalowe klamry, ochraniacze), które mogą uszkodzić elementy grzewcze.

9.3 Suszenie

- Susz kamizelkę rozłożoną na płasko w miejscu dobrze wentylowanym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła.
- Nie skręcaj ani nie wykręcaj agresywnie kamizelki, aby nie uszkodzić przewodów.
- Upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy **przed ponownym podłączeniem do zasilania**.

10. Przechowywanie

- Przed dłuższym przechowywaniem odłącz power bank i przechowuj go osobno.
- Kamizelkę przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie składaj kamizelki w sposób powodujący ostre zagięcia w miejscach elementów grzewczych i przewodów. Zwijaj luźno, unikając silnego nacisku.
- Chronić produkt przed gryzoniami i owadami, które mogą uszkodzić tkaninę lub przewody.

11. Postępowanie w razie awarii lub nieprawidłowego działania

- Jeśli kamizelka nie włącza się, nagrzewa się nierównomiernie lub przyciski nie reagują, natychmiast:
 - - odłącz zasilanie (wyjmij wtyczkę USB z power banku),
 - sprawdź wizualnie przewód i złącza,
 - nie próbuj samodzielnie naprawiać ani rozmontowywać produktu.
- W razie dymienia, iskrzenia, nietypowego zapachu spalenizny:
 - - natychmiast odłącz zasilanie,
 - szybko, ale ostrożnie zdejmij kamizelkę, uważając na ewentualnie gorące elementy,
 - nie używaj produktu ponownie.
- W przypadku oparzeń skóry skontaktuj się z lekarzem.

12. Ograniczenie ryzyka chemicznego i materiałowego

- Kamizelka wykonana jest z poliestru i materiałów syntetycznych; osoby z alergią na tego typu włókna powinny sprawdzić tolerancję na niewielkiej powierzchni skóry.
- Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z rozpuszczalnikami, olejami, smarami, agresywną chemią gospodarczą ani paliwami, które mogą osłabić strukturę tkaniny i izolację kabli.

13. Środowisko i utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy klasyfikują go jako odpad elektryczny lub elektroniczny.
- Power bank (jeśli jest używany) należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi baterii i akumulatorów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o prawidłowym sposobie utylizacji.

14. Informacje dotyczące zgodności z wymogami bezpieczeństwa

- Produkt należy użytkować w sposób opisany w niniejszej instrukcji, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, poparzeń, przegrzania, pożaru i innych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.
- Przekaż instrukcję każdemu kolejnemu użytkownikowi produktu. W razie udostępnienia lub odsprzedaży kamizelki przekaz ją wraz z kompletną dokumentacją bezpieczeństwa.

Importer Name: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
VAT: DE316415343
Manufacturer: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
Email: EnglandThere@yahoo.com

EC

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM, 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947
Spain
successservice2@hotmail.com
EU001719364582407XUqQ

Attention:

EN: Please use this product safely according to the instructions.
DE: Bitte verwenden Sie dieses Produkt sicher gemäß den Anweisungen.
IT: Si prega di utilizzare questo prodotto in modo sicuro secondo le istruzioni.
ES: Por favor, utilice este producto de manera segura según las instrucciones.
FR: Veuillez utiliser ce produit en toute sécurité conformément aux instructions.
NL: Gebruik dit product veilig volgens de instructies.
PL: Proszę używać tego produktu bezpiecznie, zgodnie z instrukcją.
SE: Använd denna produkt på ett säkert sätt enligt instruktionerna.
TR: Lütfen bu ürünü talimatlara uygun olarak güvenli bir şekilde kullanın.



LOT: FBA15JFN2F3M2024090300246

Made in China

KEEMI MOTO

EC REP

SUCCESS ORRIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947
Spain
successservice2@hotmail.com
E1001719364582407X19Q

Importer Name: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xiecha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
VAT: DE316415343
Manufacturer: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xiecha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
Email: Eng1.mandhere@yahoo.com

Attention:

- DE: Please use the product safely according to the instructions.
DE: Bitte verwenden Sie dieses Produkt sicher gemäß den Anweisungen.
IT: Si prega di utilizzare questo prodotto in modo sicuro secondo le istruzioni.
ES: Por favor, utilice este producto de manera segura según las instrucciones.
FR: Veuillez utiliser ce produit en toute sécurité conformément aux instructions.
NL: Gebruik het product veilig volgens de instructies.
PT: Utilize o produto de forma segura de acordo com as instruções.
SE: Använd denna produkt på ett säkert sätt enligt bruksanvisningen.
TR: Lütfen bu ürünü talimatları uygun olarak okuyunuz ve güvenli kullanın.



LOT: FBA1SJFNZF3M2024090300246

Made in China