

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: BLACKSTAR AMPLUG FLY BASS Simulatori per amplificatore, Nero (624325)

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przenośnym symulatorem wzmacniacza do basu, przeznaczonym do podłączania bezpośrednio do kompatybilnego instrumentu oraz do współpracy ze słuchawkami i wybranymi urządzeniami audio. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Używać urządzenia wyłącznie w sposób ostrożny i zgodny z jego funkcją.
- Nie modyfikować samodzielnie konstrukcji urządzenia, złącza, obudowy ani elementów sterujących.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia obudowy, złącza, przewodów lub nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i podłączenie

- Przed podłączeniem upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne z używanym instrumentem i akcesoriami.
- Podczas wkładania wtyku do instrumentu nie używać nadmiernej siły.
- Składany wtyk należy ustawiać ostrożnie, aby nie uszkodzić gniazda instrumentu ani samego urządzenia.
- Nie podłączać produktu do urządzeń niespełniających odpowiednich wymagań technicznych lub do uszkodzonych gniazd.
- Przed podłączaniem i odłączaniem zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć nagłych skoków dźwięku mogących uszkodzić słuch lub sprzęt audio.
- Jeżeli urządzenie jest używane z dodatkowymi efektami lub innymi elementami toru sygnałowego, należy sprawdzić poprawność całego połączenia przed rozpoczęciem pracy.

4. Bezpieczeństwo słuchu

- Podczas korzystania ze słuchawek zaczynać od najniższego poziomu głośności i stopniowo zwiększać go do bezpiecznego poziomu.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- W przypadku wystąpienia dzwonienia w uszach, bólu, dyskomfortu lub pogorszenia słyszenia należy natychmiast przerwać użytkowanie i ograniczyć ekspozycję na głośny dźwięk.
- Nie używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani w sytuacjach wymagających pełnej świadomości otoczenia.

5. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Urządzenie należy podłączać i odłączać stabilnie, trzymając je pewnie, aby uniknąć upuszczenia lub uszkodzenia instrumentu.
- Nie naciskać nadmiernie na złącze podczas gry, siedzenia lub przemieszczania się z instrumentem.
- Jeżeli używane są pedały efektów, kable należy prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia, zahaczenia lub szarpnięcia sprzętu.
- Nie używać urządzenia w sposób, który mógłby powodować nadmierne naprężenie gniazda wejściowego instrumentu.

6. Warunki użytkowania i otoczenie

- Używać produktu wyłącznie w suchym miejscu.
- Chronić urządzenie przed deszczem, wilgocią, zachlapaniem oraz kondensacją pary wodnej.
- Nie używać ani nie przechowywać produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia lub w miejscach silnie nasłonecznionych.
- Unikać narażania produktu na skrajne temperatury, wysoką wilgotność, kurz, wibracje i wstrząsy.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od wszystkich podłączonych elementów.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko miękką ściereczką.
- Nie używać rozpuszczalników, środków żrących, alkoholu ani aerozoli czyszczących.
- Regularnie sprawdzać stan złącza, elementów sterujących i obudowy pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

8. Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób wrażliwych

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy oraz akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Osoby o podwyższonej wrażliwości na dźwięk powinny zachować szczególną ostrożność przy ustawianiu głośności.

9. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, nagrzewa się w nienaturalny sposób, przerywa pracę lub działa niestabilnie, należy natychmiast je odłączyć i zaprzestać użytkowania.
- Nie podejmować samodzielnych napraw wewnętrznych.
- Uszkodzonego produktu nie należy dalej używać.

10. Utylizacja

- Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, jeżeli podlega selektywnej zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. Informacje identyfikacyjne i zgodność z bezpiecznym użytkowaniem

- Przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest prawidłowo zidentyfikowany i odpowiada zamierzonemu zastosowaniu.
- Należy zachować niniejsze instrukcje do późniejszego wykorzystania.
- W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy dołączyć również te instrukcje bezpieczeństwa.