

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa wyrobu: Fender Custom Shop '62 Precision Bass® Pickup

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przetwornikiem do instrumentu strunowego i jest przeznaczony wyłącznie do montażu oraz użytkowania w kompatybilnym instrumencie muzycznym. Używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieprawidłowe zastosowanie może prowadzić do uszkodzenia produktu, instrumentu lub obrażeń użytkownika.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem i użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Montaż powinien być wykonywany ostrożnie, najlepiej przez osobę posiadającą doświadczenie w serwisie instrumentów lub przez wykwalifikowanego technika.
- Nie używać produktu, jeśli widoczne są uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, uszkodzone przewody lub luźne elementy.
- W czasie montażu i konserwacji zachować porządek w miejscu pracy, aby uniknąć zgubienia małych części montażowych.

3. Zagrożenia związane z montażem

- Przed rozpoczęciem montażu odłączyć instrument od wzmacniacza, kabla sygnałowego oraz wszelkich źródeł zasilania.
- Podczas instalacji zachować ostrożność przy używaniu narzędzi ręcznych, aby uniknąć skaleczeń, przekłuć i uszkodzenia instrumentu.
- Nie ciągnąć za przewody i nie zginać ich nadmiernie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie połączeń elektrycznych.
- Elementy montażowe należy dokręcać z wyczuciem. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić produkt lub korpus instrumentu.
- Małe części montażowe mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowywać je z dala od dzieci.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Produkt zawiera elementy przewodzące i powinien być podłączany wyłącznie w sposób zgodny z konstrukcją instrumentu.
- Wszelkie prace przy okablowaniu wykonywać tylko przy odłączonym sprzęcie.
- Nie dopuszczać do zwarcia przewodów ani styków.
- Jeżeli po montażu występują zakłócenia, nietypowe nagrzewanie, zapach spalenizny lub brak prawidłowego działania, natychmiast przerwać użytkowanie i zlecić kontrolę wykwalifikowanemu serwisantowi.
- Chronić przewody przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie, nacisk i ściskanie.

5. Ostrzeżenia dotyczące baterii i układów aktywnych

Jeżeli instrument, w którym zamontowano produkt, współpracuje z aktywnym układem zasilanym baterią, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Baterii ani produktu z zamontowaną baterią nie wolno narażać na nadmierne ciepło, takie jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień lub podobne źródła wysokiej temperatury.
- Nie zastępować baterii typami akumulatorowymi, jeśli układ nie jest do tego wyraźnie przystosowany.
- Stosować wyłącznie baterię tego samego typu lub równoważną, zgodną z wymaganiami układu instrumentu.
- Nieprawidłowe podłączenie lub wymiana baterii może spowodować ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Wymienić baterię, gdy jest rozładowana lub gdy wskaźnik działania przestaje świecić, jeśli taki wskaźnik występuje.
- Aby ograniczyć niepotrzebne rozładowanie baterii, odłączyć wtyk instrumentu od gniazda, gdy instrument nie jest używany.

6. Bezpieczne obchodzenie się z bateriami

- Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie ogrzewać baterii, nie rozbierać ich i nie wrzucać do wody.
- Podczas wkładania baterii zwracać uwagę na prawidłową biegunowość.
- Nie mieszać nowych baterii z używanymi ani różnych typów baterii.
- Usunąć baterie z instrumentu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- W przypadku wycieku baterii usunąć pozostałości z komory baterii miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym, a następnie zamontować nowe baterie.
- Unikać kontaktu wycieku z rękami i skórą, aby zapobiec podrażnieniom.
- Jeśli substancja z baterii dostanie się do oczu, natychmiast przepłukać oczy dużą ilością bieżącej wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Nie przechowywać baterii razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak długopisy, naszyjniki, spinki czy klucze.

7. Warunki użytkowania i otoczenie

- Nie wystawiać produktu ani instrumentu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła ani w zamkniętym pojeździe narażonym na wysokie temperatury.
- Chronić produkt przed wilgocią, deszczem, zachlapaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie dopuszczać do przedostania się do wnętrza instrumentu ciał obcych, takich jak monety, igły, śruby, ani materiałów łatwopalnych.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z cieczami, takimi jak woda czy napoje.

8. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Podczas podłączania i odłączania kabla oraz korzystania z gniazd i elementów sterujących postępować ostrożnie.
- Nie stosować nadmiernej siły wobec pokręteł, przełączników, gniazd i przewodów.
- W razie stwierdzenia nieprawidłowego działania natychmiast przerwać użytkowanie do czasu sprawdzenia przyczyny.
- Unikać użytkowania instrumentu w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej lub elementów elektronicznych.

9. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem lub konserwacją odłączyć instrument od pozostałego sprzętu.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką, jeśli dostęp do produktu tego wymaga.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie kontrolować stan przewodów, mocowań i elementów montażowych.

10. Utylizacja i postępowanie po zużyciu

- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Produktu i jego elementów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.

11. Informacja o ryzyku rezydualnym

Mimo prawidłowego zaprojektowania i typowego zastosowania produktu mogą wystąpić zagrożenia związane z nieprawidłowym montażem, uszkodzeniem przewodów, niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami w układach aktywnych oraz użytkowaniem w nieodpowiednich warunkach środowiskowych. Przestrzeganie niniejszych instrukcji zmniejsza ryzyko obrażeń i uszkodzeń.