

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przewodowej myszy gamingowej

## 1. Przeznaczenie wyrobu

Mysz jest przewodowym urządzeniem wskazującym przeznaczonym do użytku z komputerami PC i innymi kompatybilnymi urządzeniami z systemami Windows, macOS lub Linux. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w środowisku domowym lub biurowym.

## 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami i zachowaj je do późniejszego wglądu.
- Produkt mogą obsługiwać wyłącznie osoby zapoznane z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru w zasięgu małych dzieci. Nie jest to zabawka.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia ani przewodu zasilającego/USB.
- W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub nieprawidłowego działania natychmiast odłącz urządzenie od komputera i zaprzestań użytkowania.

## 3. Bezpieczeństwo elektryczne i podłączanie

- Używaj urządzenia wyłącznie z kompatybilnymi portami USB w sprawnych technicznie komputerach i urządzeniach.
- Nie podłączaj myszy do uszkodzonych, obłuzowanych lub wyraźnie zabrudzonych portów USB.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć wtyczkę USB. Chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją prosto z gniazda.
- Chroń przewód przed zgnieceniem, zagięciem pod ostrym kątem, przytrzaśnięciem drzwiami, przetarciem o ostre krawędzie i zaplątaniem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka USB są uszkodzone, stopione, przerwane lub nadmiernie nagrzane.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych (np. przemysłowe źródła wysokiej mocy), które mogą wpływać na działanie sprzętu komputerowego.

## 4. Warunki otoczenia

- Używaj myszy wyłącznie w suchym środowisku wewnętrznym.
- Chroń urządzenie przed wilgocią, skroplinami, zachlapaniem oraz zanurzeniem w cieczy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, nagrzewnice), otwartego ognia ani w miejscach o silnym nasłonecznieniu.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w temperaturach skrajnych lub przy dużych wahaniami temperatur, aby uniknąć kondensacji pary wodnej wewnątrz urządzenia.
- Chroń urządzenie przed kurzem, brudem i substancjami żrącymi (np. środki chemiczne, rozpuszczalniki).

## 5. Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym

- Nie upuszczaj urządzenia ani nie poddawaj go silnym wstrząsom lub uderzeniom.
- Nie siadaj na myszce, nie kładź na niej ciężkich przedmiotów i nie ściskaj jej nadmiernie.
- Nie ciągnij za przewód myszy oraz nie owijaj go zbyt ciasno wokół urządzenia.
- Przemieszczając urządzenie, zadбай, aby przewód nie wplątał się w elementy fotela, biurka lub inne ruchome elementy.

## **6. Bezpieczne użytkowanie przy stanowisku komputerowym**

- Używaj myszy na stabilnej, równej i nieśliskiej powierzchni.
- Ustaw mysz w takiej odległości od krawędzi biurka, aby nadgarstek i dłoń mogły spoczywać w naturalnej, wygodnej pozycji.
- Nie blokuj przewodu w taki sposób, aby ograniczać swobodę ruchu dłoni lub narażać się na potknięcie.
- Dbaj o odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy, aby uniknąć nadmiernego zmęczenia wzroku.

## **7. Ergonomia i zdrowie użytkownika**

Długotrwałe użytkowanie urządzeń wskazujących bez przerw może prowadzić do dolegliwości bólowych dłoni, nadgarstków, ramion, barków lub kręgosłupa.

- Dopasuj ustawienie krzesła, biurka, monitora i klawiatury tak, aby zachować neutralną pozycję nadgarstków i przedramion.
- Trzymaj dłoń luźno na myszy. Unikaj nadmiernego zaciskania chwytu lub ciągłego napinania palców.
- Regularnie (co 30–60 minut) rób krótkie przerwy, rozciągaj dłonie, palce i ramiona.
- Jeśli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie lub inne dolegliwości w obrębie kończyn górnych, przerwij korzystanie z urządzenia i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Unikaj używania myszy przez dłuższy czas w tej samej, wymuszonej pozycji ciała.

## **8. Ochrona wzroku i korzystanie z funkcji podświetlenia**

- Nie patrz z bliska bezpośrednio w jasne elementy podświetlenia, zwłaszcza w ciemnym pomieszczeniu.
- Jeśli urządzenie oferuje możliwość regulacji jasności podświetlenia, ustaw taki poziom, który nie powoduje dyskomfortu wzroku ani rozpraszania uwagi.
- Dbaj o odpowiednią odległość od monitora i częste przerwy na odpoczynek oczu (spoglądanie w dal, mruganie, krótkie przerwy bez patrzenia w ekran).

## **9. Szczególne ostrzeżenia dotyczące sensora optycznego**

- Nie kieruj wiązki światła sensora bezpośrednio w oczy ludzkie ani zwierząt.
- Nie rozbieraj urządzenia w celu uzyskania dostępu do sensora lub elementów świetlnych.
- Nie zaklejaj ani nie rysuj powierzchni sensora; może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

## **10. Bezpieczeństwo oprogramowania i ustawień**

- Wszelkie oprogramowanie konfiguracyjne lub sterowniki instaluj wyłącznie z zaufanych źródeł.
- Przed instalacją oprogramowania zapoznaj się z informacjami o wymaganiach systemowych i uprawnieniach.

- Nie przypisuj do przycisków myszy skrótów lub funkcji, które mogą przypadkowo wywołać niepożądane działanie systemu (np. natychmiastowe zamknięcie aplikacji, restart systemu, wymuszone operacje na plikach), jeśli nie rozumiesz konsekwencji.
- W przypadku udostępniania stanowiska komputerowego innym użytkownikom poinformuj ich o niestandardowej konfiguracji przycisków, aby uniknąć dezorientacji i błędów.

## **11. Użytkowanie przez dzieci i osoby wrażliwe**

- Dzieci powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem, podłączoną wtyczką ani wewnętrznymi elementami opakowania (np. folią), aby uniknąć ryzyka zadławienia lub uduszenia.
- Osoby z ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami czucia lub innymi szczególnymi potrzebami powinny skonsultować się ze specjalistą w zakresie ergonomii stanowiska pracy przed intensywnym korzystaniem z urządzenia.

## **12. Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od komputera.
- Nie używaj do czyszczenia benzyny, rozpuszczalników, agresywnych detergentów ani środków w aerozolu.
- Czyść obudowę miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Regularnie usuwaj kurz i zabrudzenia z powierzchni ślizgaczy oraz otoczenia sensora optycznego za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów ani szczelin w obudowie.

## **13. Przechowywanie i transport**

- Podczas transportu odłącz urządzenie od komputera i delikatnie zwiń przewód bez ostrych zagięć.
- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie pozostawiaj urządzenia w pojeździe zaparkowanym na słońcu ani w miejscach narażonych na duże wahania temperatur.

## **14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych**

- Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym, nietypowy zapach, słychać trzaski lub widoczne są ślady przegrzania, natychmiast odłącz mysz od komputera, wyłącz komputer i nie dotykaj nadmiernie nagrzaných elementów.
- W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą natychmiast odłącz je od komputera. Nie podłączaj ponownie, jeśli istnieje podejrzenie, że ciecz mogła dostać się do wnętrza.
- Jeśli przewód został przecięty, zmiażdżony lub widoczne są gołe przewodniki, nie używaj urządzenia.

## **15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktów**

- Urządzenie zostało zaprojektowane jako sprzęt niskonapięciowy zasilany przez port USB komputera. Przy prawidłowym użytkowaniu zgodnie z niniejszą instrukcją ryzyko związane z eksploatacją jest ograniczone.

- Stosowanie się do powyższych wskazówek ma na celu zminimalizowanie ryzyka porażenia prądem, poparzeń, urazów mechanicznych, dolegliwości wynikających z przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz innych potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego.

## **16. Utylizacja i koniec eksploatacji**

- Nie wyrzucaj zużytego urządzenia razem z odpadami komunalnymi.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbiórki i utylizacji sprzętu elektronicznego.
- Usuń dane i ustawienia z oprogramowania konfiguracyjnego powiązanego z urządzeniem, jeśli jest to wymagane, przed przekazaniem sprzętu innej osobie lub do punktu zbiórki.