

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Hercules DJControl Mix Blue Edition — bezprzewodowy kontroler DJ Bluetooth do smartfonów i tabletów

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do sterowania kompatybilnymi aplikacjami DJ na smartfonach i tabletach oraz do użytku wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie należy zasilać wyłącznie z odpowiedniego źródła USB zgodnego ze specyfikacją producenta. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może zwiększać ryzyko uszkodzenia sprzętu, zakłóceń działania lub obrażeń.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, pęknięte, zdeformowane lub działa w sposób niestabilny.
- Produkt ustawiaj na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie narażaj urządzenia na wstrząsy, upadki ani silny nacisk.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Zasilaj urządzenie wyłącznie przez port USB-C przy użyciu odpowiedniego kabla USB.
- Używaj tylko sprawnych źródeł zasilania USB, akumulatorów zewnętrznych lub zasilaczy dobrej jakości.
- Przed podłączeniem sprawdź, czy kabel i złącza nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem, poluzowanym złączem lub zabrudzonym portem.
- Nie ciągnij za kabel podczas odłączania; chwytaj za wtyk.
- Nie zginaj nadmiernie kabla i nie prowadź go w miejscach, gdzie można o niego zahaczyć.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem urządzenia.
- Nie podłączaj urządzenia do źródeł zasilania narażonych na wilgoć.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nietypowy zapach lub działa niestabilnie, natychmiast odłącz je od zasilania i przerwij użytkowanie.

4. Ostrzeżenia dotyczące akumulatorów zewnętrznych i zasilaczy

- Jeżeli urządzenie jest zasilane z akumulatora zewnętrznego, używaj wyłącznie sprawnego i naładowanego akumulatora.
- Nie umieszczaj akumulatora zewnętrznego ani przewodów w sposób powodujący naprężenie złączy.
- Nie przykrywaj akumulatora zewnętrznego ani zasilacza podczas pracy, aby uniknąć przegrzania.
- Nie używaj uszkodzonych, spuchniętych lub przegrzewających się akumulatorów zewnętrznych.

5. Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego Bluetooth

- Produkt korzysta z technologii Bluetooth LE w paśmie 2402–2480 MHz.
- Maksymalna moc nadawania Bluetooth wynosi 5 mW.
- Podczas parowania i użytkowania utrzymuj urządzenie w typowym zasięgu roboczym oraz z dala od silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
- W przypadku utraty połączenia zatrzymaj czynności wymagające precyzji i ponownie sparuj urządzenie zgodnie z instrukcją aplikacji.
- Nie używaj funkcji bezprzewodowych tam, gdzie są one zabronione lub mogą zakłócać działanie innych urządzeń.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Ustawiaj głośność słuchawek i głośników na umiarkowanym poziomie.
- Długotrwałe słuchanie dźwięku o wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Przed założeniem słuchawek zmniejsz poziom głośności.
- Unikaj nagłych zmian poziomu głośności podczas odtwarzania, odsłuchu i przełączania źródeł dźwięku.
- Jeśli odczuwasz dzwonienie w uszach, dyskomfort lub pogorszenie słuchu, natychmiast przerwij użytkowanie i zmniejsz poziom głośności.

7. Bezpieczeństwo korzystania ze słuchawek i kabli audio

- Do odsłuchu używaj wyłącznie kompatybilnych słuchawek przewodowych, jeśli wymaga tego konfiguracja rozdzielonego wyjścia audio.
- Upewnij się, że słuchawki i głośniki są podłączone do właściwych wyjść kabla z rozgałęźnikiem.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów audio, przejściówek ani wtyków.
- Kable prowadź tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia, szarpnięcia urządzenia lub przypadkowego odłączenia.

8. Bezpieczeństwo podstawki pod smartfon lub tablet

- Podstawkę rozkładaj i ustawiaj wyłącznie na stabilnym podłożu.
- Nie umieszczaj na podstawce przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg.
- Nie wywieraj na podstawkę siły większej niż 10 N.
- Przed użyciem sprawdź, czy smartfon lub tablet jest ustawiony stabilnie i nie może się zsunąć.
- Nie przesuwaj gwałtownie całego zestawu, gdy urządzenie mobilne znajduje się na podstawce.

9. Środowisko użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronź urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozlaną cieczą i kondensacją pary wodnej.
- Nie ustawiaj na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z cieczą, takich jak szklanki lub butelki.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach silnie nasłonecznionych.
- Unikaj środowisk nadmiernie zapyłonych, zabrudzonych lub narażonych na wibracje.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.

- Nie stosuj rozpuszczalników, alkoholu, środków żrących ani aerozoli czyszczących.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do portów, przycisków, pokręteł i wnętrza obudowy.

11. Bezpieczeństwo mechaniczne i eksploatacyjne

- Nie naciskaj nadmiernie pokręteł, suwaków, padów ani przycisków.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Nie siadaj na produkcie i nie używaj go jako podpory.
- Podczas transportu chroń urządzenie przed uderzeniami i zarysowaniami.
- Jeżeli występują problemy z działaniem elementów sterujących, przerwij użytkowanie do czasu sprawdzenia przyczyny.

12. Bezpieczeństwo użytkowania z urządzeniami mobilnymi

- Upewnij się, że smartfon lub tablet jest kompatybilny z wymaganym systemem i interfejsem.
- Przed użyciem sprawdź poziom naładowania urządzenia mobilnego.
- Wyłącz automatyczne wygaszanie ekranu tylko na czas pracy, jeśli jest to konieczne do utrzymania połączenia, a po zakończeniu przywróć wcześniejsze ustawienia.
- Nie korzystaj z uszkodzonych adapterów audio lub przejściówek do gniazda słuchawkowego.

13. Ograniczenia użytkowania

- Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani obsługi maszyn.
- Nie korzystaj z urządzenia w sytuacjach wymagających pełnej uwagi na otoczenie, jeśli używasz słuchawek.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku w środowiskach o podwyższonym ryzyku, w których awaria mogłaby prowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia.

14. Postępowanie w razie problemów

- Jeśli urządzenie nie włącza się, sprawdź źródło zasilania, kabel USB oraz poprawność połączeń.
- Jeśli połączenie Bluetooth zostanie utracone, ponownie wykonaj procedurę parowania.
- W przypadku braku dźwięku sprawdź ustawienia wyjścia audio, poziomy głośności oraz poprawność podłączenia kabla z rozgałęźnikiem, słuchawek i głośników.
- W razie stwierdzenia przegrzewania, nietypowych dźwięków, zapachu lub niestabilnej pracy natychmiast przerwij używanie.

15. Informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania

- Przechowuj produkt w czystym, suchym miejscu.
- Unikaj skrajnych temperatur i wysokiej wilgotności podczas przechowywania.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria w sposób zabezpieczający je przed kurzem, naciskiem i przypadkowym uszkodzeniem.
- Po zakończeniu użytkowania odłącz przewody i złóż podstawkę, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia.

16. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego i jego akcesoriów nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeżeli używane są dodatkowe akumulatory zewnętrzne lub adaptery, należy je również utylizować zgodnie z obowiązującymi zasadami.

17. Podsumowanie najważniejszych ostrzeżeń

- Chronić przed wodą i wilgocią.
- Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
- Używać wyłącznie sprawnego zasilania USB i nieuszkodzonych kabli.
- Nie przeciążać podstawki: maksymalnie 1 kg, maksymalna siła nacisku 10 N.
- Chronić słuch, unikać wysokiego poziomu głośności.
- Przerwać użytkowanie w przypadku przegrzewania, uszkodzenia lub niestabilnej pracy.

WELLINGTON 1978
MAY 19 1978
JUN 19 1978
JUL 19 1978

[illegible]

STANDARD MAIL PERMIT NO. 1000
NEW YORK, NY 10001
09513
09513 09513 09513

SHIP TO:
Mr. J. Smith
100 Main St.
New York, NY 10001
SHIP FROM:
100 Main St.
New York, NY 10001



SHIP TO:
Mr. J. Smith
100 Main St.
New York, NY 10001
SHIP FROM:
100 Main St.
New York, NY 10001



09513 09513 09513



DISCONTINUED, MAX BLUE EDITION WORLDWIDE VERSION

4780955



4780955

SHIP FROM :

Mailment Corporation Ltd
Rm 2
10/00A Lo Szeilly Centre
FRANCE
1357329

SHIP TO :

XMA1 - Amazon EU SARL, succursale
GXO XMA1-XESA NS
Avenida Rio Henares, 16
19208 Allovera, Guadalajara,
Spain

PURCHASE ORDER(S) :

ASIN: B083MLYPL1

SKU : 4780955

QTY : 1

CARTON#: 469 of 550

Country of Origin: China



8VDPCCQM

Serial Shipping Container Code (SSCC)



(00) 0 0336293 000548669 2

MEAS.: 170X90X435MM

N.W.: 0.5 KGS

G.W.: 1.1 KGS

UN COD:

Sc

PAP

DIFFERENZIATA

posizioni del tuo



csX8dpg6ham

