

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania stroju kąpielowego

1. Przeznaczenie wyrobu

Produkt jest przeznaczony jako odzież kąpielowa do pływania i rekreacji w wodzie oraz na plaży dla osób dorosłych. Nie jest to wyrób ochronny ani sprzęt ratunkowy.

2. Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – jako strój kąpielowy.
- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony (rozerwania, luźne szwy, uszkodzona gumka, uszkodzone miseczki, zniekształcenie materiału).
- Nie używaj produktu, jeśli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenie – może to prowadzić do dyskomfortu, otarć skóry lub nagłego zsunięcia się stroju.
- Produkt nie zapewnia wyporności i nie zastępuje sprzętu ratunkowego (np. kamizelki ratunkowej, rękawków, boi).
- Produkt nie zapewnia pełnej ochrony przed promieniowaniem UV – stosuj dodatkowe środki ochrony (krem z filtrem UV, odzież ochronną, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne).

3. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Zawsze dobieraj rozmiar zgodnie z tabelą rozmiarów producenta oraz własnymi wymiarami ciała.
- Strój nie może nadmiernie uciskać – zbyt ciasny może ograniczać swobodę ruchów, utrudniać oddychanie, powodować problemy z krążeniem lub podrażnienia skóry.
- Zbyt luźny strój może się zsuwać podczas pływania lub skoków do wody, co grozi utratą okrycia ciała i utratą komfortu.
- Po założeniu sprawdź prawidłowe ułożenie miseczek, szwów i gumek, tak aby nie powodowały one ucisku lub otarć.

4. Ostrzeżenia związane z użytkowaniem w wodzie

- Podczas korzystania z basenu, morza, jeziora lub rzeki przestrzegaj lokalnych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń ratowników.
- Wyrób nie jest przeznaczony do nurkowania głębokiego, sportów ekstremalnych ani aktywności wymagających specjalistycznego sprzętu ochronnego.
- Unikaj skoków do wody o nieznanej głębokości lub z nieprzeznaczonych do tego konstrukcji (mosty, skały, pomosty nieoznakowane) – grozi to poważnymi urazami niezależnie od używanego stroju.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort, nadmierne ściąganie materiału albo ograniczenie ruchów podczas pływania, natychmiast przerwij aktywność i dopasuj lub zmień strój.

5. Ostrzeżenia dotyczące wysokiej temperatury i ognia

- Materiał (ok. 85% poliester, 15% elastan) jest podatny na działanie wysokiej temperatury – nie wystawiaj produktu na kontakt z otwartym ogniem, żarem, gorącymi powierzchniami (grille,

piecyki, papierosy, fajerwerki).

- Nie susz stroju na nagrzanym grzejniku, piecykach, grzałkach, nie prasuj gorącym żelazkiem.
- W przypadku zapalenia się materiału natychmiast oddal się od źródła ognia i postępuj zgodnie z zasadami gaszenia odzieży na ciele (np. tłumienie ognia kocem, turlanie się po ziemi). Po takim zdarzeniu wyrób należy bezwzględnie wyrzucić.

6. Reakcje skórne i alergię

- Materiał zawiera włókna syntetyczne. U osób wrażliwych może wystąpić podrażnienie lub reakcja alergiczna.
- W razie wystąpienia swędzenia, zaczerwienienia, wysypki lub innego podrażnienia skóry, niezwłocznie zdejmij strój i przemyj skórę czystą wodą.
- W przypadku utrzymywania się lub nasilania objawów skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj produktu na otwarte rany, świeże blizny, rozległe oparzenia słoneczne ani silnie podrażnioną skórę.

7. Bezpieczne użytkowanie w okolicznościach specjalnych

7.1. Baseny z chlorowaną wodą

- Woda basenowa zawiera środki chemiczne (np. chlor), które mogą wpływać na trwałość koloru i elastyczność materiału.
- Po każdej kąpieli w chlorowanej wodzie opłucz strój w czystej, chłodnej wodzie, aby ograniczyć degradację materiału.

7.2. Kąpiele w słonej wodzie

- Sól morską może powodować sztywność i przebarwienia materiału oraz przyspieszać zużycie elastanu.
- Po kąpieli w morzu spłucz produkt w czystej, chłodnej wodzie.

7.3. Korzystanie z jacuzzi i sauny

- Wysoka temperatura i środki chemiczne używane w jacuzzi mogą przyspieszać zużycie materiału, utratę elastyczności i blaknięcie kolorów.
- Zbyt wysoka temperatura w saunie może trwale uszkodzić włókna syntetyczne i prowadzić do deformacji stroju.
- Przestrzegaj zasad korzystania z jacuzzi i sauny określonych przez operatora obiektu.

8. Bezpieczne zakładanie i zdejmowanie

- Zakładaj i zdejmuj strój ostrożnie, aby nie rozerwać szwów ani nie uszkodzić gumek.
- Nie ciągnij gwałtownie za cienkie elementy, takie jak brzegi miseczek czy gumki w pasie.
- Jeżeli materiał jest mokry, zdejmuj strój powoli, ponieważ mokry poliestr i elastan są mniej elastyczne i bardziej podatne na uszkodzenie.

9. Instrukcje prania i konserwacji związane z bezpieczeństwem

- Stosuj się do informacji na metce pielęgnacyjnej. Wskazane jest pranie w pralce w niskiej temperaturze (zgodnie z oznaczeniem na metce), w delikatnym cyklu.

- Przed praniem usuń z kieszonek ewentualne przedmioty (np. szpilki, ozdoby), które mogą uszkodzić materiał.
- Używaj łagodnych detergentów przeznaczonych do tkanin delikatnych. Nadmierna ilość detergentów lub wybielaczy może powodować degradację włókien i zwiększać ryzyko ich pęknięcia.
- Nie stosuj wybielaczy na bazie chloru, środków z rozpuszczalnikami ani agresywnych odplamiaczy.
- Nie czyść chemicznie.
- Susz strój na płasko lub na wieszaku w cieniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz źródeł ciepła. Przegrzanie materiału może prowadzić do stopienia włókien.
- Nie wiruj w bardzo wysokich obrotach, aby uniknąć nadmiernego rozciągania gumek i deformacji miseczek.

10. Przechowywanie

- Przed schowaniem upewnij się, że strój jest całkowicie suchy – przechowywanie wilgotnego wyrobu może sprzyjać powstawaniu pleśni i nieprzyjemnego zapachu.
- Przechowuj produkt w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przechowuj w pobliżu substancji chemicznych, takich jak rozpuszczalniki, oleje, paliwa, środki czyszczące w aerozolu – mogą one uszkodzić materiał.
- Unikaj długotrwałego kompresowania lub zgniatania stroju (np. pod ciężkimi przedmiotami), aby nie deformować miseczek i nie osłabiać elastycznych włókien.

11. Bezpieczeństwo dzieci w otoczeniu produktu

- Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się strojem bez nadzoru.
- Drobną elementy (np. ewentualne ozdoby, wyjmowane wkładki) mogą stwarzać ryzyko zadławienia, jeśli zostaną oderwane i połknięte przez małe dzieci.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem małych dzieci, jeśli nie jest używany.

12. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub nadmiernego zużycia


- Regularnie kontroluj stan produktu: szwy, elastyczne pasy, miseczki, ogólne rozciągnięcie i zużycie materiału.
- Jeśli zauważysz przetarcia, rozdarcia, znaczne rozciągnięcie lub pęknięcie gumek, odkształcenie miseczek lub inne istotne uszkodzenia, zaprzestań używania wyrobu.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać stroju w sposób, który mógłby powodować dodatkowe ryzyko (np. ostre agrafki, szpilki, zszywki metalowe).
- Zużyty lub uszkodzony produkt wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.

13. Informacje dotyczące ochrony zdrowia i środowiska

- Nie spalaj produktu w warunkach domowych – spalanie włókien syntetycznych może uwalniać szkodliwe substancje.
- W miarę możliwości oddaj zużyty produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych lub recyklingu odzieży.

14. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa

Stosowanie się do powyższych instrukcji ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania wyrobu przez konsumenta, zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów konsumenckich obowiązującymi w Unii Europejskiej. W przypadku wątpliwości co do bezpiecznego użytkowania produktu należy skonsultować się ze sprzedawcą lub właściwym podmiotem doradczym w zakresie bezpieczeństwa produktów.



⚠ WARNING: To avoid the danger of suffocation, babies and children. Do not use this bag in cradle, bag is not a toy.

ACHTUNG: Um die Gefahr von Ersticken zu vermeiden, keine Kinder und Kleinkinder in den Sack legen. Der Sack ist kein Spielzeug.

Attention: Pour éviter le danger d'étouffement, ne pas mettre d'enfants ou de jeunes enfants dans le sac. Le sac n'est pas un jouet.

Vermeiden Sie die Gefahr der Ersticken durch Plastiktüten.
Bitte Sie diese Plastiktüten entfernen von Babys und Kinder. Bitte Sie diese Plastiktüten
von den Laufgittern, Bett, Wagen oder Laufräder entfernen. Diese Plastiktüten
sind nicht für Kinder geeignet.
Made in China

HANNA



X002743FLL

Hanna Nikole Damen Bauchweg Bademode Größe Große Tankini mit Hula Tappi Hula Tappi
New

MADE IN CHINA

Made in China

HANNA NIKOLE
most pretty clothes.
shows no size.
— Hanna Nikole
KNOWS no boundaries!

Be Your Own Queen

from
This
the
in Kink
in 2



etls