



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La società: Didեսse S.r.l.
Zona Industriale ASI Pisanella
80023 Calvano (NA) - Italia
Tel. +39 081 559 52 38
info@didեսse.it / www.didեսse.it

Dichiara che il prodotto: macchina da caffè "Baby Frog"

è conforme ai requisiti essenziali delle direttive indicate e delle seguenti norme:

Direttiva 2014/53/UE (EMC) EN 55014-1:2017 / A1:2020
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:1997 / A1:2001 / A2:2008 / AC:1997

Direttiva 2014/35/UE (LVD) EN 60335-1:2012 / AC:2014 / A1:2014 / A3:2017
/ A1:2019 / A34:2019 / A2:2019 / A15:2021
EN 60335-2-15:2015 / A1:2018
EN 62233:2008 / AC:2008

Direttiva 2011/65/UE (RoHS)
Direttiva delegata (UE) 2015/863

Piombo (0,1%)
Mercurio (0,1%)
Cadmio (0,01%)
Cromo esavalente (0,1%)
Bifenili polibromurati (PBBI) (0,1%)
Eteri di difenile polibromurati (PBDE) (0,1%)
Ftalato di bis(2-etilossio) (DEHP) (0,1%)
Bis(2-butilossio) (BBP) (0,1%)
Dibuttiltalato (DBP) (0,1%)
Dibuttiltalato (DBP) (0,1%)

EN 63000:2018

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Calvano (NA), 05/12/2022 Didեսse S.r.l. | Ciro Perrella - CEO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

- Con la presente si dichiara che il materiale a voi fornito: macchina da caffè - modello Baby Frog
è conforme:
alla seguente legislazione comunitaria CE:
 - regolamento 1935/2004/CE
 - regolamento 2023/2004/CE
 - regolamento 10/2011/CE e successive modifiche ed integrazionied alla seguente legislazione italiana:
 - DPR 77/82 e successive modifiche ed integrazioni
 - D.M. 21/03/1973 e successive modifiche ed integrazioni (compreso il D.M. 195 del 06/08/2015 per le componenti in acciaio)
 - D.M. 76 del 18/04/2007
 - D.M.174 del 06/04/2004
- Articolo soprastato è fabbricato con diversi materiali, tra cui:
 - acciaio
 - alluminio
 - ottone
 - silicone
 - gomma
 - polimeri di diversa natura
- Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita in caso di cambiamenti sostanziali nella produzione dell'articolo in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o in caso di modifica e aggiornamenti dei riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione, tali da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità stessa. Una documentazione appropriata è disponibile, per le Autorità Competenti che dovessero richiederla, per dimostrare tale adeguatezza.

Calvano (NA), 21/08/2023

Didեսse S.r.l. | Ciro Perrella - CEO

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Ekspres do kawy na saszetki / espresso

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa dotyczą użytkowania kompaktowego ekspresu do kawy przeznaczonego do przygotowywania espresso z użyciem saszetek. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i podobnych zastosowań wewnętrznych.

1. Przeznaczenie produktu

- Używaj urządzenia wyłącznie do przygotowywania napojów kawowych zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym otoczeniu.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Nie stosuj urządzenia do podgrzewania innych płynów niż woda przeznaczona do przygotowania kawy.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.
- To urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi wskazówkami bezpieczeństwa.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, niestabilne lub działa nieprawidłowo.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani modyfikacji konstrukcji urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci, gdy jest używane lub gorące.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez odpowiedniego doświadczenia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem upewnij się, że parametry zasilania odpowiadają wymaganiom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Przewód zasilający układaj tak, aby nie stykał się z gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami ani wodą.
- Nie pozostawiaj przewodu zwisającego z blatu lub stołu, aby uniknąć przypadkowego pociągnięcia.
- Nie przenoś urządzenia, nie podnoś go ani nie odłączaj od sieci ciągnąc za przewód.
- Aby odłączyć urządzenie, chwytaj zawsze za wtyczkę.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami podczas podłączania, odłączania lub obsługi.

- W razie awarii, nietypowego zapachu, dymu lub przegrzania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

4. Ryzyko oparzeń i wysokiej temperatury

- Podczas pracy urządzenie wytwarza gorącą wodę i parę, które mogą spowodować oparzenia.
- Nie dotykaj wylotu napoju, obszaru zaparzania ani innych nagrzewających się części podczas pracy oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.
- Zachowaj ostrożność podczas otwierania lub obsługi elementów mających kontakt z gorącą wodą.
- Nie wkładaj dłoni pod wylot kawy podczas przygotowywania napoju.
- Przed czyszczeniem, opróżnianiem lub przestawianiem urządzenia poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

5. Ustawienie i miejsce użytkowania

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko krawędzi blatu.
- Zapewnij wystarczającą przestrzeń wentylacyjną wokół urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, kuchenek ani innych gorących urządzeń.
- Nie używaj urządzenia pod szafkami lub półkami wrażliwymi na parę, jeśli brak odpowiedniej wentylacji.
- Upewnij się, że przewód zasilający o długości około 0,8 m nie stwarza ryzyka potknięcia.

6. Bezpieczne użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo zamocowany i napełniony czystą wodą.
- Nie uruchamiaj urządzenia bez wody w zbiorniku.
- Nie przepełniaj zbiornika ponad jego maksymalną pojemność 1,3 l.
- Używaj wyłącznie saszetek i akcesoriów odpowiednich dla tego typu ekspresu.
- Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów nieprzeznaczonych do zaparzania.
- Podczas pracy nie otwieraj na siłę mechanizmu zaparzania.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Funkcje czuwania i automatycznego wyłączania nie zastępują obowiązku bezpiecznego nadzoru nad urządzeniem.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie używaj żrących środków chemicznych, rozpuszczalników, proszków ściernych ani metalowych zmywaków.
- Elementy mające kontakt z kawą i wodą czyść regularnie, aby ograniczyć osadzanie się zanieczyszczeń.
- Usuwać kamień zgodnie z częstotliwością wynikającą z twardości wody i intensywności użytkowania.

- Przed ponownym uruchomieniem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane i suche.

8. Ograniczanie ryzyka dla dzieci i osób postronnych

- Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj opakowań, folii ani małych elementów w miejscu dostępnym dla dzieci — mogą stwarzać ryzyko uduszenia.
- Podczas przygotowywania napojów zadbaj, aby dzieci i osoby postronne nie miały dostępu do gorących części urządzenia.

9. Postępowanie w razie problemów

- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie rozbierać urządzenia ani usuwać usterek wewnętrznych.
- Nie używaj urządzenia ponownie, jeśli zauważysz wyciek, pęknięcie obudowy, uszkodzenie przewodu lub nieprawidłowe nagrzewanie.

10. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, chronionym przed kurzem i wilgocią.
- Przed schowaniem opróżnij zbiornik na wodę i upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na mróz, bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub wysoką temperaturę.

11. Utylizacja i bezpieczeństwo środowiskowe

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż produkt do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed utylizacją odłącz urządzenie od zasilania i zabezpiecz przewód, aby ograniczyć ryzyko przypadkowego użycia.

Ważne: Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, pożaru lub innych obrażeń.