

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania telewizora LED 32" z zasilaniem 12 V, wyposażonego m.in. w złącza HDMI, USB, Mini-AV, wejście antenowe/satelitarne oraz możliwość montażu na ścianie. Należy zachować te informacje do późniejszego wykorzystania.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń obudowy, ekranu, przewodów lub złączy.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako odbiornika telewizyjnego do użytku wewnętrznego lub w odpowiednio zabezpieczonych przestrzeniach, np. w kamperze, przyczepie, ciężarówce lub na łodzi.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, pilotem, bateriami ani elementami opakowania.
- Nie demontuj obudowy i nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, przegrzewania lub braku prawidłowego działania natychmiast odłącz zasilanie.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy zasilać wyłącznie napięciem zgodnym z danymi technicznymi producenta. W przypadku instalacji 12 V upewnij się, że źródło zasilania jest stabilne i prawidłowo zabezpieczone.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonego gniazda, wadliwego adaptera ani prowizorycznej instalacji elektrycznej.
- Chroń przewód zasilający przed zgnieceniem, przecięciem, przetarciem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub podłączaniem przewodów sygnałowych.
- Nie dotykaj wtyczek, przewodów ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie przeciążaj obwodu elektrycznego przez jednoczesne podłączanie wielu urządzeń do tego samego źródła zasilania.

3. Użytkowanie w pojeździe i na łodzi

- Podczas użytkowania w kamperze, przyczepie, ciężarówce lub na łodzi zamontuj urządzenie w sposób stabilny, aby nie przemieszczało się podczas jazdy lub kołysania.
- Nie korzystaj z urządzenia w sposób rozpraszający kierowcę podczas prowadzenia pojazdu.
- Przed uruchomieniem pojazdu lub jednostki pływającej upewnij się, że telewizor i wszystkie akcesoria są bezpiecznie zamocowane.
- Unikaj narażania urządzenia na wstrząsy, silne drgania i nagłe uderzenia.
- Na łodzi i w środowisku o podwyższonej wilgotności szczególnie chroń urządzenie przed kondensacją pary wodnej i bezpośrednim kontaktem z wodą.

4. Miejsce instalacji

- Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni lub zamontuj je wyłącznie na odpowiednim uchwycie ściennym zgodnym z parametrami urządzenia.

- Nie umieszczaj telewizora w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, piecyki czy inne urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Zachowaj wolną przestrzeń wokół obudowy, aby zapewnić prawidłowe chłodzenie.
- Nie instaluj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz, tłuszcz lub wilgoć.
- Nie ustawiaj na urządzeniu świec, lamp olejowych, naczyń z wodą ani innych przedmiotów mogących spowodować pożar, porażenie prądem lub zalanie.

5. Montaż na ścianie

- Montaż ścienny powinien być wykonany przez osobę kompetentną i zgodnie z instrukcją uchwytu oraz zaleceniami dotyczącymi nośności ściany.
- Używaj wyłącznie odpowiednich elementów mocujących dobranych do rodzaju ściany i masy urządzenia.
- Po montażu sprawdź stabilność uchwytu i poprawne poprowadzenie przewodów, aby uniknąć ich naprężenia lub przypadkowego wyrwania.
- Nie wieszaj się na urządzeniu ani uchwycie i nie obciążaj ich dodatkowymi przedmiotami.

6. Wentylacja i temperatura pracy

- Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać; jest to zjawisko normalne, o ile nie są zasłonięte otwory wentylacyjne.
- Nie przykrywaj telewizora tkaninami, folią ani innymi materiałami utrudniającymi odprowadzanie ciepła.
- Jeżeli urządzenie zostało przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca, odczekaj przed włączeniem, aż osiągnie temperaturę otoczenia i odparuje ewentualna wilgoć.

7. Bezpieczne podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzeń przez HDMI, USB, Mini-AV, antenę, satelitę lub SPDIF wyłącz telewizor i, jeśli to możliwe, odłącz go od zasilania.
- Używaj wyłącznie sprawnych przewodów i wtyków bez uszkodzeń mechanicznych.
- Nie wkładaj do portów żadnych metalowych przedmiotów ani niezgodnych akcesoriów.
- Nie wywieraj nadmiernej siły podczas podłączania przewodów, aby nie uszkodzić gniazd.
- Port USB stosuj wyłącznie do kompatybilnych nośników i akcesoriów zgodnych z wymaganiami urządzenia.

8. Ochrona przed wilgocią i pożarem

- Urządzenie nie jest przeznaczone do zanurzania ani do bezpośredniego kontaktu z wodą.
- Nie używaj telewizora w pobliżu wanny, prysznica, zlewu ani w miejscach, gdzie może zostać zachlapany.
- W przypadku zalania natychmiast odłącz zasilanie i nie używaj urządzenia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie przykrywaj urządzenia i nie umieszczaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych.

9. Bezpieczeństwo dzieci i baterii

- Pilot zdalnego sterowania oraz baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać baterii do ust ani bawić się nimi.
- Zużyte baterie wymieniaj tylko na typ zalecany do danego pilota.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- W przypadku wycieku z baterii unikaj kontaktu substancji ze skórą i oczami; po kontakcie przemyj miejsce dużą ilością wody.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść ekran i obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj agresywnych detergentów, alkoholu, rozpuszczalników, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie spryskuj ekranu bezpośrednio płynem czyszczącym.

11. Ostrzeżenia dotyczące uszkodzeń i napraw

- Nie używaj urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty, obudowa uszkodzona lub przewody naruszone.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie modyfikuj urządzenia ani jego osprzętu, ponieważ może to prowadzić do zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie oraz baterie należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Najważniejsze ostrzeżenia w skrócie

- Używaj tylko zgodnego i bezpiecznego zasilania 12 V.
- Chronić urządzenie przed wodą, wilgocią, przegrzaniem i wstrząsami.
- Zapewnij stabilny montaż i dobrą wentylację.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem i podłączaniem akcesoriów.
- Trzymaj baterie i małe elementy z dala od dzieci.

STRONG


SMART TV 32"
80 cm

FRONT



www.strong-eu.com

STRONG



Google TV

SMART TV 32"

80 cm

4K UHD

HDR

120 Hz

16:9

100% sRGB

100% DCI-P3

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020

100% BT.2020



STRONG

 **Google TV**

SMART TV 32"
80 cm

G472C SERIE



12 V compatible




12 V cable included



High definition



HDR 10



DVB-T/T2/C/S2

x2 **HDMI**

x1 **USB**

HEVC **H.265**

 **Dolby Audio**

STRONG

 **Google TV**

SMART TV 32"
80 cm

G472C SERIE



12 V compatible




12 V cable included



High definition



HDR 10



DVB-T/T2/C/S2

x2 **HDMI**

x1 **USB**

HEVC **H.265**

 **Dolby Audio**

STRONG

Google TV

SMART TV 32" (80 cm)

NETFLIX

YouTube

- 1X DC 12V (11.4 V ~ 12.6 V)
- 1X ANT/CABLE IN
- 1X SAT IN
- 1X COMMON INTERFACE
- 2X HDMI
- 1X S/PDIF (OPTICAL)
- 1X USB
- 1X AV (MINI)
- 1X HEADPHONES
- 1 X LAN (RJ-45)
- 1 X USB-C

EAN LBL
60x45

GBL
40x40

STRONG

Google TV

SMART TV 32" (80 cm)

NETFLIX

YouTube

Netflix streaming membership required.
Google TV is the name of this device's software
experience and a trademark of Google LLC.

Google, YouTube, Google Cast, YouTube Music
and other marks are trademarks of Google LLC.

!	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LV
	LU	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK	US	

ENERGY
LABEL

STRONG

Google TV

SMART TV 32"
80 cm

64GB

4K

HDR

120Hz

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%