



熱、湿気が多い場所での使用や保管はしないでください。

電池を取り付ける前に、極性を確認してください。

表示が異常になった場合は、電池を取り外して10分待ってから電池を取り戻してみてください。

電池を一般ゴミとして捨てないでください



roduct.

<DE> OSTRZEŻENIE: Ten symbol oznacza, że produkt ten nie powinien być traktowany jako odpad i powinien być poddany recyklingowi. Uporządkowane gospodarowanie odpadami i recykling mają na celu ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania i recyklingu tego produktu, prosimy skontaktować się z lokalnym samorządem, urzędem ds. przetwarzania lub przedsiębiorstwem, w którym produkt ten został zakupiony.

Ten symbol oznacza, że produkt nie może być usuwany jako pozostałość domowa i musi zostać przekazany do odpowiedniej instalacji odzysku w celu ponownego przetworzenia. Odpowiednia eliminacja i odzyskiwanie pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji na temat eliminacji i odzyskiwania tego produktu, prosimy skontaktować się z lokalną gminą, służbą eliminacji lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.