

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu

1. Przeznaczenie i ogólne zasady użytkowania

- Produkt jest elektronicznym urządzeniem rekreacyjnym z wbudowanym zasilaniem akumulatorowym (bateria litowo-jonowa) i elementami metalowymi (aluminium).
- Produkt jest przeznaczony dla osób w wieku **od 14 lat**. Nie jest odpowiedni jako zabawka dla małych dzieci.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego funkcjami rozrywkowymi i edukacyjnymi, w warunkach opisanych w tej instrukcji.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.
- Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową, sensoryczną lub z brakiem doświadczenia i wiedzy powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

2. Ostrzeżenia dotyczące wieku i nadzoru

- **UWAGA: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 14 lat.**
- Trzymaj produkt i jego akcesoria (w tym przewody, elementy opakowania) poza zasięgiem małych dzieci – ryzyko zadławienia, zaplątania lub zranienia.
- Dzieci powyżej 14 roku życia powinny korzystać z produktu pod nadzorem osób dorosłych, szczególnie w zakresie ładowania i przechowywania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Produkt jest zasilany wbudowaną **baterią litowo-jonową**. Nie wolno jej otwierać, przebijać, demontować ani modyfikować.
- Ładuj produkt wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta **przy użyciu odpowiedniego zasilacza i przewodu**, spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa UE.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów, zasilaczy ani gniazd elektrycznych. W razie widocznych uszkodzeń natychmiast przerwij ładowanie.
- Nie ładuj produktu w pobliżu wody, w łazience, na zewnątrz podczas deszczu ani w bardzo wilgotnym środowisku.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas ładowania. Nie przykrywaj urządzenia ani zasilacza tkaninami, nie umieszczaj ich na miękkich powierzchniach utrudniających chłodzenie.
- Nie ładuj produktu na łatwopalnych powierzchniach (np. pościel, poduszki, papier, materiały tekstylne).
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas długotrwałego ładowania. Po zakończeniu ładowania odłącz zasilacz od gniazda.
- Nie używaj produktu w czasie ładowania, jeśli obudowa nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach spalenizny lub pojawiają się nietypowe dźwięki – natychmiast odłącz urządzenie.

4. Bezpieczeństwo baterii litowo-jonowej

- Nie narażaj produktu i baterii na działanie wysokich temperatur (np. bezpośrednie słońce, nagrany samochód, bliskość źródeł ciepła, ognia lub iskier).

- Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów baterii (np. przez kontakt z metalowymi przedmiotami, wodą przewodzącą prąd lub uszkodzoną izolacją).
- Nie zgniataj, nie rozbieraj, nie wierć ani nie pal baterii.
- W przypadku widocznego spuchnięcia, odkształcenia, nieszczelności, wycieku cieczy, nietypowego zapachu lub silnego nagrzewania – **natychmiast przerwij używanie** i odizoluj produkt od innych przedmiotów na niepalnej powierzchni.
- Nie dotykaj wyciekającego elektrolitu. W razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i zasięgnij porady lekarskiej.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani do pojemników na odpady komunalne. Patrz sekcja „Utylizacja”.

5. Warunki środowiskowe użytkowania

- Używaj produktu w suchym, czystym otoczeniu, wewnątrz pomieszczeń lub w warunkach zalecanych przez producenta.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu, śniegu, mgły solnej ani innych źródeł wilgoci.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach, nie używaj w pobliżu basenów, wanien, zlewów i innych zbiorników wodnych.
- Chroń urządzenie przed pyłem, piaskiem, silnymi wstrząsami, upadkami oraz intensywnymi drganiami.
- Nie używaj produktu w skrajnych temperaturach (bardzo wysokich lub bardzo niskich). Przed użyciem po przeniesieniu z zimnego do ciepłego otoczenia pozwól na osiągnięcie temperatury pokojowej, aby ograniczyć kondensację wilgoci.

6. Bezpieczna obsługa i użytkowanie

- Trzymaj urządzenie pewnie w dłoni. Unikaj gwałtownych ruchów, które mogą spowodować upadek lub uderzenie o twarde powierzchnie.
- Nie używaj nadmiernej siły przy otwieraniu, zamykaniu ani poruszaniu ruchomymi elementami produktu, aby uniknąć ich uszkodzenia lub zacięcia.
- Nie manipuluj elementami wewnętrznymi produktu. Obudowa nie jest przeznaczona do samodzielnego otwierania przez użytkownika.
- Nie kieruj źródeł światła urządzenia (jeśli występują) bezpośrednio w oczy ludzkie lub zwierzęce – ryzyko dyskomfortu lub podrażnienia.
- Unikaj używania produktu podczas wykonywania czynności, które wymagają pełnej koncentracji (np. prowadzenie pojazdów, obsługa maszyn, poruszanie się po schodach).
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości działania (migotanie, przerywane działanie, nietypowe dźwięki, zapach, nagrzewanie) przerwij używanie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

7. Ryzyko hałasu i nagrań audio

- Urządzenie może odtwarzać dźwięki i nagrania. Nie ustawiaj głośności na poziomie powodującym dyskomfort lub ból uszu.
- Unikaj długotrwałego słuchania głośnych efektów dźwiękowych w niewielkiej odległości od uszu – ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Podczas nagrywania dźwięku przestrzegaj obowiązujących przepisów dotyczących prywatności oraz ochrony danych osobowych.

8. Materiały, powierzchnie i ryzyko skałeczenia

- Produkt zawiera elementy aluminiowe oraz inne twarde materiały. Sprawdź, czy na powierzchni nie ma pęknięć, odkształceń ani ostrych krawędzi.
- W razie zauważenia ostrych krawędzi, pęknięć lub luźnych części – przerwij użytkowanie, aby uniknąć skaleczeń i zranień.
- Nie modyfikuj kształtu, nie szlifuj ani nie spilowuj elementów obudowy. Może to doprowadzić do utraty stabilności konstrukcji, uszkodzenia baterii lub układów elektronicznych.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze **wyłącz urządzenie** i odłącz je od źródła zasilania.
- Nie używaj środków czyszczących w aerozolu, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub elementy elektroniczne.
- Czyść produkt miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie dopuszczaj do przenikania wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Nie używaj myjek parowych ani zanurzeniowych.
- Regularnie sprawdzaj stan obudowy, przycisków, pokręteł i gniazd. W razie widocznych uszkodzeń zaniechaj dalszego używania do czasu profesjonalnej oceny.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt domowych.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed wstrząsami, upadkiem i silnymi naciskami, np. stosując oryginalne lub równoważne opakowanie ochronne.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie ani na jego opakowaniu.

11. Postępowanie w razie uszkodzenia lub niebezpieczeństwa

- Jeśli produkt upadnie z wysokości lub zostanie uderzony, przed dalszym użyciem skontroluj, czy obudowa, ekran, przyciski i złącza nie są uszkodzone.
- W razie dymienia, iskrzenia, wyczuwalnego zapachu spalenizny lub wycieku z wnętrza urządzenia: nie dotykaj go gołymi rękoma, jeśli jest gorące, odłącz od zasilania (jeśli jest bezpieczne) i przenieś w bezpieczne miejsce z dala od materiałów łatwopalnych.
- W przypadku podejrzenia pożaru baterii nie gaś wodą. Jeśli to możliwe, użyj gaśnicy przeznaczonej do urządzeń elektrycznych i baterii litowych. W razie wątpliwości natychmiast wezwij służby ratunkowe.

12. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa (GPSR UE)

- Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem ogólnych wymogów bezpieczeństwa użytkownika, w tym mechanicznego, elektrycznego i chemicznego, zgodnie z obowiązującymi zasadami w Unii Europejskiej.
- Użytkownik powinien zawsze stosować się do niniejszych instrukcji w celu ograniczenia ryzyka obrażeń ciała, uszkodzeń mienia oraz potencjalnych zagrożeń dla środowiska.


13. Ochrona środowiska i utylizacja

- Produkt i wbudowana bateria litowo-jonowa nie powinny być utylizowane z odpadami komunalnymi.

- Po zakończeniu okresu użytkowania oddaj produkt oraz baterię do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub baterii, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

14. Ważne zalecenia końcowe

- Zawsze używaj produktu z należytą ostrożnością, pamiętając, że jest to urządzenie elektroniczne zawierające elementy zasilane baterią.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw ani przeróbek konstrukcyjnych. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Regularnie kontroluj stan techniczny produktu. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa – nie używaj urządzenia do czasu uzyskania fachowej opinii.



U.S.S. ENTERPRISE STANDARD ISSUE TRICORDER

U.S.S. ENTERPRISE STANDARD ISSUE TRICORDER



TRICORDER

14+

TRICORDER

14+



U.S.S. ENTERPRISE

NCC-1701

NAME
WARRANT

STANDARD OF
TRICORDER



THE ORIGINAL SERIES
STAR TREK™



5 060178 520545 >

Due to its hand-finished nature, product and colours may vary.



10. This product is not recommended for children under the age of 14. This product contains a lithium ion battery, type 18650. Misusing or misbranding lithium ion batteries can pose a serious risk of personal injury or property damage. **11.** Ce produit est déconseillé aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit contient une batterie lithium-ion de type 18650. Une utilisation ou une modification incorrecte de la batterie peut entraîner de graves blessures corporelles ou des dommages matériels. **12.** Dieses Produkt wird nicht für Kinder unter 14 Jahren empfohlen. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akkus des Typs 18650. Die unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Handhabung von Lithium-Ionen-Akkus kann ein ernstes Risiko für Personen- oder Sachschäden darstellen. **13.** Questo prodotto non è raccomandato ai bambini di età inferiore ai 14 anni. Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio, tipo 18650. L'uso o la gestione impropria della batteria può causare un grave rischio di lesioni personali o danni materiali. **14.** Este producto no está recomendado para niños menores de 14 años. Este producto contiene una batería de iones de litio, tipo 18650. El mal uso o manejo de las baterías de iones de litio puede representar un riesgo grave de lesiones personales o daños a la propiedad. **15.** Please retain these instructions for future reference. **16.** Veuillez conserver ces instructions pour référence future. **17.** Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. **18.** Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. **19.** Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

Designed in England • Made in China • www.thewandcompany.com • 3 Laundress Lane, CR2 1SD, United Kingdom • 7017H AB, Amsterdam, Netherlands.
TM & © 2005 CBS Studios Inc. STAR TREK™ and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.



TM & © 2005 CBS. All rights reserved.