

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania słuchawek bezprzewodowych (zgodna z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów UE – GPSR)

1. Przeznaczenie i grupa użytkowników

- Produkt przeznaczony jest do słuchania dźwięku z telewizora lub innych domowych źródeł audio wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Dzieci mogą korzystać ze słuchawek wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Słuchawki są dodatkowymi słuchawkami bezprzewodowymi, które działają tylko w połączeniu z odpowiednią stacją nadawczą/odbiorczą tego samego systemu.
- Nie używaj produktu do celów medycznych (np. jako zamiennik aparatu słuchowego) ani w warunkach przemysłowych.

2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przeczytaj uważnie całą instrukcję bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające ze słuchawek znają podstawowe zasady bezpiecznej obsługi.
- Używaj produktu wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, wilgoci i silnych pól elektromagnetycznych.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia i akumulatora samodzielnie. Wszelkie naprawy mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane serwisy.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony mechanicznie (pęknięta obudowa, odsłonięte przewody, ślady zalania, nadmierne nagrzewanie).

3. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator (bateria litowo-polimerowa)

3.1. Ładowanie akumulatora

- Ładuj słuchawki wyłącznie za pomocą odpowiedniej stacji ładującej / nadajnika lub przewidzianej do tego oryginalnej ładowarki i przewodów.
- Nie ładuj w pobliżu łatwopalnych materiałów (tekstylia, papier, rozpuszczalniki) ani na miękkich powierzchniach utrudniających odprowadzanie ciepła.
- Podczas ładowania zapewnij dobrą wentylację. Nie przykrywaj stacji ładującej ani słuchawek.
- Nie ładuj akumulatora w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 35–40°C.
- Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego, jeśli zauważysz nietypowe nagrzewanie, zapach, dym lub odgłosy trzaskania. Nie dotykaj urządzenia gołymi rękami, jeśli wydziela się dym lub jest bardzo gorące – w razie potrzeby odłącz zasilanie w bezpieczny sposób (np. wyłącz bezpiecznik).

3.2. Obchodzenie się z akumulatorem

- Wbudowany akumulator litowo-polimerowy jest elementem wrażliwym. Nie rozbieraj go, nie zgniataj, nie przebijaj, nie wrzucaj do ognia, nie zwieraj biegunów.
- Nie narażaj akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokie temperatury (np. kaloryfer, wnętrze samochodu w słońcu) ani na mróz.
- Nie używaj, jeśli obudowa akumulatora lub słuchawek jest zdeformowana, spuchnięta lub pęknięta.

- Chronić urządzenie przed upadkami. Silne uderzenia mogą uszkodzić akumulator i spowodować przegrzanie lub wyciek.

3.3. Utylizacja akumulatora

- Akumulatora nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania produktu oddaj słuchawki i akumulator do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub punktu odbioru baterii i akumulatorów.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami UE i krajowymi regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami.

4. Ochrona słuchu i komfort użytkowania

- Ustaw niską głośność przed założeniem słuchawek, a następnie stopniowo ją zwiększaj do komfortowego poziomu.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może trwale uszkodzić słuch. Unikaj przekraczania poziomów głośności, przy których dźwięk jest nieprzyjemny lub bolesny.
- Rób regularne przerwy (np. 5–10 minut co godzinę) podczas dłuższego słuchania.
- Nie korzystaj ze słuchawek, jeśli powodują ból głowy, szum w uszach, zawroty głowy lub inne dolegliwości. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Upewnij się, że wkładki douszne są prawidłowo umieszczone, aby uniknąć ucisku i podrażnień kanału słuchowego.
- Osoby z rozrusznikami serca, implantami ślimakowymi lub innymi urządzeniami medycznymi powinny przed użyciem produktu zasięgnąć porady lekarza.

5. Środki ostrożności podczas codziennego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z oznaczeniami na urządzeniu (piktogramy ostrzegawcze, symbole dotyczące baterii, oznaczenia bezpieczeństwa).
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych ani wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi (np. przechodzenie przez jezdnię, obsługa maszyn).
- Podczas poruszania się po mieszkaniu z założonymi słuchawkami zachowaj szczególną ostrożność – głośny dźwięk może ograniczyć słyszalność otoczenia (dzwonek do drzwi, alarm, wołanie innych osób).
- Nie używaj słuchawek w pobliżu silnych źródeł zakłóceń radiowych (np. niektóre urządzenia bezprzewodowe, routery, kuchenki mikrofalowe), jeśli powoduje to niestabilną pracę lub zakłócenia.
- Nie używaj produktu w środowisku o podwyższonym ryzyku wybuchu (np. w obecności oparów łatwopalnych, pyłów wybuchowych).

6. Ograniczenia środowiskowe

- Produkt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Chronić urządzenie przed wodą, deszczem, rozpryskami cieczy i kondensacją pary wodnej. Produkt nie jest wodoodporny.
- Nie używaj słuchawek w bardzo zakurzonych lub zanieczyszczonych środowiskach, które mogą spowodować osadzanie się zanieczyszczeń w otworach dźwiękowych i elementach sterujących.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Unikaj gwałtownych zmian temperatury (np. przenoszenie z mrozu do ciepłego pomieszczenia bez okresu aklimatyzacji).

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że nie jest ładowane.
- Czyść obudowę miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie używaj środków ściernych, agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników ani alkoholu w dużym stężeniu.
- Nie zanurzaj słuchawek ani akumulatora w wodzie ani innych cieczach.
- Regularnie czyść wkładki douszne z nagromadzonej woskowiny i zanieczyszczeń, używając suchej ściereczki lub odpowiednich akcesoriów czyszczących przeznaczonych do słuchawek.
- Nie stosuj sprężonego powietrza z bardzo bliskiej odległości – może to uszkodzić elementy wewnętrzne.

8. Bezpieczeństwo radiowe (pasmo 2,4 GHz, RF)

- Urządzenie wykorzystuje bezprzewodową transmisję w paśmie radiowym. Nie modyfikuj anten ani elementów odpowiedzialnych za łączność radiową.
- Używaj produktu tylko z kompatybilnymi nadajnikami/odbiornikami przewidzianymi dla tego systemu, co pomaga ograniczyć ryzyko zakłóceń.
- W razie występowania zakłóceń radiowych w innych urządzeniach (np. systemy bezprzewodowe, aparatura medyczna) wyłącz słuchawki i odsuń je od danego urządzenia.
- Nie używaj słuchawek tam, gdzie stosowanie sprzętu radiowego jest ograniczone przepisami lokalnymi (np. niektóre obiekty medyczne lub specjalne strefy ochrony).

9. Użytkowanie przez osoby wrażliwe i osoby z niepełnosprawnościami

- Osoby ze schorzeniami słuchu, zaburzeniami równowagi, schorzeniami neurologicznymi lub kardiologicznymi powinny zasięgnąć porady lekarza przed regularnym korzystaniem ze słuchawek.
- Jeżeli użytkownik ma ograniczoną sprawność ruchową lub manualną, obsługa powinna odbywać się z pomocą opiekuna.
- Użytkownicy z wszczepionymi urządzeniami medycznymi (np. rozrusznik serca, implant słuchowy) powinni skonsultować się z lekarzem w sprawie bezpiecznej odległości między urządzeniem a słuchawkami i nadajnikiem.

10. Bezpieczeństwo dzieci

- Przechowuj słuchawki, akcesoria i opakowanie poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy (np. niektóre części wkładek) mogą stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- Dzieci nie powinny samodzielnie ładować urządzenia ani manipulować przewodem zasilającym.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę przewodami ani na zakładanie słuchawek na oczy lub szyję.

11. Postępowanie w razie usterek lub nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeżeli zaobserwujesz: nieprawidłowe nagrzewanie, dym, nietypowy zapach, iskrzenie, trzaski, silne zakłócenia dźwięku, pracę przerywaną mimo naładowanego akumulatora, widoczne uszkodzenia obudowy.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed jakąkolwiek kontrolą wizualną.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

12. Przechowywanie i transport

- Podczas przenoszenia urządzenia używaj odpowiedniego, dobrze amortyzowanego opakowania, aby uniknąć upadków i uderzeń.

- Nie pozostawiaj słuchawek luźno w torbie w kontakcie z ostrymi przedmiotami (klucze, narzędzia), aby nie uszkodzić obudowy i elementów sterujących.
- Przed dłuższym okresem nieużywania naładuj akumulator do około 40–60% pojemności i przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

13. Zgodność z wymogami bezpieczeństwa produktów UE

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją bezpieczeństwa, co jest warunkiem ograniczenia ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika zgodnie z ogólnymi wymogami bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.
- Wszelkie lokalne przepisy dotyczące użytkowania urządzeń radiowych, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony zdrowia mają pierwszeństwo przed niniejszymi wskazówkami i należy ich bezwzględnie przestrzegać.