

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: saksofon dla początkujących, przeznaczony do nauki gry.

1. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do gry na instrumencie muzycznym. Należy używać go zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób ostrożny. Produkt jest odpowiedni dla początkujących użytkowników, w tym dzieci od około 7. roku życia, wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy instrument nie ma pęknięć, ostrych krawędzi, poluzowanych elementów ani innych widocznych uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, pęknięta lub niestabilna.
- Produkt nie jest zabawką. Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Dzieci powinny korzystać z instrumentu wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłych.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, wiercenia, cięcia ani napraw, które mogą obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.

3. Bezpieczeństwo podczas gry

- Przed włożeniem ustnika do ust upewnij się, że jest czysty, prawidłowo zamocowany i nie ma uszkodzeń.
- Nie gryź ustnika ani innych elementów instrumentu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub uraz jamy ustnej.
- Podczas gry zachowaj prawidłową postawę ciała i pewny chwyt instrumentu, aby ograniczyć ryzyko upuszczenia.
- Regulowany podpórka pod kciuk powinna być ustawiona stabilnie i wygodnie przed rozpoczęciem gry.
- Nie używaj nadmiernej siły przy montażu, regulacji lub naciskaniu elementów mechanicznych.
- Graj w bezpiecznej odległości od innych osób, aby uniknąć przypadkowego uderzenia instrumentem.

4. Ryzyka związane z użytkowaniem przez dzieci

- Instrument powinien być dopasowany do wzrostu i możliwości dziecka.
- Osoba dorosła powinna sprawdzić poprawność montażu i ustawienia przed pierwszym użyciem.
- Nie pozostawiaj elementów instrumentu, akcesoriów ani części opakowania w zasięgu małych dzieci bez nadzoru.

5. Czyszczenie i higiena

- Po każdym użyciu wyczyść ustnik oraz części mające kontakt z ustami zgodnie z zaleceniami dla instrumentów dętych.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki oraz środków odpowiednich do tego typu instrumentów.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani materiałów ściernych.
- Przed schowaniem instrumentu upewnij się, że wszystkie elementy są suche, aby ograniczyć ryzyko pogorszenia stanu materiałów.

6. Przechowywanie i transport

- Przechowuj instrument w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Unikaj narażania produktu na skrajnie wysokie lub niskie temperatury, ponieważ może to prowadzić do odkształceń lub uszkodzeń materiału.
- Podczas transportu chroń instrument przed uderzeniami, zgniataniem i upadkiem.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na instrumencie.

7. Ostrzeżenia materiałowe i eksploatacyjne

- Instrument może zawierać elementy z tworzywa sztucznego oraz innych materiałów konstrukcyjnych; w razie wystąpienia podrażnienia skóry lub dyskomfortu należy przerwać użytkowanie.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia ani źródeł wysokiej temperatury.
- Nie wkładaj do wnętrza instrumentu przedmiotów, które nie są przeznaczone do jego obsługi lub czyszczenia.

8. Postępowanie w razie uszkodzenia


- W przypadku pęknięcia, poluzowania części lub deformacji natychmiast przerwij użytkowanie.
- Uszkodzony produkt przechowuj poza zasięgiem dzieci do czasu bezpiecznej oceny jego stanu.
- Wymieniaj zużyte lub uszkodzone elementy wyłącznie na części odpowiednie do danego typu instrumentu.

9. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Elementy opakowania należy usuwać w sposób bezpieczny i poza zasięgiem dzieci.

10. Informacja końcowa dotycząca bezpieczeństwa

Zachowaj niniejsze instrukcje do późniejszego wykorzystania. Regularna kontrola stanu instrumentu oraz ostrożne użytkowanie pomagają ograniczyć ryzyko urazu i uszkodzenia produktu.



INHALT

DE

INHOUD

NL

SOMMAIRE

FR

ZAWARTOŚĆ

PL

EIGENSCHAPEN


KENMERKEN

CARACTÉRISTIQUES

CECHY PRODUKTU



BRITISH
INNOVATION



ERSTICKUNGSGEFAHR
GEVAAR VOOR VERSTIKKING
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
RYZKO ZADŁAWIENIA

NOT TO SMILE, NOT SUITABLE FOR
CHILDREN & ADULTS
NIET VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
NIE DO UŚMIECHU, NIE WODZĄCY DO
WYŚMIECHANIA DZIECI I DOROSŁYCH
NIE WODZĄCY DO WYŚMIECHANIA DZIECI I DOROSŁYCH

© 2004 NUG Instrumental (Pty) Ltd
All rights reserved
Manufactured in China
NUG Instrumental (Pty) Ltd Hong Kong

PATENT PENDING

www.nuvo-instrumental.com
www.nuvo-instruments.info




THE JSAX IN THIS CARTON IS • EL JSAX DE ESTA CAJA ES • DAS JSAX IN DIESEM KARTON IST IN • DE JSAX IN DEZE DOOS HEEFT DE VOLGENDE KLEUR
 LE JSAX DANS CE CARTON A LA COULEUR SUIVANTE • JSAX W TYM KARTONIE MA KOLOR




BLACK / BLACK
 NEGRO / NEGRO
 ブラック / ブラック
 SCHWARZ-SCHWARZ
 ZWART-ZWART
 NOIR-NOIR
 CZARNE-CZARNE



BLACK / BLUE
 NEGRO / AZUL
 ブラック / ブルー
 SCHWARZ-BLAU
 ZWART-BLAUW
 NOIR-BLEU
 CZARNE-NIEBIESKI



BLACK / PINK
 NEGRO / ROSADO
 ブラック / ピンク
 SCHWARZ-PINK
 ZWART-PINK
 NOIR-ROSE
 CZARNE-RÓŻOWY



BLACK / GREEN
 NEGRO / VERDE
 ブラック / グリーン
 SCHWARZ-GRÜN
 ZWART-GROEN
 NOIR-VERT
 CZARNE-ZIELONY



WHITE / BLUE
 BLANCO / AZUL
 ホワイト / ブルー
 WEISS-BLAU
 WIT-BLAUW
 BLANC-BLEU
 BIAŁY-NIEBIESKI



WHITE / PINK
 BLANCO / ROSADO
 ホワイト / ピンク
 WEISS-PINK
 WIT-PINK
 BLANC-ROSE
 BIAŁY-RÓŻOWY



WHITE / GREEN
 BLANCO / VERDE
 ホワイト / グリーン
 WEISS-GRÜN
 WIT-GROEN
 BLANC-VERT
 BIAŁY-ZIELONY

MODEL

THÉOUD

IMEL

SOHMAIRE

IMEL

ZAWARTOSC

IMEL

BRITISH INNOVATION

CHARACTERISTICS
 KENYAN
 CARACTERISTIQUES
 CECYI PRODUKTU

INHALT

DE

- Nuvo JSax – Saxophon in C
- Mundstück mit integrierter Blattschraube und Kapsel
- Nuvo Kunststoffblätter 2 x (Stärke 1½ und 2)
- gebogener Silikon-Schallbecher
- gebogener Hals
- Verschlusskappen für Anfänger mit kleinen Händen
- Bedienungsanleitung und Griffabelle
- passgenaues Etui mit Schultergurt

EIGENSCHAFTEN

- Geringes Gewicht - kein Tragegurt erforderlich
- Tonumfang vom mittleren C bis zum G der nächsten Oktave
- stabile ABS und Silikon-Konstruktion
- 100% wasserfest - abwaschbar mit warmen Seifenwasser
- wartungsfreundliche und selbstregulierende Silikonklappen
- sehr gut geeignet für Anfänger und Saxophonfreunde jeden Alters
- ideales Folgeinstrument nach dem Nuvo Dood

kostenlose Musik-Downloads -
www.nuvo-windstars.com

INHOUD

NL

- Nuvo JSax – Saxofoon in C
- Mondstuk met ingebouwde rietbinder en dop
- Nuvo-plasticrieten x 2 (sterkte: 1½ en 2)
- Kromme beker van silicone
- Kromme hals
- Sluitkappen voor beginners met kleine handen
- Handleiding en greptabel
- Aangepast etui met schouderriem

KENMERKEN

- Licht gewicht - geen riem nodig
- Bereik van C tot de G in het volgende octaaf
- Stevige constructie van ABS en silicone
- 100% waterkerend - kan met warm zeepsop worden schoongemaakt
- Onderhoudsvriendelijke en zelfregulerende siliconekleppen
- Perfect voor beginner en saxofonisten van alle leeftijden
- Het ideale tweede instrument na de Nuvo Dood

Gratis muziekdownloads -
www.nuvo-windstars.com

SOMMAIRE

FR

- Nuvo JSax – Saxophone en ut
- Bec avec ligature intégrée et couvre-bec
- 2 x anches synthétiques Nuvo (forces 1½ et 2)
- Pavillon recourbé en silicone
- Bocal courbé
- Capuchons pour débutants avec petites mains
- Mode d'emploi et tablatures
- Etui moulé avec sangle d'épaule

CARACTÉRISTIQUES

- Poids plume - ne nécessite pas de sangle
- Registre allant du do central au sol de l'octave suivante
- Fabrication robuste en ABS et silicone
- 100% résistant à l'eau - lavable à l'eau chaude savonnée
- Clés en silicone simples à entretenir et autorégulatrices
- Instrument parfait pour débutants et amateurs de saxophone de tout âge
- Instrument idéal après le Nuvo Dood

Morceaux de musique téléchargeables
gratuitement sur www.nuvo-windstars.com

ZAWARTOŚĆ

PL

- Nuvo JSax – Saksofon w stroju C
- Ustnik ze zintegrowaną ligaturą i kapsllem
- Nuvo Stroiki z tworzywa sztucznego 2 x (twardość 1½ i 2)
- Wygięta, silikonowa czara głosowa
- Wygięta szyjka
- Zatyczki do otworów dla początkujących mających małe dłonie
- Instrukcja obsługi z tabelą chwytów
- Dopasowany futerał z pasem na ramię


CECHY PRODUKTU

- lekki - niepotrzebny jest pas do instrumentu
- zakres dźwięku od średniego C do G następnej oktawy
- stabilna, ABS silikonowa konstrukcja
- 100% wodoodporna - można myć ciepłą wodą z mydłem
- łatwe w utrzymaniu, samoregulujące się kłapy silikonowe
- doskonały dla początkujących oraz miłośników saksofonu w każdym wieku
- idealny jako kolejny instrument po Nuvo Dood

Bezpłatne pobieranie muzyki -
www.nuvo-windstars.com



BRITISH
INNOVATION



ERSTICKUNGSGEFAHR!
GEVAAR VOOR VERSTIKKING!
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT!
RYZIKO ZADŁAWIENIA!

DUE TO SMALL PARTS, NOT SUITABLE FOR
CHILDREN UNDER 36 MONTHS

WEGEN VERSCHLUICKBARER KLEINTEILE NICHT
GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN

NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 36
MAANDEN WEGENS INSLIKGEVAAR

RISQUE D'INGESTION DE PETITS ÉLÉMENTS, NE
CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS
PONIEWAŻ ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, NIE NADAJE
SIĘ DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA

© 2018 NUVO Instrumental (Asia) Ltd
All rights reserved.
Manufactured in China by
NUVO Instrumental (Asia) Ltd Hong Kong

PATENT PENDING

www.nuvo-instrumental.com
(International)

www.nuvo-instruments.info
(German)



0 736860 173262
jSax (Black/Black)
N620JBBK

onyo

INHALT

DE

TN

FK

EIGENSCHAFTEN