

# Instrukcje Bezpieczeństwa dla Użytkowników

## Środki Ostrożności Podczas Używania Transmitera i Odbiornika HDMI

1. **Unikaj kontaktu z cieczami:** Nigdy nie pozwalaj, aby produkt miał kontakt z wodą lub innymi cieczami, co może prowadzić do zwarcia i uszkodzenia urządzenia.
2. **Nie otwieraj obudowy:** Samodzielne otwieranie obudowy może prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia i unieważnienia jego funkcjonalności. Wewnątrz znajdują się części elektroniczne, które mogą zostać łatwo uszkodzone przez nieprofesjonalne manipulacje.
3. **Unikaj skrajnych temperatur:** Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na wysoką temperaturę lub silne nasłonecznienie. Urządzenie powinno być użytkowane w temperaturze pokojowej.
4. **Bezpieczne podłączanie:** Przed podłączeniem nadajnika i odbiornika upewnij się, że wszystkie urządzenia, z którymi będziesz je łączyć, są wyłączone z zasilania.
5. **Prawidłowa instalacja:** Montuj nadajnik i odbiornik w sposób stabilny, zapewniając, że przewody nie są napięte lub uwięzione pod ciężkimi przedmiotami.
6. **Ochrona przed dziećmi:** Trzymaj urządzenie i wszystkie akcesoria poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu drobnych części lub ryzyku uduszenia przez przewody.
7. **Przechowywanie:** Kiedy urządzenie nie jest używane, trzymaj je w suchym i chłodnym miejscu, unikać wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.
8. **Regularne sprawdzanie:** Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia, uszkodzone przewody lub inne objawy zużycia. Jeśli zauważysz uszkodzenia, przestań używać urządzenia i skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

## Zasady Prawidłowego Użytkowania

- Używaj odpowiednich kabli zgodnych z zaleceniami producenta, aby zapewnić najlepsze działanie bez zakłóceń w transmisji sygnału.
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do odpowiednich portów HDMI, zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, upewnij się, że znasz jego funkcjonalność i możliwości zgodnie z instrukcją obsługi.

## Instrukcje Przechowywania i Konserwacji

- Regularnie czyść zewnętrzne części urządzenia, używając miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj używania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Jeśli urządzenie będzie przechowywane przez dłuższy czas, odłącz je od źródła zasilania, aby uniknąć przepięć.