

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania cyfrowego odbiornika telewizji naziemnej DVB-T2 z zasilaniem 5 V DC, wyposażonego m.in. w złącza HDMI, SCART, USB, czujnik IR oraz pilot zdalnego sterowania z bateriami AAA.

1. Przeznaczenie produktu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odbioru kompatybilnych sygnałów telewizji cyfrowej oraz odtwarzania obsługiwanych plików multimedialnych zgodnie z jego funkcjami.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać urządzenia do celów innych niż przewidziane.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy, baterie oraz akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia obudowy, przewodu zasilającego, wtyku lub złączy należy natychmiast przerwać użytkowanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie z dołączonym lub kompatybilnym zasilaczem 5 V DC o odpowiednich parametrach.
- Przed podłączeniem sprawdzić, czy napięcie i parametry zasilania są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Nie dotykać zasilacza, przewodu ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać produktu w pobliżu wody, wanien, umywalk, zlewów, wilgotnych piwnic ani basenów.
- Chronić urządzenie i zasilacz przed deszczem, wilgocią, zachlapaniem i skraplaniem pary wodnej.
- Nie stawiać na urządzeniu ani obok niego naczyń z cieczą, takich jak wazony, kubki lub butelki.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych i nie umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach utrudniających chłodzenie.
- Odłączać urządzenie od zasilania podczas burzy, dłuższej przerwy w użytkowaniu oraz przed czyszczeniem.
- Odłączając zasilanie, chwytać za wtyk, a nie za przewód.
- Nie przeciążać gniazd elektrycznych ani listew zasilających.

4. Miejsce instalacji i wentylacja

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, suchej i płaskiej powierzchni.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Nie umieszczać go w ciasnych, niewentylowanych przestrzeniach bez przepływu powietrza.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, wzmacniacze, kuchenki lub bezpośrednie światło słoneczne.

- Nie narażać urządzenia na nadmierne zapylenie, wibracje ani wstrząsy.
- Nie ustawiać na urządzeniu otwartego ognia, np. świec.

5. Bezpieczne podłączanie przewodów i akcesoriów

- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów HDMI, SCART, USB, antenowych i zasilających należy wyłączyć urządzenie.
- Nie używać uszkodzonych przewodów, złączy ani akcesoriów.
- Przewody prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia, przygniecenia lub uszkodzenia izolacji.
- Do portu USB podłączać wyłącznie kompatybilne urządzenia i akcesoria.
- Nie wkładać do złączy metalowych przedmiotów ani innych elementów nieprzeznaczonych do danego portu.

6. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji USB i akcesoriów bezprzewodowych

- Przed użyciem pamięci USB lub opcjonalnego adaptera Wi-Fi upewnić się, że są kompatybilne z urządzeniem.
- Podłączać i odłączać akcesoria USB ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie korzystać z uszkodzonych nośników USB, ponieważ mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Aktualizacje oprogramowania wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta i nie odłączać zasilania podczas aktualizacji.

7. Ostrzeżenia dotyczące pilota i baterii

- Pilot zawiera baterie AAA. Baterie należy instalować zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
- Nie próbować ładować baterii jednorazowych.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich i nie zwierać styków.
- W przypadku wycieku baterii unikać kontaktu elektrolitu ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z pilota.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć z niego baterie.
- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie baterii wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków żrących ani ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia lub pilota.

9. Objawy nieprawidłowego działania

Należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać używania, jeżeli:

- z urządzenia wydobywa się dym, nietypowy zapach lub nadmierne ciepło,
- urządzenie zostało zalane lub narażone na silną wilgoć,
- zasilacz, przewód lub wtyk są uszkodzone,
- urządzenie upadło lub jego obudowa pękła,
- występują powtarzające się zakłócenia działania po poprawnym podłączeniu.

10. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny korzystać z urządzenia tylko pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

11. Transport i przechowywanie

- Transportować i przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Unikać silnych uderzeń, nacisku i upadków.
- Do przechowywania najlepiej używać oryginalnego opakowania lub innego opakowania zapewniającego ochronę przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

12. Utylizacja

- Urządzenia elektronicznego nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyte baterie należy utylizować oddzielnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Produkt i jego akcesoria należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

13. Informacje istotne dla bezpiecznego użytkowania w UE

- Używać wyłącznie zgodnie z dołączonymi instrukcjami oraz z kompatybilnym wyposażeniem dodatkowym.
- Zachować niniejsze informacje bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania produktu.
- W przypadku przekazania produktu innemu użytkownikowi należy przekazać również te instrukcje bezpieczeństwa.

picco T265 plus

Digital Terrestrial & Cable Receiver DVB-T2/C H.265/HEVC

DVB T2/C



MADE IN CHINA

Copyright © 2024 EDISION



EDISION HELLAS LTD
FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO
THESSALONIKI - GREECE
www.edision.gr

EDISION®

www.edision.gr



SCAN
ME!