

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie: Ten przewód adapterowy jest przeznaczony do łączenia instrumentu muzycznego z kompatybilnym nadajnikiem bodypack wyposażonym w złącze mini 4-pin (TA4F). Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy przewód, wtyki i izolacja nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz pęknięcia, przetarcia, luźne elementy lub ślady nadmiernego zużycia.
- Używaj wyłącznie w suchym i czystym środowisku, chyba że urządzenia współpracujące są wyraźnie przeznaczone do innych warunków.
- Nie narażaj produktu na kontakt z wodą, wilgocią, olejami ani innymi cieczami.
- Unikaj stosowania w pobliżu źródeł wysokiej temperatury, otwartego ognia oraz bardzo gorących powierzchni.

2. Prawidłowe podłączanie i odłączanie

- Podłączaj przewód delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Przed podłączeniem upewnij się, że złącza są czyste i wolne od kurzu oraz zanieczyszczeń.
- Nie wyginaj przewodu przy samym złączu pod ostrym kątem.
- Odłączaj przewód, chwytając za wtyk, a nie za sam kabel.
- Nie obracaj ani nie szarp przewodu podczas użytkowania.

3. Ochrona kabla i złączy

- Nie ściskaj przewodu drzwiami, kłapami, statywami ani innymi ciężkimi przedmiotami.
- Chronić kabel przed skręcaniem, nadmiernym zginaniem i naprężeniem mechanicznym.
- Podczas transportu nawiń przewód luźno, bez ciasnych pętli.
- Nie używaj produktu, jeśli kabel jest przetarty, przecięty lub widocznie odkształcony.

4. Warunki użytkowania

- Stosuj produkt wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami audio i instrumentami muzycznymi.
- Nie podłączaj do urządzeń, których parametry lub złącza są niezgodne z przeznaczeniem produktu.
- Nie używaj przewodu podczas deszczu, na mokrym podłożu ani w miejscach o wysokiej wilgotności bez odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci, jeśli istnieje ryzyko zaplątania lub niewłaściwego użycia.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz przewód od wszystkich urządzeń.
- Czyść wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, preparatów ściernych ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie i nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do złączy.


6. Przechowywanie


- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
- Unikaj przechowywania pod ciężkimi przedmiotami, które mogą uszkodzić kabel lub wtyki.
- Nie przechowuj przewodu w pobliżu silnych źródeł ciepła lub substancji chemicznych.


7. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Jeśli podczas użytkowania pojawi się przerwa w sygnale, trzaski, nagrzewanie lub inne nieprawidłowości, natychmiast przerwij korzystanie z produktu.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego przewodu ani złączy.
- W razie uszkodzenia mechanicznego produkt wycofaj z użycia.

Ważne: Użytkownik powinien stosować się do zasad bezpiecznej obsługi sprzętu audio oraz instrukcji urządzeń, z którymi przewód jest używany.











SHURE®

WIRELESS SYSTEMS

WA304

INSTRUMENT CABLE

W/ RIGHT - ANGLE 1/4" CONNECTOR

MADE IN CHINA

28GH8048(RH)

1

42406 06605



0

⚠ **WARNING: Cancer
and Reproductive Harm**
www.P65Warnings.ca.gov
State of California regulation. For more
information, visit Shure.com/prop65.
Please recycle.

328A40466