

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: przenośny zestaw karaoke dla dzieci z głośnikiem, 2 mikrofonami bezprzewodowymi, łącznością Bluetooth, podświetleniem LED, zasilaniem akumulatorowym i ładowaniem USB-C.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku i zabawy karaoke w warunkach domowych oraz podobnych, pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego, przemysłowego ani w warunkach podwyższonego ryzyka.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
- **Ostrzeżenie:** zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
- Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy wkładać żadnych części produktu do ust.
- Nie wolno demontować, przerabiać ani samodzielnie naprawiać urządzenia lub mikrofonów.
- W przypadku widocznego uszkodzenia należy natychmiast przerwać użytkowanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do zasilania i ładowania należy używać wyłącznie przewodu USB-C dostarczonego z produktem lub przewodu o równoważnych parametrach technicznych.
- Urządzenie należy zasilać wyłącznie napięciem **DC 5 V**.
- Zasilacz sieciowy nie jest zabawką.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić przewód, złącza, obudowę i porty pod kątem uszkodzeń.
- Nie używać produktu, jeśli przewód, wtyk, port ładowania lub obudowa są uszkodzone.
- Niewłaściwe użycie zasilania może spowodować porażenie prądem, przegrzanie lub pożar.
- Podczas odłączania przewodu należy chwycić za wtyk, a nie za kabel.
- Nie należy używać urządzenia mokrymi rękami.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera niewymienny akumulator wewnętrzny.
- Nie wolno wymieniać akumulatora samodzielnie.
- Ładowanie powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie i mikrofony.
- Nie należy ładować produktu w pobliżu źródeł ciepła, na miękkich powierzchniach ani pod przykryciem.
- Nie wolno narażać produktu na działanie ognia, piekarnika, bezpośredniego nasłonecznienia ani bardzo wysokich temperatur.
- Nie zginać, nie przebijać, nie ciąć i nie uszkadzać mechanicznie obudowy urządzenia lub mikrofonów.
- Nie pozostawiać produktu w miejscach o skrajnie niskim lub wysokim ciśnieniu powietrza, jeśli może to wpłynąć na bezpieczeństwo akumulatora.
- W przypadku wycieku, nietypowego zapachu, odkształcenia, nadmiernego nagrzewania lub dymienia należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć produkt od zasilania.

5. Bezpieczne użytkowanie

- Używać produktu na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu wanien, umywalek, basenów ani innych źródeł wody.
- Nie używać produktu w deszczu, w warunkach wysokiej wilgotności ani na mokrej nawierzchni.
- Nie zanurzać urządzenia, mikrofonów ani przewodu w wodzie lub innych cieczach.
- Nie zakrywać otworów głośnika i nie blokować wentylacji urządzenia.
- Nie wrzucać do portów żadnych metalowych ani obcych przedmiotów.
- Chronić produkt przed kurzem, piaskiem, błotem i substancjami chemicznymi.
- Unikać upuszczania, uderzeń, ściskania i skręcania produktu.

6. Bezpieczeństwo słuchu

- Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Głośność należy ustawiać od niskiego poziomu i zwiększać stopniowo.
- Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
- Nie przykładać głośnika bezpośrednio do ucha.
- Nie mówić ani nie śpiewać bardzo głośno bezpośrednio do mikrofonu z bliskiej odległości.

7. Bezpieczeństwo użytkowania mikrofonów

- Przed odłożeniem mikrofonów do stacji należy je wyłączyć.
- Aby ograniczyć ryzyko nieprzyjemnych sprzężeń akustycznych, nie kierować mikrofonu bezpośrednio w stronę głośnika.
- Nie używać mikrofonów z uszkodzoną obudową, przyciskami lub złączami.
- Mikrofony należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

8. Łączność Bluetooth i nośniki danych

- Podczas łączenia Bluetooth należy korzystać z urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.
- Nie należy używać funkcji bezprzewodowych tam, gdzie są one zabronione lub mogą powodować zakłócenia.
- Wkładanie i wyjmowanie karty microSD należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić gniazda.
- Należy używać wyłącznie sprawnych i kompatybilnych nośników danych.
- Maksymalna pojemność obsługiwanej karty microSD: **32 GB**.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosować środków żrących, rozpuszczalników, alkoholu ani aerozoli.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do portów i wnętrza urządzenia.

10. Przechowywanie i transport

- Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, czystym i chłodnym.
- Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie światło słoneczne.
- Na czas transportu zabezpieczyć urządzenie przed przemieszczaniem i uderzeniami.

- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie.

11. Postępowanie w razie awarii

- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy, należy go natychmiast wyłączyć.
- Odłączyć przewód ładowania i zaprzestać dalszego użytkowania do czasu sprawdzenia produktu przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie kontynuować używania uszkodzonego produktu.

12. Utylizacja

- Produktu z wbudowanym akumulatorem nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wolno spalać produktu ani akumulatora.

13. Zachowanie instrukcji

Należy zachować niniejsze informacje bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości. Przed przekazaniem produktu innemu użytkownikowi należy przekazać również te instrukcje.

KIDLY





CE RoHS



LED KARASÄGE the portable, illuminated karoke speaker puts you right at the heart of the party with its multicoloured LEDs and powerful sound. It features 2 x 20W speakers and 2 wireless microphones with fun sound effects.

DE KARASÄGE, der tragbare, leuchtende Karaoke-Lautsprecher versetzt Sie mit seinem mehrfarbigen LEDs und seinem kraftvollen Sound mitten in die Party. Er verfügt über zwei 20-W-Lautsprecher und zwei drahtlose Mikrofone mit lustigen Soundeffekten.

DK KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker udstyrer I med sine flerfarvede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W højttalere og 2 trådløse mikrofoner med sjove lydeffekter.

EA KARASÄGE, el altavoz de karaoke portátil iluminado se sitúa en el centro de la fiesta con sus LED multicolores y su potente sonido. Dispone de 2 altavoces de 20 W y 2 micrófonos inalámbricos con divertidos efectos de sonido.

ES KARASÄGE, el altavoz de karaoke portátil iluminado se sitúa en el centro de la fiesta con sus LED multicolores y su potente sonido. Dispone de 2 altavoces de 20 W y 2 micrófonos inalámbricos con divertidos efectos de sonido.

FR KARASÄGE, l'enceinte karaoke portable est au cœur de la fête avec ses LEDs multicolores et sa sonorité puissante. Elle est équipée de 2 haut-parleurs de 20 W et de 2 micros sans fil avec des effets sonores amusants.

IT KARASÄGE, l'altoparlante karaoke portatile è illuminato, vi mette al centro della festa grazie ai suoi LED multicolori e al suono potente. È dotato di 2 altoparlanti da 20 W e 2 microfoni wireless con divertenti effetti sonori.

NL KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker pladst I i het hart van het feest met zijn veelkleurige LEDs en krachtige geluid. Hij heeft 2 x 20W luidsprekers en 2 draadloze microfoons met leuke geluidseffecten.

NO KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

PT KARASÄGE, o altavoz de karaoke portátil e iluminado, coloca-o no centro da festa com os seus LEDs multicoloridos e o seu som potente. Inclui 2 altavozes de 20 W e 2 microfones sem fio com efeitos sonoros divertidos.

RO KARASÄGE, voro de karaoke portabil și iluminat, vă pune în centrul petrecerii cu LED-uri sale multicolore și sunetul puternic. Dispune de 2 difuzoare de 20 W și 2 microfoane wireless cu efecte sonore amuzante.

SE KARASÄGE, den bærbara, uplysta karokespeakern gör dig till festens mittpunkt med sina flerfärgade lysdioder och kraftfulla ljud. Den har 2 x 20 W högtalare och 2 trådlösa mikrofoner med roliga ljud effekter.

TR KARASÄGE, taşınabilir, ışıklı karoke hoparlörü partiye tam kalpli LED ışıklarıyla katılmanızı sağlar. 2 x 20 W ses hoparlörü ve 2 kablosuz mikrofon ile eğlenceli ses efektleri sunar.

UK KARASÄGE, the portable, illuminated karoke speaker puts you right at the heart of the party with its multicoloured LEDs and powerful sound. It features 2 x 20W speakers and 2 wireless microphones with fun sound effects.

US KARASÄGE, the portable, illuminated karoke speaker puts you right at the heart of the party with its multicoloured LEDs and powerful sound. It features 2 x 20W speakers and 2 wireless microphones with fun sound effects.

VI KARASÄGE, loa karaoke di động có đèn LED chiếu sáng đa sắc, đặt bạn ở trung tâm của bữa tiệc với âm thanh LED đa sắc và âm thanh mạnh mẽ. Nó có 2 loa công suất 20 W và 2 micro không dây với các hiệu ứng âm thanh vui nhộn.

WU KARASÄGE, der tragbare, leuchtende Karaoke-Lautsprecher versetzt Sie mit seinem mehrfarbigen LEDs und seinem kraftvollen Sound mitten in die Party. Er verfügt über zwei 20-W-Lautsprecher und zwei drahtlose Mikrofone mit lustigen Soundeffekten.

XI KARASÄGE, o altavoz de karaoke portátil e iluminado, coloca-o no centro da festa com os seus LEDs multicoloridos e o seu som potente. Inclui 2 altavozes de 20 W e 2 microfones sem fio com efeitos sonoros divertidos.

YU KARASÄGE, nos bærbar, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

ZH KARASÄGE, 便携式LED彩灯卡拉OK扬声器让您置身于派对中心，其多彩LED灯和强大的声音让您置身于派对中心。它配备2 x 20W扬声器和2个无线麦克风，带有有趣的音效。

ZK KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

ZS KARASÄGE, o altavoz de karaoke portátil e iluminado, coloca-o no centro da festa com os seus LEDs multicoloridos e o seu som potente. Inclui 2 altavozes de 20 W e 2 microfones sem fio com efeitos sonoros divertidos.

ZT KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

ZU KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

ZV KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

ZW KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

ZX KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

ZY KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

ZZ KARASÄGE, den bærbare, oplyste karokespeaker plasser deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.

KIDYWOLF

PLAY TO GROW



KIDYKARAOKE

Portable karaoke speaker
Enceinte karaoké portable
Draagbare karaoke luidspreker
Tragbarer Karaoke-Lautsprecher



360° LED LIGHTS



2x MICROPHONES



MICROPHONES DOCK



- EN** KIDYKARAOKE, the portable, illuminated karaoke speaker puts you right at the heart of the party with its multicoloured LEDs and powerful sound. It features 2 x 20W speakers and 2 wireless microphones with fun sound effects.
- DE** KIDYKARAOKE, der tragbare, leuchtende Karaoke-Lautsprecher versetzt Sie mit seinen mehrfarbigen LEDs und seinem kraftvollen Sound mitten in die Party. Er verfügt über zwei 20-W-Lautsprecher und zwei drahtlose Mikrofone mit lustigen Soundeffekten.
- DK** KIDYKARAOKE, den bærbar, oplyste karaokehøjttaler, sætter dig i centrum af festen med sine flerfarvede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20W højttalere og 2 trådløse mikrofoner med sjove lydeffekter.
- EA** Το KIDYKARAOKE, το φορητό, φωτιζόμενο ηχείο караόке, σας βάζει στην καρδιά του πάρτι με τις πολυχρωμές λυχνίες LED και τον ισχυρό ήχο του. Διαθέτει 2 ηχεία x 20W και 2 ασύρματα μικρόφωνα με διασκεδαστικά ηχητικά εφέ.
- ES** KIDYKARAOKE, el altavoz de karaoke portátil ilumina la fiesta con sus LED multicolores y su potente sonido. Dispone de 2 altavoces de 20 W y 2 micrófonos inalámbricos con divertidos efectos de sonido.
- FR** KIDYKARAOKE, l'enceinte karaoke portable et lumineuse vous plonge au cœur de la fête avec ses LEDs multicolores et sa sonorité puissante. Elle est équipée de 2 haut-parleurs de 20W et de 2 micros sans fil avec des effets sonores amusants.
- IT** KIDYKARAOKE, l'altoparlante karaoke portatile e illuminato, vi mette al centro della festa grazie ai suoi LED multicolori e al suono potente. È dotato di 2 altoparlanti da 20 W e 2 microfoni wireless con divertenti effetti sonori.
- NL** KIDYKARAOKE, de draagbare, verlichte karaokespeaker plaatst je in het hart van het feest met zijn veelkleurige LED's en krachtige geluid. Hij heeft 2 x 20W luidsprekers en 2 draadloze microfoons met leuke geluidseffecten.
- NO** KIDYKARAOKE, den bærbar, opplyste karaokehøytaleren setter deg midt i festens sentrum med sine flerfargede lysdioder og kraftige lyd. Den har 2 x 20 W høyttalere og 2 trådløse mikrofoner med morsomme lydeffekter.
- PL** KIDYKARAOKE to przenośny, podświetlany głośnik karaoke, który dzięki wielokolorowym diodom LED i potężnemu dźwiękowi sprawi, że znajdziesz się w samym sercu imprezy. Posiada 2 głośniki o mocy 20 W i 2 mikrofony bezprzewodowe z zabawnymi efektami dźwiękowymi.
- PT** KIDYKARAOKE, o altifalante de karaoke portátil e iluminado coloca-o no centro da festa com os seus LEDs multicoloridos e o seu som potente. Inclui 2 altifalantes de 20 W e 2 microfones sem fios com efeitos sonoros divertidos.
- RO** KIDYKARAOKE, boxa de karaoke portabilă și iluminată, vă pune în centrul petrecerii cu LED-uri sale multicolore și sunetul puternic. Dispune de 2 difuzoare de 20 W și 2 microfoane wireless cu efecte sonore amuzante.
- SE** KIDYKARAOKE, den bärbara, upplysta karaokehögtalaren gör dig till festens mittpunkt med sina flerfärgade lysdioder och kraftfulla ljud. Den har 2 x 20 W högtalare och 2 trådlösa mikrofoner med roliga lydeffekter.
- AR** كاريوكا كايو، المتحدث المتنقل، المضيء، يضعك في قلب الحفلة مباشرة. يضيء مصابيح LED متعددة الألوان والصوت القوي. فهي تتميز بسماعات 20 واط وميكروفونات لاسلكية مع مؤثرات صوتية ممتعة.
- KR** 휴대용 조명 가라오케 스피커인 키디카라오케는 다채로운 컬러의 LED와 강력한 사운드로 파티의 중심에 서게 해줍니다. 20W 스피커 2개와 재미있는 음향 효과가 있는 무선 마이크 2개가 장착되어 있습니다.
- JP** KIDYKARAOKE, ポータブル・イルミネーション・カラオケ・スピーカーは、色とりどりのLEDとパワフルなサウンドで、あなたをパーティーの中心にお連れします。20Wスピーカー・2個とワイヤレスマイク2個を搭載し、楽しいサウンドエフェクト付き。



kidywolf



kidywolf

WARNING
ACHTUNG!
ADVARSEL
NARNING
ATENCIÓN!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ATTENTION!
AVVERTENZA!
OPGELET!
OSTRZEŻENIE
AVISO
ATENȚIE!
خطر



Not suitable for children under 36 months. Long cord. Strangulation hazard. Small parts. Choking hazard.
Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Lange Schnur. Strangulationsgefahr. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Ikke egnet til børn/barn under 36 måneder.
Lang ledning/lång kabel. Fare/risk for kvælning/kvælvning/ kvelningsfare. Små dele/delar. Fare for kvælning.
No apto para niños menores de 36 meses. Cordón largo. Peligro de estrangulamiento. Trozos pequeños. Peligro de asfixia.
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μακρύ καλώδιο. Κινδύνος στραγγαλισμού. Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού.
Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois. Câble long. Risque de strangulation. Petites pièces. Risque d'étouffement.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Lang snoer. Gevaar voor wurging. Kleine stukjes. Verstikkingsgevaar.
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długi przewód. Ryzyko uduszenia. Małe części. Ryzyko zadławienia.
Não adequado para crianças com menos de 36 meses de idade. Cordão longo. Risco de estrangulamento. Peças pequenas. Risco de asfixia.
Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 36 de luni. Cablu lung. Pericol de strangulare. Bucăți mici. Pericol de sufocare.
خطر الاختناق. خطر الاختناق. خطر الاختناق.



ASTUCCIO - BOX
PAP 21
RACCOLTA CARTA - PAPER COLLECTION
Verifica le disposizioni del tuo Comune
Riduci il volume dell'astuccio
Check the disposition of your community
Reduce the volume of the box.



KIDYKARAOKE-GR



5 407009 181788 >




www.kidywolf.com

Designed in Belgium / Made in China

Imported by

Nespart SRL - Drève Richelle 161 H

1410 Waterloo - Belgium



41-02P05EG