

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania tabletu z ekranem 10,1", systemem Android 12, złączem USB-C, łącznością Wi-Fi i Bluetooth, gniazdem microSD, kamerą przednią i tylną oraz dołączonym etui.

1. Zasady ogólne

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie i akcesoria nie są uszkodzone.
- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako przenośnego tabletu multimedialnego.
- Nie wolno samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku nietypowego zapachu, przegrzewania, dymu, odkształcenia obudowy lub nietypowych dźwięków należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć zasilanie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, jeśli nie są nadzorowane przez osobę dorosłą.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Do ładowania używać wyłącznie zgodnych ładowarek i przewodów USB-C o odpowiednich parametrach elektrycznych.
- Nie używać uszkodzonych kabli, wtyków, ładowarek ani luźnych gniazd zasilania.
- Podczas podłączania i odłączania przewodu należy chwytać za wtyk, nie za kabel.
- Nie ładować urządzenia w pobliżu wody, na mokrych powierzchniach ani wilgotnymi dłońmi.
- Nie przykrywać tabletu ani ładowarki podczas ładowania, aby nie doprowadzić do przegrzania.
- Urządzenie należy ładować na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- W przypadku uszkodzenia portu USB-C należy zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowany serwis.

3. Bezpieczeństwo akumulatora

- Tablet zawiera akumulator, który może stwarzać zagrożenie w przypadku niewłaściwego użytkowania.
- Nie narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury, ognia, bezpośredniego nasłonecznienia ani źródeł ciepła.
- Nie przebijać, nie zgniatać, nie rzucać i nie próbować otwierać obudowy akumulatora.
- Jeśli urządzenie spadnie, zostanie mocno uderzone albo zauważalne będą oznaki puchnięcia, należy przerwać użytkowanie.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu substancji ze skórą, oczami i ustami. W razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.

4. Warunki użytkowania

- Używać urządzenia w suchym i czystym otoczeniu.
- Chronić tablet przed deszczem, zachlapaniem, wysoką wilgotnością i kondensacją pary wodnej.
- Nie używać urządzenia w miejscach o podwyższonym ryzyku wybuchu lub w pobliżu łatwopalnych gazów i cieczy.
- Unikać narażania ekranu i obudowy na silne naciski oraz uderzenia.

- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na tablecie ani na etui z umieszczonym wewnątrz urządzeniem.

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Urządzenie oraz jego akcesoria mogą zawierać małe elementy, które stwarzają ryzyko zadławienia.
- Dzieci powinny korzystać z tabletu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalać dzieciom na gryzienie, ssanie ani wkładanie akcesoriów do ust.

6. Łączność bezprzewodowa

- Podczas korzystania z Wi-Fi i Bluetooth należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania urządzeń radiowych.
- W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy wyłączyć odpowiednie funkcje łączności.
- Nie używać tabletu w sposób mogący zakłócać działanie aparatury medycznej, systemów pokładowych lub urządzeń bezpieczeństwa.
- Osoby korzystające z implantów medycznych powinny zachować ostrożność i stosować się do zaleceń personelu medycznego oraz producenta implantu.

7. Bezpieczeństwo podczas użytkowania ekranu i dźwięku

- Długotrwałe korzystanie z ekranu może powodować zmęczenie wzroku. Należy robić regularne przerwy.
- Ustawić jasność ekranu na poziomie komfortowym dla oczu i warunków otoczenia.
- Przy korzystaniu ze słuchawek należy unikać wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu.
- Nie używać urządzenia w sposób odwracający uwagę podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze lub obsługi maszyn.

8. Przenoszenie i etui

- Podczas transportu zaleca się przechowywanie tabletu w dołączonym etui w celu ograniczenia ryzyka zarysowań i lekkich uszkodzeń mechanicznych.
- Etui nie zapewnia pełnej ochrony przed silnymi uderzeniami, upadkami, zalaniem ani działaniem wysokiej temperatury.
- Przed zamknięciem etui należy upewnić się, że między ekranem a osłoną nie znajdują się twarde lub ostre przedmioty.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do portów, głośników, mikrofonu ani wnętrza urządzenia.

10. Przechowywanie

- Przechowywać urządzenie w miejscu suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym.
- Unikać długotrwałego przechowywania w samochodzie, na parapecie lub w innych miejscach narażonych na skrajne temperatury.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się okresowe doładowanie akumulatora.

11. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku pęknięcia ekranu unikać dotykania uszkodzonej powierzchni, aby zapobiec skaleczeniu.
- Jeżeli urządzenie miało kontakt z cieczą, należy je natychmiast odłączyć od zasilania i nie podejmować prób ładowania do czasu pełnego sprawdzenia stanu technicznego.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta, porty są zdeformowane lub działanie sprzętu jest niestabilne.

12. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia ani akumulatora razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektroniczny i elementy zasilania należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.



Informazioni Sicurezza – Persona Responsabile

B2bires srl – Via Vittoria, 45
Cessalto (TV) 31040
info@b2bires.com

ATTENZIONE

Collo Termoretrato con Film Personalizzato

AWLS *Advanced Web Logistic Service*