

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tabletu

1. Przeznaczenie wyrobu

Tablet jest przeznaczony do użytku jako urządzenie mobilne do przeglądania internetu, korzystania z aplikacji, odtwarzania multimediiów i komunikacji. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych, przemysłowych, ratowniczych ani innych zastosowań, w których awaria mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia.

2. Grupa docelowa użytkowników

- Urządzenie jest przeznaczone do obsługi przez osoby dorosłe oraz młodzież od 14 roku życia.
- Dzieci młodsze mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej powinny korzystać z urządzenia wyłącznie z pomocą opiekuna, który zapoznał się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem uważnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Używaj wyłącznie akcesoriów elektrycznych (ładowarka, przewód zasilający, adaptery) spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
- Nie modyfikuj urządzenia ani akcesoriów. Wszelkie nieautoryzowane przeróbki mogą spowodować zagrożenie pożarem, porażeniem prądem lub trwałym uszkodzeniem.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia. Tablet nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać.
- Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia (pęknięta obudowa, zdeformowany ekran, nadmierne nagrzewanie, uszkodzony przewód lub wtyczka).

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Używaj wyłącznie zasilaczy i przewodów ładowania o odpowiednich parametrach napięcia i natężenia zalecanych dla urządzeń tego typu (USB, niskonapięciowe zasilanie stałe).
- Podłączaj ładowarkę tylko do prawidłowo zainstalowanych gniazd sieciowych z uziemieniem (jeżeli jest wymagane) i zgodnych z lokalnymi przepisami.
- Nie ładuj urządzenia w wilgotnym otoczeniu (łazienki, kuchnie nad zlewem, na zewnątrz podczas deszczu).
- Chroń zasilacz i przewód przed uszkodzeniem mechanicznym: nie zaginaj nadmiernie, nie przygniataj meblami, nie ciągnij za przewód przy odłączaniu.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka trzymając za korpus wtyczki, a nie za przewód.
- Nie dotykaj wtyczki ani gniazda mokrymi dłońmi.
- Nie używaj ładowarki ani przewodu, jeśli są nadtopione, pęknięte, postrzępione lub wykazują oznaki przegrzewania.
- Nie ładuj urządzenia bez nadzoru przez bardzo długi czas. Po pełnym naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazda.

5. Akumulator i zapobieganie przegrzaniu

- Tablet zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować pożar, wybuch lub wyciek elektrolitu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie źródeł ciepła (grzejniki, piece, otwarty ogień) ani na bezpośrednie światło słoneczne przez dłuższy czas (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Nie używaj ani nie ładuj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 35–40°C.
- Jeśli tablet wyraźnie się przegrzewa, natychmiast go wyłącz, odłącz od ładowarki i pozwól mu ostygnąć w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie demontuj akumulatora.
- W przypadku zauważenia wydzielania się dymu, zapachu spalenizny, silnego nagrzewania obudowy lub zniekształcenia kształtu urządzenia, natychmiast przestań z niego korzystać, odłącz od zasilania (jeśli to bezpieczne) i wynieś w bezpieczne miejsce.

6. Warunki środowiskowe

- Utrzymuj urządzenie w suchym otoczeniu. Nie zanurzaj w wodzie ani innych cieczach.
- Chronź tablet przed silną wilgotnością, kondensacją pary wodnej i zachlapaniem.
- Nie używaj urządzenia w otoczeniu o dużym zapyleniu, z obecnością łatwopalnych gazów lub oparów.
- Unikaj nagłych zmian temperatury, które mogą powodować kondensację wewnątrz urządzenia. W przypadku przeniesienia z zimnego do ciepłego pomieszczenia odczekaj, aż urządzenie osiągnie temperaturę otoczenia przed jego włączeniem.

7. Bezpieczeństwo mechaniczne i ochrona przed uszkodzeniem

- Chronź urządzenie przed upadkiem, uderzeniami oraz wibracjami.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na tablecie ani na ekranie.
- Używaj odpowiedniego etui ochronnego podczas transportu.
- Nie używaj ostrych narzędzi do naciskania na ekran dotykowy.
- Nie próbuj wyjmować karty pamięci, adapterów lub innych akcesoriów siłą; zawsze postępuj zgodnie z zalecaną procedurą wkładania i wyjmowania.

8. Bezpieczeństwo użytkowania ekranu dotykowego i wzroku

- Nie ustawiaj jasności ekranu na maksymalną przez długi czas, szczególnie w zaciemnionych pomieszczeniach – może to powodować zmęczenie wzroku.
- Rób regularne przerwy podczas długotrwałego korzystania z tabletu.
- Unikaj używania urządzenia w pojeździe jako kierowca lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie – odwracanie uwagi może prowadzić do wypadków.
- Dostosuj rozmiar czcionki i kontrast w ustawieniach systemu do swoich potrzeb, aby zmniejszyć obciążenie wzroku.

9. Bezpieczeństwo dzieci

- Nie pozostawiaj urządzenia ani ładowarki bez nadzoru w zasięgu małych dzieci.
- Małe elementy akcesoriów (np. końcówki adapterów, zatyczki) mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Dzieci powinny korzystać z tabletu wyłącznie pod opieką dorosłych, z uwzględnieniem odpowiednich ustawień kontroli rodzicielskiej w systemie.

10. Korzystanie z łączności bezprzewodowej (WiFi 2,4/5 GHz)

- Tablet wykorzystuje łączność bezprzewodową w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz. Używaj funkcji sieciowych wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi częstotliwości radiowych.
- Nie przykładaj urządzenia bezpośrednio do ciała na długi czas podczas intensywnego przesyłania danych; zaleca się zachowanie niewielkiej odległości (np. kilka centymetrów), szczególnie od brzucha kobiet w ciąży i od okolic klatki piersiowej u dzieci.
- W miejscach, gdzie zabronione jest używanie urządzeń radiowych (np. niektóre oddziały szpitalne, samoloty podczas startu i lądowania, strefy o zwiększonym ryzyku wybuchu), wyłącz funkcje sieci bezprzewodowych lub całkowicie wyłącz urządzenie, stosując się do instrukcji personelu.

11. Zakłócenia elektromagnetyczne

- Tablet może powodować zakłócenia w pracy niektórych urządzeń elektronicznych (np. rozruszników serca, aparatów słuchowych, urządzeń medycznych). Osoby korzystające z takich urządzeń powinny skonsultować się z lekarzem lub producentem danego urządzenia w sprawie bezpiecznej odległości.
- Nie używaj tabletu w bezpośredniej bliskości precyzyjnej aparatury elektronicznej lub medycznej, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone.

12. Użytkowanie akcesoriów (klawiatura Bluetooth, mysz, słuchawki, adapter OTG, etui)

- Przed użyciem każdego akcesorium zapoznaj się z jego osobnymi instrukcjami bezpieczeństwa, jeśli są dostępne.
- Klawiaturę, mysz i inne akcesoria bezprzewodowe używaj w sposób eliminujący ryzyko potknięcia się o kable lub spadnięcia urządzenia z powierzchni roboczej.
- Nie używaj słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas – może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Zawsze rozpoczynaj od niskiego poziomu głośności.
- Adapter OTG podłączaj wyłącznie do kompatybilnych urządzeń peryferyjnych, nieprzekraczających parametrów prądowych przewidzianych dla portu USB tabletu.
- Etui ochronne nie zabezpiecza urządzenia przed wszelkimi możliwymi uszkodzeniami; nadal należy obchodzić się z tabletem ostrożnie.

13. Higiena i czyszczenie

- Zawsze wyłącz tablet i odłącz go od zasilania przed czyszczeniem.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli.
- Czyść ekran miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką z mikrofibry.
- Nie spryskuj płynów bezpośrednio na urządzenie; nanoszenie płynu powinno następować na ściereczkę, nie na ekran.

14. Ochrona danych i prywatności

- Tablet działa z systemem operacyjnym umożliwiającym instalację aplikacji firm trzecich. Instaluj oprogramowanie wyłącznie z zaufanych źródeł.

- Skonfiguruj blokadę ekranu (kod PIN, hasło, wzór lub inne metody uwierzytelniania) w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.
- Nie udostępniaj danych logowania ani poufnych informacji osobom trzecim.
- Regularnie aktualizuj system i aplikacje, aby korzystać z najnowszych poprawek bezpieczeństwa.

15. Postępowanie w razie usterek

- W razie nietypowego zachowania urządzenia (częste restarty, silne nagrzewanie, brak reakcji na dotyk, zapach spalenizny) natychmiast wyłącz tablet i odłącz od zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia.
- Jeśli podejrzewasz zwarcie elektryczne lub inne poważne uszkodzenie, nie podłączaj ponownie urządzenia do sieci.

16. Przechowywanie i transport

- Przechowuj tablet w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu korzystaj z etui i unikaj silnych wstrząsów.
- Nie pozostawiaj urządzenia w zamkniętym samochodzie w wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.

17. Utylizacja i ochrona środowiska

- Tablet oraz wbudowany akumulator nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyte urządzenie do autoryzowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju UE.
- Nie spalaj urządzenia ani akumulatora; nie wyrzucaj ich do ognia ani w przyrodę.

18. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa UE

Tablet i jego akcesoria powinny być użytkowane zgodnie z niniejszą instrukcją, z uwzględnieniem ogólnych wymagań bezpieczeństwa produktów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Nieprzestrzeganie opisanych tutaj zasad może prowadzić do zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa użytkownika oraz osób trzecich.

19. Podsumowanie kluczowych środków ostrożności

- Nie narażaj urządzenia na działanie wody, wysokiej temperatury oraz silnych wstrząsów.
- Używaj wyłącznie odpowiednich, bezpiecznych zasilaczy i przewodów.
- Nie otwieraj i nie modyfikuj urządzenia.
- Chronić dzieci przed niekontrolowanym dostępem do urządzenia i akcesoriów.
- W razie nieprawidłowego działania natychmiast przestań korzystać z urządzenia i odłącz je od zasilania.

PIXPEAK
T28-Tablet



PIXPEAK





PIXPEAK

T28-Tablet

PIXPEAK | Tablet



Made in China

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.





PIXPEAK
T28-Tablet

PIXPEAK