

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze wskazówki dotyczą bezprzewodowej klawiatury kompaktowej Bluetooth zasilanej bateriami. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać wszystkie informacje i zachować je do późniejszego wglądu.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony do wprowadzania danych i obsługi kompatybilnych urządzeń elektronicznych, takich jak komputer stacjonarny, laptop, tablet lub smartfon obsługujący Bluetooth.
- Używać wyłącznie w warunkach domowych, biurowych lub podobnych, w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać produktu do zastosowań przemysłowych, medycznych, krytycznych dla bezpieczeństwa ani w środowiskach o podwyższonym ryzyku.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy oraz baterie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub połknięcia.
- Nie demontować, nie modyfikować ani nie naprawiać produktu samodzielnie.
- W przypadku widocznych uszkodzeń obudowy, komory baterii lub klawiszy należy zaprzestać używania produktu.
- Nie narażać produktu na silne wstrząsy, zgniatanie, upadki ani nadmierne obciążenie mechaniczne.

3. Bezpieczeństwo baterii

- Produkt jest zasilany bateriami AAA. Używać wyłącznie baterii odpowiedniego typu i rozmiaru.
- Wkładać baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Nie mieszać baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów, marek lub pojemności.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Nie zwierzać styków baterii.
- Nie wrzucać baterii do ognia i nie narażać ich na wysoką temperaturę.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykać cieczy gołymi rękami. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.
- W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie, aby ograniczyć ryzyko wycieku.
- Zużyte baterie usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

4. Bezpieczne użytkowanie bezprzewodowe i elektromagnetyczne

- Podczas korzystania z połączenia Bluetooth należy przestrzegać zasad obowiązujących w danym miejscu, zwłaszcza tam, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest ograniczone lub zabronione.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie emisja radiowa może zakłócać działanie innego sprzętu, na przykład w pobliżu aparatury medycznej, na pokładzie samolotu lub w obiektach o

specjalnych wymaganiach bezpieczeństwa.

- Osoby korzystające z implantów medycznych powinny zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lekarza oraz producenta implantu.
- Parowanie przeprowadzać wyłącznie z zaufanymi urządzeniami końcowymi.
- Aby ograniczyć ryzyko nieuprawnionego dostępu, należy korzystać z zabezpieczeń dostępnych w urządzeniu końcowym.

5. Warunki użytkowania

- Używać produktu na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Chronić przed wilgocią, deszczem, rozlanymi płynami oraz kondensacją pary wodnej.
- Nie używać produktu mokrymi rękami.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i gorących powierzchni.
- Unikać środowisk silnie zapyłonych, zabrudzonych lub narażonych na działanie substancji chemicznych.

6. Transport i przechowywanie

- Podczas transportu należy chronić produkt przed uderzeniami, naciskiem i zarysowaniami.
- Torba transportowa służy wyłącznie do przenoszenia i przechowywania produktu w typowych warunkach użytkowania.
- Nie umieszczać na klawiaturze ciężkich przedmiotów podczas przechowywania lub transportu.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od skrajnych temperatur i wilgoci.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć połączenie z urządzeniem końcowym i, jeśli to możliwe, wyjąć baterie.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu technicznego ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza produktu.

8. Ergonomia i bezpieczne użytkowanie podczas pracy

- Podczas dłuższego pisania należy robić regularne przerwy.
- Utrzymywać naturalną pozycję nadgarstków i dłoni, aby ograniczyć ryzyko przeciążenia.
- W przypadku bólu, drętwienia lub dyskomfortu dłoni, nadgarstków lub ramion należy przerwać użytkowanie i w razie potrzeby skonsultować się ze specjalistą.

9. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Jeżeli produkt nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, działa niestabilnie lub nie reaguje prawidłowo, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Wyjąć baterie, jeśli można to zrobić bezpiecznie.
- Nie używać ponownie produktu do czasu sprawdzenia przyczyny problemu.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucać produktu razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Baterie należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.
- Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji.

11. Dodatkowe środki ostrożności

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego funkcją.
- Nie siadać na produkcie, nie wyginać go i nie próbować usuwać klawiszy na siłę.
- W przypadku przekazywania produktu innemu użytkownikowi należy dołączyć niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.

Stosowanie się do powyższych instrukcji pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, uszkodzenia produktu oraz szkód materialnych.

CHERRY KW 7100 MINI BT



WIRELESS SLIM KEYBOARD

FUNKTION & LEISTUNG

- Drei Bluetooth® 5.1 Kanäle zur Verbindung mit bis zu 3 Endgeräten
- AES-128 Verschlüsselung
- In die Taste integrierte Status-LEDs zeigen niedrigen Batteriestand und Übertragungskanal an
- CHERRY SX Scherentechnologie für perfektes Schreibgefühl
- Kompakte Abmessungen und flache Bauweise
- Integrierte Aufstellfüße

INHALT

- Kabellose Tastatur
- Bedienungsanleitung
- 2x AAA Batterien
- Transporttasche

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Bluetooth® 4.0 oder höher
- Betriebssystem:
Windows 10, 11 oder höher,
Android 11 oder höher*,
ChromeOS™*

*mit Einschränkungen

FUNCTION & PERFORMANCE

- Three Bluetooth® 5.1 channels for connection with up to 3 end devices
- AES-128 encryption
- Status LEDs integrated in the button indicate low battery and transmission channel
- CHERRY SX scissor technology for the perfect typing feel
- Compact dimensions and flat design
- Integrated feet

CONTENTS

- Wireless keyboard
- Operating instructions
- 2x AAA batteries
- Transport bag

SYSTEM REQUIREMENTS

- Bluetooth® 4.0 or higher
- Operating system:
Windows 10, 11 or higher,
Android 11 or higher*,
ChromeOS™*

*with limitations

FONCTION & PERFORMANCE

- Trois canaux Bluetooth® 5.1 pour connecter jusqu'à 3 terminaux
- Chiffrement AES-128
- Les LED intégrées à la touche indiquent le niveau de batterie lorsqu'il est faible et le canal de transmission
- Technologie à ciseaux CHERRY SX pour une sensation de frappe parfaite
- Dimensions compactes et ligne plate
- Pieds de support intégrés

CONTENU

- Clavier sans fil
- Mode d'emploi
- 2 piles AAA
- Pochette de transport

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Bluetooth® 4.0 ou version supérieure
- Système d'exploitation :
Windows 10, 11 ou version supérieure*,
Android 11 ou version supérieure*,
ChromeOS™*

*avec des restrictions

FUNCIÓN Y RENDIMIENTO

- Tres canales Bluetooth® 5.1 para conexión de hasta 3 dispositivos
- Encriptación AES-128
- Los LED de estado integrados en la tecla muestran el nivel bajo de la batería y el canal de transferencia
- Tecnología de tijera CHERRY SX para una sensación perfecta al escribir
- Dimensiones compactas y diseño plano
- Patas integradas

CONTENIDO

- Teclado inalámbrico
- Instrucciones de uso
- 2 pilas AAA
- Bolsa de transporte

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Bluetooth® 4.0 o superior
- Sistema operativo:
Windows 10, 11 o superior*,
Android 11 o superior*,
ChromeOS™*

*con limitaciones



All other trademarks are the property of their respective owners.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© CHERRY Europe GmbH · 91275 Auerbach/OPf. · Germany
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.
Tous droits réservés. Todos los derechos reservados.
Designed in Germany. Made in China.

cherry.de



CHERRY KW 7100 MINI BT

CHERRY KW 7100 MINI BT

WIRELESS SLIM KEYBOARD



FUNKTION & LEISTUNG

- Drei Bluetooth® 5.1 Kanäle zur Verbindung mit bis zu 3 Endgeräten
- AES-128 Verschlüsselung
- In die Taste integrierte Status-LEDs zeigen niedrigen Batteriestand und Übertragungskanal an
- CHERRY SX Scherentechnologie für perfektes Schreibgefühl
- Kompakte Abmessungen und flache Bauweise
- Integrierte Aufstellfüße

INHALT

- Kabellose Tastatur
- Bedienungsanleitung
- 2x AAA Batterien
- Transporttasche

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Bluetooth® 4.0 oder höher
- Betriebssystem: Windows 10, 11 oder höher, Android 11 oder höher*, ChromeOS™**

*mit Einschränkungen

FUNCTION & PERFORMANCE

- Three Bluetooth® 5.1 channels for connection with up to 3 end devices
- AES-128 encryption
- Status LEDs integrated in the button indicate low battery and transmission channel
- CHERRY SX scissor technology for the perfect typing feel
- Compact dimensions and flat design
- Integrated feet

CONTENTS

- Wireless keyboard
- Operating instructions
- 2x AAA batteries
- Transport bag

SYSTEM REQUIREMENTS

- Bluetooth® 4.0 or higher
- Operating system: Windows 10, 11 or higher, Android 11 or higher*, ChromeOS™**

*with limitations

FONCTION & PERFORMANCE

- Trois canaux Bluetooth® 5.1 pour connecter jusqu'à 3 terminaux
- Chiffrement AES-128
- Les LED intégrées à la touche indiquent le niveau de batterie lorsqu'il est faible et le canal de transmission
- Technologie à ciseaux CHERRY SX pour une sensation de frappe parfaite
- Dimensions compactes et ligne plate
- Pieds de support intégrés

CONTENU

- Clavier sans fil
- Mode d'emploi
- 2 piles AAA
- Pochette de transport

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Bluetooth® 4.0 ou version supérieure
- Système d'exploitation: Windows 10, 11 ou version supérieure, Android 11 ou version supérieure*, ChromeOS™**

*avec des restrictions

FUNCIÓN Y RENDIMIENTO

- Tres canales Bluetooth® 5.1 para conexión de hasta 3 dispositivos
- Encriptación AES-128
- Los LED de estado integrados en la tecla muestran el nivel bajo de la batería y el canal de transferencia
- Tecnología de tijera CHERRY SX para una sensación perfecta al escribir
- Dimensiones compactas y diseño plano
- Patas integradas


CONTENIDO

- Teclado inalámbrico
- Instrucciones de uso
- 2 pilas AAA
- Bolsa de transporte

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Bluetooth® 4.0 o superior
- Sistema operativo: Windows 10, 11 o superior*, Android 11 o superior*, ChromeOS™**

*con limitaciones



All other trademarks are the property of their respective owners.
 *This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 © CHERRY Europe GmbH - 51273 Aachen/VDP1 - Germany
 Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.
 Tous droits réservés. Todos los derechos reservados.
 Designed in Germany. Made in China.

cherry.de

