

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie: Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe przeznaczone dla osób dorosłych do słuchania dźwięku oraz prowadzenia rozmów w codziennych warunkach i podczas aktywności sportowej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami i sprawdź stan techniczny urządzenia.
- Nie używaj słuchawek, jeśli są uszkodzone, pęknięte, zdeformowane lub wykazują oznaki przegrzania.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Nie modyfikuj konstrukcji urządzenia, akumulatora ani kabla ładującego.

2. Bezpieczne użytkowanie podczas aktywności

- Przed użyciem podczas biegania, ćwiczeń lub jazdy na rowerze upewnij się, że słuchawki są stabilnie i wygodnie osadzone.
- Nie zakładaj słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej uwagi na otoczenie, jeśli może to zwiększyć ryzyko wypadku.
- Korzystając z funkcji redukcji hałasu, zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu ruchu ulicznego, przejść dla pieszych, maszyn oraz innych źródeł zagrożenia.
- W razie potrzeby użyj trybu umożliwiającego lepsze słyszenie otoczenia, aby zwiększyć orientację przestrzenną.

3. Ostrzeżenia dotyczące słuchu

- Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności. Długotrwałe słuchanie głośnego dźwięku może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Jeżeli odczuwasz szum w uszach, ból, dyskomfort lub pogorszenie słuchu, przerwij korzystanie z urządzenia.
- Stosuj przerwy w odtwarzaniu dźwięku, zwłaszcza podczas dłuższego użytkowania.

4. Bezpieczeństwo baterii i ładowania

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiedniego przewodu i zgodnego źródła zasilania.
- Nie ładuj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w miejscach o wysokiej temperaturze.
- Nie wystawiaj słuchawek ani etui ładującego na działanie ognia, nadmiernego ciepła, bezpośredniego nasłonecznienia ani temperatur skrajnych.
- Nie przebijaj, nie zgniataj, nie rozbieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia.
- Jeśli urządzenie nagrzewa się nienaturalnie, wydziela zapach, dym lub przecieka, natychmiast przerwij ładowanie i użytkowanie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód od źródła zasilania.

5. Kontakt z wodą i wilgocią

- Produkt jest odporny na wodę, jednak nie należy zanurzać go w cieczy ani narażać na silny strumień wody.
- Po kontakcie z potem, deszczem lub wilgocią osusz urządzenie przed umieszczeniem w etui ładującym.
- Nie ładuj urządzenia, gdy jest mokre.
- Unikaj użytkowania w warunkach przekraczających poziom odporności urządzenia, w tym podczas pływania, kąpieli lub pod prysznicem.

6. Higiena i dopasowanie

- Dobierz końcówki douszne odpowiednie do rozmiaru ucha, aby ograniczyć ryzyko wypadania i zapewnić komfort.
- Nie wciskaj słuchawek z nadmierną siłą do kanału słuchowego.
- Regularnie czyść końcówki douszne i powierzchnie mające kontakt ze skórą miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Przerwij korzystanie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry, zaczerwienienie lub reakcja alergiczna.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie lekko wilgotnej lub suchej, miękkiej ściereczki.
- Nie dopuszczaj do przedostania się płynu do portów, otworów mikrofonu ani styków ładowania.
- Okresowo sprawdzaj stan styków, etui oraz końcówek dousznych i wymieniaj zużyte elementy, jeśli to konieczne.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu umieszczaj słuchawki w etui, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia i zabrudzenia.
- Nie przechowuj urządzenia w miejscach narażonych na silny nacisk mechaniczny.

9. Postępowanie w razie uszkodzenia lub awarii

- Jeśli urządzenie zostało upuszczone, zalane, przegrzane lub uszkodzone mechanicznie, zaprzestań używania do czasu kontroli stanu technicznego.
- Nie używaj produktu w przypadku widocznych uszkodzeń akumulatora, obudowy, kabla lub etui ładującego.
- W razie podejrzenia nieprawidłowego działania odłącz urządzenie od zasilania i odłóż je w bezpieczne miejsce.

10. Utylizacja

- Zużytego produktu oraz akumulatora nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przekaż urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.
- Przed utylizacją zabezpiecz styki i postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

11. Wskazówki końcowe

- Stosuj produkt ostrożnie i zgodnie z warunkami otoczenia.
- Regularna kontrola stanu technicznego i prawidłowe ładowanie zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznego użycia przerwij korzystanie z produktu do czasu wyjaśnienia problemu.



Jabra GN

ELITE 3 ACTIVE



Designed for a
secure fit

Active Noise
Cancellation &
HearThrough

Water & dust resistant
with IP55-rated durability
& 2-year warranty*

Punchy bass & powerful
speakers to boost
your workout

Up to 6 hours battery
(24 hours with case)
& fast charge

4-mic call
technology



Spotify Tap™



built-in



Fast Pair



Qualcomm®
aptX™

Spotify Tap, Alexa Built-in & Google Fast Pair compatible with Android OS 6.0 or higher.

* 2-year warranty against failure from dust and water with Jabra Sound+ app registration

82-09604 A

Jabra GN



ACTIVE

ELITE 3

SPORTS EARBUDS WITH ACTIVE NOISE CANCELLATION



GN Audio A/S
Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denmark
MODEL: OTE160R, OTE160L, CPB160

1 Year
Warranty



P/N: 100-91420000-60

Jabra Elite 3 Active

Black

EAN W49N



5 707055 059186

S/N: 00078955088



MADE IN CHINA

FT


WELCOME TO
SUPERIOR SOUND

62,000. That's how many unique ears we scanned to engineer these compact, comfortable earbuds, using our advanced technology to deliver the incredible sound you want, in a premium design. They'll change the way you think about sound on the go. This is true wireless freedom. Reinvented.




Jabra GN
.....


①



②




Off



On

③





EN Download the free Jabra Sound+ App to get started

FR Téléchargez l'application Jabra Sound+ pour commencer

IT Scarica l'app Jabra Sound+ per cominciare

ES Descargue la aplicación Jabra Sound+ para empezar

RU Загрузите приложение Jabra Sound+, чтобы начать

TR İlk olarak Jabra Sound+ uygulamasını indirin

DE Laden Sie die Jabra Sound+ App herunter, um loslegen zu können

HI शुरू करने के लिए Jabra Sound+ ऐप डाउनलोड करें

TH ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Jabra Sound+ เพื่อเริ่มต้น

JA Jabra Sound+ アプリをダウンロードしてご使用を開始してください

KO Jabra Sound+ 앱을 다운로드하여 시작하십시오.

ZH-HANS 下载 Jabra Sound+ 开始使用

EN Go to jabra.com/manuals for user instructions

RU Руководства пользователя доступны на странице jabra.com/manuals

TR Kullanım kılavuzları için jabra.com/manuals adresini ziyaret edin

TH ไปยัง jabra.com/manuals เพื่ออ่านคู่มือผู้ใช้งาน

PT Vá a jabra.com/manuals para obter as instruções de utilizador

SV Gå till jabra.com/manuals för användarinstruktioner

PL Instrukcja użytkownika jest dostępna na stronie jabra.com/manuals

LT Vartotojo instrukcijas žr. jabra.com/manuals

ID Buka jabra.com/manuals untuk petunjuk pengguna

VI Truy cập jabra.com/manuals để xem hướng dẫn sử dụng

ZH-HANS 前往 jabra.com/manuals 查看用户说明

AR انتقل إلى jabra.com/manuals لمطالعة تعليمات المستخدم.

© 2021 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® wordmark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

MADE IN CHINA

MODEL: OTE150L; OTE150R; CPB155

FCC ID: BCE-OTE150

IC: 2386C-OTE150

GN Audio A/S

Lautrupbjerg 7

2750 Ballerup, Denmark



Declaration of Conformity can be found on www.jabra.com/doc

81-04621 B